

DIUM BE

No./Nr.
8700.00

**Distancier international
uniforme marchandises : liste des gares -
liste des lieux ferroviaires
de prise en charge/de livraison**

Edition du 12 décembre 2010

**Uniforme afstandswijzer voor het
internationale goederenverkeer :
stationslijst- lijst van de plaatsen van
aanneming/of aflevering**

Geldig vanaf 12 december 2010

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr :
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme-
/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 12. Dezember 2010

**Uniform distance table for international
freight traffic: list of railways stations -
list of the railways places of
acceptance/delivery**

Edition of 12th December 2010

This edition of the DIUM for Belgium is © 2010, SNCB/NMBS, Brussels, Belgium

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Dates et informations importantes.....	3
Avant-Propos.....	5
Carte schématique des points frontières de la Belgique.....	13-14
Tableaux des distances belges.....	15-29
Distances de transit.....	30-31
Terminaux UTI.....	32-34

INHOUD

	Bladz.
Datum en belangrijke informatie.....	3
Voorwoord.....	7
Overzichtskaart van de grenspunten België.....	13-14
Afstandswijzer België.....	15-29
Doorvoerafstanden.....	30-31
ITE-terminals.....	32-34

INHALTSVERZEICHNIS

Datum und wichtige Informationen.....	3
Vorwort.....	9
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Belgien.....	13-14
Entfernungszeiger Belgien.....	15-29
Transitentfernungen.....	30-31
UTI-terminals.....	32-34

CONTENTS

	Pages
Data and significant information.....	3
Foreword.....	11-12
Schematic Map: Frontier points – Belgium.....	13-14
Distance Table for Belgium.....	15-29
Transit distances.....	30-31
UTI-terminals.....	32-34

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

**Dates et informations importantes
Datum en belangrijke informatie
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations**

I.	Date d'édition – Datum van uitgave– Ausgabedatum – Date of the edition	12.12.2010
	Date de rédaction – Datum van het opmaken–Erstellungsdatum – Date of elaborate	10.12.2010

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour le pays concerné.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Belangrijke informaties

Deze uitgave vermeldt de volgende wijzigingen die zich tot de datum van de uitgave. De informatie betreffende de stations werd door de verantwoordelijke spoorwegonderneming voor de uitgave van de gegevens DIUM voor het betrokken land.

Alle in de de DIUM opgenomen aanwijzingen zijn als hulpmiddel ten dienste van de verlader te beschouwen. Het betreft een verzameling van de belangrijkste bijzonderheden. De volledige en voor iedereen rechtsgeldige tekst van alle bijzonderheden is in de binnentarieven van de opgenomen. Uit de aanwijzingen van de DIUM vloeit derhalve geen aansprakelijkheid van de spoorwegen.

De verantwoordelijke spoorwegonderneming behoudt echter alle rechten van intellectueel eigendom op de gepubliceerde informatie.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Personne de contact – Contactpersoon - Ansprechpartner - Contact details -

SNCB Logistics
 B-Cargo Operations
 Avenue de la Porte de Hal, 40
 B-1060 BRUXELLES BELGIQUE

Tél : (+32) 2 528 3206
 Fax.: (+32) 2 528 3190
 E-mail: an.dewel@b-rail.be

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/Deze uitgave vermeldt de volgende wijzigingen:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/:

1. Gares supprimées – Afgeschafte stations – Abgeschaffte Bahnhöfen – Removed stations :

88	24350-1	Antwerpen-D.S. AngolaK348
88	24610-8	Antwerpen-D.S. Berendrecht K610
88	24158-8	Antwerpen-D.S. Far West K158
88	24166-1	Antwerpen-D.S. Far West K166
88	24233-9	Antwerpen-D.S. Groenland K233
88	24516-7	Antwerpen-D.S. Lillo K516
88	24524-1	Antwerpen-D.S. Lillo K524
88	24466-5	Antwerpen-D.S. Oorderen K466
88	24474-9	Antwerpen-D.S. Oorderen K474
88	24486-3	Antwerpen-D.S. Oorderen K486
88	24228-9	Antwerpen-D.S. Rhodesië K228
88	24236-2	Antwerpen-D.S. Rhodesië K236
88	24242-0	Antwerpen-D.S. Rhodesië K242
88	24248-7	Antwerpen-D.S. Rhodesië K248
88	24316-2	Antwerpen-D.S. Rhodesië K316
88	24416-0	Antwerpen-D.S. Wilmaersdonk K416
88	25111-6	Antwerpen Waaslandhaven K1111
88	25223-9	Antwerpen Waaslandhaven K1223
88	25241-1	Antwerpen Waaslandhaven K1241
88	71423-8	Viernoy

2. Nouvelles gares – Nieuwe stations – Neuen Bahnhöfen – New stations :

88	24967-2	Antwerpen Far West Antw. Metalen
88	24920-1	Antwerpen Oorderen Muisbroek 468
88	24956-5	Antwerpen Oudendijk Bayer
88	24994-6	Antwerpen Rhodesië Imerys
88	24736-1	Antwerpen Stabroek Delwaide K736
88	25742-8	Antwerpen Waasl-Noord Deurganck 1742
88	25712-1	Antwerpen Waasl-Noord Gateway K1712
88	25979-6	Antwerpen Waasl-Noord Hercules
88	25980-4	Antwerpen Waasl-Noord Nova Natie
88	25985-3	Antwerpen Waasl-Zuid ITC Rubis
88	25213-0	Antwerpen Waasl-Zuid Riga
88	25970-5	Antwerpen Waasl-Zuid Transmarcom
88	25265-0	Antwerpen Waasl-Zuid Van Moer
88	25984-6	Antwerpen Waasl-Zuid Vopak ACS

88	24420-2	Antwerpen Wilmarsdonk Churchill K420
88	32545-6	Balen-Werkplaatsen Sibleco
88	32550-6	Balen-Werkplaatsen Umicore
88	22822-1	Boom De Vos
88	22816-3	Boom Mouterij Albert
88	22820-5	Boom MSP
88	22815-5	Boom Prayon-Rupel
88	72082-1	Charleroi-Dry Port
88	74070-1	Châtelet AN Aciérie électrique
88	74062-1	Châtelet AM Laminoir
88	83620-5	Clabecq Duferco
88	83615-5	Clabecq SARSI
88	48080-6	Ehein Ségal
88	83262-6	Feluy-Zoning Ineos
88	83254-3	Feluy-Zoning Total
88	43220-3	Flémalle-Annexe AM Phenix
88	43223-7	Flémalle-Annexe SAFEF
88	31722-2	Genk-Goederen Euroterminal
88	31714-9	Genk-Goederen IKEA
88	38551-8	Genk-Zuid- RO AM ALZ
88	38562-5	Genk-Zuid- RO Sikel
88	38568-2	Genk-Zuid-RO SMG
88	94004-9	Gent-Zeehaven Darsen
88	21601-0	Herentals Ivarem
88	93919-9	Langerbrugge EOC Polymers
88	93920-7	Langerbrugge Kronos
88	93917-3	Langerbrugge Stora Enso
88	43937-2	Monsin Magemon
88	43941-4	Monsin Oxybel
88	43939-8	Monsin Somef
88	22408-9	Muizen Ambrogio
88	22415-4	Muizen Dry Port
88	84230-2	Tertre Kemira
88	84220-3	Tertre Polyol
88	32119-0	Tessengerlo LVM
88	93231-9	Wondelgem Disteel
88	93221-0	Wondelgem Taminco
88	91264-2	Zedelgem
88	91546-2	Zeebrugge APMT
88	91458-0	Zeebrugge Nd. Insteekdok ICO
88	91507-4	Zeebrugge Pelikaan Bastenaken ICO
88	91506-6	Zeebrugge Pelikaan Efico
88	91510-8	Zeebrugge-Ramsk. Britannia auto
88	91508-2	Zeebrugge Ramsk. Britannia cont
88	91511-6	Zeebrugge-Ramsk. CDMZ
88	91509-0	Zeebrugge-Ramsk. Toyota

3. Nouveau point frontière – Nieuw grensovergang – Neue Grenzübergang – New Frontier crossing point:

nihil

4. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – De algemene en/of bijzondere referenties worden voor de volgende stations gewijzigd – Die Allgemeine und/oder Besondere Verweisungszeichen auf die u.a. Bahnhöfen werden geändert – The general and/of national reference codes for the following stations are amended :

Nihil

5. Autre(s) modification(s) – Andere wijziging(en) – Andere Änderung(en) – Another(other) change(s) :

Nihil

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Albanie	AL	France	FR	Norvège	NO
Autriche	AT	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bosnie-Herzégovine	BA	Grèce	GR	Pologne	PL
Belgique	BE	Croatie	HR	Roumanie	RO
Bulgarie	BG	Hongrie	HU	Serbie	RS
Suisse	CH	Italie	IT	Suède	SE
République Tchèque	CZ	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Allemagne	DE	Luxembourg	LU	Slovaquie	SK
Danemark	DK	Monténégro	ME	Ukraine	UA
Espagne	ES	Macedoine	MK		
Finlande	FI	Pays-Bas	NL		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1 Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2 Point frontière soumis à des restrictions.
- 3 Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.

- 4 Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5 Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6 A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7 Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8 Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9 Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise. Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10 Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a Ouvert seulement aux envois de service et aux expéditions de ferrailles au départ de l'atelier local de la SNCB
- b Ouvert seulement aux envois de service.
- c Ouvert seulement aux envois remis en transport par trains complets.
- d Trafic provisoirement suspendu
- e Ouvert seulement pour accomplir les formalités douanières sans rupture de charge.
- f Les envois au départ ou à destination de cette gare sont soumis à l'autorisation préalable de la SA INFRABEL, rue Bara 110 à 1070 Bruxelles.
- g Ouvert seulement pour le trafic betteraves.
- h Ouvert seulement aux envois du trafic militaire

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont uniquement destinés à faciliter l'information de la clientèle, et constituent une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est reprise dans les tarifs intérieurs des différentes entreprises ferroviaires. En conséquence, les indications reprises dans le DIUM n'engagent pas la responsabilité des entreprises ferroviaires.

Les informations contenues dans ces pages sont destinées à un usage personnel, conformément à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. La SNCB/NMBS conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées (Copyright détenu par la SNCB/NMBS, sauf avis contraire).

Voorwoord

De DIUM (Uniforme afstandswijzer voor het internationale goederenverkeer en stationslijst- lijst van de plaatsen van aanneming/aflevering) van een land neemt verschillende gegevens op betreffende het spoorgoederenvervoer voor internationaal verkeer, nuttig voor de spoorwegondernemingen en de klanten om de vrachtbrief CIM / wagenbrief CUV in te vullen, om het vrachtvervoer te berekenen en bevat ook andere commerciële en/of technische inlichtingen, die nuttig zijn voor deze vervoeren.

De DIUM van een land neemt de UIC code op, de benamingen van de stations geopend voor het spoorgoederenvervoer voor internationaal verkeer en de tariefafstanden tussen deze stations van het betrokken land en de grenspunten van de aangrenzende landen.

De DIUM van een land neemt ook de UIC code op, de benamingen van de spoorgoederenplaatsen van aanneming/aflevering, en de code van de stations waarbij deze spoorplaatsen aangesloten zijn.

De DIUM van een land neemt ook de lijst van de ITE terminals op, alsook andere bijlagen betreffende technische en/of commerciële gegevens.

De DIUM bestaat uit de volgende landen:

Albanië	AL	Italië	IT	Portugal	PT
België	BE	Kroatië	HR	Roemenië	RO
Bosnië-Herzegovina	BA	Litouwen	LT	Servië	RS
Bulgarije	BG	Luxemburg	LU	Slovenië	SI
Denemarken	DK	Nederland	NL	Slowakije	SK
Duitsland	DE	Macedonië	MK	Spanje	ES
Finland	FI	Montenegro	ME	Tsjechië	CZ
Frankrijk	FR	Noorwegen	NO	Zweden	SE
Griekenland	GR	Oekraïne	UA	Zwitserland	CH
Groot-Brittanië	GB	Oostenrijk	AT		
Hongarije	HU	Polen	PL		

Bijkomende informatie over de stations en de spoorwegplaatsen van de aanneming/of aflevering zijn onder de vorm van verwijzingstekens meegedeeld.

Algemene Verwijzingsnummers

- 1 Grenspunt dat alleen van toepassing is voor de vrachtberekening in internationaal verkeer. Vermeldingen in de vrachtbrief als station van bestemming is niet toegestaan.
- 2 Grenspunt waarvoor andere bijzondere beperkingen gelden.
- 3 Binnenlandstations met douane mogelijkheden.
- 4 Stations waarvoor andere bijzondere beperkingen gelden.

- 5 Spoorweginstelling geopend alleen voor zendingen per volledige treinen.
- 6 Buiten het bilaterale verkeer wordt het vervoer tot nader order opgeschort.
- 7 Voor dit station geldt een vrachttoeslag of worden andere extra kosten in rekening gebracht.
- 8 Slechts geopend voor wagenladingen bestemd voor of afkomstig van particuliere spoor aansluitingen.
- 9 Spoorweglocatie = plaatsen van aanneming/of aflevering. Elke spoorweglocatie is verbonden aan een goederenstation. Op de vermelding CIM-vrachtbrief/CUV-wagenbrief wordt de spoorweglocatie zoals het station van vertrek/van bestemming niet toegestaan; daarentegen is het vermelden in het vakje betreffende de "Plaatsen van aanneming/of aflevering" toegestaan. De afstanden die bepaald zijn voor het station dat een spoorweglocatie bediend, worden gebruikt om de afstanden te bepalen tot aan de plaatsen van aanneming/of aflevering.
- 10 Plaats van herverzending van goederen voor CIM/SMGS vervoeren.

De spoorweginstellingen, opgenomen in de linkerkolom, zijn in alfabetische volgorde gerangschikt; de grenspunten in die kolom zijn vet gedrukt. De grenspunten die voorkomen boven de afstandskolommen, zijn gegroepeerd per aangrenzend land, onder de afgekorte naam en het codenummer van dit land.

De invoegingen van stations en tarifaire punten, evenals alle andere wijzingen aan de stations die zijn opgenomen in de afstands-of doorvoertabellen worden met het symbool ♦ aangegeven dat zich in de eerste kolom "Codenummer" bevindt.

De binnentarieven van de afzonderlijke spoorwegondernemingen zijn tevens beslissend voor alle beperkingen en technische installaties van de stations.

Bijzondere verwijzingstekens

- a Alleen geopend voor dienstzendingen en voor de zendingen schroot bij vertrek van de plaatselijke werkplaats van de NMBS.
- b Alleen geopend voor dienstzendingen
- c Alleen geopend voor zendingen aangeboden voor vervoer in gesloten treinen.
- d Trafiek voorlopig geschorst.
- e Alleen geopend voor het vervullen van douaneformaliteiten zonder lastonderbreking.
- f De zendingen bij vertrek van of met bestemming dit station moeten voorafgaandelijk de toestemming krijgen van NV INFRABEL, Barastraat 110 te 1070 Brussel
- g Alleen geopend voor het bietenvervoer.
- h Alleen geopend voor zendingen van het militaire verkeer.

Al de inlichtingen zijn enkel bestemd voor het vereenvoudigen van de informatie van de klanten. Het betreft een opsomming van de belangrijkste bijzonderheden. De volledige en voor iedereen rechtsgeldige tekst van alle bijzonderheden is in de binnentarieven opgenomen. Uit de aanwijzingen van de DIUM vloeit derhalve geen aansprakelijkheid van de spoorwegen.

De informatie bevat in deze bladzijden is bestemd voor een persoonlijk gebruik, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. NMBS/SNCB behoudt echter alle rechten van intellectueel eigendom op de gepubliceerde informatie (Copyright behouden door NMBS/SNCB, behalve tegengesteld advies).

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Albanien	AL	Frankreich	FR	Norwegen	NO
Österreich	AT	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bosnien - Herzegowina	BA	Griechenland	GR	Polen	PL
Belgien	BE	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Bulgarien	BG	Ungarn	HU	Serbien	RS
Schweiz	CH	Italien	IT	Schweden	SE
Tschechische Republik	CZ	Litauen	LT	Slowenien	SI
Deutschland	DE	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Dänemark	DK	Montenegro	ME	Ukraine	UA
Spanien	ES	Mazedonien	MK		
Finnland	FI	Niederlande	NL		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungs zahlen

- 1 Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2 Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3 Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten

- 4 Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5 Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet.
- 6 Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7 Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8 Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9 Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10 Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol ♦ in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariifen der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszahlen

- a Nur geöffnet für Dienst- und Alteisensendungen ab der örtlichen Werkstätte der Belgischen Eisenbahnen.
- b Nur geöffnet für Dienstsendungen
- c Nur für Sendungen geöffnet, die als Ganzzüge zur Beförderung aufgeliefert werden.
- d Verkehr bis auf weiteres eingestellt.
- e Nur geöffnet für die Erledigung von Zollformalitäten ohne Ladungsveränderung.
- f Sendungen, die diesen Bahnhof als Ausgangs- oder Zielbahnhof, müssen vom SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brüssel genehmigt worden sein.
- g Nur geöffnet für Rübentransporte.
- h Nur geöffnet für Sendungen des Militärverkehrs.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Die in diesen Seiten enthaltenen Informationen sind für einen persönlichen Gebrauch gemäß dem Gesetz vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und über die benachbarten Rechten bestimmt. Die SNCB/NMBS behält allerdings alle Rechte geistigen Eigentums auf den veröffentlichten Informationen bei (der SNCB/NMBS im Besitz gewesenes Copyright außer gegenteiliger Ansicht).

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Albania	AL	France	FR	Norway	NO
Austria	AT	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bosnia-Herzegovina	BA	Greece	GR	Poland	PL
Belgium	BE	Croatia	HR	Romania	RO
Bulgaria	BG	Hungary	HU	Serbia	RS
Switzerland	CH	Italy	IT	Sweden	SE
Czech Republic	CZ	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Germany	DE	Luxembourg	LU	Slovakia	SK
Denmark	DK	Montenegro	ME	Ukraine	UA
Spain	ES	Macedonia	MK		
Finland	FI	Netherlands	NL		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions..
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.

- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a Open only for internal consignments and for the consignments of scrap iron from the local workshop of the Belgian national railway company.
- b Open only for internal consignments.
- c Open only for consignments in complete trainloads.
- d Traffic temporarily suspended.
- e Station open only for the completion of customs formalities without break of load.
- f Consignments from or to this station must be previously authorized by SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brussels.
- g Open only for beetroot traffic
- h Open only for military consignments.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customer, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in DIUM.


The information contained in these pages is intended for a personal use, in accordance with the law of June 30, 1994 relating to the royalty and the close rights. SNCB/NMBS preserves however all the rights of ownership intellectual on information published (Copyright held by SNCB/NMBS, except contrary opinion).

CARTE SCHEMATIQUE DES POINTS FRONTIERES

OVERZICHTSKAART VAN DE GRENSPUNTEN

SCHEMATISCHE KARTE DER GRENZÜBERGANGSPUNKTE

SCHEMATIC MAP : FRONTIER POINTS



Tableaux des distances belges

Afstandswijzer België

Entfernungsanzeiger Belgien

Distance Table Belgium

—

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erqueinnes Fre.</u> Jeumont	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		301	303	306	308	450	210	216	
♦ 95109 5	Aalst	3, 8	49	101	139	146	173	242	122
74674 3	Aisemont	8	142	139	177	107	133	184	50
♦ 63404 8	Andenne-Marchandises	3, 8	153	150	170	59	85	174	86
42002 6	Angleur	8	175	152	132	21	47	165	127
♦ 24021 8	Antwerpen Alaska	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24974 8	Antwerpen Alaska LBC	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24025 9	Antwerpen Angola	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24931 8	Antwerpen Angola Zomerweg	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24932 6	Antwerpen Angola Zomerweg TRW	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24017 6	Antwerpen Belgische Basis	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24941 7	Antwerpen Belgische Basis IVC	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24038 2	Antwerpen Berendrecht	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24940 9	Antwerpen Berendrecht Cirkeldijk730	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24929 2	Antwerpen Berendrecht Nova Natie	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24983 9	Antwerpen Berendrecht Tabakn. 1	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24936 7	Antwerpen Berendrecht Tabakn. 2	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24016 8	Antwerpen Far West	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24967 2	Antwerpen Far West Antw. Metalen	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24950 8	Antwerpen Far West Aveve	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24949 0	Antwerpen. Far West Molenbergn	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24019 2	Antwerpen Groenland	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24984 7	Antwerpen Groenland Mag. Oosterweel	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24023 4	Antwerpen IJsland	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24030 9	Antwerpen Kanaaldok B2	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24951 6	Antwerpen Kanaaldok BRC	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24954 0	Antwerpen Kanaaldok Degussa	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24958 1	Antwerpen Kanaaldok Oiltanking 1	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24963 1	Antwerpen Kanaaldok Oiltanking 2	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24957 3	Antwerpen Kanaaldok Solvay	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24024 2	Antwerpen Kongo	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24036 6	Antwerpen Lillo	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24981 3	Antwerpen Lillo Cargill	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24510 0	Antwerpen Lillo K510	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24997 9	Antwerpen Lillo Manufert	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24971 4	Antwerpen Lillo Three Ways	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24027 5	Antwerpen Noordzeeterminal	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24952 4	Antwerpen NZT BASF	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24953 2	Antwerpen NZT Combinant	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24028 3	Antwerpen Oorderen	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24965 6	Antwerpen Oorderen Katoenn. Sils	3	98	32	109	148	169	277	172

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to		FR (87)			LU (82)		
			<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>
			1,2 217	1,2 220	1,2 221	1,2 340	1,2 342	1,2 343
♦ 95109 5	Aalst	3, 8	104	78	78	209	242	242
74674 3	Aisemont	8	78	132	132	169	184	184
♦ 63404 8	Andenne-Marchandises	3, 8	114	168	168	121	174	174
42002 6	Angleur	8	154	201	201	81	165	165
♦ 24021 8	Antwerpen Alaska	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24974 8	Antwerpen Alaska LBC	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24025 9	Antwerpen Angola	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24931 8	Antwerpen Angola Zomerweg	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24932 6	Antwerpen Angola Zomerweg TRW	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24017 6	Antwerpen Belgische Basis	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24941 7	Antwerpen Belgische Basis IVC	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24038 2	Antwerpen Berendrecht	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24940 9	Antwerpen Berendrecht Cirkeldijk730	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24929 2	Antwerpen Berendrecht Nova Natie	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24983 9	Antwerpen Berendrecht Tabakn. 1	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24936 7	Antwerpen Berendrecht Tabakn. 2	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24016 8	Antwerpen Far West	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24967 2	Antwerpen Far West Antw. Metalen	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24950 8	Antwerpen Far West Aveve	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24949 0	Antwerpen. Far West Molenbergn	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24019 2	Antwerpen Groenland	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24984 7	Antwerpen Groenland Mag. Oosterweel	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24023 4	Antwerpen IJsland	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24030 9	Antwerpen Kanaaldok B2	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24951 6	Antwerpen. Kanaaldok BRC	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24954 0	Antwerpen Kanaaldok Degussa	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24958 1	Antwerpen Kanaaldok Oiltanking 1	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24963 1	Antwerpen Kanaaldok Oiltanking 2	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24957 3	Antwerpen Kanaaldok Solvay	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24024 2	Antwerpen Kongo	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24036 6	Antwerpen Lillo	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24981 3	Antwerpen Lillo Cargill	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24510 0	Antwerpen Lillo K510	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24997 9	Antwerpen Lillo Manufert	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24971 4	Antwerpen Lillo Three Ways	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24027 5	Antwerpen Noordzeeterminal	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24952 4	Antwerpen NZT BASF	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24953 2	Antwerpen NZT Combinant	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24028 3	Antwerpen Oorderen	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24965 6	Antwerpen Oorderen Katoenn. Sils	3	170	144	144	223	277	277

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erqueinnes Fre.</u> Jeumont	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		301	303	306	308	450	210	216	
♦ 24920 1	Antwerpen Oorderen Muisbroek 468	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24966 4	Antwerpen Oorderen Opel Belgium	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24033 3	Antwerpen Oudendijk	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24956 5	Antwerpen Oudendijk Bayer	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24869 0	Antwerpen Oudendijk Europa K869	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24022 6	Antwerpen Petrol	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24959 9	Antwerpen Petrol Esso Belgium	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24960 7	Antwerpen Petrol Vopak	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24018 4	Antwerpen Rhodesië	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24994 6	Antwerpen Rhodesië Imerys	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24992 0	Antwerpen Rhodesië Noordnatie 2	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24032 5	Antwerpen Stabroek	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24736 1	Antwerpen Stabroek Delwaide K736	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 25015 9	Antwerpen Waasl-Noord	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25742 8	Antwerpen Waasl-Noord Deurganck 1742	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25712 1	Antwerpen Waasl-Noord Gateway K1712	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25979 6	Antwerpen Waasl-Noord Hercules	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25980 4	Antwerpen Waasl-Noord Nova Natie	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25010 0	Antwerpen Waasl-Zuid	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25971 3	Antwerpen Waasl-Zuid ADPO	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25125 6	Antwerpen Waasl-Zuid AGT	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25201 5	Antwerpen Waasl-Zuid BST	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25976 2	Antwerpen Waasl-Zuid Ineos	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25985 3	Antwerpen Waasl-Zuid ITC Rubis	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25213 0	Antwerpen Waasl-Zuid Riga	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25970 5	Antwerpen Waasl-Zuid Transmarcom	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25265 0	Antwerpen Waasl-Zuid Van Moer	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 25984 6	Antwerpen Waasl-Zuid Vopak ACS	3	75	53	107	146	167	277	172
♦ 24020 0	Antwerpen West-Siberië	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24970 6	Antwerpen West-Siberië Sati	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24029 1	Antwerpen Wilmarsdonk	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24420 2	Antwerpen Wilmarsdonk Churchill K420	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24990 4	Antwerpen Wilmarsdonk Nieuw entrep.	3	98	32	109	148	169	277	172
♦ 24042 4	Antwerpen Zandvliet	3	98	32	109	148	169	277	172
29207 8	Antwerpen-Dokken en Stapelplaats	3	98	32	109	148	169	277	172
24133 1	Antwerpen-Kiel	3,8	89	23	100	139	160	277	172
♦ 25007 6	Antwerpen-Noord C/D	4,8	89	23	100	139	160	277	172
♦ 26005 9	Antwerpen-Noord Main Hub A1	3	89	23	100	139	160	277	172
♦ 26013 3	Antwerpen-Noord Main Hub A2	3	91	25	102	141	162	277	172
26500 9	Antwerpen-Noord Tuc Rail	4,8	89	23	100	139	160	277	172

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	FR (87)			LU (82)			
		<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		217	220	221	340	342	343	
♦ 24920 1	Antwerpen Oorderen Muisbroek 468	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24966 4	Antwerpen Oorderen Opel Belgium	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24033 3	Antwerpen Oudendijk	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24956 5	Antwerpen Oudendijk Bayer	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24869 0	Antwerpen Oudendijk Europa K869	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24022 6	Antwerpen Petrol	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24959 9	Antwerpen Petrol Esso Belgium	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24960 7	Antwerpen Petrol Vopak	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24018 4	Antwerpen Rhodesië	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24994 6	Antwerpen Rhodesië Imerys	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24992 0	Antwerpen Rhodesië Noordnatie 2	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24032 5	Antwerpen Stabroek	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24736 1	Antwerpen Stabroek Delwaide K736	3	170	144	144	223	277	277
♦ 25015 9	Antwerpen Waasl-Noord	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25742 8	Antwerpen Waasl-Noord Deurganck 1742	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25712 1	Antwerpen Waasl-Noord Gateway K1712	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25979 6	Antwerpen Waasl-Noord Hercules	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25980 4	Antwerpen Waasl-Noord Nova Natie	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25010 0	Antwerpen Waasl-Zuid	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25971 3	Antwerpen Waasl-Zuid ADPO	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25125 6	Antwerpen Waasl-Zuid AGT	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25201 5	Antwerpen Waasl-Zuid BST	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25976 2	Antwerpen Waasl-Zuid Ineos	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25985 3	Antwerpen Waasl-Zuid ITC Rubis	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25213 0	Antwerpen Waasl-Zuid Riga	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25970 5	Antwerpen Waasl-Zuid Transmarcom	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25265 0	Antwerpen Waasl-Zuid Van Moer	3	170	121	121	221	277	277
♦ 25984 6	Antwerpen Waasl-Zuid Vopak ACS	3	170	121	121	221	277	277
♦ 24020 0	Antwerpen West-Siberië	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24970 6	Antwerpen West-Siberië Sati	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24029 1	Antwerpen Wilmarsdonk	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24420 2	Antwerpen Wilmarsdonk Churchill K420	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24990 4	Antwerpen Wilmarsdonk Nieuw entrep.	3	170	144	144	223	277	277
♦ 24042 4	Antwerpen Zandvliet	3	170	144	144	223	277	277
29207 8	Antwerpen-Dokken en Stapelplaats	3	170	144	144	223	277	277
24133 1	Antwerpen-Kiel	3,8	170	135	135	214	277	277
♦ 25007 6	Antwerpen-Noord C/D	4,8	170	135	135	214	277	277
♦ 26005 9	Antwerpen-Noord Main Hub A1	3	170	135	135	214	277	277
♦ 26013 3	Antwerpen-Noord Main Hub A2	3	170	137	137	216	277	277
26500 9	Antwerpen-Noord Tuc Rail	4,8	170	135	135	214	277	277

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erqueinnes Fre.</u> Jeumont	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		301	303	306	308	450	210	216	
♦ 24067 1	Antwerpen-Schijnpoort	3,8	78	29	90	128	150	257	153
66605 7	Athus	3,8	286	283	295	183	209	3	219
343	Athus (Frontière luxembourgeoise)	1	289	286	298	186	212	6	222
210	Aubange (Frontière française)	1	289	286	298	186	212	-	222
♦ 66654 5	Aubange-Zoning	8	290	287	299	187	214	6	222
74716 2	Auvelais	8	134	131	169	98	125	175	47
220	Blandain (Frontière française)	1	85	153	206	219	246	304	135
32540 7	Balen-Werkplaatsen	3,8	138	95	23	103	124	274	212
♦ 32545 6	Balen-Werkplaatsen Sibelco	3,8	138	95	23	103	124	274	212
♦ 32550 6	Balen-Werkplaatsen Umicore	3,8	138	95	23	103	124	274	212
71449 3	Bascoup	8 a	134	141	178	132	158	209	41
♦ 32219 8	Beringen-Mijn	8	147	104	52	74	96	246	169
65300 6	Bertrix	3	234	231	245	133	159	69	168
94748 1	Beveren (Waas)	8	61	46	100	139	160	268	141
41343 5	Bierset		162	139	134	30	57	177	134
22814 8	Boom	3	73	52	106	141	166	255	148
♦ 22822 1	Boom De Vos	3	73	52	106	141	166	255	148
♦ 22816 3	Boom Mouterij Albert	3	73	52	106	141	166	255	148
♦ 22820 5	Boom MSP	3	73	52	106	141	166	255	148
♦ 22815 5	Boom Prayon-Rupel	3	73	52	106	141	166	255	148
22475 8	Boortmeerbeek	8	87	62	100	108	134	232	151
74427 6	Bouffioulx	8	138	145	183	112	139	189	40
43901 8	Bressoux	3	177	154	135	15	42	170	130
86066 8	Brugelette	8	83	137	174	177	204	254	86
91009 1	Brugge	3,8	68	135	189	211	238	307	171
45559 2	Büllingen	4	265	242	223	111	138	216	217
♦ 72082 1	Charleroi Dry-Port	8	128	134	172	117	144	194	29
72066 4	Charleroi-Ouest	8	128	134	172	117	144	194	29
74005 0	Châtelet	3	135	141	179	109	135	186	36
♦ 74070 4	Châtelet AM Aciérie électrique	3	135	141	179	109	135	186	36
♦ 74062 1	Châtelet AM Laminier	3	135	141	179	109	135	186	36
43943 0	Chertal	8	183	160	141	21	47	176	135
64501 0	Ciney	8	163	160	198	105	131	126	97
83600 7	Clabecq	3,8	92	100	138	145	171	228	79
♦ 83620 5	Clabecq Duferco	3,8	92	100	138	145	171	228	79
♦ 83615 5	Clabecq SARSI	3,8	92	100	138	145	171	228	79
71225 7	Courcelles-Motte	8	119	125	163	125	151	202	40
66332 8	Croix-Rouge	8	261	258	270	158	184	51	194
♦ 81059 8	Cuesmes-A.C.	a	105	143	181	159	185	236	67
♦ 96222 5	Deerlijk Casier	8	72	139	189	197	223	293	152

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to		FR (87)			LU (82)		
			<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>
			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
			217	220	221	340	342	343
♦ 24067 1	Antwerpen-Schijnpoort	3,8	150	124	124	204	257	257
66605 7	Athus	3,8	247	301	301	203	15	3
343	Athus (Frontière luxembourgeoise)	1	250	304	304	206	18	-
210	Aubange (Frontière française)	1	250	304	304	206	18	6
♦ 66654 5	Aubange-Zoning	8	250	305	305	207	18	6
74716 2	Auvelais	8	74	128	128	160	175	175
220	Blandain (Frontière française)	1	86	-	-	282	304	304
32540 7	Balen-Werkplaatsen	3,8	209	183	183	190	274	274
♦ 32545 6	Balen-Werkplaatsen Sibelco	3,8	209	183	183	190	274	274
♦ 32550 6	Balen-Werkplaatsen Umicore	3,8	209	183	183	190	274	274
71449 3	Bascoup	8 a	45	102	102	194	209	209
♦ 32219 8	Beringen-Mijn	8	180	191	191	161	246	246
65300 6	Bertrix	3	195	249	249	153	69	69
94748 1	Beveren (Waas)	8	139	107	107	214	268	268
41343 5	Bierset		162	189	189	93	177	177
22814 8	Boom	3	145	119	119	203	255	255
♦ 22822 1	Boom De Vos	3	145	119	119	203	255	255
♦ 22816 3	Boom Mouterij Albert	3	145	119	119	203	255	255
♦ 22820 5	Boom MSP	3	145	119	119	203	255	255
♦ 22815 5	Boom Prayon-Rupel	3	145	119	119	203	255	255
22475 8	Boortmeerbeek	8	149	123	123	170	232	232
74427 6	Bouffioulx	8	67	121	121	174	189	189
43901 8	Bressoux	3	157	204	204	86	170	170
86066 8	Brugelette	8	37	59	59	239	254	254
91009 1	Brugge	3,8	138	67	67	274	307	307
45559 2	Büllingen	4	245	292	292	62	216	216
♦ 72082 1	Charleroi Dry-Port	8	57	111	111	179	194	194
72066 4	Charleroi-Ouest	8	57	111	111	179	194	194
74005 0	Châtelet	3	64	118	118	171	186	186
♦ 74070 4	Châtelet AM Aciérie électrique	3	64	118	118	171	186	186
♦ 74062 1	Châtelet AM Laminier	3	64	118	118	171	186	186
43943 0	Chertal	8	163	210	210	92	176	176
64501 0	Ciney	8	124	178	178	125	126	126
83600 7	Clabecq	3,8	59	96	96	207	228	228
♦ 83620 5	Clabecq Duferco	3,8	59	96	96	207	228	228
♦ 83615 5	Clabecq SARSI	3,8	59	96	96	207	228	228
71225 7	Courcelles-Motte	8	62	110	110	187	202	202
66332 8	Croix-Rouge	8	222	276	276	178	51	51
♦ 81059 8	Cuesmes-A.C.	a	14	72	72	221	236	236
♦ 96222 5	Deerlijk Casier	8	102	22	22	259	293	293

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erquelinnes Fre.</u> Jeumont	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		301	303	306	308	450	210	216	
95802 5	Denderleeuw	8	52	96	133	141	167	237	122
48074 9	Ehein	8	184	161	145	33	60	180	123
◆ 48066 5	Ehein Eurogal	8	182	159	143	32	58	178	121
◆ 48058 2	Ehein MGM-Winters	8	188	165	149	38	64	184	127
◆ 48080 6	Ehein Ségal	8	188	165	149	38	64	184	127
83311 1	Enghien	b	74	110	147	154	181	238	98
43240 1	Engis	3,8	178	161	145	34	60	180	111
216	Erquelinnes (Frontière)	1	183	181	234	145	171	222	-
93948 8	Ertvelde Kluizendok	8	4	102	157	188	215	284	177
303	Essen (Grens)	1	107	-	118	157	178	286	181
66076 1	Etalle (Gantaufet-Zoning)	8	262	259	271	159	186	52	196
11411 6	Etterbeek	8	81	80	117	125	151	208	82
83246 9	Feluy-Zoning	3,8	113	121	159	150	176	227	59
◆ 83262 6	Feluy-Zoning Ineos	3,8	113	121	159	150	176	227	59
◆ 83254 3	Feluy-Zoning Total	3,8	113	121	159	150	176	227	59
61127 7	Flawinne	8	140	137	174	84	110	161	61
43216 1	Flémalle-Annexe	8	179	156	140	29	55	175	117
◆ 43220 3	Flémalle-Annexe AM Phenix	8	179	156	140	29	55	175	117
◆ 43223 7	Flémalle-Annexe SAFEF	8	179	156	140	29	55	175	117
43166 8	Flémalle-Grande	8	181	158	139	30	57	177	117
43208 8	Flémalle-Haute	b	180	157	141	30	56	176	115
71589 6	Fontaine-l'Evêque	8	132	138	176	129	156	206	38
14373 5	Forest-Midi/Vorst-Zuid	3,8	74	83	120	128	154	206	92
86421 5	Frasnes-lez-Anvaing	8	77	144	194	202	228	298	175
◆ 31708 1	Genk	3	163	120	86	48	69	219	160
◆ 31722 2	Genk-Goederen Euroterminal	3	163	120	86	48	69	219	160
◆ 31714 9	Genk-Goederen IKEA	3	163	120	86	48	69	219	160
◆ 31799 0	Genk-Zuid-Linkeroever Ford	8	166	123	88	40	62	212	163
◆ 31732 1	Genk-Zuid-Linkeroever L232 1.2	8	166	123	89	42	63	213	163
◆ 38547 6	Genk-Zuid-Rechteroever Cronimet	8	169	126	91	50	71	221	166
◆ 31682 8	Genk-Zuid-Rechteroever Haven	8	163	120	86	44	66	216	160
◆ 31674 5	Genk-Zuid-Rechteroever L230 1.3	8	166	123	88	47	68	218	163
◆ 31666 1	Genk-Zuid-Rechteroever L231 1.1	8	165	122	88	44	66	216	162
38539 3	Genk-Zuid-Rechteroever Maasland	8	168	125	90	49	70	220	165
◆ 38551 8	Genk-Zuid-RO AM ALZ	8	168	125	90	49	70	220	165
◆ 38562 5	Genk-Zuid-RO Sikel	8	168	125	90	49	70	220	165
◆ 38568 2	Genk-Zuid-RO SMG	8	168	125	90	49	70	220	165
◆ 93021 4	Gentbugge	a	23	91	145	169	196	265	158
94334 0	Gent-Noord	3,8	35	102	156	188	214	283	177
◆ 94086 6	Gent-Noord Arcelor-Mittal	3,8	35	102	156	188	214	283	177

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to		FR (87)			LU (82)		
			<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>
			1,2 217	1,2 220	1,2 221	1,2 340	1,2 342	1,2 343
95802 5	Denderleeuw	8	104	78	78	203	237	237
48074 9	Ehein	8	151	205	205	96	180	180
◆ 48066 5	Ehein Eurogal	8	149	203	203	94	178	178
◆ 48058 2	Ehein MGM-Winters	8	155	209	209	100	184	184
◆ 48080 6	Ehein Ségal	8	155	209	209	100	184	184
83311 1	Enghien	b	65	74	74	217	238	238
43240 1	Engis	3,8	139	193	193	96	180	180
216	Erquelinnes (Frontière)	1	81	135	135	207	22	222
93948 8	Ertvelde Kluizendok	8	144	81	81	251	284	284
303	Essen (Grens)	1	179	153	153	232	286	286
66076 1	Etalle (Gantaufet-Zoning)	8	223	277	277	179	52	52
11411 6	Etterbeek	8	80	106	106	187	208	208
83246 9	Feluy-Zoning	3,8	47	92	92	212	227	227
◆ 83262 6	Feluy-Zoning Ineos	3,8	47	92	92	212	227	227
◆ 83254 3	Feluy-Zoning Total	3,8	47	92	92	212	227	227
61127 7	Flawinne	8	89	143	143	146	161	161
43216 1	Flémalle-Annexe	8	144	198	198	91	175	175
◆ 43220 3	Flémalle-Annexe AM Phenix	8	179	196	196	132	216	216
◆ 43223 7	Flémalle-Annexe SAFEF	8	179	196	196	132	216	216
43166 8	Flémalle-Grande	8	179	196	196	132	216	216
43208 8	Flémalle-Haute	b	143	197	197	92	176	176
71589 6	Fontaine-l'Evêque	8	48	102	102	191	206	206
14373 5	Forest-Midi/Vorst-Zuid	3,8	83	101	101	190	223	206
86421 5	Frasnes-lez-Anvaing	8	129	65	65	265	298	298
◆ 31708 1	Genk	3	177	194	194	135	219	219
◆ 31722 2	Genk-Goederen Euroterminal	3	177	194	194	135	219	219
◆ 31714 9	Genk-Goederen IKEA	3	177	194	194	135	219	219
◆ 31799 0	Genk-Zuid-Linkeroever Ford	8	180	197	197	128	212	212
◆ 31732 1	Genk-Zuid-Linkeroever L232 1.2	8	180	198	198	129	213	213
◆ 38547 6	Genk-Zuid-Rechteroever Cronimet	8	182	200	200	137	221	221
◆ 31682 8	Genk-Zuid-Rechteroever Haven	8	177	195	195	131	216	216
◆ 31674 5	Genk-Zuid-Rechteroever L230 1.3	8	179	197	197	134	218	218
◆ 31666 1	Genk-Zuid-Rechteroever L231 1.1	8	179	196	196	132	216	216
38539 3	Genk-Zuid-Rechteroever Maasland	8	181	199	199	136	220	220
◆ 38551 8	Genk-Zuid-RO AM ALZ	8	181	199	199	136	220	220
◆ 38562 5	Genk-Zuid-RO Sikel	8	181	199	199	136	220	220
◆ 38568 2	Genk-Zuid-RO SMG	8	181	199	199	136	220	220
◆ 93021 4	Gentbugge	a	125	62	62	232	265	265
94334 0	Gent-Noord	3,8	143	80	80	250	283	283
◆ 94086 6	Gent-Noord Arcelor-Mittal	3,8	143	80	80	250	283	283

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erqueinnes Fre.</u> Jeumont	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		301	303	306	308	450	210	216	
94052 8	Gent-Rodenhuize	3,8	26	93	147	179	205	275	169
94003 1	Gent-Zeehaven	3	20	87	141	173	199	269	162
◆ 94004 9	Gent-Zeehaven Darsen	3	20	87	141	173	199	269	162
◆ 94001 5	Gent-Zeehaven Groot Dok	3	20	87	141	173	199	269	162
94002 3	Gent-Zeehaven Sifferdok	3	20	87	141	173	199	269	162
83451 5	Ghislenghien	8	86	141	179	186	212	269	102
340	Gouvy (Frontière)	1	255	232	213	101	128	206	207
306	Hamont (Grens)	1	161	118	-	126	147	298	234
31005 2	Hasselt	8	150	107	76	50	71	221	147
85035 4	Havannes	8	99	155	192	200	226	283	133
24224 8	Hemiksem	3,8	79	46	100	138	160	261	153
21717 4	Herentals	3,8	107	64	54	114	135	269	179
◆ 38638 3	Herentals BP Chembel	3,8	120	77	71	131	152	282	193
◆ 38661 5	Herentals Exxon	8	125	82	76	136	157	287	199
◆ 21601 0	Herentals Ivarem	8	125	82	76	136	157	287	199
◆ 38356 2	Herentals WTC Meerh.	3,8	128	85	79	138	160	290	201
43356 5	Hermalle-sous-Huy	8	174	165	148	37	64	184	108
96099 7	Heule	8	74	141	194	208	234	304	148
21956 8	Hoboken-Polder	8	77	42	96	134	156	263	151
◆ 96909 7	Izegem-Goederen	3,8	84	151	204	218	244	314	158
64006 0	Jemelle	3,8	191	188	200	88	115	97	125
74724 6	Jemeppe-sur-Sambre	8	131	128	166	96	122	173	49
21535 0	Kapellen	h	89	18	101	139	160	268	163
43000 9	Kinkempois	3,8	173	150	132	21	47	167	124
◆ 11254 0	Kortenbergh-Goederen	8	87	78	116	106	132	225	98
82735 2	La Croyère	8	119	128	165	142	169	220	51
82149 6	La Louvière-Gare Industrielle	8	120	129	167	141	167	218	50
33605 7	Landen	3,8	133	110	105	60	86	207	125
93914 0	Langerbrugge	3,8	12	95	149	181	207	276	169
◆ 93919 9	Langerbrugge EOC Polymers	3,8	12	95	149	181	207	276	169
◆ 93920 7	Langerbrugge Kronos	3,8	12	95	149	181	207	276	169
◆ 93917 3	Langerbrugge Stora Enso	3,8	12	95	149	181	207	276	169
95919 7	Lauwe L.A.R.	3,8	77	144	198	211	238	306	138
32003 6	Leopoldsburg	4	142	99	46	79	101	251	211
86504 8	Lessines	8	65	124	162	169	196	260	104
◆ 33092 8	Leuven	8	101	78	113	92	118	216	93
65003 6	Libramont	3,8	224	221	233	121	147	65	157
21600 2	Lier	3	87	44	74	112	134	249	153
41673 5	Liers	h	186	146	116	26	47	182	140
32565 4	Lommel	8	142	100	19	107	128	279	215

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to		FR (87)			LU (82)		
			<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>
			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
			217	220	221	340	342	343
94052 8	Gent-Rodenhuize	3,8	135	71	71	241	275	275
94003 1	Gent-Zeehaven	3	129	66	66	235	269	269
◆ 94004 9	Gent-Zeehaven Darsen	3	129	66	66	235	269	269
◆ 94001 5	Gent-Zeehaven Groot Dok	3	129	66	66	235	269	269
94002 3	Gent-Zeehaven Sifferdok	3	129	66	66	235	269	269
83451 5	Ghislenghien	8	53	62	62	248	269	269
340	Gouvy (Frontière)	1	235	282	282	-	206	206
306	Hamont (Grens)	1	232	206	206	213	298	298
31005 2	Hasselt	8	164	181	181	137	221	221
85035 4	Havannes	8	83	29	29	262	283	283
24224 8	Hemiksem	3,8	151	125	125	209	261	261
21717 4	Herentals	3,8	177	151	151	201	269	269
◆ 38638 3	Herentals BP Chembel	3,8	191	165	165	218	282	282
◆ 38661 5	Herentals Exxon	8	196	170	170	223	287	287
◆ 21601 0	Herentals Ivarem	8	196	170	170	223	287	287
◆ 38356 2	Herentals WTC Meerh.	3,8	199	172	172	226	290	290
43356 5	Hermalle-sous-Huy	8	135	189	189	100	184	184
96099 7	Heule	8	98	18	18	270	304	304
21956 8	Hoboken-Polder	8	149	123	123	210	263	263
◆ 96909 7	Izegem-Goederen	3,8	108	28	28	280	314	314
64006 0	Jemelle	3,8	152	206	206	108	97	97
74724 6	Jemeppe-sur-Sambre	8	77	131	131	158	173	173
21535 0	Kapellen	h	161	135	135	215	268	268
43000 9	Kinkempois	3,8	152	200	200	83	167	167
◆ 11254 0	Kortenberg-Goederen	8	96	114	114	168	225	225
82735 2	La Croyère	8	38	92	92	205	220	220
82149 6	La Louvière-Gare Industrielle	8	37	91	91	203	218	218
33605 7	Landen	3,8	142	160	160	122	207	207
93914 0	Langerbrugge	3,8	136	73	73	243	276	276
◆ 93919 9	Langerbrugge EOC Polymers	3,8	136	73	73	243	276	276
◆ 93920 7	Langerbrugge Kronos	3,8	136	73	73	243	276	276
◆ 93917 3	Langerbrugge Stora Enso	3,8	136	73	73	243	276	276
95919 7	Lauwe L.A.R.	3,8	88	8	8	274	306	306
32003 6	Leopoldsburg	4	212	186	186	167	251	251
86504 8	Lessines	8	54	63	63	232	260	260
◆ 33092 8	Leuven	8	110	128	128	154	216	216
65003 6	Libramont	3,8	185	239	239	141	65	65
21600 2	Lier	3	151	132	132	196	249	249
41673 5	Liers	h	168	212	212	98	182	182
32565 4	Lommel	8	213	187	187	194	279	279

1

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erqueinnes Fre.</u> Jeumont	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		301	303	306	308	450	210	216	
66175 1	Marbehan	3	249	246	258	146	173	39	183
64410 4	Marche-en-Famenne	8 h	189	186	191	79	106	106	122
◆ 63461 8	Marche-les-Dames-Marchandises	3,8	142	139	176	70	96	163	75
71100 2	Marchienne-au-Pont	b	124	131	168	119	146	197	28
71852 8	Marchienne-Zone	8	127	134	172	120	146	197	25
43646 9	Marchin	8	167	164	164	53	80	188	101
◆ 72207 4	Marcinelle	8	127	134	171	117	143	194	28
75002 6	Mariembourg	3,4 c	172	179	216	165	191	242	73
64345 2	Marloie	3,8	185	183	194	82	109	103	119
96305 8	Menen	8	82	149	202	216	242	311	156
◆ 93005 7	Merelbeke	8	26	93	144	167	193	263	156
94318 3	Moerbeke (Waas)	8 g	42	109	163	195	221	291	185
43463 9	Moha	8	169	166	166	55	81	190	102
32409 5	Mol		128	85	33	93	114	264	201
71027 7	Monceau	3,8	123	130	167	121	147	198	30
43935 6	Monsin		181	158	138	18	45	173	133
◆ 43937 2	Monsin Magemon		181	158	138	18	45	173	133
◆ 43941 4	Monsin Oxybel		181	158	138	18	45	173	133
◆ 43939 8	Monsin Somef		181	158	138	18	45	173	133
46003 0	Montzen	3	211	170	139	22	8	204	163
450	Montzen (Frontière)	1	219	178	147	30	-	212	171
85704 5	Mouscron	4,8	82	150	203	216	243	301	132
221	Mouscron (Fronzière)	1	85	153	206	219	246	304	135
◆ 61150 9	Moustier-Marchandises		134	131	169	92	119	170	53
22400 6	Muizen	8	80	55	93	115	141	233	145
◆ 22408 9	Muizen Ambrogio	8	80	55	93	115	141	233	145
◆ 22415 4	Muizen Dry Port	8	80	55	93	115	141	233	145
63453 5	Namèche	8 c	144	142	178	67	93	166	78
32615 7	Neerpelt		152	109	10	116	138	288	224
◆ 81406 1	Obourg-Marchandises		110	143	181	150	177	228	59
32458 2	Olen	8	113	70	48	108	129	275	185
91702 1	Oostende	3,4	90	157	211	233	260	329	193
91769 0	Oostende (UCB)	3,8	87	154	208	230	257	326	190
91736 9	Oostende-Voorhaven-Lokaal	3,4	90	157	211	233	260	329	193
12146 7	Opwijk	8	59	90	128	140	167	236	124
32581 1	Overpelt-Werkplaatsen	8	148	105	13	112	134	284	121
96735 6	Poperingen	g	113	180	234	247	273	343	187
83840 9	Quenast	8	95	103	141	148	174	231	82
217	Quévy	1	149	179	232	173	199	250	81
43026 4	Renory-Port		172	149	134	22	48	169	123

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	FR (87)			LU (82)			
		<u>Quévy Fre.</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		217	220	221	340	342	343	
66175 1	Marbehan	3	210	264	264	166	39	39
64410 4	Marche-en-Famenne	8 h	150	204	204	99	106	106
◆ 63461 8	Marche-les-Dames-Marchandises	3,8	103	157	157	132	163	163
71100 2	Marchienne-au-Pont	b	53	107	107	182	197	197
71852 8	Marchienne-Zone	8	56	110	110	182	197	197
43646 9	Marchin	8	128	182	182	116	188	188
◆ 72207 4	Marcinelle	8	56	110	110	179	194	194
75002 6	Mariembourg	3,4 c	101	155	155	227	242	242
64345 2	Marloie	3,8	146	200	200	103	103	103
96305 8	Menen	8	106	26	26	278	311	311
◆ 93005 7	Merelbeke	8	123	62	62	229	263	263
94318 3	Moerbeke (Waas)	8 g	151	87	87	257	291	291
43463 9	Moha	8	130	184	184	117	190	190
32409 5	Mol		198	173	173	180	264	264
71027 7	Monceau	3,8	52	106	106	183	198	198
43935 6	Monsin		160	207	207	89	173	173
◆ 43937 2	Monsin Magemon		160	207	207	89	173	173
◆ 43941 4	Monsin Oxybel		160	207	207	89	173	173
◆ 43939 8	Monsin Somef		160	207	207	89	173	173
46003 0	Montzen	3	191	238	238	120	204	204
450	Montzen (Frontière)	1	199	246	246	128	212	212
85704 5	Mouscron	4,8	83	3	3	279	301	301
221	Mouscron (Fronzière)	1	86	-	-	282	304	304
◆ 61150 9	Moustier-Marchandises		80	134	134	155	170	170
22400 6	Muizen	8	142	116	116	177	233	233
◆ 22408 9	Muizen Ambrogio	8	142	116	116	177	233	233
◆ 22415 4	Muizen Dry Port	8	142	116	116	177	233	233
63453 5	Namèche	8 c	105	159	159	129	166	166
32615 7	Neerpelt		222	196	196	203	288	288
◆ 81406 1	Obourg-Marchandises		22	76	76	13	219	225
32458 2	Olen	8	183	157	157	195	275	275
91702 1	Oostende	3,4	160	89	89	296	329	329
91769 0	Oostende (UCB)	3,8	157	86	86	293	326	326
91736 9	Oostende-Voorhaven-Lokaal	3,4	160	89	89	296	329	329
12146 7	Opwijk	8	121	95	95	203	236	236
32581 1	Overpelt-Werkplaatsen	8	218	192	192	200	284	284
96735 6	Poperingen	g	138	58	58	310	343	343
83840 9	Quenast	8	62	99	99	211	231	231
217	Quévy	1	0	86	86	235	250	250
43026 4	Renory-Port		150	199	199	84	169	169

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erqueinnes Fre.</u> Jeumont	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		301	303	306	308	450	210	216	
42705 4	Rivage-Marchandises	8	195	172	152	41	67	145	147
96800 8	Roeselare	3	84	151	204	225	251	321	165
61002 2	Ronet	3,8	137	134	172	81	108	158	64
61059 2	Ronet Hub 1	3,8	137	134	172	81	108	158	64
61074 1	Ronet Hub 2	3,8	137	134	172	81	108	158	64
84004 1	Saint-Ghislain	3	113	150	188	166	192	243	75
11007 2	Schaerbeek/Schaarbeek	3	75	73	110	118	144	215	87
◆ 11031 2	Schaerbeek I.F.B. Terminal	3	79	72	110	119	146	220	91
11320 9	Schaerbeek/Schaarbeek-Josaphat	d	83	73	111	118	144	213	86
◆ 11023 9	Schaerbeek Avant-Port/Voorhaven	3	79	72	110	119	146	220	91
◆ 82750 1	Seneffe Parc Ind Tiberchamp	8	114	123	161	147	173	224	56
43067 8	Seraing	8	175	152	137	25	51	172	120
94508 9	Sint-Niklaas-Oost		52	55	110	148	169	265	138
45443 9	Sourbrodt	h	264	241	222	110	136	214	216
44404 2	Spa	3,8 h	204	181	162	50	44	196	156
43406 8	Statte	3,8	163	160	160	49	75	184	96
342	Sterpenich (Frontière)	1	289	286	298	186	212	18	222
62000 5	Stockem	3 a	267	264	276	164	190	22	201
84210 4	Tertre	3,8	115	152	190	168	194	245	77
◆ 84230 2	Tertre Kemira	3,8	115	152	190	168	194	245	77
◆ 84220 3	Tertre Polyol	3,8	115	152	190	168	194	245	77
32110 9	Tessengerlo	3,8	138	95	103	79	100	251	135
32128 1	Tessengerlo Industriepark	8	141	98	106	82	103	254	138
◆ 32119 0	Tessengerlo LVM	8	141	98	106	82	103	254	138
43109 8	Tilleur	3,8	177	154	135	26	52	173	121
31310 6	Tongeren	8	176	133	102	23	45	195	154
45203 7	Trois-Ponts		229	206	187	75	102	180	181
45146 8	Vielsalm	4	241	218	199	87	114	192	193
11189 8	Vilvoorde	3,8	82	66	103	118	144	220	93
66407 8	Virton	3,8	279	276	290	178	204	27	213
46201 0	Visé	8	191	155	124	2	28	184	143
308	Visé (Frontière)	1	193	157	126	-	30	186	145
41400 3	Wareme	8	147	124	119	46	72	193	139
22608 4	Willebroek		73	56	105	130	156	244	145
93211 1	Wondelgem	3,8	15	91	146	177	204	273	166
◆ 93231 9	Wondelgem Disteel	3,8	15	91	146	177	273	273	166
◆ 93221 0	Wondelgem Taminco	3,8	15	91	146	177	204	273	166
◆ 73239 6	Yves-Gomezée-Les Pétons		151	157	195	143	170	220	52
◆ 91264 2	Zedelgem	3	85	152	206	228	255	324	188
91520 7	Zeebrugge	3	85	152	206	228	255	324	188

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	FR (87)			LU (82)			
		<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		217	220	221	340	342	343	
42705 4	Rivage-Marchandises	8	174	221	221	61	145	145
96800 8	Roeselare	3	115	35	35	287	321	321
61002 2	Ronet	3,8	91	145	145	144	158	158
61059 2	Ronet Hub 1	3,8	91	145	145	144	158	158
61074 1	Ronet Hub 2	3,8	91	145	145	144	158	158
84004 1	Saint-Ghislain	3	25	61	61	228	243	243
11007 2	Schaerbeek/Schaarbeek	3	84	101	101	180	215	215
◆ 11031 2	Schaerbeek I.F.B. Terminal	3	89	106	106	182	220	220
11320 9	Schaerbeek/Schaarbeek-Josaphat	d	84	109	109	180	213	213
◆ 11023 9	Schaerbeek Avant-Port/Voorhaven	3	89	106	106	182	220	220
◆ 82750 1	Seneffe Parc Ind Tiberchamp	8	44	94	94	209	224	224
43067 8	Seraing	8	147	201	201	87	172	172
94508 9	Sint-Niklaas-Oost		131	97	97	213	265	265
45443 9	Sourbrodt	h	243	290	290	60	214	214
44404 2	Spa	3,8 h	183	231	231	111	196	196
43406 8	Statte	3,8	124	178	178	111	184	184
342	Sterpenich (Frontière)	1	250	304	304	206	-	18
62000 5	Stockem	3 a	228	282	282	184	22	22
84210 4	Tertre	3,8	27	66	66	230	245	245
◆ 84230 2	Tertre Kemira	3,8	27	66	66	230	245	245
◆ 84220 3	Tertre Polyol	3,8	27	66	66	230	322	322
32110 9	Tessenderlo	3,8	152	169	169	166	251	251
32128 1	Tessenderlo Industriepark	8	155	172	172	169	254	254
◆ 32119 0	Tessenderlo LVM	8	155	172	172	169	254	254
43109 8	Tilleur	3,8	149	203	203	89	173	173
31310 6	Tongeren	8	181	208	208	111	195	195
45203 7	Trois-Ponts		209	256	256	26	180	180
45146 8	Vielsalm	4	221	268	268	14	192	192
11189 8	Vilvoorde	3,8	91	108	108	181	220	220
66407 8	Virton	3,8	240	294	294	198	39	27
46201 0	Visé	8	171	217	217	99	184	184
308	Visé (Frontière)	1	173	219	219	101	186	186
41400 3	Wareme	8	156	173	173	108	193	193
22608 4	Willebroek		143	117	117	192	244	244
93211 1	Wondelgem	3,8	133	70	70	240	273	273
◆ 93231 9	Wondelgem Disteel	3,8	133	70	70	240	273	273
◆ 93221 0	Wondelgem Taminco	3,8	133	70	70	240	273	273
◆ 73239 6	Yves-Gomezée-Les Pétons		80	134	134	206	220	220
◆ 91264 2	Zedelgem	3	155	84	84	291	324	324
91520 7	Zeebrugge	3	155	84	84	291	324	324

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)			
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erquelinnes Fre.</u> Jeumont		
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
		301	303	306	308	450	210	216		
91595	9 Zeebrugge 2XL	3	85	152	206	228	255	324	188	
◆	91546	2 Zeebrugge APMT	3	85	152	206	228	255	324	188
◆	91488	7 Zeebrugge CAR	3,8	85	152	206	228	255	324	188
◆	91450	7 Zeebrugge Dart-Line	3,8	85	152	206	228	255	324	188
◆	91462	2 Zeebrugge ferrydok	3,8	85	152	206	228	255	324	188
◆	91579	3 Zeebrugge Flanders+OCZ terminals	3,4	85	152	206	228	255	324	188
◆	91458	0 Zeebrugge Nd. Insteekdok ICO	3,4	85	152	206	228	255	324	188
◆	91454	9 Zeebrugge Stora	3,8	85	152	206	228	255	324	188
◆	91470	5 Zeebrugge Zweedse Kaai	3,8	85	152	206	228	255	324	188
◆	91538	9 Zeebrugge-Pelikaan		83	150	203	226	252	322	186
◆	91507	4 Zeebrugge-Pelikaan Bastenaken ICO		83	150	203	226	252	322	186
◆	91506	6 Zeebrugge-Pelikaan Efico		83	150	203	226	252	322	186
◆	91512	4 Zeebrugge-Ramskapelle		83	150	203	226	252	322	186
◆	91510	8 Zeebrugge-Ramsk. Britannia auto		83	150	203	226	252	322	186
◆	91508	2 Zeebrugge-Ramsk. Britannia cont		83	150	203	226	252	322	186
◆	91511	6 Zeebrugge-Ramsk. CDMZ		83	150	203	226	252	322	186
◆	91509	0 Zeebrugge-Ramsk. Toyota		83	150	203	226	252	322	186
	301 Zelzate (Grens)	1	-	107	161	193	219	289	183	
	93963	7 Zelzate (Linkeroever)	3,8	2	105	160	191	218	287	181

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	FR (87)			LU (82)			
		<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain Gr.</u> Baisieux Gr.	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>	
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		217	220	221	340	342	343	
91595 9	Zeebrugge 2XL	3	155	84	84	291	324	324
◆ 91546 2	Zeebrugge APMT	3	155	84	84	291	324	324
◆ 91488 7	Zeebrugge CAR	3,8	155	84	84	291	324	324
◆ 91450 7	Zeebrugge Dart-Line	3,8	155	84	84	291	324	324
◆ 91462 2	Zeebrugge ferrydok	3,8	155	84	84	291	324	324
◆ 91579 3	Zeebrugge Flanders+OCZ terminals	3,4	155	84	84	291	324	324
◆ 91458 0	Zeebrugge Nd. Insteekdok ICO	3,4	155	84	84	291	324	324
◆ 91454 9	Zeebrugge Stora	3,8	155	84	84	291	324	324
◆ 91470 5	Zeebrugge Zweedse Kaai	3,8	155	84	84	291	324	324
◆ 91538 9	Zeebrugge-Pelikaan		153	81	81	288	322	322
◆ 91507 4	Zeebrugge-Pelikaan Bastenaken ICO		153	81	81	288	322	322
◆ 91506 6	Zeebrugge-Pelikaan Efico		153	81	81	288	322	322
◆ 91512 4	Zeebrugge-Ramskapelle		153	81	81	288	322	322
◆ 91510 8	Zeebrugge-Ramsk. Britannia auto		153	81	81	288	322	322
◆ 91508 2	Zeebrugge-Ramsk. Britannia cont		153	81	81	288	322	322
◆ 91511 6	Zeebrugge-Ramsk. CDMZ		153	81	81	288	322	322
◆ 91509 0	Zeebrugge-Ramsk. Toyota		153	81	81	288	322	322
301	Zelzate (Grens)	1	149	85	85	255	289	289
93963 7	Zelzate (Linkeroever)	3,8	148	84	84	254	287	287

Distances de transit

Doorvoerafstanden

Transitentfernungen

Transit distances

Numéro de code Code nummer Kodenummer Code number	De (ou vice versa) à Van (of omgekeerd) naar Von (oder umgekehrt) nach From (or vice versa) to	NL (84)				DE (80)	FR (87)					LU (82)		
		<u>Zelzate</u> Sas van Gent	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	<u>Erquelines Fre.</u> Jeumont	<u>Quévy Fre</u> Feignies	<u>Blandain</u> Baissieux	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	<u>Athus</u>
		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		301	303	306	308	450	210	216	217	220	221	340	342	343

NL (84)

301	<u>Zelzate</u> Sas van Gent	-	107	161	193	219	289	183	149	85	85	255	289	289
303	<u>Essen Gr.</u> Roosendaal Gr.	107	-	118	157	178	286	181	179	153	153	232	286	286
306	<u>Hamont Gr.</u> Budel Gr.	161	118	-	126	147	298	234	232	206	206	213	298	298
308	<u>Visé Fre.</u> Eijsden Gr.	193	157	126	-	30	186	145	173	219	219	101	186	186

DE (80)

450	<u>Montzen Gr.</u> Aachen West Gr.	219	178	147	30	-	212	171	199	246	246	128	212	212
-----	---------------------------------------	-----	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FR (87)

210	<u>Aubange (FR) Fre.</u> Mont-Saint-Martin	289	286	298	186	212	-	222	250	304	304	206	18	6
216	<u>Erquelines Fre.</u> Jeumont	183	181	234	145	171	222	-	81	135	135	207	222	222
217	<u>Quévy Fre</u> Feignies	149	179	232	173	199	250	81	-	86	86	235	250	250
220	<u>Blandain</u> Baissieux	85	153	206	219	246	304	135	86	-	0	282	304	304
221	<u>Mouscron-Fre.</u> Tourcoing Fre.	85	153	206	219	246	304	135	86	0	-	282	304	304

LU (82)

340	<u>Gouvy Fre.</u> Troisvierges Fre.	255	232	213	101	128	206	207	235	282	282	-	206	206
342	<u>Sterpenich Fre.</u> Kleinbettingen Fre.	289	286	298	186	212	18	222	250	304	304	206	-	18
343	<u>Athus</u>	289	286	298	186	212	6	222	250	304	304	206	18	-

Liste des gares : Terminaux Conteneurs

Stationslijst : Containers terminals

Verzeichnis der Güterverkehrstellen : Containers terminals

Railways terminals : Containers terminals

Liste des gares dans lesquelles peuvent être effectuées la manutention de grands conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs.

Stationslijst.waar de behandeling van grote containers,opleggers,wissellaadbakken en voertuigen die gelijkgesteld zijn aan grote containers aangaande de behandeling, kan uitgevoerd worden.

Verzeichnis der Bahnhöfe, in denen Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der Ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können, umgeschlagen werden.

List of stations equipped for lifting large containers, semi-trailers, swap bodies, and devices assimilated to large containers for lifting purposes.

Remarques	Opmerkingen	Anmerkungen	Notes
------------------	--------------------	--------------------	--------------

Lorsque plusieurs gares desservent une même agglomération, le nom de la gare offrant pour la clientèle les meilleures possibilités, est souligné.

Als meerdere stations eenzelfde agglomeratie bedienen dan wordt de naam van het station onderlijnd dat de beste mogelijkheden biedt aan de klant.

Wenn ein Ort von mehreren Bahnhöfen bedient wird, ist der Name desjenigen Bahnhofs unterstrichen, der den Kunden die besten Möglichkeiten bietet.

When several depots serve the same area, that which offers the best service offered to the client is underlined.

- | | |
|-----|--|
| (1) | Il s'agit du poids brut «transcontainer + chargement», que l'appareil peut manutentionner lorsqu'il fonctionne avec ses agrès spéciaux de manutention. |
| (1) | Het betreft het bruto gewicht « transcontainer+lading »,dat het voertuig kan hanteren wanneer het werkt met zijn speciaal behandeld takelwerk |
| (1) | Es handelt sich um das Bruttogewicht « Transcontainer + Ladung », das von der mit ihrem Ladegeräten für Transcontainer versehen Krananlage gehoben werden kann. |
| (1) | Gross weight « Transcontainer + load » which may be lifted with the special container handling equipment. |
| (2) | Il s'agit du poids brut « véhicule + chargement », que l'appareil peut manutentionner lorsqu'il fonctionne avec ses agrès spéciaux aptes à manipuler les véhicules routiers préhensibles par pinces. Le signe [-] indique que l'appareil de levage ne peut pas être utilisé. |
| (2) | Het betreft het bruto gewicht « voertuig+lading » dat het laadtoestel kan hanteren wanneer het werkt met zijn speciaal behandeld takelwerk geschikt voor het behandelen van wegvoertuigen met de tangen van klemmen. Het teken [-] duidt aan dat het hijstoestel niet kan gebruikt worden. |
| (2) | Es handelt sich um das Bruttogewicht « Strassenfahrzeug + Ladung », das von der Krananlage mit den Ladegeräten für die mit Greifzangengeschirr verladbaren Strassenfahrzeuge gehoben werden kann. Das Zeichen [-] bedeutet, dass die Krananlage nicht benutzt werden kann. |
| (2) | Gross weight « Road vehicle - load » which may be lifted by cranes fitted with special handling apparatus for road vehicles capable of being lifted by grapples arm equipment. The sign [-] indicates that the lifting gear may not be used. |

Belgique			België			Belgien			Belgium		
Edition du Geldig vanaf Ausgabe vom Edition of 01.01.2009			Remarques/Opmerkingen/Anmerkungen/Notes			Grands Conteneurs Grote Containers Grosscontainer Large Containers			Semi-remorques préhensibles par pinces Met de tang van klemmen opleggers Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling		
Terminaux UTI ITE-Terminals ITU-Terminals						Longueur Maximale (en pieds)	Poids brut max. à manutentionner (en tonnes) (1)	Poids brut max. à manutentionner (en tonnes) (2)	Maximumlengte (in voeten)	Te hanteren ruw maximumgewicht (in tonnen) (1)	Te hanteren ruw maximumgewicht (in tonnen) (2)
			Maximum length (in feet)	Max. gross handling weight (in tons) (1)	Max. gross handling weight (in tons) (2)						
24940	9	ANTWERPEN CIRKELDIJK	45	40	40						
26005	9	ANTWERPEN MAIN HUB	45	40	40						
24067	1	ANTWERPEN SCHIJNPOORT	45	38	38						
24931	8	ANTWERPEN ZOMERWEG	45	40	40						
66605	7	ATHUS (Terminal Privé)	45	40	40						
41343	5	BIERSET	45	40	40						
11031	2	BRUXELLES AVANT-PORT	45	38	38						
74005	0	DRY PORT CHARLEROI	45	40	40						
85704	5	DRY PORT MOUSCRON	45	43	43						
22400	6	DRY PORT MUIZEN	45	50	50						
31708	1	GENK EURO TERMINAL (Terminal Privé)	45	40	40						
43026	4	RENORY	45	40	40						
91702	1	OOSTENDE	45	40	40						
91579	3	ZEEBRUGGE OCZ CT	45	-	-						