

DIUM SK

No/Nr.
8700.00

**Distancier international Uniforme
Marchandises: Liste des gares – Liste des
lieux ferroviaires de chargement/de
livraison**

Edition du 11 décembre 2011

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der
Übernahme-/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 11. Dezember 2011

**Uniform distance table for international
freight traffic: List of railways terminals –
List of the railways places of
loading/delivery**

Edition of 11th December 2011

**Jednotný kilometrovník pre
medzinárodnú železničnú prepravu
tovaru:**

Zoznam staníc

Zoznam miest nakládky/vykládky

Vydanie k 11. decembru 2011

TABLE DES MATIÈRES	Pages
Dates et informations importantes	3 – 4
Avant-Propos	5 – 6
Carte schématique des points frontières de la République Slovaque.....	13
Tableaux des distances République Slovaque.....	15 – 45
Distances de transit.....	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52

INHALTSVERZEICHNIS	Seiten
Datum und wichtige Informationen.....	3 - 4
Vorwort	7 – 8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Slowakischer Republik.....	13
Entfernungszeiger Slowakischer Republik.....	15 – 45
Transitentfernungen	47 – 49
UTI-terminals.....	51 - 52

CONTENTS	Pages
Data and significant informations.....	3 – 4
Foreword	9 – 10
Schematic Map: Frontier points – Slovak Republik.....	13
Distance Table for Slovak Republik.....	15 – 45
Transit distances	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52

OBSAH	Strana
Dátum a dôležité informácie.....	3 – 4
Predslov.....	11 – 12
Schematická mapa pohraničných priechodových bodov Slovenskej republiky.....	13
Tabuľky vzdialeností Slovenskej republiky	15 – 45
Tabuľky tranzitných vzdialeností.....	47 – 49
Terminály kombinovanej dopravy	51 - 52

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

**Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations
Dátum a dôležité informácie**

**I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Dátum vydania: 11. 12. 2011
Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Dátum vyhotovenia: 15. 11. 2011**

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concené. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Dôležité informácie

Toto vydanie obsahuje zmeny k dátumu vydania. Informácie o staniciach spracoval vedúci železničný dopravný podnik príslušnej krajiny. V prípade otázok k predloženému vydaniu sa obráťte na kontaktnú osobu príslušnej krajiny.

Všetky odkazy uvedené v DIUM slúžia ako pomôcka v styku so zákazníkom. DIUM obsahuje len zoznam najdôležitejších osobitostí. Úplné a predovšetkým právne záväzné sú osobitosti, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách. Údaje v DIUM preto nezakladajú právnu zodpovednosť železnice.

Zodpovedný železničný dopravný podnik si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva na zverejnené informácie.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kontaktná osoba

Ing. Karmen Fillová
 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
 Železničná 1
 SK – 041 79 Košice
 Tel : (+421) 55 229 5546
 Fax : (+421) 55 633 2904
 E-mail : fillova.karmen@zscargo.sk

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/ Toto vydanie obsahuje nasledujúce zmeny:

1. Gares supprimées – Gelöschte Bahnhöfe – Removed station – Zrušené stanice:

168104	Budkovce
168203	Drahňov
137539	Hajnáčka
158709	Hanušovce nad Topľou
133538	Kostiviarska
137406	Kuzmice
158600	Nemcovce
151332	Pohronská Polhora
165506	Raslavice
138339	Rimavská Seč

2. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – Die Allgemeinen und/oder Besonderen Verweisungszeichen für die u. a. Bahnhöfe wurden geändert – The general and/or national reference codes for the following stations are amended – Zmenené Všeobecné a/alebo osobitné odkazy pre nasledujúce stanice:

3. Gares création – Neue Bahnhöfe – New stations – Nové stanice

Avant - propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Albanie	AL	France	FR	Norvège	NO
Autriche	AT	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bosnie-Herzégovine	BA	Grèce	GR	Pologne	PL
Belgique	BE	Croatie	HR	Roumanie	RO
Bulgarie	BG	Hongrie	HU	Serbie	RS
Suisse	CH	Italie	IT	Suède	SE
République Tchèque	CZ	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Allemagne	DE	Luxembourg	LU	République Slovaquie	SK
Danemark	DK	Monténégro	ME	Ukraine	UA
Espagne	ES	Macedoine	MK		
Finlande	FI	Pays-Bas	NL		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ◆ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a** la ligne ferroviaire à voie large 1520 mm.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Albanien	AL	Frankreich	FR	Norwegen	NO
Österreich	AT	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bosnien - Herzegowina	BA	Griechenland	GR	Polen	PL
Belgien	BE	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Bulgarien	BG	Ungarn	HU	Serbien	RS
Schweiz	CH	Italien	IT	Schweden	SE
Tschechische Republik	CZ	Litauen	LT	Slowenien	SI
Deutschland	DE	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Dänemark	DK	Montenegro	ME	Ukraine	UA
Spanien	ES	Mazedonien	MK		
Finnland	FI	Niederlande	NL		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. –zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungs zahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol **◆** in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a** der Breitspurbahnhof 1520 mm.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Albania	AL	France	FR	Norway	NO
Austria	AT	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bosnia-Herzegovina	BA	Greece	GR	Poland	PL
Belgium	BE	Croatia	HR	Romania	RO
Bulgaria	BG	Hungary	HU	Serbia	RS
Switzerland	CH	Italy	IT	Sweden	SE
Czech Republic	CZ	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Germany	DE	Luxembourg	LU	Slovak Republic	SK
Denmark	DK	Montenegro	ME	Ukraine	UA
Spain	ES	Macedonia	MK		
Finland	FI	Netherlands	NL		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4** Station with other special dispatch restrictions.
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8** Station opens only to or from private sidings.
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for witch the details have been changed, are indicated with the symbol **◆** in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding.

Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a** broad-gauge station 1520 mm.

Predslov

DIUM príslušnej krajiny (Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru, Zoznam staníc a Zoznam miest nakládky/vykládky) obsahuje rôzne údaje potrebné pre medzinárodnú prepravu tovaru, ktoré slúžia železničným dopravným podnikom a zákazníkom ako pomôcka pri vyplňovaní nákladného listu CIM/vozňového listu CUV a pri výpočte dovozného. Okrem toho obsahuje iné komerčné a/alebo technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre tieto prepravy.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie staníc, ktoré majú výpravné oprávnenie pre medzinárodnú prepravu a tarifné vzdialenosti medzi stanicami príslušnej krajiny a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie miest nakládky/vykládky a kód stanice, ku ktorej je miesto nakládky/vykládky priradené.

DIUM obsahuje zoznam staníc, zoznam terminálov kombinovanej dopravy a ďalšie prílohy, ktoré obsahujú technické a/alebo komerčné informácie.

DIUM vydávajú nasledujúce krajiny:

Albánsko	(AL)	Chorvátsko	(HR)	Slovenská republika	(SK)
Belgicko	(BE)	Litva	(LT)	Slovinsko	(SI)
Bosna a Hercegovina	(BA)	Luxembursko	(LU)	Srbsko	(RS)
Bulharsko	(BG)	Macedónsko	(MK)	Španielsko	(ES)
Česká republika	(CZ)	Maďarsko	(HU)	Švajčiarsko	(CH)
Čierna Hora	(ME)	Nemecko	(DE)	Švédsko	(SE)
Dánsko	(DK)	Nórsko	(NO)	Taliansko	(IT)
Fínsko	(FI)	Poľsko	(PL)	Ukrajina	(UA)
Francúzsko	(FR)	Portugalsko	(PT)	Veľká Británia	(GB)
Grécko	(GR)	Rakúsko	(AT)		
Holandsko	(NL)	Rumunsko	(RO)		

Doplňujúce informácie k stanicam a miestam nakládky/vykládky sú uvedené vo forme Všeobecných a Osobitných odkazov.

Všeobecné odkazy

- 1 Pohraničný priechodový bod, slúži len pre výpočet dovozného v medzinárodnej preprave. V nákladnom liste CIM/vozňovom liste CUV nemôže byť uvedený ako stanica určenia.
- 2 Pohraničný priechodový bod s obmedzením.
- 3 Vnútroštátna stanica, v ktorej sa môžu plniť colné formality.
- 4 Stanica s iným obmedzením výpravného oprávnenia.
- 5 Stanica otvorená len pre ucelené vlaky.
- 6 Doprava dočasne zastavená, s výnimkou bilaterálnych prepráv.
- 7 Stanica, v ktorej sa vyberajú prirážky alebo poplatky.
- 8 Stanica, v ktorej je dovolené len podanie/dodanie zásielok z/na vlečku.
- 9 Miesto nakládky/miesto vykládky = každé miesto nakládky/vykládky je priradené k stanici. Nemôže byť uvedené v nákladnom liste ako odosielacia stanica/stanica určenia, ale môže sa zapísať do nákladného listu do stĺpca „miesto prevzatia/miesto dodania“, ako miesto, na ktoré sa má zásielka pristaviť. Základom pre určenie kilometrickej vzdialenosti je vzdialenosť do/z priradenej stanice.
- 10 Miesto nového podania pre prepravy CIM/SMGS a opačne.

Tarifné body sú v ľavom stĺpci zoradené podľa abecedy, pohraničné priechodové body sú vytlačené tučne. Pohraničné priechodové body uvedené v záhlaví vzdialenostných stĺpcov sú zoradené podľa susedných krajín. Názov susednej krajiny je uvedený ako ISO kód a kód krajiny.

Zavedenie nových staníc a iné zmeny sú označené symbolom **◆** v stĺpci „Číslo kódu“.

Vyššie uvedené odkazy nie sú záväzné a nezakladajú zodpovednosť železníc. Právne záväzné sú len ustanovenia, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách jednotlivých železníc.

Osobitné odkazy

- a** stanica rozchodu 1520 mm.

CARTE SCHEMATIQUE DES POINTS FRONTIERES

SCHEMATISCHE KARTE DER GRENZÜBERGANGSPUNKTE

SCHEMATIC MAP : FRONTIER POINTS

SCHEMATICKÁ MAPA POHRANIČNÝCH PRIECHODOVÝCH BODOV



TABLEAUX DES DISTANCES DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

ENTFERNUNGSZEIGER DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

DISTANCE TABLE SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY VZDIALENOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlářský Průmysk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
						1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896	
	14743 9	Babiná					249	265	280	254	223	207	179
	15816 2	Bajč					114	153	168	160	157	192	252
	15146 4	Bánovce nad Bebravou					155	167	182	105	56	91	151
	16690 0	Bánovce nad Ondavou					521	537	552	455	390	371	343
	14603 5	Banská Belá					228	244	259	233	202	186	158
	13363 7	Banská Bystrica	3				245	261	276	245	180	161	133
	14623 3	Banská Štiavnica					233	249	264	238	207	191	163
	15290 0	Barca	8				452	468	483	396	331	312	284
	16590 2	Bardejov					505	520	535	437	372	353	325
	17055 5	Beluša					169	181	196	98	33	28	88
	13246 4	Bernolákovo	4				33	89	104	142	143	178	238
	15646 3	Beša					126	165	180	164	161	196	230
	15580 4	Betliar					394	410	425	399	368	350	322
	16346 9	Bíňa	4				165	204	219	211	208	243	246
	14246 3	Boleráz	4				78	60	75	113	114	149	209
	15526 7	Bošany					138	150	165	122	73	108	168
	14536 7	Bratislava filiálka	4				29	81	96	144	145	180	240
	13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8				29	71	86	144	145	180	240
	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8				28	76	91	143	144	179	239
	12006 3	Bratislava Pálenisko	3,4,8				36	84	99	151	152	187	247
	14576 3	Bratislava Petržalka	8				40	88	103	155	156	191	251
	14516 9	Bratislava predmestie	8				26	78	93	141	142	177	237
	13606 9	Bratislava Rača					24	78	93	137	138	173	233
	13226 6	Bratislava ŤNS	8				34	82	97	149	150	185	245
	13216 7	Bratislava Vajnory					25	81	96	142	143	178	238
	14506 0	Bratislava východ	3,8				22	78	93	139	140	175	235
	616	Bratislava východ št.hr.	1,2				0	100	115	161	162	197	257
	14833 8	Breznička					291	307	322	296	265	247	219
	14353 7	Brezno					288	304	319	288	223	204	176
	14286 9	Brezová pod Bradlom					111	51	66	146	147	182	242
	16910 2	Budkovce ŠRT	8	a			-	-	-	-	-	-	-
	17205 6	Bystričany					159	171	186	137	88	123	150
	17365 8	Bytča					203	215	230	132	67	48	54
	17535 6	Bytčica	8				226	238	253	155	90	71	43
	13666 3	Cífer					54	84	99	107	108	143	203
	15366 8	Čab-Sila	8				105	117	132	106	107	142	202
	18115 6	Čadca					250	262	277	179	114	95	7
	896	Čadca št.hr.	1,2				257	269	284	186	121	102	0
	14446 9	Čachtice					121	133	148	40	51	86	146
	15330 4	Čaňa					460	476	491	404	339	320	292

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkôv	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
14743 9	Babiná				193	308	387	354	357
15816 2	Bajč				266	384	500	467	470
15146 4	Bánovce nad Bebravou				165	311	472	441	444
16690 0	Bánovce nad Ondavou				357	147	89	32	82
14603 5	Banská Belá				172	287	388	355	358
13363 7	Banská Bystrica	3			147	262	341	310	313
14623 3	Banská Štiavnica				177	292	393	360	363
15290 0	Barca	8			298	100	158	101	104
16590 2	Bardejov				339	107	151	142	174
17055 5	Beluša				102	259	420	389	392
13246 4	Bernolákovo	4			252	409	553	520	523
15646 3	Beša				244	359	460	427	430
15580 4	Betliar				336	174	232	175	178
16346 9	Bíňa	4			260	375	473	440	443
14246 3	Boleráz	4			223	380	541	509	512
15526 7	Bošany				182	300	461	430	433
14536 7	Bratislava filiálka	4			254	411	570	537	540
13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8			254	411	571	538	541
14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8			253	410	569	536	539
12006 3	Bratislava Pálenisko	3,4,8			261	418	577	544	547
14576 3	Bratislava Petržalka	8			265	422	581	548	551
14516 9	Bratislava predmestie	8			251	408	567	534	537
13606 9	Bratislava Rača				247	404	565	533	536
13226 6	Bratislava ŤNS	8			259	416	575	542	545
13216 7	Bratislava Vajnory				252	409	561	528	531
14506 0	Bratislava východ	3,8			249	406	564	531	534
616	Bratislava východ št.hr.	1,2			271	428	586	553	556
14833 8	Breznička				233	287	345	288	291
14353 7	Brezno				190	234	298	267	270
14286 9	Brezová pod Bradlom				256	413	574	542	545
16910 2	Budkovce ŠRT	8	a		-	-	-	21	-
17205 6	Bystričany				164	279	440	409	412
17365 8	Bytča				68	225	386	355	358
17535 6	Bytčica	8			57	214	375	344	347
13666 3	Cífer				217	374	535	503	506
15366 8	Čab-Sila	8			216	335	487	454	457
18115 6	Čadca				21	238	399	368	371
896	Čadca št.hr.	1,2			28	245	406	375	378
14446 9	Čachtice				160	317	478	447	450
15330 4	Čaňa				306	108	166	109	112

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoralajuhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889	
	14743 9	Babiná				321	271	144	106	115	178	259
	15816 2	Bajč				434	384	257	219	66	25	124
	15146 4	Bánovce nad Bebravou				408	368	261	223	151	126	164
	16690 0	Bánovce nad Ondavou				46	87	180	240	437	460	531
	14603 5	Banská Belá				322	272	145	107	147	167	238
	13363 7	Banská Bystrica	3			277	237	138	100	161	184	255
	14623 3	Banská Štiavnica				327	277	150	112	152	172	243
	15290 0	Barca	8			68	18	111	171	368	391	462
	16590 2	Bardejov				138	101	194	254	421	444	515
	17055 5	Beluša				356	316	285	247	214	189	178
	13246 4	Bernolákovo	4			487	437	310	272	131	106	43
	15646 3	Beša				394	344	217	179	87	65	136
	15580 4	Betliar				142	92	53	113	310	333	404
	16346 9	Bíňa	4			407	357	230	192	29	92	175
	14246 3	Boleráz	4			476	426	299	261	143	118	87
	15526 7	Bošany				397	357	250	212	134	109	147
	14536 7	Bratislava filiálka	4			504	454	327	289	148	104	32
	13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8			505	455	328	290	149	104	32
	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8			503	453	326	288	147	99	27
	12006 3	Bratislava Pálenisko	3,4,8			511	461	334	296	155	107	23
	14576 3	Bratislava Petržalka	8			515	465	338	300	159	111	15
	14516 9	Bratislava predmestie	8			501	451	324	286	145	101	29
	13606 9	Bratislava Rača				500	450	323	285	144	105	33
	13226 6	Bratislava ÚNS	8			509	459	332	294	153	105	21
	13216 7	Bratislava Vajnory				495	445	318	280	139	107	35
	14506 0	Bratislava východ	3,8			498	448	321	283	142	105	33
	616	Bratislava východ št.hr.	1,2			520	470	343	305	164	127	55
	14833 8	Breznička				255	205	78	40	207	230	301
	14353 7	Brezno				234	194	181	143	204	227	298
	14286 9	Brezová pod Bradlom				509	459	332	294	176	151	120
	16910 2	Budkovce ŠRT	8	a		-	-	-	-	-	-	-
	17205 6	Bystričany				376	336	229	191	155	130	168
	17365 8	Bytča				322	282	251	213	248	223	212
	17535 6	Bytčica	8			311	271	240	202	244	246	235
	13666 3	Cífer				470	420	293	255	137	112	63
	15366 8	Čab-Sila	8			421	371	244	206	106	81	114
	18115 6	Čadca				335	295	264	226	268	270	259
	896	Čadca št.hr.	1,2			342	302	271	233	275	277	266
	14446 9	Čachtice				414	374	308	270	170	145	130
	15330 4	Čaňa				76	10	119	179	376	399	470

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)					
					Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlářský Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
					1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896
	881	Čaňa št.hr.			470	486	501	414	349	330	302
	16326 1	Čata			170	209	224	208	205	240	241
	15200 9	Čečejevce	8		431	447	462	417	352	333	305
	13780 2	Čerhov	8		512	528	543	446	381	362	334
	14543 3	Červená Skala			331	347	362	331	266	247	219
	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		552	568	583	486	421	402	374
	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		556	572	587	490	425	406	378
	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		556	572	587	490	425	406	378
	15900 4	Čierne nad Topľou			492	507	522	424	359	340	312
	13136 7	Devínska Nová Ves			42	58	73	157	158	193	253
	13053 4	Diviaky			222	234	249	199	134	115	87
	16110 9	Dlhé nad Cirochou			542	557	572	474	409	390	362
	14773 6	Dobrá Niva			236	252	267	241	210	194	166
	13871 9	Dobrá TKD	3,10		547	563	578	481	416	397	369
	15640 6	Dobšiná			412	428	443	417	386	368	340
	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4		351	367	382	351	286	267	239
	17405 2	Dolný Hričov			211	223	238	140	75	56	46
	17425 0	Dolný Kubín			276	288	303	205	140	121	93
	14776 9	Dolný Štál	4		81	129	144	196	197	232	292
	15710 7	Drienovská Nová Ves			451	466	481	383	318	299	271
	17015 9	Dubnica nad Váhom			154	166	181	83	18	43	103
	14253 9	Dubová			271	287	302	271	206	187	159
	14736 3	Dunajská Streda	4		70	118	133	185	186	221	281
	13446 0	Dvory nad Žitavou			112	151	166	158	155	190	250
	13693 7	Fíľakovo			293	309	324	298	267	249	221
	884	Fíľakovo št.hr.	1,2		305	321	336	310	279	261	233
	13326 4	Galanta			64	103	118	111	112	147	207
	14383 4	Gašparovo			299	315	330	299	234	215	187
	13486 6	Gbelce			136	175	190	182	179	214	274
	14306 5	Gbely			101	15	14	174	175	210	270
	14950 0	Gelnica			416	432	447	364	299	280	252
	15502 8	Gemerská Hôrka			370	386	401	375	344	326	298
	17315 3	Handlová			194	206	221	172	123	143	115
	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8		446	462	477	402	337	318	290
	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8	a	-	-	-	-	-	-	-
	16710 6	Hatalov			526	542	557	460	395	376	348
	14483 2	Heľpa			317	333	348	317	252	233	205
	14156 4	Hlboké			103	35	50	138	139	174	234
	14093 9	Hliník nad Hronom			193	209	224	198	195	191	163
	15906 1	Hlohovec			85	97	112	86	87	122	182

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkôv	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
	881	Čaňa št.hr.	1,2		316	118	176	119	122
	16326 1	Čata			255	370	468	435	438
	15200 9	Čečejevce	8		319	121	179	122	125
	13780 2	Čerhov	8		348	150	127	70	44
	14543 3	Červená Skala			233	191	255	224	227
	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		388	190	167	110	4
	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		392	194	171	114	0
	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		392	194	171	114	0
	15900 4	Čierne nad Topľou			326	94	94	85	117
	13136 7	Devínska Nová Ves			267	424	584	551	554
	13053 4	Diviaky			101	216	377	346	349
	16110 9	Dlhé nad Cirochou			376	144	68	77	127
	14773 6	Dobrá Niva			180	295	374	341	344
	13871 9	Dobrá TKD	3,10		383	185	162	105	9
	15640 6	Dobšiná			354	192	250	193	196
	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4		253	171	235	204	207
	17405 2	Dolný Hričov			60	217	378	347	350
	17425 0	Dolný Kubín			107	186	347	316	319
	14776 9	Dolný Štál	4		306	447	563	530	533
	15710 7	Drienovská Nová Ves			285	71	135	120	123
	17015 9	Dubnica nad Váhom			117	274	435	404	407
	14253 9	Dubová			173	251	315	284	287
	14736 3	Dunajská Streda	4		295	452	574	541	544
	13446 0	Dvory nad Žitavou			264	382	498	465	468
	13693 7	Fíľakovo			235	259	317	260	263
	884	Fíľakovo št.hr.	1,2		247	271	329	272	275
	13326 4	Galanta			221	378	522	489	492
	14383 4	Gašparovo			201	223	287	256	259
	13486 6	Gbelce			288	404	502	469	472
	14306 5	Gbely			284	441	602	570	573
	14950 0	Gelnica			266	106	170	139	142
	15502 8	Gemerská Hôrka			312	182	240	183	186
	17315 3	Handlová			129	244	405	374	377
	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8		304	106	164	107	110
	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8	a	–	–	–	87	–
	16710 6	Hatalov			362	152	94	27	87
	14483 2	Heľpa			219	205	269	238	241
	14156 4	Hlboké			248	405	566	534	537
	14093 9	Hliník nad Hronom			177	292	393	360	363
	15906 1	Hlohovec			196	353	505	472	475

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)						
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889
	881 Čaňa št.hr.	1,2			86	0	129	189	386	409	480
16326 1	Čata				402	352	225	187	34	97	180
15200 9	Čečejevce	8			89	39	90	150	347	370	441
13780 2	Čerhov	8			8	78	171	231	428	451	522
14543 3	Červená Skala				191	151	224	186	247	270	341
13860 2	Čierna nad Tisou	3,4			34	118	211	271	468	491	562
00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10			38	122	215	275	472	495	566
	950 Čierna nad Tisou št.hr.	1,2			38	122	215	275	472	495	566
15900 4	Čierne nad Topľou				81	88	181	241	408	431	502
13136 7	Devínska Nová Ves				518	468	341	303	162	117	45
13053 4	Diviaky				313	273	184	146	188	193	231
16110 9	Dlhé nad Cirochou				91	132	225	285	458	481	552
14773 6	Dobrá Niva				308	258	131	93	128	175	246
13871 9	Dobrá TKD	3,10			29	113	206	266	463	486	557
15640 6	Dobšiná				160	110	71	131	328	351	422
14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4			171	131	224	206	267	290	361
17405 2	Dolný Hričov				314	274	243	205	247	231	220
17425 0	Dolný Kubín				283	243	248	210	252	257	285
14776 9	Dolný Štál	4			497	447	320	282	129	46	80
15710 7	Drienovská Nová Ves				87	47	140	200	367	390	461
17015 9	Dubnica nad Váhom				371	331	300	262	199	174	163
14253 9	Dubová				251	211	164	126	187	210	281
14736 3	Dunajská Streda	4			508	458	331	293	140	57	69
13446 0	Dvory nad Žitavou				432	382	255	217	52	39	122
13693 7	Filakovo				227	177	50	12	209	232	303
	884 Filakovo št.hr.	1,2			239	189	62	0	221	244	315
13326 4	Galanta				456	406	279	241	100	75	74
14383 4	Gašparovo				223	183	192	154	215	238	309
13486 6	Gbelce				436	386	259	221	28	63	146
14306 5	Gbely				537	487	360	322	204	176	104
14950 0	Gelnica				106	66	159	219	332	355	426
15502 8	Gemerská Hôrka				150	100	29	89	286	309	380
17315 3	Handlová				341	301	194	156	190	165	203
15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8			74	24	105	165	362	385	456
13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8	a		–	–	–	–	–	–	–
16710 6	Hatalov				51	92	185	245	442	465	536
14483 2	Heľpa				205	165	210	172	233	256	327
14156 4	Hlboké				501	451	324	286	168	143	112
14093 9	Hliník nad Hronom				327	277	150	112	112	132	203
15906 1	Hlohovec				439	389	262	224	124	99	94

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlársky Prúsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	1,2	1,2
													616	890
	14620 9	Hnilec					370	386	401	370	305	286	258	
	15223 1	Hnúšťa					357	373	388	362	331	313	285	
	14326 3	Holíč nad Moravou					112	26	3	185	186	221	281	
	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2				115	29	0	188	189	224	284	
	14683 7	Hontianske Nemce					232	271	286	270	242	226	198	
	14643 1	Hontianske Tesáre					222	261	276	260	252	236	208	
	13093 0	Horná Štubňa					212	224	239	190	141	125	97	
	14466 7	Horné Srnie					157	169	184	86	5	56	116	
	894	Horné Srnie št. hr.	1,2				162	174	189	91	0	61	121	
	14343 8	Hronec	8				283	299	314	283	218	199	171	
	13183 9	Hronská Dúbrava					213	229	244	218	187	171	143	
	14013 7	Hronský Beňadik					163	179	194	168	165	200	193	
	15470 8	Hucín					385	401	416	390	359	341	313	
	15616 6	Hul					113	152	167	151	148	183	243	
	16040 8	Humenné	3				530	545	560	462	397	378	350	
	15826 1	Hurbanovo					120	159	174	166	163	198	258	
	15836 0	Chotín					128	167	182	174	171	206	266	
	17295 7	Chrenovec					184	196	211	162	113	148	125	
	15196 9	Chynorany					141	153	168	119	70	105	165	
	17025 8	Ilava					161	173	188	90	25	36	96	
	16396 4	Ipeľský Sokolec					187	226	241	225	222	257	243	
	15276 9	Ivanka pri Nitre					122	134	149	123	120	155	215	
	14166 3	Jablonica					99	39	54	134	135	170	230	
	14026 9	Jablonové					64	54	69	179	180	215	275	
	15670 3	Jasov					436	452	467	432	367	348	320	
	16076 2	Jelenec					128	140	155	129	126	161	221	
	15440 1	Jelšava					394	410	425	399	368	350	322	
	13803 2	Jesenské	4				322	338	353	327	296	278	250	
	14813 0	Kalinovo					287	303	318	292	261	243	215	
	15696 8	Kalná nad Hronom					140	179	194	178	175	210	216	
	16080 4	Kamenica nad Cirochou					537	552	567	469	404	385	357	
	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4				157	196	211	203	200	235	254	
	15800 6	Kapušany pri Prešove					470	485	500	402	337	318	290	
	14883 3	Katarínska Huta					301	317	332	306	275	257	229	
	14230 7	Kežmarok					375	387	402	304	239	220	192	
	14943 5	Kokava nad Rimavicou					314	330	345	319	288	270	242	
	14906 2	Komárno	3				123	171	186	181	178	213	273	
	12016 2	Komárno Dunaj	4,8				129	177	192	187	184	219	279	
	888	Komárno št.hr.	1,2				127	175	190	185	182	217	277	
	15416 1	Koniarovce					115	127	142	116	96	131	191	

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
14620 9	Hnilec				272	152	216	185	188
15223 1	Hnúšťa				299	265	323	266	269
14326 3	Holíč nad Moravou				295	452	613	581	584
891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2			298	455	616	584	587
14683 7	Hontianske Nemce				212	327	406	373	376
14643 1	Hontianske Tesáre				222	337	416	383	386
13093 0	Horná Štubňa				111	226	387	356	359
14466 7	Horné Srnie				130	287	448	417	420
894	Horné Srnie št. hr.	1,2			135	292	453	422	425
14343 8	Hronec	8			185	247	311	280	283
13183 9	Hronská Dúbrava				157	272	373	340	343
14013 7	Hronský Beňadik				207	322	423	390	393
15470 8	Hucín				327	191	249	192	195
15616 6	Hul				257	372	473	440	443
16040 8	Humenné	3			364	132	56	65	115
15826 1	Hurbanovo				272	390	506	473	476
15836 0	Chotín				280	398	514	481	484
17295 7	Chrenovec				139	254	415	384	387
15196 9	Chynorany				179	297	458	427	430
17025 8	Ilava				110	267	428	397	400
16396 4	Ipeľský Sokolec				257	372	451	418	421
15276 9	Ivanka pri Nitre				229	347	496	463	466
14166 3	Jablonica				244	401	562	530	533
14026 9	Jablonové				289	446	606	573	576
15670 3	Jasov				334	136	194	137	140
16076 2	Jelenec				235	353	462	429	432
15440 1	Jelšava				336	200	258	201	204
13803 2	Jesenské	4			264	230	288	231	234
14813 0	Kalinovo				229	283	341	284	287
15696 8	Kalná nad Hronom				230	345	446	413	416
16080 4	Kamenica nad Cirochou				371	139	63	72	122
16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4			268	383	481	448	451
15800 6	Kapušany pri Prešove				304	72	116	107	139
14883 3	Katarínska Huta				243	297	355	298	301
14230 7	Kežmarok				206	53	227	211	214
14943 5	Kokava nad Rimavicou				256	310	368	311	314
14906 2	Komárno	3			287	405	521	488	491
12016 2	Komárno Dunaj	4,8			293	411	527	494	497
888	Komárno št.hr.	1,2			291	409	525	492	495
15416 1	Koniarovce				205	323	484	453	456

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)						
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoralajuhely	Čaña št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889
14620 9	Hnilec				152	112	205	225	286	309	380
15223 1	Hnúšť'a				233	183	56	76	273	296	367
14326 3	Holíč nad Moravou				548	498	371	333	215	187	115
891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2			551	501	374	336	218	190	118
14683 7	Hontianske Nemce				340	290	163	125	96	159	242
14643 1	Hontianske Tesáre				350	300	173	135	86	149	232
13093 0	Horná Štubňa				323	283	176	138	178	183	221
14466 7	Horné Srnie				384	344	312	274	202	177	166
894	Horné Srnie št. hr.	1,2			389	349	317	279	207	182	171
14343 8	Hronec	8			247	207	176	138	199	222	293
13183 9	Hronská Dúbrava				307	257	130	92	132	152	223
14013 7	Hronský Beňadik				357	307	180	142	82	102	173
15470 8	Hucín				159	109	44	104	301	324	395
15616 6	Hul				407	357	230	192	77	52	123
16040 8	Humenné	3			79	120	213	273	446	469	540
15826 1	Hurbanovo				440	390	263	225	72	19	130
15836 0	Chotín				448	398	271	233	80	11	129
17295 7	Chrenovec				351	311	204	166	180	155	193
15196 9	Chynorany				394	354	247	209	137	112	150
17025 8	Ilava				364	324	293	255	206	181	170
16396 4	Ipeľský Sokolec				385	335	208	170	51	114	197
15276 9	Ivanka pri Nitre				430	380	253	215	87	62	131
14166 3	Jablonica				497	447	320	282	164	139	108
14026 9	Jablonové				540	490	363	325	184	139	67
15670 3	Jasov				104	54	95	155	352	375	446
16076 2	Jelenec				396	346	219	181	113	96	137
15440 1	Jelšava				168	118	53	113	310	333	404
13803 2	Jesenské	4			198	148	21	41	238	261	332
14813 0	Kalinovo				251	201	74	36	203	226	297
15696 8	Kalná nad Hronom				380	330	203	165	73	79	150
16080 4	Kamenica nad Cirochou				86	127	220	280	453	476	547
16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4			415	365	238	200	21	84	167
15800 6	Kapušany pri Prešove				103	66	159	219	386	409	480
14883 3	Katarínska Huta				265	215	88	50	217	240	311
14230 7	Kežmarok				178	138	231	291	351	356	384
14943 5	Kokava nad Rimavicou				278	228	101	63	230	253	324
14906 2	Komárno	3			455	405	278	240	87	4	122
12016 2	Komárno Dunaj	4,8			461	411	284	246	93	10	128
888	Komárno št.hr.	1,2			459	409	282	244	91	0	126
15416 1	Koniarovce				420	376	249	211	111	86	124

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlářský Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
						1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896	
	17755 0	Konská pri Rajci					236	248	263	165	100	81	53
	13580 6	Kostoľany nad Hornádom					450	465	480	382	317	298	270
	13600 2	Košice	3				457	473	488	391	326	307	279
	16150 5	Koškovce					546	561	576	478	413	394	366
	15756 0	Kozárovce					159	175	190	164	161	196	197
	13161 5	Kráľova Lehota					319	331	346	248	183	164	136
	17475 5	Kraľovany					259	271	286	188	123	104	76
	13660 6	Krásna nad Hornádom					464	480	495	398	333	314	286
	18215 4	Krásno nad Kysucou					239	251	266	168	103	84	18
	13123 5	Kremnica					232	244	259	210	161	145	117
	13133 4	Kremnické Bane					222	234	249	200	151	135	107
	13523 6	Kriváň					250	266	281	255	224	206	178
	15026 8	Križovany nad Dudváhom					71	83	98	105	106	141	201
	13460 1	Krompachy					417	429	444	346	281	262	234
	14713 2	Krupina					242	274	289	263	232	216	188
	14056 6	Kuchyňa					72	62	77	187	188	223	283
	13016 1	Kúty					93	7	22	166	167	202	262
	890	Kúty št.hr.	1,2				100	0	29	173	174	209	269
	14666 2	Kvetoslavov	4				50	98	113	165	166	201	261
	13560 8	Kysak					443	458	473	375	310	291	263
	18245 1	Kysucké Nové mesto					230	242	257	159	94	75	27
	17045 6	Ladce					166	178	193	95	30	31	91
	17145 4	Lednické Rovne					170	182	197	99	26	69	129
	14706 6	Lehnice	4				58	106	121	173	174	209	269
	13873 5	Lenartovce	4				342	358	373	347	316	298	270
	883	Lenartovce št.hr.	1,2				343	359	374	348	317	299	271
	13716 6	Leopoldov					80	92	107	81	82	117	177
	15716 4	Levice					147	186	201	176	173	208	209
	14500 3	Levoča					400	412	427	329	264	245	217
	17505 9	Lietavská Lúčka					227	239	254	156	91	72	44
	16410 3	Lipany					444	456	471	373	308	289	261
	15110 0	Lipovník					393	409	424	398	367	349	321
	13081 5	Liptovská Teplá					285	297	312	214	149	130	102
	13141 7	Liptovský Hrádok					314	326	341	243	178	159	131
	13101 1	Liptovský Mikuláš					303	315	330	232	167	148	120
	13071 6	Lisková	8				281	293	308	210	145	126	98
	15676 0	Lok					136	175	190	174	171	206	220
	13553 3	Lovinobaňa					264	280	295	269	238	220	192
	13126 8	Lozorno					60	50	65	175	176	211	271
	15430 2	Lubeník					398	414	429	403	372	354	326

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
17755 0	Konská pri Rajci				67	224	385	354	357
13580 6	Kostoľany nad Hornádom				284	86	150	105	108
13600 2	Košice	3			293	95	153	96	99
16150 5	Koškovce				380	148	40	81	131
15756 0	Kozárovce				211	326	427	394	397
13161 5	Kráľova Lehota				150	109	270	239	242
17475 5	Kraľovany				90	169	330	299	302
13660 6	Krásna nad Hornádom				300	102	146	89	92
18215 4	Krásno nad Kysucou				32	227	388	357	360
13123 5	Kremnica				131	246	399	366	369
13133 4	Kremnické Bane				121	236	397	366	369
13523 6	Kriváň				192	302	360	303	306
15026 8	Križovany nad Dudváhom				215	372	533	501	504
13460 1	Krompachy				248	108	172	141	144
14713 2	Krupina				202	317	396	363	366
14056 6	Kuchyňa				297	454	614	581	584
13016 1	Kúty				276	433	594	562	565
890	Kúty št.hr.	1,2			283	440	601	569	572
14666 2	Kvetoslavov	4			275	432	591	558	561
13560 8	Kysak				277	79	143	112	115
18245 1	Kysucké Nové mesto				41	218	379	348	351
17045 6	Ladce				105	262	423	392	395
17145 4	Lednické Rovne				143	300	461	430	433
14706 6	Lehnice	4			283	440	586	553	556
13873 5	Lenartovce	4			284	210	268	211	214
883	Lenartovce št.hr.	1,2			285	211	269	212	215
13716 6	Leopoldov				191	348	509	477	480
15716 4	Levice				223	338	439	406	409
14500 3	Levoča				231	106	215	184	187
17505 9	Lietavská Lúčka				58	215	376	345	348
16410 3	Lipany				275	30	158	149	164
15110 0	Lipovník				335	159	217	160	163
13081 5	Liptovská Teplá				116	143	304	273	276
13141 7	Liptovský Hrádok				145	114	275	244	247
13101 1	Liptovský Mikuláš				134	125	286	255	258
13071 6	Lisková	8			112	147	308	277	280
15676 0	Lok				234	349	450	417	420
13553 3	Lovinobaňa				206	288	346	289	292
13126 8	Lozorno				285	442	602	569	572
15430 2	Lubeník				340	204	262	205	208

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaña št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889	
	17755 0	Konská pri Rajci				321	281	250	212	254	256	245
	13580 6	Kostoľany nad Hornádom				72	32	125	185	366	389	460
	13600 2	Košice	3			63	23	116	176	373	396	467
	16150 5	Koškovce				95	136	229	289	462	485	556
	15756 0	Kozárovce				361	311	184	146	78	98	169
	13161 5	Kráľova Lehota				206	166	259	253	295	300	328
	17475 5	Kraľovany				266	226	231	193	235	240	268
	13660 6	Krásna nad Hornádom				56	30	123	183	380	403	474
	18215 4	Krásno nad Kysucou				324	284	253	215	257	259	248
	13123 5	Kremnica				333	283	156	118	158	178	241
	13133 4	Kremnické Bane				333	293	166	128	168	188	231
	13523 6	Kriváň				270	220	93	55	166	189	260
	15026 8	Križovany nad Dudváhom				468	418	291	253	120	95	80
	13460 1	Krompachy				108	68	161	221	350	373	426
	14713 2	Krupina				330	280	153	115	106	169	252
	14056 6	Kuchyňa				548	498	371	333	192	147	75
	13016 1	Kúty				529	479	352	314	196	168	96
	890	Kúty št.hr.	1,2			536	486	359	321	203	175	103
	14666 2	Kvetoslavov	4			525	475	348	310	160	77	49
	13560 8	Kysak				79	39	132	192	359	382	453
	18245 1	Kysucké Nové mesto				315	275	244	206	248	250	239
	17045 6	Ladce				359	319	288	250	211	186	175
	17145 4	Lednické Rovne				397	357	325	287	215	190	179
	14706 6	Lehnice	4			520	470	343	305	152	69	57
	13873 5	Lenartovce	4			178	128	1	61	258	281	352
	883	Lenartovce št.hr.	1,2			179	129	0	62	259	282	353
	13716 6	Leopoldov				444	394	267	229	129	104	89
	15716 4	Levice				373	323	196	158	66	86	157
	14500 3	Levoča				151	111	204	264	376	381	409
	17505 9	Lietavská Lúčka				312	272	241	203	245	247	236
	16410 3	Lipany				128	88	181	241	408	425	453
	15110 0	Lipovník				127	77	52	112	309	332	403
	13081 5	Liptovská Teplá				240	200	257	219	261	266	294
	13141 7	Liptovský Hrádok				211	171	264	248	290	295	323
	13101 1	Liptovský Mikuláš				222	182	275	237	279	284	312
	13071 6	Lisková	8			244	204	253	215	257	262	290
	15676 0	Lok				384	334	207	169	77	75	146
	13553 3	Lovinobaňa				256	206	79	41	180	203	274
	13126 8	Lozorno				536	486	359	321	180	135	63
	15430 2	Lubeník				172	122	57	117	314	337	408

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlársky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	1,2	1,2
													616	890
	13011 2	Ľubochňa					264	276	291	193	128	109	81	
	13613 5	Lučenec	3				278	294	309	283	252	234	206	
	15456 7	Ludanice					124	136	151	125	87	122	182	
	17545 5	Lúky pod Makytou					189	201	216	118	53	8	94	
	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2				197	209	224	126	61	0	102	
	15336 1	Lužianky					108	120	135	109	106	141	201	
	18275 8	Makov					276	288	303	205	140	121	33	
	13530 1	Malá Lodina					433	448	463	365	300	281	253	
	16156 2	Malá Maňa	4,8				115	154	169	153	150	185	245	
	13086 4	Malacky					67	33	48	182	183	218	278	
	15103 5	Malé Straciny					315	331	346	320	289	271	243	
	16146 3	Maňa					117	156	171	155	152	187	247	
	13490 8	Margecany					424	439	454	356	291	272	244	
	13390 0	Markušovce					396	408	423	325	260	241	213	
	13013 8	Martin					244	256	271	177	112	93	65	
	14200 0	Matejovce pri Poprade					365	377	392	294	229	210	182	
	16870 8	Maťovce	4,8				551	567	582	485	420	401	373	
	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10				553	569	584	487	422	403	375	
	16890 6	Maťovce ŠRT	3	a			-	-	-	-	-	-	-	
	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a			553	569	584	487	422	403	375	
	15700 8	Medzev					441	457	472	437	372	353	325	
	14223 2	Medzibrod					263	279	294	263	198	179	151	
	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8				282	294	309	211	146	127	99	
	16220 6	Medzilaborce					571	586	601	503	438	419	391	
	836	Medzilaborce št.hr.	1,2				586	601	616	518	453	434	406	
	13750 5	Michal'any					505	521	536	439	374	355	327	
	16730 4	Michalovce	3				530	546	561	464	399	380	352	
	14570 6	Mlynky					361	377	392	361	296	277	249	
	15106 8	Mníchova Lehota	8				157	169	184	86	37	72	132	
	14880 9	Mníšek nad Hnilcom					401	417	432	379	314	295	267	
	15170 4	Moldava nad Bodvou					426	442	457	422	357	338	310	
	15380 9	Muráň					414	430	445	419	388	370	342	
	14376 8	Myjava					152	164	179	9	82	117	177	
	14830 4	Nálepko					384	400	415	384	319	300	272	
	18276 6	Nemčanka	8				68	70	85	103	104	139	199	
	14476 6	Nemšová					153	165	180	82	9	52	112	
	15306 4	Nitra	3				115	127	142	116	113	148	208	
	17275 9	Nitrianske Pravno					186	198	213	164	115	150	145	
	15600 0	Nižná Slaná	8				403	419	434	408	377	359	331	
	15990 5	Nižný Hrabovec					513	528	543	445	380	361	333	

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)		
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop	
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950	
	13011 2	Ľubochňa				95	164	325	294	297
	13613 5	Lučenec	3			220	274	332	275	278
	15456 7	Ludanice				196	314	475	444	447
	17545 5	Lúky pod Makytou				108	265	426	395	398
	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2			116	273	434	403	406
	15336 1	Lužianky				215	333	482	449	452
	18275 8	Makov				47	264	425	394	397
	13530 1	Malá Lodina				267	89	153	122	125
	16156 2	Malá Maňa	4,8			259	377	479	446	449
	13086 4	Malacky				292	449	609	576	579
	15103 5	Malé Straciny				257	311	369	312	315
	16146 3	Maňa				261	376	477	444	447
	13490 8	Margecany				258	98	162	131	134
	13390 0	Markušovce				227	102	193	162	165
	13013 8	Martin				79	194	355	324	327
	14200 0	Matejovce pri Poprade				196	63	232	201	204
	16870 8	Maťovce	4,8			387	177	119	2	112
	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10			389	179	121	0	114
	16890 6	Maťovce ŠRT	3	a		–	–	–	2	–
	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a		389	179	121	0	114
	15700 8	Medzev				339	141	199	142	145
	14223 2	Medzibrod				165	259	323	292	295
	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8			113	192	353	322	325
	16220 6	Medzilaborce				405	173	15	106	156
	836	Medzilaborce št.hr.	1,2			420	188	0	121	171
	13750 5	Michalany				341	143	120	63	51
	16730 4	Michalovce	3			366	138	80	41	91
	14570 6	Mlynky				263	161	225	194	197
	15106 8	Mníchova Lehota	8			146	303	464	433	436
	14880 9	Mníšek nad Hnilcom				281	121	185	154	157
	15170 4	Moldava nad Bodvou				324	126	184	127	130
	15380 9	Muráň				356	220	278	221	224
	14376 8	Myjava				191	348	509	478	481
	14830 4	Nálepково				286	138	202	171	174
	18276 6	Nemčanka	8			213	370	531	499	502
	14476 6	Nemšová				126	283	444	413	416
	15306 4	Nitra	3			222	340	489	456	459
	17275 9	Nitrianske Pravno				159	274	435	404	407
	15600 0	Nižná Slaná	8			345	183	241	184	187
	15990 5	Nižný Hrabovec				347	115	73	64	110

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoralajuhely	Čaña št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Šúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889	
	13011 2	Ľubochňa				261	221	236	198	240	245	273
	13613 5	Lučenec	3			242	192	65	27	194	217	288
	15456 7	Ludanice				411	371	258	220	120	95	133
	17545 5	Lúky pod Makytou				362	322	291	253	234	209	198
	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2			370	330	299	261	242	217	206
	15336 1	Lužianky				416	366	239	201	101	76	117
	18275 8	Makov				361	321	290	252	294	296	285
	13530 1	Malá Lodina				89	49	142	202	349	372	443
	16156 2	Malá Maňa	4,8			413	363	236	198	79	54	125
	13086 4	Malacky				543	493	366	328	187	142	70
	15103 5	Malé Straciny				279	229	102	64	231	254	325
	16146 3	Maňa				411	361	234	196	81	56	127
	13490 8	Margecany				98	58	151	211	340	363	434
	13390 0	Markušovce				129	89	182	242	371	377	405
	13013 8	Martin				291	251	206	168	210	215	253
	14200 0	Matejovce pri Poprade				168	128	221	281	341	346	374
	16870 8	Maťovce	4,8			76	117	210	270	467	490	561
	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10			78	119	212	272	469	492	563
	16890 6	Maťovce ŠRT	3	a		–	–	–	–	–	–	–
	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a		78	119	212	272	469	492	563
	15700 8	Medzev				109	59	100	160	357	380	451
	14223 2	Medzibrod				259	219	156	118	179	202	273
	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8			289	249	254	216	258	263	291
	16220 6	Medzilaborce				120	161	254	314	487	510	581
	836	Medzilaborce št.hr.	1,2			135	176	269	329	502	525	596
	13750 5	Michalany				15	71	164	224	421	444	515
	16730 4	Michalovce	3			55	96	189	249	446	469	540
	14570 6	Mlynky				161	121	214	216	277	300	371
	15106 8	Mníchova Lehota	8			400	360	280	242	170	145	166
	14880 9	Mníšek nad Hnilcom				121	81	174	234	317	340	411
	15170 4	Moldava nad Bodvou				94	44	85	145	342	365	436
	15380 9	Muráň				188	138	73	133	330	353	424
	14376 8	Myjava				445	405	339	301	201	176	161
	14830 4	Nálepko				138	98	191	239	300	323	394
	18276 6	Nemčanka	8			466	416	289	251	133	108	77
	14476 6	Nemšová				380	340	308	270	198	173	162
	15306 4	Nitra	3			423	373	246	208	94	69	124
	17275 9	Nitrianske Pravno				371	331	224	186	182	157	195
	15600 0	Nižná Slaná	8			151	101	62	122	319	342	413
	15990 5	Nižný Hrabovec				74	109	202	262	429	452	523

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)				
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlársky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	14033 5	Nová Baňa				174	190	205	179	176	210	182
	17235 3	Nováky				166	178	193	144	95	130	143
	14656 3	Nové Košariská	4			42	90	105	157	158	193	253
	13816 4	Nové Mesto nad Váhom				116	128	143	45	46	81	141
	15386 6	Nové Sady				108	120	135	109	110	145	205
	13436 1	Nové Zámky	3			106	145	160	152	149	184	244
	17585 1	Oravský Podzámok				286	298	313	215	150	131	103
	14726 4	Orechová Potôň	4			64	112	127	179	180	215	275
	15586 1	Oslany	8			156	168	183	134	85	120	153
	13416 3	Palárikovo				96	135	150	143	144	179	239
	16790 8	Parchovany				523	538	553	455	390	371	343
	17635 4	Párnica				267	279	294	196	131	112	84
	16386 5	Pastovce				180	219	234	218	215	250	250
	13626 7	Pezinok				36	90	105	125	126	161	221
	13746 3	Piešťany				98	110	125	63	64	99	159
	14076 4	Plavecké Podhradie				85	75	90	200	201	236	296
	14066 5	Plavecký Mikuláš				90	80	95	205	206	241	301
	14390 9	Plaveč				421	433	448	350	285	266	238
	835	Plaveč št.hr.	1,2			428	440	455	357	292	273	245
	14370 1	Plavnica				414	426	441	343	278	259	231
	15010 2	Plešivec				373	389	404	378	347	329	301
	15680 2	Počkaj				439	455	470	435	370	351	323
	17665 1	Podbiel				301	313	328	230	165	146	118
	14293 5	Podbrezová				279	295	310	279	214	195	167
	15626 5	Podhájska				119	158	173	157	154	189	237
	14320 6	Podolíneec				392	404	419	321	256	237	209
	14626 6	Podunajské Biskupice	4			36	84	99	151	152	187	247
	16316 2	Pohronský Ruskov				172	211	226	206	203	238	239
	14433 7	Polomka				309	325	340	309	244	225	197
	14893 2	Poltár				297	313	328	302	271	253	225
	13250 6	Poprad - Tatry	3			361	373	388	290	225	206	178
	17515 8	Porúbka	8			230	242	257	159	94	75	47
	17695 8	Považská Bystrica				188	200	215	117	52	33	69
	14930 2	Prakovce				408	424	439	372	307	288	260
	15750 3	Prešov	3			460	475	490	392	327	308	280
	13850 3	Pribeník				545	561	576	479	414	395	367
	13456 9	Pribeta				118	157	172	164	161	196	256
	13033 6	Príbovce				236	248	263	185	120	101	73
	17255 1	Prievidza				175	187	202	153	104	139	134
	17725 3	Púchov	3			176	188	203	105	40	21	81

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
14033 5	Nová Baňa				196	311	412	379	382
17235 3	Nováky				157	272	433	402	405
14656 3	Nové Košariská	4			267	424	583	550	553
13816 4	Nové Mesto nad Váhom				155	312	473	442	445
15386 6	Nové Sady				219	338	490	457	460
13436 1	Nové Zámky	3			258	376	492	459	462
17585 1	Oravský Podzámok				117	196	357	326	329
14726 4	Orechová Potôň	4			289	446	580	547	550
15586 1	Oslany	8			167	282	443	412	415
13416 3	Palárikovo				253	374	490	457	460
16790 8	Parchovany				357	125	97	58	86
17635 4	Párnica				98	177	338	307	310
16386 5	Pastovce				264	379	458	425	428
13626 7	Pezinok				235	392	553	521	524
13746 3	Piešťany				173	330	491	460	463
14076 4	Plavecké Podhradie				310	467	627	594	597
14066 5	Plavecký Mikuláš				315	472	632	599	602
14390 9	Plaveč				252	7	181	172	187
835	Plaveč št.hr.	1,2			259	0	188	179	194
14370 1	Plavnica				245	14	188	179	194
15010 2	Plešivec				315	179	237	180	183
15680 2	Počkaj				337	139	197	140	143
17665 1	Podbiel				132	211	372	341	344
14293 5	Podbrezová				181	243	307	276	279
15626 5	Podhájska				251	366	467	434	437
14320 6	Podolíneec				223	36	210	201	216
14626 6	Podunajské Biskupice	4			261	418	577	544	547
16316 2	Pohronský Ruskov				253	368	469	436	439
14433 7	Polomka				211	213	277	246	249
14893 2	Poltár				239	293	351	294	297
13250 6	Poprad - Tatry	3			192	67	228	197	200
17515 8	Porúbka	8			61	218	379	348	351
17695 8	Považská Bystrica				83	240	401	370	373
14930 2	Prakovce				274	114	178	147	150
15750 3	Prešov	3			294	62	126	117	132
13850 3	Pribeník				381	183	160	103	11
13456 9	Pribeta				270	388	504	471	474
13033 6	Príbovce				87	202	363	332	335
17255 1	Prievidza				148	263	424	393	396
17725 3	Púchov	3			95	252	413	382	385

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoralajuhely	Čaña št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889	
	14033 5	Nová Baňa				346	296	169	131	93	113	184
	17235 3	Nováky				369	329	222	184	162	137	175
	14656 3	Nové Košariská	4			517	467	340	302	161	85	41
	13816 4	Nové Mesto nad Váhom				409	369	303	265	165	140	125
	15386 6	Nové Sady				424	374	247	209	109	84	117
	13436 1	Nové Zámky	3			426	376	249	211	58	33	116
	17585 1	Oravský Podzámok				293	253	258	220	262	267	295
	14726 4	Orechová Potôň	4			514	464	337	299	146	63	63
	15586 1	Oslany	8			379	339	232	194	152	127	165
	13416 3	Palárikovo				424	374	247	209	68	43	106
	16790 8	Parchovany				50	91	184	244	439	462	533
	17635 4	Párnica				274	234	239	201	243	248	276
	16386 5	Pastovce				392	342	215	177	44	107	190
	13626 7	Pezinok				488	438	311	273	155	117	45
	13746 3	Piešťany				427	387	285	247	147	122	107
	14076 4	Plavecké Podhradie				561	511	384	346	205	160	88
	14066 5	Plavecký Mikuláš				566	516	389	351	210	165	93
	14390 9	Plaveč				151	111	204	264	397	402	430
	835	Plaveč št.hr.	1,2			158	118	211	271	404	409	437
	14370 1	Plavnica				158	118	211	271	390	395	423
	15010 2	Plešivec				147	97	32	92	289	312	383
	15680 2	Počkaj				107	57	98	158	355	378	449
	17665 1	Podbiel				308	268	273	235	277	282	310
	14293 5	Podbrezová				243	203	172	134	195	218	289
	15626 5	Podhájska				401	351	224	186	83	58	129
	14320 6	Podolíneec				180	140	233	293	368	373	401
	14626 6	Podunajské Biskupice	4			511	461	334	296	155	91	35
	16316 2	Pohronský Ruskov				403	353	226	188	36	99	182
	14433 7	Polomka				213	173	202	164	225	248	319
	14893 2	Poltár				261	211	84	46	213	236	307
	13250 6	Poprad - Tatry	3			164	124	217	277	337	342	370
	17515 8	Porúbka	8			315	275	244	205	248	250	239
	17695 8	Považská Bystrica				337	297	266	228	233	208	197
	14930 2	Prakovce				114	74	167	227	324	347	418
	15750 3	Prešov	3			96	56	149	209	376	399	470
	13850 3	Pribeník				27	111	204	264	461	484	555
	13456 9	Pribeta				438	388	261	223	46	45	128
	13033 6	Príbovce				299	259	198	160	202	207	245
	17255 1	Prievidza				360	320	213	175	171	146	184
	17725 3	Púchov	3			349	309	278	240	221	196	185

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlářský Průmysk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	1,2	1,2
													616	890
	15966 5	Radošina					124	136	151	125	126	161	221	
	13403 1	Radvaň					242	258	273	247	183	164	136	
	16190 1	Radvaň nad Laborcom					556	571	586	488	423	404	376	
	17745 1	Rajec					241	253	268	170	105	86	58	
	18205 5	Raková					254	266	281	183	118	99	11	
	13663 0	Rapovce					285	301	316	290	259	241	213	
	15400 5	Revúca					405	421	436	410	379	361	333	
	15293 4	Rimavská Baňa					349	365	380	354	323	305	277	
	15033 4	Rimavská Sobota					333	349	364	338	307	289	261	
	15926 9	Rišňovce					94	106	121	95	96	131	191	
	14046 7	Rohožník					77	67	82	192	193	228	288	
	15060 7	Rožňava					386	402	417	391	360	342	314	
	13710 9	Ruskov					479	495	510	413	348	329	301	
	14586 2	Rusovce					51	99	114	166	167	202	262	
	889	Rusovce št.hr.	1,2				55	103	118	170	171	206	266	
	13041 9	Ružomberok					277	289	304	206	141	122	94	
	15166 2	Rybany					149	161	176	111	62	97	157	
	16380 8	Sabinov					455	467	482	384	319	300	272	
	14753 8	Sása-Pliešovce					243	259	274	248	217	201	173	
	16760 1	Sečovce					519	535	550	453	388	369	341	
	13276 1	Senec					41	97	112	134	135	170	230	
	14136 6	Senica					108	30	45	143	144	179	239	
	14986 4	Sereď					77	90	105	98	99	134	194	
	14996 3	Siladice					86	99	114	89	90	125	185	
	14366 9	Skalica na Slovensku					119	33	10	192	193	228	288	
	18305 3	Skalité					264	276	291	193	128	109	21	
	834	Skalité št.hr.	1,2				271	283	298	200	135	116	28	
	17355 9	Sklené pri Handlovej					206	218	233	184	135	131	103	
	13296 9	Sládkovičovo					57	110	125	118	119	154	214	
	13720 8	Slanec					486	502	517	420	355	336	308	
	15434 4	Slatina	4				214	253	268	252	249	244	216	
	15040 9	Slavec jaskyňa	8				378	394	409	383	352	334	306	
	15490 6	Slavošovce					397	413	428	402	371	353	325	
	13443 7	Sliach kúpele					230	246	261	235	195	176	148	
	14203 4	Slovenská Ľupča					255	271	286	255	190	171	143	
	13790 1	Slovenské Nové Mesto					519	535	550	453	388	369	341	
	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2				520	536	551	454	389	370	342	
	14216 6	Smolenice					85	53	68	120	121	156	216	
	16300 6	Snina					553	568	583	485	420	401	373	
	14990 6	Spišská Belá					390	402	417	319	254	235	207	

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
15966 5	Radošina				235	354	506	473	476
13403 1	Radvaň				150	265	344	313	316
16190 1	Radvaň nad Laborcom				390	158	30	91	141
17745 1	Rajec				72	229	390	359	362
18205 5	Raková				25	242	403	372	375
13663 0	Rapovce				227	281	339	282	285
15400 5	Revúca				347	211	269	212	215
15293 4	Rimavská Baňa				291	257	315	258	261
15033 4	Rimavská Sobota				275	241	299	242	245
15926 9	Rišňovce				205	344	496	463	466
14046 7	Rohožník				302	459	619	586	589
15060 7	Rožňava				328	166	224	167	170
13710 9	Ruskov				315	117	131	74	77
14586 2	Rusovce				276	433	592	559	562
889	Rusovce št.hr.	1,2			280	437	596	563	566
13041 9	Ružomberok				108	151	312	281	284
15166 2	Rybany				171	305	466	435	438
16380 8	Sabinov				286	41	147	138	153
14753 8	Sása-Pliešovce				187	302	381	348	351
16760 1	Sečovce				355	131	103	52	80
13276 1	Senec				244	401	545	512	515
14136 6	Senica				253	410	571	539	542
14986 4	Sereď				208	365	526	494	497
14996 3	Siladice				199	356	517	485	488
14366 9	Skalica na Slovensku				302	459	620	588	591
18305 3	Skalité				7	252	413	382	385
834	Skalité št.hr.	1,2			0	259	420	389	392
17355 9	Sklené pri Handlovej				117	232	393	362	365
13296 9	Sládkovičovo				228	385	529	496	499
13720 8	Slanec				322	124	124	67	70
15434 4	Slatina	4			230	345	424	391	394
15040 9	Slavec jaskyňa	8			320	174	232	175	178
15490 6	Slavošovce				339	203	261	204	207
13443 7	Sliach kúpele				162	277	356	325	328
14203 4	Slovenská Ľupča				157	267	331	300	303
13790 1	Slovenské Nové Mesto				355	157	134	77	37
880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2			356	158	135	78	38
14216 6	Smolenice				230	387	548	516	519
16300 6	Snina				387	155	79	88	138
14990 6	Spišská Belá				221	68	242	226	229

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoralajuhely	Čaña št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889	
	15966 5	Radošina				440	390	263	225	125	100	133
	13403 1	Radvaň				280	240	135	97	158	181	252
	16190 1	Radvaň nad Laborcom				105	146	239	299	472	495	566
	17745 1	Rajec				326	286	255	217	259	261	250
	18205 5	Raková				339	299	268	230	272	274	263
	13663 0	Rapovce				249	199	72	34	201	224	295
	15400 5	Revúca				179	129	64	124	321	344	415
	15293 4	Rimavská Baňa				225	175	48	68	265	288	359
	15033 4	Rimavská Sobota				209	159	32	52	249	272	343
	15926 9	Rišňovce				430	380	253	215	115	90	103
	14046 7	Rohožník				553	503	376	338	197	152	80
	15060 7	Rožňava				134	84	45	105	302	325	396
	13710 9	Ruskov				41	45	138	198	395	418	489
	14586 2	Rusovce				526	476	349	311	170	122	4
	889	Rusovce št.hr.	1,2			530	480	353	315	174	126	0
	13041 9	Ružomberok				248	208	249	211	253	258	286
	15166 2	Rybany				402	362	255	217	145	120	158
	16380 8	Sabinov				117	77	170	230	397	420	464
	14753 8	Sása-Pliešovce				315	265	138	100	121	182	253
	16760 1	Sečovce				44	85	178	238	435	458	529
	13276 1	Senec				479	429	302	264	123	98	51
	14136 6	Senica				506	456	329	291	173	148	117
	14986 4	Sereď				461	411	284	246	113	88	87
	14996 3	Siladice				452	402	275	237	122	97	96
	14366 9	Skalica na Slovensku				555	505	378	340	222	194	122
	18305 3	Skalité				349	309	278	240	282	284	273
	834	Skalité št.hr.	1,2			356	316	285	247	289	291	280
	17355 9	Sklené pri Handlovej				329	289	182	144	184	177	215
	13296 9	Sládkovičovo				463	413	286	248	107	82	67
	13720 8	Slanec				34	52	145	205	402	425	496
	15434 4	Slatina	4			358	308	181	143	78	141	224
	15040 9	Slavec jaskyňa	8			142	92	37	97	294	317	388
	15490 6	Slavošovce				171	121	56	116	313	336	407
	13443 7	Sliač kúpele				292	250	123	85	146	169	240
	14203 4	Slovenská Ľupča				267	227	148	110	171	194	265
	13790 1	Slovenské Nové Mesto				1	85	178	238	435	458	529
	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2			0	86	179	239	436	459	530
	14216 6	Smolenice				483	433	306	268	150	125	94
	16300 6	Snina				102	143	236	296	469	492	563
	14990 6	Spišská Belá				193	153	246	306	366	371	399

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
						1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896	
	13360 3	Spišská Nová Ves	3			387	399	414	316	251	232	204	
	13420 5	Spišské Vlachy				409	421	436	338	273	254	226	
	16340 2	Stakčín	4			557	572	587	489	424	405	377	
	14350 3	Stará Ľubovňa				405	417	432	334	269	250	222	
	14406 3	Stará Turá				136	148	163	25	66	101	161	
	14870 0	Stará Voda				389	405	420	389	324	305	277	
	18365 7	Staškov				259	271	286	188	123	104	16	
	13513 7	Stožok				243	259	274	248	217	199	171	
	16010 1	Strážske				521	536	551	453	388	369	341	
	13810 7	Streda nad Bodrogom				527	543	558	461	396	377	349	
	13466 8	Strekov				126	165	180	172	169	204	264	
	17785 7	Sučany				246	258	273	175	110	91	63	
	15126 6	Svinná				165	177	192	95	46	81	141	
	13230 8	Svit				354	366	381	283	218	199	171	
	15404 7	Šahy				202	241	256	240	237	256	228	
	14146 5	Šajdíkove Humence	8			111	25	40	148	149	184	244	
	13393 4	Šalková	8			250	266	281	250	185	166	138	
	13336 3	Šaľa				76	115	130	123	124	159	219	
	15780 0	Šarišské Lúky				464	479	494	396	331	312	284	
	14116 8	Šaštín-Stráže				101	15	30	158	159	194	254	
	14276 0	Šelpice				72	66	81	107	108	143	203	
	13646 5	Šenkvice				43	95	110	118	119	154	214	
	15530 9	Štítnik				387	403	418	392	361	343	315	
	13200 1	Štrba				342	354	369	271	206	187	159	
	13526 9	Štúrovo				150	189	204	196	193	228	261	
	887	Štúrovo št.hr.	1,2			164	203	218	210	207	242	275	
	15206 6	Šurany				104	143	158	142	139	174	234	
	14860 1	Švedlár				393	409	424	387	322	303	275	
	16286 7	Tekovské Lužany				160	199	214	189	186	221	222	
	14801 5	Telgárt				337	353	368	337	272	253	225	
	16226 3	Tesárske Mlyňany	4			140	158	173	147	144	179	224	
	15183 7	Tisovec	4			371	387	402	376	345	327	299	
	13603 6	Tomášovce				273	289	304	278	247	229	201	
	15506 9	Topolčany				131	143	158	129	80	115	175	
	16256 0	Topolčianky				145	157	172	146	143	178	223	
	13903 0	Tornaľa				357	373	388	362	331	313	285	
	16640 5	Trebišov				510	526	541	444	379	360	332	
	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a		-	-	-	-	-	-	-	
	13886 7	Trenčianska Teplá				149	161	176	78	13	48	108	
	15086 2	Trenčianska Turná				147	159	174	76	27	62	122	

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
	13360 3	Spišská Nová Ves	3						
	13420 5	Spišské Vlachy							
	16340 2	Stakčín	4						
	14350 3	Stará Ľubovňa							
	14406 3	Stará Turá							
	14870 0	Stará Voda							
	18365 7	Staškov							
	13513 7	Stožok							
	16010 1	Strážske							
	13810 7	Streda nad Bodrogom							
	13466 8	Strekov							
	17785 7	Sučany							
	15126 6	Svinná							
	13230 8	Svit							
	15404 7	Šahy							
	14146 5	Šajdíkove Humence	8						
	13393 4	Šalková	8						
	13336 3	Šaľa							
	15780 0	Šarišské Lúky							
	14116 8	Šaštín-Stráže							
	14276 0	Šelpice							
	13646 5	Šenkvice							
	15530 9	Štítnik							
	13200 1	Štrba							
	13526 9	Štúrovo							
	887	Štúrovo št.hr.	1,2						
	15206 6	Šurany							
	14860 1	Švedlár							
	16286 7	Tekovské Lužany							
	14801 5	Telgárt							
	16226 3	Tesárske Mlyňany	4						
	15183 7	Tisovec	4						
	13603 6	Tomášovce							
	15506 9	Topoľčany							
	16256 0	Topoľčianky							
	13903 0	Tornaľa							
	16640 5	Trebišov							
	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a					
	13886 7	Trenčianska Teplá							
	15086 2	Trenčianska Turná							

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaña št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőújfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889	
	13360 3	Spišská Nová Ves	3			138	98	191	251	363	368	396
	13420 5	Spišské Vlachy				116	76	169	229	358	381	418
	16340 2	Stakčín	4			106	147	240	300	473	496	567
	14350 3	Stará Ľubovňa				167	127	220	280	381	386	414
	14406 3	Stará Turá				429	389	323	285	185	160	145
	14870 0	Stará Voda				133	93	186	244	305	328	399
	18365 7	Štaškov				344	304	273	235	277	279	268
	13513 7	Stožok				277	227	100	62	159	182	253
	16010 1	Strážske				70	111	204	264	437	460	531
	13810 7	Streda nad Bodrogom				9	93	186	246	443	466	537
	13466 8	Strekov				446	396	269	231	38	53	136
	17785 7	Sučany				279	239	218	180	222	227	255
	15126 6	Svinná				409	369	271	233	161	136	174
	13230 8	Svit				171	131	224	284	330	335	363
	15404 7	Šahy				370	320	193	155	66	129	212
	14146 5	Šajdíkove Humence	8			511	461	334	296	178	153	114
	13393 4	Šalková	8			272	232	143	105	166	189	260
	13336 3	Šaľa				444	394	267	229	88	63	86
	15780 0	Šarišské Lúky				100	60	153	213	380	403	474
	14116 8	Šaštín-Stráže				521	471	344	306	188	163	104
	14276 0	Šelpice				470	420	293	255	137	112	81
	13646 5	Šenkvice				481	431	304	266	148	123	52
	15530 9	Štítnik				161	111	46	106	303	326	397
	13200 1	Štrba				183	143	236	276	318	323	351
	13526 9	Štúrovo				422	372	245	207	14	77	160
	887	Štúrovo št.hr.	1,2			436	386	259	221	0	91	174
	15206 6	Šurany				416	366	239	201	68	43	114
	14860 1	Svedlár				129	89	182	242	309	332	403
	16286 7	Tekovské Lužany				386	336	209	171	53	99	170
	14801 5	Telgárt				185	145	230	192	253	276	347
	16226 3	Tesárske Mlyňany	4			388	338	211	173	104	79	150
	15183 7	Tisovec	4			247	197	70	90	287	310	381
	13603 6	Tomášovce				247	197	70	32	189	212	283
	15506 9	Topoľčany				404	364	257	219	127	102	140
	16256 0	Topoľčianky				387	337	210	172	104	88	154
	13903 0	Tornaľa				163	113	16	76	273	296	367
	16640 5	Trebišov				35	76	169	229	426	449	520
	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a		–	–	–	–	–	–	–
	13886 7	Trenčianska Teplá				376	336	304	266	194	169	158
	15086 2	Trenčianska Turná				390	350	290	252	180	155	156

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa von oder umgekehrt from or vice versa z alebo naopak	á nach to do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
						1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896	
	13826 3	Trenčianske Bohuslavice					123	135	150	52	39	74	134
	13866 9	Trenčín					141	153	168	70	21	56	116
	13676 2	Trnava					63	75	90	98	99	134	194
	13386 8	Trnovec nad Váhom					81	120	135	128	129	164	224
	17795 6	Trstená					315	327	342	244	179	160	132
	15414 6	Tupá	4				210	249	264	248	245	248	220
	17825 1	Turany					250	262	277	179	114	95	67
	15140 7	Turňa nad Bodvou					417	433	448	422	366	347	319
	18345 9	Turzovka					264	276	291	193	128	109	21
	17845 9	Tvrdošín					310	322	337	239	174	155	127
	16130 7	Udavské					536	551	566	468	403	384	356
	13333 0	Uľanka					256	268	283	233	168	149	121
	15606 7	Uľany nad Žitavou					110	149	164	148	145	180	240
	16620 7	Úpor					517	533	548	451	386	367	339
	14426 1	Vaďovce					130	142	157	31	60	95	155
	17865 7	Varín					228	240	255	157	92	73	45
	15250 4	Veľká Ida					439	455	470	409	344	325	297
	15546 5	Veľké Bielice					147	159	174	125	76	111	162
	14746 2	Veľké Blahovo	4				67	115	130	182	183	218	278
	16830 2	Veľké Kapušany	4				547	563	578	481	416	397	369
	13726 5	Veľké Kostolany					88	100	115	73	74	109	169
	15726 3	Veľké Kozmálovce					157	178	193	167	164	199	200
	13066 6	Veľké Leváre					75	25	40	184	185	220	280
	15986 3	Veľké Ripňany					118	130	145	119	120	155	215
	15576 2	Veľké Uherce					152	164	179	130	81	116	157
	13633 3	Veľký Krtíš					319	335	350	324	293	275	247
	14806 4	Veľký Meder	4				93	141	156	208	208	243	303
	16350 1	Veľký Šariš					467	479	494	396	331	312	284
	13473 4	Víglaš					237	253	268	242	211	193	165
	13423 9	Vlkanová					236	252	267	241	189	170	142
	16840 1	Vojany					540	556	571	474	409	390	362
	16900 3	Vojany ŠRT	8	a			-	-	-	-	-	-	-
	15940 0	Vranov nad Topľou					506	521	536	438	373	354	326
	16186 9	Vráble					129	168	183	158	155	190	235
	893	Vrbovce št.hr.	1,2				161	173	188	0	91	126	186
	17895 4	Vrútky	3				241	253	268	170	105	86	58
	13310 8	Vydrník					374	386	401	303	238	219	191
	14006 1	Záhorská Ves					69	59	74	184	185	220	280
	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8				314	330	345	314	249	230	202
	14843 7	Zelené					294	310	325	299	268	250	222

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
					Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950
13826 3	Trenčianske Bohuslavice				148	305	466	435	438
13866 9	Trenčín				130	287	448	417	420
13676 2	Trnava				208	365	526	494	497
13386 8	Trnovec nad Váhom				238	389	505	472	475
17795 6	Trstená				146	225	386	355	358
15414 6	Tupá	4			234	349	428	395	398
17825 1	Turany				81	178	339	308	311
15140 7	Turňa nad Bodvou				333	135	193	136	139
18345 9	Turzovka				35	252	413	382	385
17845 9	Tvrdošín				141	220	381	350	353
16130 7	Udavské				370	138	50	71	121
13333 0	Uľanka				135	250	353	322	325
15606 7	Úľany nad Žitavou				254	372	476	443	446
16620 7	Úpor				353	147	107	50	64
14426 1	Vaďovce				169	326	487	456	459
17865 7	Varín				59	200	361	330	333
15250 4	Veľká Ida				311	113	171	114	117
15546 5	Veľké Bielice				176	291	452	421	424
14746 2	Veľké Blahovo	4			292	449	577	544	547
16830 2	Veľké Kapušany	4			383	173	115	6	108
13726 5	Veľké Kostolány				183	340	501	470	473
15726 3	Veľké Kozmálovce				214	329	430	397	400
13066 6	Veľké Leváre				294	451	612	580	583
15986 3	Veľké Ripňany				229	348	500	467	470
15576 2	Veľké Uherce				171	286	447	416	419
13633 3	Veľký Krtíš				261	315	373	316	319
14806 4	Veľký Meder	4			317	435	551	518	521
16350 1	Veľký Šariš				298	53	135	126	141
13473 4	Víglaš				179	294	373	316	319
13423 9	Vlkanová				156	271	350	319	322
16840 1	Vojany				376	166	108	13	101
16900 3	Vojany ŠRT	8	a		–	–	–	10	–
15940 0	Vranov nad Topľou				340	108	80	71	103
16186 9	Vráble				249	364	465	432	435
893	Vrbovce št.hr.	1,2			200	357	518	487	490
17895 4	Vrútky	3			72	187	348	317	320
13310 8	Vydrník				205	80	215	184	187
14006 1	Záhorská Ves				294	451	611	578	581
14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8			216	208	272	241	244
14843 7	Zelené				236	290	348	291	294

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
					Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoralajuhely	Čaña št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka	
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889	
	13826 3	Trenčianske Bohuslavice				402	362	310	272	172	147	132
	13866 9	Trenčín				384	344	296	258	186	161	150
	13676 2	Trnava				461	411	284	246	128	103	72
	13386 8	Trnovec nad Váhom				439	389	262	224	83	58	91
	17795 6	Trstená				322	282	287	249	291	296	324
	15414 6	Tupá	4			362	312	185	147	74	137	220
	17825 1	Turany				275	235	222	184	226	231	259
	15140 7	Turňa nad Bodvou				103	53	76	136	333	356	427
	18345 9	Turzovka				349	309	278	240	282	284	273
	17845 9	Tvrdošín				317	277	282	244	286	291	319
	16130 7	Udavské				85	126	219	279	452	475	546
	13333 0	Uľanka				289	249	150	112	173	196	265
	15606 7	Uľany nad Žitavou				410	360	233	195	74	49	120
	16620 7	Úpor				28	83	176	236	433	456	527
	14426 1	Vaňovce				423	383	317	279	179	154	139
	17865 7	Varín				297	257	226	188	230	235	237
	15250 4	Veľká Ida				81	31	98	158	355	378	449
	15546 5	Veľké Bielice				388	348	241	203	143	118	156
	14746 2	Veľké Blahovo	4			511	461	334	296	143	60	66
	16830 2	Veľké Kapušany	4			72	113	206	266	463	486	557
	13726 5	Veľké Kostolany				437	397	275	237	137	112	97
	15726 3	Veľké Kozmálovce				364	314	187	149	75	95	166
	13066 6	Veľké Leváre				547	497	370	332	195	150	78
	15986 3	Veľké Ripňany				434	384	257	219	119	94	127
	15576 2	Veľké Uherce				383	343	236	198	148	123	161
	13633 3	Veľký Krtíš				283	233	106	68	235	258	329
	14806 4	Veľký Meder	4			485	435	308	270	117	34	92
	16350 1	Veľký Šariš				105	65	158	218	385	408	476
	13473 4	Víglaš				283	233	106	68	153	176	247
	13423 9	Vlkanová				286	246	129	91	152	175	246
	16840 1	Vojany				65	106	199	259	456	479	550
	16900 3	Vojany SRT	8	a		-	-	-	-	-	-	-
	15940 0	Vranov nad Topľou				67	102	195	255	422	445	516
	16186 9	Vráble				399	349	222	184	93	68	139
	893	Vrbovce št.hr.	1,2			454	414	348	310	210	185	170
	17895 4	Vrútky	3			284	244	213	175	217	222	250
	13310 8	Vydrník				151	111	204	264	350	355	383
	14006 1	Záhorská Ves				545	495	368	330	189	144	72
	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8			208	168	207	169	230	253	324
	14843 7	Zelené				258	208	81	43	210	233	304

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)					
					Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
					1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896
	14826 2	Zemianska Olča			101	149	164	203	200	235	295
	17215 5	Zemianske Kostofany			162	174	189	140	91	126	147
	16116 6	Zlaté Moravce			141	153	168	142	139	174	219
	16126 5	Zlaté Moravce závody			144	156	171	145	142	177	216
	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4		149	161	176	150	147	182	211
	14846 0	Zlatná na Ostrove			111	159	174	193	190	225	285
	14953 4	Zlatno			307	323	338	312	281	263	235
	13846 1	Zlatovce			138	150	165	67	24	59	119
	13096 3	Zohor			55	45	60	170	171	206	266
	13233 2	Zvolen nákladná stanica	3		226	242	257	231	200	182	154
	13223 3	Zvolen osobná stanica			224	240	255	229	198	180	152
	14063 2	Žarnovica			185	201	216	190	187	199	171
	16296 6	Želiezovce			169	208	223	198	195	230	231
	14123 4	Žiar nad Hronom			202	218	233	207	198	182	154
	17915 0	Žilina	3		220	232	247	149	84	65	37
	16066 3	Žirany			122	134	149	123	120	155	215

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)		
					<u>Skalité št.hr.</u> Zwardoň	<u>Plaveč št.hr.</u> Muszyna	<u>Medzilaborce št.hr.</u> Lupkôw	<u>Matovce ŠRT št.hr.</u> Užgorod	<u>Čierna nad Tisou št.hr.</u> Čop	
					1,2 834	1,2 835	1,2 836	1,2,a 952	1,2 950	
	14826 2	Zemianska Olča				309	427	543	510	513
	17215 5	Zemianske Kostolany				161	276	437	406	409
	16116 6	Zlaté Moravce				233	348	449	416	419
	16126 5	Zlaté Moravce závody				230	345	446	413	416
	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4			225	340	441	408	411
	14846 0	Zlatná na Ostrove				299	417	533	500	503
	14953 4	Zlatno				249	303	361	304	307
	13846 1	Zlatovce				133	290	451	420	423
	13096 3	Zohor				280	437	597	564	567
	13233 2	Zvolen nákladná stanica	3			168	283	362	327	330
	13223 3	Zvolen osobná stanica				166	281	364	329	332
	14063 2	Žarnovica				185	300	401	368	371
	16296 6	Želiezovce				245	360	461	428	431
	14123 4	Žiar nad Hronom				168	283	384	351	354
	17915 0	Žilina	3			51	208	369	338	341
	16066 3	Žirany				229	347	468	435	438

◆	Numéro de code Kode-nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)						
					<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u> Satoraljaiújhely	<u>Čaña št.hr.</u> Hidasnémeti	<u>Lenártovce št.hr.</u> Bánréve	<u>Filakovo št.hr.</u> Somoskőjfalu	<u>Štúrovo št.hr.</u> Szob	<u>Komárno št.hr.</u> Komárom	<u>Rusovce št.hr.</u> Rajka
					1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2 887	1,2 888	1,2 889
14826 2	Zemianska Olča				477	427	300	262	109	26	100
17215 5	Zemianske Kostolány				373	333	226	188	158	133	171
16116 6	Zlaté Moravce				383	333	206	168	100	84	150
16126 5	Zlaté Moravce závody				380	330	203	165	97	87	153
16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4			375	325	198	160	92	92	158
14846 0	Zlatná na Ostrove				467	417	290	252	99	16	110
14953 4	Zlatno				271	221	94	56	223	246	317
13846 1	Zlatovce				387	347	299	261	187	162	147
13096 3	Zohor				531	481	354	316	175	130	58
13233 2	Zvolen nákladná stanica	3			294	244	117	79	142	165	236
13223 3	Zvolen osobná stanica				296	246	119	81	140	163	234
14063 2	Žarnovica				335	285	158	120	104	124	195
16296 6	Želiezovce				395	345	218	180	44	107	179
14123 4	Žiar nad Hronom				318	268	141	103	121	141	212
17915 0	Žilina	3			305	265	234	196	238	240	229
16066 3	Žirany				402	352	225	187	115	90	131

DISTANCES DE TRANSIT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE

TRANSITENTFERNUNGEN DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

TRANSIT DISTANCES SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY TRANZITNÝCH VZDIALENOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			AT (81)							CZ (54)			PL (51)		
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průšmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków			
				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
				616	890	891	893	894	895	896	834	835	836			
890	Kúty št. hr.	1,2		100							283	440	601			
891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2		115							298	455	616			
893	Vrbovce št. hr.	1,2		161							200	357	518			
894	Horné Srnie št. hr.	1,2		162							135	292	453			
895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2		197							116	273	434			
896	Čadca št. hr.	1,2		257							28	245	406			
834	Skalité št. hr.	1,2		271	283	298	200	135	116	28						
835	Plaveč št. hr.	1,2		428	440	455	357	292	273	245						
836	Medzilaborce št. hr.	1,2		586	601	616	518	453	434	406						
		1,2														
952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a	553	569	584	487	422	403	375	389	179	121			
950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2		556	572	587	490	425	406	378	392	194	171			
880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2		520	536	551	454	389	370	342	356	158	135			
881	Čaňa št. hr.	1,2		470	486	501	414	349	330	302	316	118	176			
883	Lenartovce št. hr.	1,2		343	359	374	348	317	299	271	285	211	269			
884	Filákov št. hr.	1,2		305	321	336	310	279	261	233	247	271	329			
887	Štúrovo št. hr.	1,2		164	203	218	210	207	242	275	289	404	502			
888	Komárno št. hr.	1,2		127	175	190	185	182	217	277	291	409	525			
889	Rusovce št. hr.	1,2		55	103	118	170	171	206	266	280	437	596			
616	Bratislava východ št.hr.	1,2			100	115	161	162	197	257	271	428	586			

Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			UA (22)		HU (55)									
				<u>Maťovce ŠRT št.hr.</u>	<u>Čierna nad Tisou št.hr.</u>	<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Čaňa št.hr.</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Filakovo št.hr.</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Komárno št.hr.</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>			
				Užgorod	Čop	Satoraljajhely	Hidasnémeti	Bánréve	Somoskőjfalu	Szob	Komárom	Rajka			
		1,2,a	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
		952	950	880	881	883	884	887	888	889					
890	Kúty št. hr.	1,2		569	572	536	486	359	321	203	175	103			
891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2		584	587	551	501	374	336	218	190	118			
893	Vrbovce št. hr.	1,2		487	490	454	414	348	310	210	185	170			
894	Horné Srnie št. hr.	1,2		422	425	389	349	317	279	207	182	171			
895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2		403	406	370	330	299	261	242	217	206			
896	Čadca št. hr.	1,2		375	378	342	302	271	233	275	277	266			
834	Skalité št. hr.	1,2		389	392	356	316	285	247	289	291	280			
835	Plaveč št. hr.	1,2		179	194	158	118	211	271	404	409	437			
836	Medzilaborce št. hr.	1,2		121	171	135	176	269	329	502	525	596			
		1,2													
952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a			78	119	212	272	469	492	563			
950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2				38	122	215	275	472	495	566			
880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2		78	38										
881	Čaňa št. hr.	1,2		119	122										
883	Lenártovce št. hr.	1,2		212	215										
884	Filakovo št. hr.	1,2		272	275										
887	Štúrovo št. hr.	1,2		469	472										
888	Komárno št. hr.	1,2		492	495										
889	Rusovce št. hr.	1,2		563	566										
616	Bratislava východ št.hr.	1,2		553	556	520	470	343	305	164	127	55			

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

Terminály kombinovanej dopravy

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Großcontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Zoznam terminálov kombinovanej dopravy (veľké kontajnery, cestné návěsy, výmenné nadstavby a dopravné prostriedky, ktoré sú s ohľadom na zaobchádzanie rovnocenné s kontajnermi)

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE	SLOVAKISCHE REPUBLIK	SLOVAK REPUBLIC	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<p>Edition du Ausgabe vom Edition of Vydanie k 11. 12. 2011</p>	<p>Remarques / Anmerkungen / note / Poznámky</p>	<p>Grand Conteneurs Grosscontainer Large Containers Veľké kontajnery</p>		
<p>UTI-Terminaux UTI-Terminals UTI-Terminals Terminály kombinovanej dopravy</p>		<p>Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum lenght (in feet) Maximálna dĺžka (v stopách)</p>	<p>Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu</p>	<p>Semi-remorques préhensibles par pinces Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling Cestné návesy, ktoré sa môžu prekladať drapákovým žeriavom</p> <p>Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu</p>
13871 9 Dobrá TKD		40	50	50

(*) poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent soulever -

(*) Bruttogewicht des UTI und seiner Ladung die das Handhabungsteam und der Kranführer aufrichten können.

(*) gross weight « UTI and load » which may be lifted with the special container handling equipment.

(*) Celková hmotnosť IPJ a nákladu, ktorú môže vyzdvihnúť manipulačná čata a žeriav.