

DIUM SK

No/Nr.
8700.00

**Distancier international Uniforme
Marchandises: Liste des gares – Liste des
lieux ferroviaires de chargement/de
livraison**

Edition du 13 décembre 2015

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der
Übernahme-/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 13. Dezember 2015

**Uniform distance table for international
freight traffic: List of railways terminals –
List of the railways places of
loading/delivery**

Edition of 13th December 2015

**Jednotný kilometrovník pre
medzinárodnú železničnú prepravu
tovaru:**

Zoznam staníc

Zoznam miest nakládky/vykládky

Vydanie k 13. decembru 2015

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Dates et informations importantes	3 – 4
Avant-Propos	5 – 6
Carte schématique des points frontières de la République Slovaque.....	13
Tableaux des distances République Slovaque.....	15 – 45
Distances de transit.....	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition.....	53

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Datum und wichtige Informationen.....	3 - 4
Vorwort	7 – 8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Slowakischer Republik.....	13
Entfernungszeiger Slowakischer Republik.....	15 – 45
Transitentfernungen	47 – 49
UTI-terminals.....	51 - 52
Auflistung der EVU mit ihrem RICS – Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	53

CONTENTS

	Pages
Data and significant informations.....	3 – 4
Foreword	9 – 10
Schematic Map: Frontier points – Slovak Republik.....	13
Distance Table for Slovak Republik.....	15 – 45
Transit distances	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition.....	53

OBSAH

	Strana
Dátum a dôležité informácie.....	3 – 4
Predslov.....	11 – 12
Schematická mapa pohraničných priechodových bodov Slovenskej republiky.....	13
Tabuľky vzdialeností Slovenskej republiky	15 – 45
Tabuľky tranzitných vzdialeností.....	47 – 49
Terminály kombinovanej dopravy	51 - 52
Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní.....	53

**Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations
Dátum a dôležité informácie**

**I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Dátum vydania: 13. 12. 2015
Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Dátum vyhotovenia: 18. 11. 2015**

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concené. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Dôležité informácie

Toto vydanie obsahuje zmeny k dátumu vydania. Informácie o staniciach spracoval vedúci železničný dopravný podnik príslušnej krajiny. V prípade otázok k predloženému vydaniu sa obráťte na kontaktnú osobu príslušnej krajiny.

Všetky odkazy uvedené v DIUM slúžia ako pomôcka v styku so zákazníkom. DIUM obsahuje len zoznam najdôležitejších osobitostí. Úplné a predovšetkým právne záväzné sú osobitosti, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách. Údaje v DIUM preto nezakladajú právnu zodpovednosť železnice.

Zodpovedný železničný dopravný podnik si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva na zverejnené informácie.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kontaktná osoba

Ing. Karmen Fillová
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Železničná 1
SK – 041 79 Košice
Tel : (+421) 55 229 5546
Fax : (+421) 55 633 2904
E-mail : fillova.karmen@zscargo.sk

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/ Toto vydanie obsahuje nasledujúce zmeny:

1. Gares supprimées – Gelöschte Bahnhöfe – Removed station – Zrušené stanice:
2. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – Die Allgemeinen und/oder Besonderen Verweisungszeichen für die u. a. Bahnhöfe wurden geändert – The general and/or national reference codes for the following stations are amended – Zmenené Všeobecné a/alebo osobitné odkazy pre nasledujúce stanice:
3. Gares création – Neue Bahnhöfe – New stations – Nové stanice

Avant - propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Pologne	PL
Suisse	CH	Croatie	HR	Roumanie	RO
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Serbie	RS
Allemagne	DE	Italie	IT	Suède	SE
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Espagne	ES	Luxembourg	LU	République Slovaquie	SK
Finlande	FI	Macedoine	MK	Ukraine	UA

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ◆ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a** La ligne ferroviaire à voie large 1520 mm.
- b** Seulement pour les transports contractants.
- c** Terminal loués par société TransContainer – Slovakia, S.A.; Expédition/destination des envois seulement après l'accord avec la société TransContainer – Slovakia, S.A.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Polen	PL
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Serbien	RS
Deutschland	DE	Italien	IT	Schweden	SE
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowenien	SI
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Finnland	FI	Mazedonien	MK	Ukraine	UA

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol **◆** in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a** Der Breitspurbahnhof 1520 mm.
- b** Nur für die vereinbarten Verkehre.
- c** Das Terminal durch der Firma TransContainer-Slovakia, AG vermietet. Versand/Empfang der Sendungen nur nach der Vereinbarung mit TransContainer-Slovakia, AG.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bulgaria	BG	Greece	GR	Poland	PL
Switzerland	CH	Croatia	HR	Romania	RO
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Serbia	RS
Germany	DE	Italy	IT	Sweden	SE
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Spain	ES	Luxembourg	LU	Slovak Republic	SK
Finland	FI	Macedonia	MK	Ukraine	UA

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions.
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ◆ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding.

Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a Broad-gauge station 1520 mm.
- b Only for stipulated traffic.
- c Terminal rented by company TransContainer-Slovakia, Inc.; Handling in/delivery of consignments only with the agreement of TransContainer-Slovakia, Inc.

Predslov

DIUM príslušnej krajiny (Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru, Zoznam staníc a Zoznam miest nakládky/vykládky) obsahuje rôzne údaje potrebné pre medzinárodnú prepravu tovaru, ktoré slúžia železničným dopravným podnikom a zákazníkom ako pomôcka pri vyplňovaní nákladného listu CIM/vozňového listu CUV a pri výpočte dovozného. Okrem toho obsahuje iné komerčné a/alebo technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre tieto prepravy.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie staníc, ktoré majú výpravné oprávnenie pre medzinárodnú prepravu a tarifné vzdialenosti medzi stanicami príslušnej krajiny a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie miest nakládky/vykládky a kód stanice, ku ktorej je miesto nakládky/vykládky priradené.

DIUM obsahuje zoznam staníc, zoznam terminálov kombinovanej dopravy a ďalšie prílohy, ktoré obsahujú technické a/alebo komerčné informácie.

DIUM vydávajú nasledujúce krajiny:

Belgicko	(BE)	Litva	(LT)	Slovenská republika	(SK)
Bulharsko	(BG)	Luxembursko	(LU)	Slovinsko	(SI)
Česká republika	(CZ)	Macedónsko	(MK)	Srbsko	(RS)
Dánsko	(DK)	Maďarsko	(HU)	Španielsko	(ES)
Fínsko	(FI)	Nemecko	(DE)	Švajčiarsko	(CH)
Francúzsko	(FR)	Poľsko	(PL)	Švédsko	(SE)
Grécko	(GR)	Portugalsko	(PT)	Taliansko	(IT)
Holandsko	(NL)	Rakúsko	(AT)	Ukrajina	(UA)
Chorvátsko	(HR)	Rumunsko	(RO)	Veľká Británia	(GB)

Doplňujúce informácie k stanicam a miestam nakládky/vykládky sú uvedené vo forme Všeobecných a Osobitných odkazov.

Všeobecné odkazy

- 1 Pohraničný priechodový bod, slúži len pre výpočet dovozného v medzinárodnej preprave. V nákladnom liste CIM/vozňovom liste CUV nemôže byť uvedený ako stanica určenia.
- 2 Pohraničný priechodový bod s obmedzením.
- 3 Vnútroštátna stanica, v ktorej sa môžu plniť colné formalities.
- 4 Stanica s iným obmedzením výpravného oprávnenia.
- 5 Stanica otvorená len pre ucelené vlaky.
- 6 Doprava dočasne zastavená, s výnimkou bilaterálnych prepráv.
- 7 Stanica, v ktorej sa vyberajú prirážky alebo poplatky.
- 8 Stanica, v ktorej je dovolené len podanie/dodanie zásielok z/na vlečku.
- 9 Miesto nakládky/miesto vykládky = každé miesto nakládky/vykládky je priradené k stanici. Nemôže byť uvedené v nákladnom liste ako odosielacia stanica/stanica určenia, ale môže sa zapísať do nákladného listu do stĺpca „miesto prevzatia/miesto dodania“, ako miesto, na ktoré sa má zásielka pristaviť. Základom pre určenie kilometrickej vzdialenosti je vzdialenosť do/z priradenej stanice.
- 10 Miesto nového podania pre prepravu CIM/SMGS a opačne.

Tarifné body sú v ľavom stĺpci zoradené podľa abecedy, pohraničné priechodové body sú vytlačené tučne. Pohraničné priechodové body uvedené v záhlaví vzdialenostných stĺpcov sú zoradené podľa susedných krajín. Názov susednej krajiny je uvedený ako ISO kód a kód krajiny.

Zavedenie nových staníc a iné zmeny sú označené symbolom **◆** v stĺpci „Číslo kódu“.

Vyššie uvedené odkazy nie sú záväzné a nezakladajú zodpovednosť železníc. Právne záväzné sú len ustanovenia, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách jednotlivých železníc.

Osobitné odkazy

- a** Stanica rozchodu 1520 mm.
- b** Len pre dohodnuté prepravy.
- c** Terminál prenajatý firmou TransContainer-Slovakia, a.s.; Podaj/dodaj zásielok len po dohode s TransContainer-Slovakia, a.s.

CARTE SCHEMATIQUE DES POINTS FRONTIERES

SCHEMATISCHE KARTE DER GRENZÜBERGANGSPUNKTE

SCHEMATIC MAP : FRONTIER POINTS

SCHEMATICKÁ MAPA POHRANIČNÝCH PRIECHODOVÝCH BODOV



TABLEAUX DES DISTANCES DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

ENTFERNUNGSZEIGER DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

DISTANCE TABLE SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY VZDIALENOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)						
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	1,2
											616
2156	14743 9	Babiná			249	265	280	254	223	207	179
2156	15816 2	Bajč			114	153	168	160	157	192	252
2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou			155	167	182	105	56	91	151
2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou			521	537	552	455	390	371	343
2156	14603 5	Banská Belá			228	244	259	233	202	186	158
2156	13363 7	Banská Bystrica			245	261	276	245	180	161	133
2156	14623 3	Banská Štiavnica			233	249	264	238	207	191	163
2156	15290 0	Barca	8		452	468	483	396	331	312	284
2156	16590 2	Bardejov			505	520	535	437	372	353	325
2156	13246 4	Bernolákovo			33	89	104	142	143	178	238
2156	15646 3	Beša			126	165	180	164	161	196	230
2156	15580 4	Betliar			394	410	425	399	368	350	322
2156	16346 9	Bíňa	4		165	204	219	211	208	243	246
2156	14246 3	Boleráz			78	60	75	113	114	149	209
2156	15526 7	Bošany			138	150	165	122	73	108	168
2156	14536 7	Bratislava filiálka	4		29	81	96	144	145	180	240
2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8		29	71	86	144	145	180	240
2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8		28	76	91	143	144	179	239
2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8		36	84	99	151	152	187	247
2156	14576 3	Bratislava Petržalka	4,8		40	88	103	155	156	191	251
2156	14516 9	Bratislava predmestie	8		26	78	93	141	142	177	237
2156	13606 9	Bratislava Rača			24	78	93	137	138	173	233
2156	13226 6	Bratislava ŤNS	8		34	82	97	149	150	185	245
2156	13216 7	Bratislava Vajnory			25	81	96	142	143	178	238
2156	14506 0	Bratislava východ	3,8		22	78	93	139	140	175	235
2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2		0	100	115	161	162	197	257
2156	14833 8	Breznička			291	307	322	296	265	247	219
2156	14353 7	Brezno			288	304	319	288	223	204	176
2156	14286 9	Brezová pod Bradlom			111	51	66	146	147	182	242
2156	16810 4	Budkovce			531	547	562	465	400	381	353
2156	17205 6	Bystričany			159	171	186	137	88	123	150
2156	17365 8	Bytča			203	215	230	132	67	48	54
2156	17535 6	Bytčica	8		226	238	253	155	90	71	43
2156	13666 3	Cífer			54	84	99	107	108	143	203
2156	15366 8	Čab-Sila	8		105	117	132	106	107	142	202
2156	18115 6	Čadca			250	262	277	179	114	95	7
2156	896	Čadca št.hr.	1,2		257	269	284	186	121	102	0
2156	14446 9	Čachtice			121	133	148	40	51	86	146
2156	15330 4	Čaňa			460	476	491	404	339	320	292
2156	881	Čaňa št.hr.	1,2		470	486	501	414	349	330	302

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	14743 9	Babiná			193	308	387	354	357
	2156	15816 2	Bajč			266	384	500	467	470
	2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou			165	311	472	441	444
	2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou			357	147	89	32	82
	2156	14603 5	Banská Belá			172	287	388	355	358
	2156	13363 7	Banská Bystrica			147	262	341	310	313
	2156	14623 3	Banská Štiavnica			177	292	393	360	363
	2156	15290 0	Barca	8		298	100	158	101	104
	2156	16590 2	Bardejov			339	107	151	142	174
	2156	13246 4	Bernolákovo			252	409	553	520	523
	2156	15646 3	Beša			244	359	460	427	430
	2156	15580 4	Betliar			336	174	232	175	178
	2156	16346 9	Bíňa	4		260	375	473	440	443
	2156	14246 3	Boleráz			223	380	541	509	512
	2156	15526 7	Bošany			182	300	461	430	433
	2156	14536 7	Bratislava filiálka	4		254	411	570	537	540
	2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8		254	411	571	538	541
	2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8		253	410	569	536	539
	2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8		261	418	577	544	547
	2156	14576 3	Bratislava Petržalka	4,8		265	422	581	548	551
	2156	14516 9	Bratislava predmestie	8		251	408	567	534	537
	2156	13606 9	Bratislava Rača			247	404	565	533	536
	2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8		259	416	575	542	545
	2156	13216 7	Bratislava Vajnory			252	409	561	528	531
	2156	14506 0	Bratislava východ	3,8		249	406	564	531	534
	2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2		271	428	586	553	556
	2156	14833 8	Breznička			233	287	345	288	291
	2156	14353 7	Brezno			190	234	298	267	270
	2156	14286 9	Brezová pod Bradlom			256	413	574	542	545
	2156	16810 4	Budkovce			367	157	99	22	92
	2156	17205 6	Bystričany			164	279	440	409	412
	2156	17365 8	Bytča			68	225	386	355	358
	2156	17535 6	Bytčica	8		57	214	375	344	347
	2156	13666 3	Čifer			217	374	535	503	506
	2156	15366 8	Čab-Sila	8		216	335	487	454	457
	2156	18115 6	Čadca			21	238	399	368	371
	2156	896	Čadca št.hr.	1,2		28	245	406	375	378
	2156	14446 9	Čachtice			160	317	478	447	450
	2156	15330 4	Čaňa			306	108	166	109	112
	2156	881	Čaňa št.hr.	1,2		316	118	176	119	122

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Čaňa št.hr.</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Fifakovo št.hr.</u>	<u>Lučenec št.hr.</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Komárno št.hr.</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>
						Satoraljaújhely 1,2	Hidasnémeti 1,2	Bánréve 1,2	Somoskőújfalu 1,2	Ipolytarnóc 1,2,b	Szob 1,2	Komárom 1,2	Rajka 1,2
	2156	14743 9	Babiná			321	271	144	106	91	115	178	259
	2156	15816 2	Bajč			434	384	257	219	204	66	25	124
	2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou			408	368	261	223	208	151	126	164
	2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou			46	87	180	240	255	437	460	531
	2156	14603 5	Banská Belá			322	272	145	107	92	147	167	238
	2156	13363 7	Banská Bystrica			277	237	138	100	85	161	184	255
	2156	14623 3	Banská Štiavnica			327	277	150	112	97	152	172	243
	2156	15290 0	Barca	8		68	18	111	171	186	368	391	462
	2156	16590 2	Bardejov			138	101	194	254	269	421	444	515
	2156	13246 4	Bernolákovo			487	437	310	272	257	131	106	43
	2156	15646 3	Beša			394	344	217	179	164	87	65	136
	2156	15580 4	Betliar			142	92	53	113	128	310	333	404
	2156	16346 9	Bíňa	4		407	357	230	192	177	29	92	175
	2156	14246 3	Boleráz			476	426	299	261	246	143	118	87
	2156	15526 7	Bošany			397	357	250	212	197	134	109	147
	2156	14536 7	Bratislava filiálka	4		504	454	327	289	274	148	104	32
	2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8		505	455	328	290	275	149	104	32
	2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8		503	453	326	288	273	147	99	27
	2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8		511	461	334	296	281	155	107	23
	2156	14576 3	Bratislava Petržalka	4,8		515	465	338	300	285	159	111	15
	2156	14516 9	Bratislava predmestie	8		501	451	324	286	271	145	101	29
	2156	13606 9	Bratislava Rača			500	450	323	285	270	144	105	33
	2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8		509	459	332	294	279	153	105	21
	2156	13216 7	Bratislava Vajnory			495	445	318	280	265	139	107	35
	2156	14506 0	Bratislava východ	3,8		498	448	321	283	268	142	105	33
	2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2		520	470	343	305	290	164	127	55
	2156	14833 8	Breznička			255	205	78	40	25	207	230	301
	2156	14353 7	Brezno			234	194	181	143	128	204	227	298
	2156	14286 9	Brezová pod Bradlom			509	459	332	294	279	176	151	120
	2156	16810 4	Budkovce			56	97	190	250	265	447	470	541
	2156	17205 6	Bystričany			376	336	229	191	176	155	130	168
	2156	17365 8	Bytča			322	282	251	213	198	248	223	212
	2156	17535 6	Bytčica	8		311	271	240	202	187	244	246	235
	2156	13666 3	Cífer			470	420	293	255	240	137	112	63
	2156	15366 8	Čab-Síla	8		421	371	244	206	191	106	81	114
	2156	18115 6	Čadca			335	295	264	226	211	268	270	259
	2156	896	Čadca št.hr.	1,2		342	302	271	233	218	275	277	266
	2156	14446 9	Čachtice			414	374	308	270	255	170	145	130
	2156	15330 4	Čaňa			76	10	119	179	194	376	399	470
	2156	881	Čaňa št.hr.	1,2		86	0	129	189	204	386	409	480

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlářský Průmysk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
											1,2	1,2
				616	890	891	893	894	895	896		
2156	16326 1	Čata		170	209	224	208	205	240	241		
2156	15200 9	Čečejevce	8	431	447	462	417	352	333	305		
2156	14543 3	Červená Skala		331	347	362	331	266	247	219		
2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4	552	568	583	486	421	402	374		
2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10	556	572	587	490	425	406	378		
2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2	556	572	587	490	425	406	378		
2156	15900 4	Čierne nad Topľou		492	507	522	424	359	340	312		
2156	13136 7	Devínska Nová Ves		42	58	73	157	158	193	253		
2156	13053 4	Diviaky		222	234	249	199	134	115	87		
2156	17595 0	Dlhá nad Oravou		294	306	321	223	158	139	111		
2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou		542	557	572	474	409	390	362		
2156	14773 6	Dobrá Niva		236	252	267	241	210	194	166		
2156	13871 9	Dobrá TKD	3,8,10 c	547	563	578	481	416	397	369		
2156	15640 6	Dobšiná		412	428	443	417	386	368	340		
2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4	351	367	382	351	286	267	239		
2156	17405 2	Dolný Hričov		211	223	238	140	75	56	46		
2156	17425 0	Dolný Kubín		276	288	303	205	140	121	93		
2156	14776 9	Dolný Štál		81	129	144	196	197	232	292		
2156	15710 7	Drienovská Nová Ves		451	466	481	383	318	299	271		
2156	17015 9	Dubnica nad Váhom		154	166	181	83	18	43	103		
2156	14253 9	Dubová		271	287	302	271	206	187	159		
2156	14736 3	Dunajská Streda		70	118	133	185	186	221	281		
2156	13446 0	Dvory nad Žitavou		112	151	166	158	155	190	250		
2156	13693 7	Fiľakovo		293	309	324	298	267	249	221		
2156	884	Fiľakovo št.hr.	1,2	305	321	336	310	279	261	233		
2156	13326 4	Galanta		64	103	118	111	112	147	207		
2156	14383 4	Gašparovo		299	315	330	299	234	215	187		
2156	13486 6	Gbelce		136	175	190	182	179	214	274		
2156	14306 5	Gbely		101	15	14	174	175	210	270		
2156	14950 0	Gelnica		416	432	447	364	299	280	252		
2156	15502 8	Gemerská Hôrka		370	386	401	375	344	326	298		
2156	17315 3	Handlová		194	206	221	172	123	143	115		
2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8	446	462	477	402	337	318	290		
2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8 a	–	–	–	–	–	–	–		
2156	16710 6	Hatalov		526	542	557	460	395	376	348		
2156	14483 2	Heľpa		317	333	348	317	252	233	205		
2156	14156 4	Hlboké		103	35	50	138	139	174	234		
2156	14093 9	Hliník nad Hronom		193	209	224	198	195	191	163		
2156	15906 1	Hlohovec		85	97	112	86	87	122	182		
2156	14620 9	Hnilec		370	386	401	370	305	286	258		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkôv	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	16326 1	Čata			255	370	468	435	438
	2156	15200 9	Čečejevce	8		319	121	179	122	125
	2156	14543 3	Červená Skala			233	191	255	224	227
	2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		388	190	167	110	4
	2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		392	194	171	114	0
	2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		392	194	171	114	0
	2156	15900 4	Čierne nad Topľou			326	94	94	85	117
	2156	13136 7	Devínska Nová Ves			267	424	584	551	554
	2156	13053 4	Diviaky			101	216	377	346	349
	2156	17595 0	Dlhá nad Oravou			125	204	365	334	337
	2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou			376	144	68	77	127
	2156	14773 6	Dobrá Niva			180	295	374	341	344
	2156	13871 9	Dobrá TKD	3,8,10	c	383	185	162	105	9
	2156	15640 6	Dobšiná			354	192	250	193	196
	2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4		253	171	235	204	207
	2156	17405 2	Dolný Hričov			60	217	378	347	350
	2156	17425 0	Dolný Kubín			107	186	347	316	319
	2156	14776 9	Dolný Štál			306	447	563	530	533
	2156	15710 7	Drienovská Nová Ves			285	71	135	120	123
	2156	17015 9	Dubnica nad Váhom			117	274	435	404	407
	2156	14253 9	Dubová			173	251	315	284	287
	2156	14736 3	Dunajská Streda			295	452	574	541	544
	2156	13446 0	Dvory nad Žitavou			264	382	498	465	468
	2156	13693 7	Filákov			235	259	317	260	263
	2156	884	Filákov št.hr.	1,2	b	247	271	329	272	275
	2156	13326 4	Galanta			221	378	522	489	492
	2156	14383 4	Gašparovo			201	223	287	256	259
	2156	13486 6	Gbelce			288	404	502	469	472
	2156	14306 5	Gbely			284	441	602	570	573
	2156	14950 0	Gelnica			266	106	170	139	142
	2156	15502 8	Gemerská Hôrka			312	182	240	183	186
	2156	17315 3	Handlová			129	244	405	374	377
	2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8		304	106	164	107	110
	2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8	a	–	–	–	87	–
	2156	16710 6	Hatalov			362	152	94	27	87
	2156	14483 2	Helpa			219	205	269	238	241
	2156	14156 4	Hlboké			248	405	566	534	537
	2156	14093 9	Hliník nad Hronom			177	292	393	360	363
	2156	15906 1	Hlohovec			196	353	505	472	475
	2156	14620 9	Hnilec			272	152	216	185	188

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Čaňa št.hr.</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Fíľakovo št.hr.</u>	<u>Lučenec št.hr.</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Komárno št.hr.</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>
						Satoraljaújhely 1,2	Hidasnémeti 1,2	Bánréve 1,2	Somoskőjfalu 1,2	Ipolytarnóc 1,2,b	Szob 1,2	Komárom 1,2	Rajka 1,2
	2156	16326 1	Čata			402	352	225	187	172	34	97	180
	2156	15200 9	Čečejevovce	8		89	39	90	150	165	347	370	441
	2156	14543 3	Červená Skala			191	151	224	186	171	247	270	341
	2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		34	118	211	271	286	468	491	562
	2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		38	122	215	275	290	472	495	566
	2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		38	122	215	275	290	472	495	566
	2156	15900 4	Čierne nad Topľou			81	88	181	241	256	408	431	502
	2156	13136 7	Devínska Nová Ves			518	468	341	303	288	162	117	45
	2156	13053 4	Diviaky			313	273	184	146	131	188	193	231
	2156	17595 0	Dlhá nad Oravou			301	261	266	228	213	270	275	303
	2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou			91	132	225	285	300	458	481	552
	2156	14773 6	Dobrá Niva			308	258	131	93	78	128	175	246
	2156	13871 9	Dobrá TKD	3,8,10	c	29	113	206	266	281	463	486	557
	2156	15640 6	Dobšiná			160	110	71	131	146	328	351	422
	2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4		171	131	224	206	191	267	290	361
	2156	17405 2	Dolný Hričov			314	274	243	205	190	247	231	220
	2156	17425 0	Dolný Kubín			283	243	248	210	195	252	257	285
	2156	14776 9	Dolný Štál			497	447	320	282	267	129	46	80
	2156	15710 7	Drienovská Nová Ves			87	47	140	200	215	367	390	461
	2156	17015 9	Dubnica nad Váhom			371	331	300	262	247	199	174	163
	2156	14253 9	Dubová			251	211	164	126	111	187	210	281
	2156	14736 3	Dunajská Streda			508	458	331	293	278	140	57	69
	2156	13446 0	Dvory nad Žitavou			432	382	255	217	202	52	39	122
	2156	13693 7	Fíľakovo			227	177	50	12	27	209	232	303
	2156	884	Fíľakovo št.hr.	1,2	b	239	189	62	0	39	221	244	315
	2156	13326 4	Galanta			456	406	279	241	226	100	75	74
	2156	14383 4	Gašparovo			223	183	192	154	139	215	238	309
	2156	13486 6	Gbelce			436	386	259	221	206	28	63	146
	2156	14306 5	Gbely			537	487	360	322	307	204	176	104
	2156	14950 0	Gelnica			106	66	159	219	234	332	355	426
	2156	15502 8	Gemerská Hôrka			150	100	29	89	104	286	309	380
	2156	17315 3	Handlová			341	301	194	156	141	190	165	203
	2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8		74	24	105	165	180	362	385	456
	2156	13020 3	Haniska pri Košiciach SRT	8	a	–	–	–	–	–	–	–	–
	2156	16710 6	Hatalov			51	92	185	245	260	442	465	536
	2156	14483 2	Heľpa			205	165	210	172	157	233	256	327
	2156	14156 4	Hlboké			501	451	324	286	271	168	143	112
	2156	14093 9	Hliník nad Hronom			327	277	150	112	97	112	132	203
	2156	15906 1	Hlohovec			439	389	262	224	209	124	99	94
	2156	14620 9	Hnilec			152	112	205	225	210	286	309	380

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
											1,2	1,2
				616	890	891	893	894	895	896		
2156	15223 1	Hnúšťa		357	373	388	362	331	313	285		
2156	14326 3	Holíč nad Moravou		112	26	3	185	186	221	281		
2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2 b	115	29	0	188	189	224	284		
2156	14683 7	Hontianske Nemce		232	271	286	270	242	226	198		
2156	14643 1	Hontianske Tesáre		222	261	276	260	252	236	208		
2156	13093 0	Horná Štubňa		212	224	239	190	141	125	97		
2156	14466 7	Horné Srnie		157	169	184	86	5	56	116		
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2 b	162	174	189	91	0	61	121		
2156	14343 8	Hronec		283	299	314	283	218	199	171		
2156	13183 9	Hronská Dúbrava		213	229	244	218	187	171	143		
2156	14013 7	Hronský Beňadik		163	179	194	168	165	200	193		
2156	15470 8	Hucín		385	401	416	390	359	341	313		
2156	15616 6	Hul		113	152	167	151	148	183	243		
2156	16040 8	Humenné		530	545	560	462	397	378	350		
2156	15826 1	Hurbanovo		120	159	174	166	163	198	258		
2156	15836 0	Chotín		128	167	182	174	171	206	266		
2156	17295 7	Chrenovec		184	196	211	162	113	148	125		
2156	15196 9	Chynorany		141	153	168	119	70	105	165		
2156	17025 8	Ilava		161	173	188	90	25	36	96		
2156	16396 4	Ipeľský Sokolec		187	226	241	225	222	257	243		
2156	15276 9	Ivanka pri Nitre		122	134	149	123	120	155	215		
2156	14166 3	Jablonica		99	39	54	134	135	170	230		
2156	14026 9	Jablonové		64	54	69	179	180	215	275		
2156	15670 3	Jasov		436	452	467	432	367	348	320		
2156	16076 2	Jelenec		128	140	155	129	126	161	221		
2156	15440 1	Jelšava		394	410	425	399	368	350	322		
2156	13803 2	Jesenské	4	322	338	353	327	296	278	250		
2156	14813 0	Kalinovo		287	303	318	292	261	243	215		
2156	15696 8	Kalná nad Hronom		140	179	194	178	175	210	216		
2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou		537	552	567	469	404	385	357		
2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4	157	196	211	203	200	235	254		
2156	15800 6	Kapušany pri Prešove		470	485	500	402	337	318	290		
2156	14883 3	Katarínska Huta		301	317	332	306	275	257	229		
2156	14230 7	Kežmarok		375	387	402	304	239	220	192		
2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou		314	330	345	319	288	270	242		
2156	14906 2	Komárno		123	171	186	181	178	213	273		
2156	12016 2	Komárno Dunaj	4,8	129	177	192	187	184	219	279		
2156	888	Komárno št.hr.	1,2	127	175	190	185	182	217	277		
2156	15416 1	Koniarovce		115	127	142	116	96	131	191		
2156	17755 0	Konská pri Rajci		236	248	263	165	100	81	53		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkôv	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	15223 1	Hnúšťa			299	265	323	266	269
	2156	14326 3	Holíč nad Moravou			295	452	613	581	584
	2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2	b	298	455	616	584	587
	2156	14683 7	Hontianske Nemce			212	327	406	373	376
	2156	14643 1	Hontianske Tesáre			222	337	416	383	386
	2156	13093 0	Horná Štubňa			111	226	387	356	359
	2156	14466 7	Horné Srnie			130	287	448	417	420
	2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b	135	292	453	422	425
	2156	14343 8	Hronec			185	247	311	280	283
	2156	13183 9	Hronská Dúbrava			157	272	373	340	343
	2156	14013 7	Hronský Beňadik			207	322	423	390	393
	2156	15470 8	Hucín			327	191	249	192	195
	2156	15616 6	Hul			257	372	473	440	443
	2156	16040 8	Humenné			364	132	56	65	115
	2156	15826 1	Hurbanovo			272	390	506	473	476
	2156	15836 0	Chotín			280	398	514	481	484
	2156	17295 7	Chrenovec			139	254	415	384	387
	2156	15196 9	Chynorany			179	297	458	427	430
	2156	17025 8	Ilava			110	267	428	397	400
	2156	16396 4	Ipeľský Sokolec			257	372	451	418	421
	2156	15276 9	Ivanka pri Nitre			229	347	496	463	466
	2156	14166 3	Jablonica			244	401	562	530	533
	2156	14026 9	Jablonové			289	446	606	573	576
	2156	15670 3	Jasov			334	136	194	137	140
	2156	16076 2	Jelenec			235	353	462	429	432
	2156	15440 1	Jelšava			336	200	258	201	204
	2156	13803 2	Jesenské	4		264	230	288	231	234
	2156	14813 0	Kalinovo			229	283	341	284	287
	2156	15696 8	Kalná nad Hronom			230	345	446	413	416
	2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou			371	139	63	72	122
	2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4		268	383	481	448	451
	2156	15800 6	Kapušany pri Prešove			304	72	116	107	139
	2156	14883 3	Katarínska Huta			243	297	355	298	301
	2156	14230 7	Kežmarok			206	53	227	211	214
	2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou			256	310	368	311	314
	2156	14906 2	Komárno			287	405	521	488	491
	2156	12016 2	Komárno Dunaj	4,8		293	411	527	494	497
	2156	888	Komárno št.hr.	1,2		291	409	525	492	495
	2156	15416 1	Koniarovce			205	323	484	453	456
	2156	17755 0	Konská pri Rajci			67	224	385	354	357

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)						
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Prásmek	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	1,2
											616
2156	13353 8	Kostiviarska			250	266	281	240	175	156	128
2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom			450	465	480	382	317	298	270
2156	13600 2	Košice			457	473	488	391	326	307	279
2156	16150 5	Koškovce			546	561	576	478	413	394	366
2156	15756 0	Kozárovce			159	175	190	164	161	196	197
2156	13161 5	Kráľova Lehota			319	331	346	248	183	164	136
2156	17475 5	Kraľovany			259	271	286	188	123	104	76
2156	13660 6	Krásna nad Hornádom			464	480	495	398	333	314	286
2156	18215 4	Krásno nad Kysucou			239	251	266	168	103	84	18
2156	13123 5	Kremnica			232	244	259	210	161	145	117
2156	13133 4	Kremnické Bane			222	234	249	200	151	135	107
2156	13523 6	Kriváň			250	266	281	255	224	206	178
2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom			71	83	98	105	106	141	201
2156	13460 1	Krompachy			417	429	444	346	281	262	234
2156	14713 2	Krupina			242	274	289	263	232	216	188
2156	14056 6	Kuchyňa			72	62	77	187	188	223	283
2156	13016 1	Kúty			93	7	22	166	167	202	262
2156	890	Kúty št.hr.	1,2		100	0	29	173	174	209	269
2156	14666 2	Kvetoslavov			50	98	113	165	166	201	261
2156	13560 8	Kysak			443	458	473	375	310	291	263
2156	18245 1	Kysucké Nové mesto			230	242	257	159	94	75	27
2156	17045 6	Ladce			166	178	193	95	30	31	91
2156	17145 4	Lednické Rovne			170	182	197	99	26	69	129
2156	14706 6	Lehnice			58	106	121	173	174	209	269
2156	13873 5	Lenartovce	4		342	358	373	347	316	298	270
2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2		343	359	374	348	317	299	271
2156	13716 6	Leopoldov			80	92	107	81	82	117	177
2156	15716 4	Levice			147	186	201	176	173	208	209
2156	14500 3	Levoča			400	412	427	329	264	245	217
2156	17505 9	Lietavská Lúčka			227	239	254	156	91	72	44
2156	16410 3	Lipany			444	456	471	373	308	289	261
2156	15110 0	Lipovník			393	409	424	398	367	349	321
2156	13081 5	Liptovská Teplá			285	297	312	214	149	130	102
2156	13141 7	Liptovský Hrádok			314	326	341	243	178	159	131
2156	13101 1	Liptovský Mikuláš			303	315	330	232	167	148	120
2156	13071 6	Lisková	8		281	293	308	210	145	126	98
2156	15676 0	Lok			136	175	190	174	171	206	220
2156	13553 3	Lovinobaňa			264	280	295	269	238	220	192
2156	13126 8	Lozorno			60	50	65	175	176	211	271
2156	15430 2	Lubeník			398	414	429	403	372	354	326

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	13353 8	Kostiviarska			142	257	346	315	318
	2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom			284	86	150	105	108
	2156	13600 2	Košice			293	95	153	96	99
	2156	16150 5	Koškovce			380	148	40	81	131
	2156	15756 0	Kozárovce			211	326	427	394	397
	2156	13161 5	Kráľova Lehota			150	109	270	239	242
	2156	17475 5	Kraľovany			90	169	330	299	302
	2156	13660 6	Krásna nad Hornádom			300	102	146	89	92
	2156	18215 4	Krásno nad Kysucou			32	227	388	357	360
	2156	13123 5	Kremnica			131	246	399	366	369
	2156	13133 4	Kremnické Bane			121	236	397	366	369
	2156	13523 6	Kriváň			192	302	360	303	306
	2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom			215	372	533	501	504
	2156	13460 1	Krompachy			248	108	172	141	144
	2156	14713 2	Krupina			202	317	396	363	366
	2156	14056 6	Kuchyňa			297	454	614	581	584
	2156	13016 1	Kúty			276	433	594	562	565
	2156	890	Kúty št.hr.	1,2		283	440	601	569	572
	2156	14666 2	Kvetoslavov			275	432	591	558	561
	2156	13560 8	Kysak			277	79	143	112	115
	2156	18245 1	Kysucké Nové mesto			41	218	379	348	351
	2156	17045 6	Ladce			105	262	423	392	395
	2156	17145 4	Lednické Rovne			143	300	461	430	433
	2156	14706 6	Lehnice			283	440	586	553	556
	2156	13873 5	Lenartovce	4		284	210	268	211	214
	2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2		285	211	269	212	215
	2156	13716 6	Leopoldov			191	348	509	477	480
	2156	15716 4	Levice			223	338	439	406	409
	2156	14500 3	Levoča			231	106	215	184	187
	2156	17505 9	Lietavská Lúčka			58	215	376	345	348
	2156	16410 3	Lipany			275	30	158	149	164
	2156	15110 0	Lipovník			335	159	217	160	163
	2156	13081 5	Liptovská Teplá			116	143	304	273	276
	2156	13141 7	Liptovský Hrádok			145	114	275	244	247
	2156	13101 1	Liptovský Mikuláš			134	125	286	255	258
	2156	13071 6	Lisková	8		112	147	308	277	280
	2156	15676 0	Lok			234	349	450	417	420
	2156	13553 3	Lovinobaňa			206	288	346	289	292
	2156	13126 8	Lozorno			285	442	602	569	572
	2156	15430 2	Lubeník			340	204	262	205	208

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Satoraljaiújhely</u>	<u>Čaña št.hr.</u>	<u>Hidasnémeti</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Bánréve</u>	<u>Fifakovo št.hr.</u>	<u>Somoskőújfalu</u>	<u>Lučenec št.hr.</u>	<u>Ipolytarnóc</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Szob</u>	<u>Komárom št.hr.</u>	<u>Komárom</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>	<u>Rajka</u>
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
	2156	13353 8	Kostiviarska			880	881	883	884	885	887	888	889	282	242	143	105	90	166	189	260
	2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom			72	32	125	185	200	366	389	460	72	32	125	185	200	366	389	460
	2156	13600 2	Košice			63	23	116	176	191	373	396	467	63	23	116	176	191	373	396	467
	2156	16150 5	Koškovce			95	136	229	289	304	462	485	556	95	136	229	289	304	462	485	556
	2156	15756 0	Kozárovce			361	311	184	146	131	78	98	169	361	311	184	146	131	78	98	169
	2156	13161 5	Kráľova Lehota			206	166	259	253	238	295	300	328	206	166	259	253	238	295	300	328
	2156	17475 5	Kraľovany			266	226	231	193	178	235	240	268	266	226	231	193	178	235	240	268
	2156	13660 6	Krásna nad Hornádom			56	30	123	183	198	380	403	474	56	30	123	183	198	380	403	474
	2156	18215 4	Krásno nad Kysucou			324	284	253	215	200	257	259	248	324	284	253	215	200	257	259	248
	2156	13123 5	Kremnica			333	283	156	118	103	158	178	241	333	283	156	118	103	158	178	241
	2156	13133 4	Kremnické Bane			333	293	166	128	113	168	188	231	333	293	166	128	113	168	188	231
	2156	13523 6	Kriváň			270	220	93	55	40	166	189	260	270	220	93	55	40	166	189	260
	2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom			468	418	291	253	238	120	95	80	468	418	291	253	238	120	95	80
	2156	13460 1	Kropachy			108	68	161	221	236	350	373	426	108	68	161	221	236	350	373	426
	2156	14713 2	Krupina			330	280	153	115	100	106	169	252	330	280	153	115	100	106	169	252
	2156	14056 6	Kuchyňa			548	498	371	333	318	192	147	75	548	498	371	333	318	192	147	75
	2156	13016 1	Kúty			529	479	352	314	299	196	168	96	529	479	352	314	299	196	168	96
	2156	890	Kúty št.hr.	1,2		536	486	359	321	306	203	175	103	536	486	359	321	306	203	175	103
	2156	14666 2	Kvetoslavov			525	475	348	310	295	160	77	49	525	475	348	310	295	160	77	49
	2156	13560 8	Kysak			79	39	132	192	207	359	382	453	79	39	132	192	207	359	382	453
	2156	18245 1	Kysucké Nové mesto			315	275	244	206	191	248	250	239	315	275	244	206	191	248	250	239
	2156	17045 6	Ladce			359	319	288	250	235	211	186	175	359	319	288	250	235	211	186	175
	2156	17145 4	Lednické Rovne			397	357	325	287	272	215	190	179	397	357	325	287	272	215	190	179
	2156	14706 6	Lehnice			520	470	343	305	290	152	69	57	520	470	343	305	290	152	69	57
	2156	13873 5	Lenartovce	4		178	128	1	61	76	258	281	352	178	128	1	61	76	258	281	352
	2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2		179	129	0	62	77	259	282	353	179	129	0	62	77	259	282	353
	2156	13716 6	Leopoldov			444	394	267	229	214	129	104	89	444	394	267	229	214	129	104	89
	2156	15716 4	Levice			373	323	196	158	143	66	86	157	373	323	196	158	143	66	86	157
	2156	14500 3	Levoča			151	111	204	264	279	376	381	409	151	111	204	264	279	376	381	409
	2156	17505 9	Lietavská Lúčka			312	272	241	203	188	245	247	236	312	272	241	203	188	245	247	236
	2156	16410 3	Lipany			128	88	181	241	256	408	425	453	128	88	181	241	256	408	425	453
	2156	15110 0	Lipovník			127	77	52	112	127	309	332	403	127	77	52	112	127	309	332	403
	2156	13081 5	Liptovská Teplá			240	200	257	219	204	261	266	294	240	200	257	219	204	261	266	294
	2156	13141 7	Liptovský Hrádok			211	171	264	248	233	290	295	323	211	171	264	248	233	290	295	323
	2156	13101 1	Liptovský Mikuláš			222	182	275	237	222	279	284	312	222	182	275	237	222	279	284	312
	2156	13071 6	Lisková	8		244	204	253	215	200	257	262	290	244	204	253	215	200	257	262	290
	2156	15676 0	Lok			384	334	207	169	154	77	75	146	384	334	207	169	154	77	75	146
	2156	13553 3	Lovinobaňa			256	206	79	41	26	180	203	274	256	206	79	41	26	180	203	274
	2156	13126 8	Lozorno			536	486	359	321	306	180	135	63	536	486	359	321	306	180	135	63
	2156	15430 2	Lubeník			172	122	57	117	132	314	337	408	172	122	57	117	132	314	337	408

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)																		
				1,2	616	Bratislava východ št.hr. Marchegg	1,2	890	Kúty št.hr. Lanzhot	1,2	891	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	1,2	893	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	1,2	894	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	1,2	895	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	1,2	896	
																								264
2156	13011 2	Ľubochňa				264	276	291	193	128	109	81												
2156	13613 5	Lučenec				278	294	309	283	252	234	206												
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b		290	306	321	295	264	246	218												
2156	15456 7	Ludanice				124	136	151	125	87	122	182												
2156	17545 5	Lúky pod Makytou				189	201	216	118	53	8	94												
2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2			197	209	224	126	61	0	102												
2156	15336 1	Lužianky				108	120	135	109	106	141	201												
2156	18275 8	Makov				276	288	303	205	140	121	33												
2156	13530 1	Malá Lodina				433	448	463	365	300	281	253												
2156	16156 2	Malá Maňa	4,8			115	154	169	153	150	185	245												
2156	13086 4	Malacky				67	33	48	182	183	218	278												
2156	15103 5	Malé Straciny				315	331	346	320	289	271	243												
2156	16146 3	Maňa				117	156	171	155	152	187	247												
2156	13490 8	Margecany				424	439	454	356	291	272	244												
2156	13390 0	Markušovce				396	408	423	325	260	241	213												
2156	13013 8	Martin				244	256	271	177	112	93	65												
2156	14200 0	Matejovce pri Poprade				365	377	392	294	229	210	182												
2156	16870 8	Maňovce	4,8			551	567	582	485	420	401	373												
2156	00952 2	Maňovce reglement ŠRT	10			553	569	584	487	422	403	375												
2156	952	Maňovce ŠRT št.hr.	1,2	a		553	569	584	487	422	403	375												
2156	15700 8	Medzev				441	457	472	437	372	353	325												
2156	14223 2	Medzibrod				263	279	294	263	198	179	151												
2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8			282	294	309	211	146	127	99												
2156	16220 6	Medzilaborce				571	586	601	503	438	419	391												
2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2	b		586	601	616	518	453	434	406												
2156	13750 5	Michalany				505	521	536	439	374	355	327												
2156	16730 4	Michalovce				530	546	561	464	399	380	352												
2156	14570 6	Mlynky				361	377	392	361	296	277	249												
2156	15106 8	Mníchova Lehota	8			157	169	184	86	37	72	132												
2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom				401	417	432	379	314	295	267												
2156	15170 4	Moldava nad Bodvou				426	442	457	422	357	338	310												
2156	15380 9	Muráň				414	430	445	419	388	370	342												
2156	14376 8	Myjava				152	164	179	9	82	117	177												
2156	14830 4	Nálepково				384	400	415	384	319	300	272												
2156	18276 6	Nemčanka	8			68	70	85	103	104	139	199												
2156	14476 6	Nemšová				153	165	180	82	9	52	112												
2156	15306 4	Nitra				115	127	142	116	113	148	208												
2156	17275 9	Nitrianske Pravno				186	198	213	164	115	150	145												
2156	15600 0	Nižná Slaná	8			403	419	434	408	377	359	331												
2156	15990 5	Nižný Hrabovec				513	528	543	445	380	361	333												

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	13011 2	Ľubochňa			95	164	325	294	297
	2156	13613 5	Lučenec			220	274	332	275	278
	2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b	232	286	344	287	290
	2156	15456 7	Ludanice			196	314	475	444	447
	2156	17545 5	Lúky pod Makytou			108	265	426	395	398
	2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2		116	273	434	403	406
	2156	15336 1	Lužianky			215	333	482	449	452
	2156	18275 8	Makov			47	264	425	394	397
	2156	13530 1	Malá Lodina			267	89	153	122	125
	2156	16156 2	Malá Maňa	4,8		259	377	479	446	449
	2156	13086 4	Malacky			292	449	609	576	579
	2156	15103 5	Malé Straciny			257	311	369	312	315
	2156	16146 3	Maňa			261	376	477	444	447
	2156	13490 8	Margecany			258	98	162	131	134
	2156	13390 0	Markušovce			227	102	193	162	165
	2156	13013 8	Martin			79	194	355	324	327
	2156	14200 0	Matejovce pri Poprade			196	63	232	201	204
	2156	16870 8	Maťovce	4,8		387	177	119	2	112
	2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10		389	179	121	0	114
	2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a	389	179	121	0	114
	2156	15700 8	Medzev			339	141	199	142	145
	2156	14223 2	Medzibrod			165	259	323	292	295
	2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8		113	192	353	322	325
	2156	16220 6	Medzilaborce			405	173	15	106	156
	2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2	b	420	188	0	121	171
	2156	13750 5	Michalany			341	143	120	63	51
	2156	16730 4	Michalovce			366	138	80	41	91
	2156	14570 6	Mlynky			263	161	225	194	197
	2156	15106 8	Mníchova Lehota	8		146	303	464	433	436
	2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom			281	121	185	154	157
	2156	15170 4	Moldava nad Bodvou			324	126	184	127	130
	2156	15380 9	Muráň			356	220	278	221	224
	2156	14376 8	Myjava			191	348	509	478	481
	2156	14830 4	Nálepkovo			286	138	202	171	174
	2156	18276 6	Nemčanka	8		213	370	531	499	502
	2156	14476 6	Nemšová			126	283	444	413	416
	2156	15306 4	Nitra			222	340	489	456	459
	2156	17275 9	Nitrianske Pravno			159	274	435	404	407
	2156	15600 0	Nižná Slaná	8		345	183	241	184	187
	2156	15990 5	Nižný Hrabovec			347	115	73	64	110

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Čaňa št.hr.</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Fifakovo št.hr.</u>	<u>Lučenec št.hr.</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Komárno št.hr.</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>								
						Satoraljaiújhely	Hidasnémeti	Bánréve	Somoskőújfalu	Ipolytarnóc	Szob	Komárom	Rajka								
	2156	13011 2	Lubochňa			880	881	883	884	885	887	888	889								
	2156	13613 5	Lučenec			261	221	236	198	183	240	245	273								
	2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b	254	204	77	39	0	206	229	300								
	2156	15456 7	Ludanice			411	371	258	220	205	120	95	133								
	2156	17545 5	Lúky pod Makytou			362	322	291	253	238	234	209	198								
	2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2		370	330	299	261	246	242	217	206								
	2156	15336 1	Lužianky			416	366	239	201	186	101	76	117								
	2156	18275 8	Makov			361	321	290	252	237	294	296	285								
	2156	13530 1	Malá Lodina			89	49	142	202	217	349	372	443								
	2156	16156 2	Malá Maňa	4,8		413	363	236	198	183	79	54	125								
	2156	13086 4	Malacky			543	493	366	328	313	187	142	70								
	2156	15103 5	Malé Straciny			279	229	102	64	49	231	254	325								
	2156	16146 3	Maňa			411	361	234	196	181	81	56	127								
	2156	13490 8	Margecany			98	58	151	211	226	340	363	434								
	2156	13390 0	Markušovce			129	89	182	242	257	371	377	405								
	2156	13013 8	Martin			291	251	206	168	153	210	215	253								
	2156	14200 0	Matejovce pri Poprade			168	128	221	281	284	341	346	374								
	2156	16870 8	Maťovce	4,8		76	117	210	270	285	467	490	561								
	2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10		78	119	212	272	287	469	492	563								
	2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a	78	119	212	272	287	469	492	563								
	2156	15700 8	Medzev			109	59	100	160	175	357	380	451								
	2156	14223 2	Medzibrod			259	219	156	118	103	179	202	273								
	2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8		289	249	254	216	201	258	263	291								
	2156	16220 6	Medzilaborce			120	161	254	314	329	487	510	581								
	2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2	b	135	176	269	329	344	502	525	596								
	2156	13750 5	Michalany			15	71	164	224	239	421	444	515								
	2156	16730 4	Michalovce			55	96	189	249	264	446	469	540								
	2156	14570 6	Mlynky			161	121	214	216	201	277	300	371								
	2156	15106 8	Mníchova Lehota	8		400	360	280	242	227	170	145	166								
	2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom			121	81	174	234	241	317	340	411								
	2156	15170 4	Moldava nad Bodvou			94	44	85	145	160	342	365	436								
	2156	15380 9	Muráň			188	138	73	133	148	330	353	424								
	2156	14376 8	Myjava			445	405	339	301	286	201	176	161								
	2156	14830 4	Nálepkovo			138	98	191	239	224	300	323	394								
	2156	18276 6	Nemčanka	8		466	416	289	251	236	133	108	77								
	2156	14476 6	Nemšová			380	340	308	270	255	198	173	162								
	2156	15306 4	Nitra			423	373	246	208	193	94	69	124								
	2156	17275 9	Nitrianske Pravno			371	331	224	186	171	182	157	195								
	2156	15600 0	Nižná Slaná	8		151	101	62	122	137	319	342	413								
	2156	15990 5	Nižný Hrabovec			74	109	202	262	277	429	452	523								

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
											1,2	1,2
				616	890	891	893	894	895	896		
2156	14033 5	Nová Baňa		174	190	205	179	176	210	182		
2156	14503 7	Nová Maša		325	341	356	325	260	241	213		
2156	17235 3	Nováky		166	178	193	144	95	130	143		
2156	14656 3	Nové Košariská		42	90	105	157	158	193	253		
2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom		116	128	143	45	46	81	141		
2156	15386 6	Nové Sady		108	120	135	109	110	145	205		
2156	13436 1	Nové Zámky		106	145	160	152	149	184	244		
2156	15520 0	Ochtiná		390	406	421	395	364	346	318		
2156	17585 1	Oravský Podzámok		286	298	313	215	150	131	103		
2156	14726 4	Orechová Potôň		64	112	127	179	180	215	275		
2156	15586 1	Oslany	8	156	168	183	134	85	120	153		
2156	13416 3	Palárikovo		96	135	150	143	144	179	239		
2156	16790 8	Parchovany		523	538	553	455	390	371	343		
2156	17635 4	Párnica		267	279	294	196	131	112	84		
2156	16386 5	Pastovce		180	219	234	218	215	250	250		
2156	13626 7	Pezinok		36	90	105	125	126	161	221		
2156	13746 3	Piešťany		98	110	125	63	64	99	159		
2156	14076 4	Plavecké Podhradie		85	75	90	200	201	236	296		
2156	14390 9	Plaveč		421	433	448	350	285	266	238		
2156	835	Plaveč št.hr.	1,2	428	440	455	357	292	273	245		
2156	14370 1	Plavnica		414	426	441	343	278	259	231		
2156	15010 2	Plešivec		373	389	404	378	347	329	301		
2156	15680 2	Počkaj		439	455	470	435	370	351	323		
2156	17665 1	Podbiel		301	313	328	230	165	146	118		
2156	14293 5	Podbrezová		279	295	310	279	214	195	167		
2156	15626 5	Podhájska		119	158	173	157	154	189	237		
2156	14320 6	Podolíneč		392	404	419	321	256	237	209		
2156	14626 6	Podunajské Biskupice		36	84	99	151	152	187	247		
2156	16316 2	Pohronský Ruskov		172	211	226	206	203	238	239		
2156	14433 7	Polomka		309	325	340	309	244	225	197		
2156	14893 2	Poltár		297	313	328	302	271	253	225		
2156	13250 6	Poprad - Tatry	3	361	373	388	290	225	206	178		
2156	17515 8	Porúbka	8	230	242	257	159	94	75	47		
2156	17695 8	Považská Bystrica		188	200	215	117	52	33	69		
2156	14930 2	Prakovce		408	424	439	372	307	288	260		
2156	15750 3	Prešov		460	475	490	392	327	308	280		
2156	13850 3	Pribeník		545	561	576	479	414	395	367		
2156	13456 9	Pribeta		118	157	172	164	161	196	256		
2156	13033 6	Príbovce - Rakovo		236	248	263	185	120	101	73		
2156	17255 1	Prievidza		175	187	202	153	104	139	134		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	14033 5	Nová Baňa			196	311	412	379	382
	2156	14503 7	Nová Maša			227	197	261	230	233
	2156	17235 3	Nováky			157	272	433	402	405
	2156	14656 3	Nové Košariská			267	424	583	550	553
	2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom			155	312	473	442	445
	2156	15386 6	Nové Sady			219	338	490	457	460
	2156	13436 1	Nové Zámky			258	376	492	459	462
	2156	15520 0	Ochtiná			332	196	254	197	200
	2156	17585 1	Oravský Podzámok			117	196	357	326	329
	2156	14726 4	Orechová Potôň			289	446	580	547	550
	2156	15586 1	Oslany	8		167	282	443	412	415
	2156	13416 3	Palárikovo			253	374	490	457	460
	2156	16790 8	Parchovany			357	125	97	58	86
	2156	17635 4	Párnica			98	177	338	307	310
	2156	16386 5	Pastovce			264	379	458	425	428
	2156	13626 7	Pezinok			235	392	553	521	524
	2156	13746 3	Piešťany			173	330	491	460	463
	2156	14076 4	Plavecké Podhradie			310	467	627	594	597
	2156	14390 9	Plaveč			252	7	181	172	187
	2156	835	Plaveč št.hr.	1,2		259	0	188	179	194
	2156	14370 1	Plavnica			245	14	188	179	194
	2156	15010 2	Plešivec			315	179	237	180	183
	2156	15680 2	Počkaj			337	139	197	140	143
	2156	17665 1	Podbiel			132	211	372	341	344
	2156	14293 5	Podbrezová			181	243	307	276	279
	2156	15626 5	Podhájska			251	366	467	434	437
	2156	14320 6	Podolíneč			223	36	210	201	216
	2156	14626 6	Podunajské Biskupice			261	418	577	544	547
	2156	16316 2	Pohronský Ruskov			253	368	469	436	439
	2156	14433 7	Polomka			211	213	277	246	249
	2156	14893 2	Poltár			239	293	351	294	297
	2156	13250 6	Poprad - Tatry	3		192	67	228	197	200
	2156	17515 8	Porúbka	8		61	218	379	348	351
	2156	17695 8	Považská Bystrica			83	240	401	370	373
	2156	14930 2	Prakovce			274	114	178	147	150
	2156	15750 3	Prešov			294	62	126	117	132
	2156	13850 3	Pribeník			381	183	160	103	11
	2156	13456 9	Pribeta			270	388	504	471	474
	2156	13033 6	Príbovce - Rakovo			87	202	363	332	335
	2156	17255 1	Prievidza			148	263	424	393	396

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Satoraljaiújhely</u>	<u>Čaña št.hr.</u>	<u>Hidasnémeti</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Bánréve</u>	<u>Fifakovo št.hr.</u>	<u>Somoskőújfalu</u>	<u>Lučenec št.hr.</u>	<u>Ipolytarnóc</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Szob</u>	<u>Komárom št.hr.</u>	<u>Komárom</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>	<u>Rajka</u>
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
	2156	14033 5	Nová Baňa			346	296	169	131	116	93	113	184								
	2156	14503 7	Nová Maša			197	157	218	180	165	241	264	335								
	2156	17235 3	Nováky			369	329	222	184	169	162	137	175								
	2156	14656 3	Nové Košariská			517	467	340	302	287	161	85	41								
	2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom			409	369	303	265	250	165	140	125								
	2156	15386 6	Nové Sady			424	374	247	209	194	109	84	117								
	2156	13436 1	Nové Zámky			426	376	249	211	196	58	33	116								
	2156	15520 0	Ochtiná			164	114	49	109	124	306	329	400								
	2156	17585 1	Oravský Podzámok			293	253	258	220	205	262	267	295								
	2156	14726 4	Orechová Potôň			514	464	337	299	284	146	63	63								
	2156	15586 1	Oslany	8		379	339	232	194	179	152	127	165								
	2156	13416 3	Palárikovo			424	374	247	209	194	68	43	106								
	2156	16790 8	Parchovany			50	91	184	244	259	439	462	533								
	2156	17635 4	Párnica			274	234	239	201	186	243	248	276								
	2156	16386 5	Pastovce			392	342	215	177	162	44	107	190								
	2156	13626 7	Pezinok			488	438	311	273	258	155	117	45								
	2156	13746 3	Piešťany			427	387	285	247	232	147	122	107								
	2156	14076 4	Plavecké Podhradie			561	511	384	346	331	205	160	88								
	2156	14390 9	Plaveč			151	111	204	264	279	397	402	430								
	2156	835	Plaveč št.hr.	1,2		158	118	211	271	286	404	409	437								
	2156	14370 1	Plavnica			158	118	211	271	286	390	395	423								
	2156	15010 2	Plešivec			147	97	32	92	107	289	312	383								
	2156	15680 2	Počkaj			107	57	98	158	173	355	378	449								
	2156	17665 1	Podbiel			308	268	273	235	220	277	282	310								
	2156	14293 5	Podbrezová			243	203	172	134	119	195	218	289								
	2156	15626 5	Podhájska			401	351	224	186	171	83	58	129								
	2156	14320 6	Podolíneč			180	140	233	293	308	368	373	401								
	2156	14626 6	Podunajské Biskupice			511	461	334	296	281	155	91	35								
	2156	16316 2	Pohronský Ruskov			403	353	226	188	173	36	99	182								
	2156	14433 7	Polomka			213	173	202	164	149	225	248	319								
	2156	14893 2	Poltár			261	211	84	46	31	213	236	307								
	2156	13250 6	Poprad - Tatry	3		164	124	217	277	280	337	342	370								
	2156	17515 8	Porúbka	8		315	275	244	205	191	248	250	239								
	2156	17695 8	Považská Bystrica			337	297	266	228	213	233	208	197								
	2156	14930 2	Prakovce			114	74	167	227	242	324	347	418								
	2156	15750 3	Prešov			96	56	149	209	224	376	399	470								
	2156	13850 3	Pribeník			27	111	204	264	279	461	484	555								
	2156	13456 9	Pribeta			438	388	261	223	208	46	45	128								
	2156	13033 6	Príbovce - Rakovo			299	259	198	160	145	202	207	245								
	2156	17255 1	Prievidza			360	320	213	175	160	171	146	184								

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)							
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	1,2	1,2	
											616	890	891
2156	17725 3	Púchov	3		176	188	203	105	40	21	81		
2156	15966 5	Radošina			124	136	151	125	126	161	221		
2156	13403 1	Radvaň			242	258	273	247	183	164	136		
2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom			556	571	586	488	423	404	376		
2156	17745 1	Rajec			241	253	268	170	105	86	58		
2156	18205 5	Raková			254	266	281	183	118	99	11		
2156	13663 0	Rapovce			285	301	316	290	259	241	213		
2156	15400 5	Revúca			405	421	436	410	379	361	333		
2156	15293 4	Rimavská Baňa			349	365	380	354	323	305	277		
2156	15033 4	Rimavská Sobota			333	349	364	338	307	289	261		
2156	15926 9	Rišňovce			94	106	121	95	96	131	191		
2156	14046 7	Rohožník			77	67	82	192	193	228	288		
2156	15060 7	Rožňava			386	402	417	391	360	342	314		
2156	13710 9	Ruskov			479	495	510	413	348	329	301		
2156	14586 2	Rusovce	4		51	99	114	166	167	202	262		
2156	889	Rusovce št.hr.	1,2		55	103	118	170	171	206	266		
2156	13041 9	Ružomberok			277	289	304	206	141	122	94		
2156	15166 2	Rybany			149	161	176	111	62	97	157		
2156	16380 8	Sabinov			455	467	482	384	319	300	272		
2156	14753 8	Sása-Pliešovce			243	259	274	248	217	201	173		
2156	16760 1	Sečovce	4		519	535	550	453	388	369	341		
2156	13276 1	Senec			41	97	112	134	135	170	230		
2156	14136 6	Senica			108	30	45	143	144	179	239		
2156	14986 4	Sereď			77	90	105	98	99	134	194		
2156	14996 3	Siladice			86	99	114	89	90	125	185		
2156	14366 9	Skalica na Slovensku			119	33	10	192	193	228	288		
2156	18305 3	Skalité			264	276	291	193	128	109	21		
2156	834	Skalité št.hr.	1,2	b	271	283	298	200	135	116	28		
2156	17355 9	Sklené pri Handlovej			206	218	233	184	135	131	103		
2156	13296 9	Sládkovičovo			57	110	125	118	119	154	214		
2156	13720 8	Slanec	4		486	502	517	420	355	336	308		
2156	15434 4	Slatina	4		214	253	268	252	249	244	216		
2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8		378	394	409	383	352	334	306		
2156	15490 6	Slavošovce			397	413	428	402	371	353	325		
2156	13443 7	Sliach kúpele			230	246	261	235	195	176	148		
2156	14203 4	Slovenská Ľupča			255	271	286	255	190	171	143		
2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto			519	535	550	453	388	369	341		
2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2		520	536	551	454	389	370	342		
2156	14216 6	Smolenice			85	53	68	120	121	156	216		
2156	16300 6	Snina			553	568	583	485	420	401	373		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plavec št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	17725 3	Púchov	3		95	252	413	382	385
	2156	15966 5	Radošina			235	354	506	473	476
	2156	13403 1	Radvaň			150	265	344	313	316
	2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom			390	158	30	91	141
	2156	17745 1	Rajec			72	229	390	359	362
	2156	18205 5	Raková			25	242	403	372	375
	2156	13663 0	Rapovce			227	281	339	282	285
	2156	15400 5	Revúca			347	211	269	212	215
	2156	15293 4	Rimavská Baňa			291	257	315	258	261
	2156	15033 4	Rimavská Sobota			275	241	299	242	245
	2156	15926 9	Rišňovce			205	344	496	463	466
	2156	14046 7	Rohožník			302	459	619	586	589
	2156	15060 7	Rožňava			328	166	224	167	170
	2156	13710 9	Ruskov			315	117	131	74	77
	2156	14586 2	Rusovce	4		276	433	592	559	562
	2156	889	Rusovce št.hr.	1,2		280	437	596	563	566
	2156	13041 9	Ružomberok			108	151	312	281	284
	2156	15166 2	Rybany			171	305	466	435	438
	2156	16380 8	Sabinov			286	41	147	138	153
	2156	14753 8	Sása-Pliešovce			187	302	381	348	351
	2156	16760 1	Sečovce	4		355	131	103	52	80
	2156	13276 1	Senec			244	401	545	512	515
	2156	14136 6	Senica			253	410	571	539	542
	2156	14986 4	Sereď			208	365	526	494	497
	2156	14996 3	Siladice			199	356	517	485	488
	2156	14366 9	Skalica na Slovensku			302	459	620	588	591
	2156	18305 3	Skalité			7	252	413	382	385
	2156	834	Skalité št.hr.	1,2	b	0	259	420	389	392
	2156	17355 9	Sklené pri Handlovej			117	232	393	362	365
	2156	13296 9	Sládkovičovo			228	385	529	496	499
	2156	13720 8	Slanec	4		322	124	124	67	70
	2156	15434 4	Slatina	4		230	345	424	391	394
	2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8		320	174	232	175	178
	2156	15490 6	Slavošovce			339	203	261	204	207
	2156	13443 7	Sliach kúpele			162	277	356	325	328
	2156	14203 4	Slovenská Ľupča			157	267	331	300	303
	2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto			355	157	134	77	37
	2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2		356	158	135	78	38
	2156	14216 6	Smolenice			230	387	548	516	519
	2156	16300 6	Snina			387	155	79	88	138

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)									
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Čaňa št.hr.</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Fifakovo št.hr.</u>	<u>Lučenec št.hr.</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Komárno št.hr.</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>		
						Satoraljaiújhely 1,2	Hidasnémeti 1,2	Bánréve 1,2	Somoskőújfalu 1,2	Ipolytarnóc 1,2,b	Szob 1,2	Komárom 1,2	Rajka 1,2		
	2156	17725 3	Púchov	3		880	881	883	884	885	887	888	889		
	2156	15966 5	Radošina			349	309	278	240	225	221	196	185		
	2156	13403 1	Radvaň			440	390	263	225	210	125	100	133		
	2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom			280	240	135	97	82	158	181	252		
	2156	17745 1	Rajec			105	146	239	299	314	472	495	566		
	2156	18205 5	Raková			326	286	255	217	202	259	261	250		
	2156	13663 0	Rapovce			339	299	268	230	215	272	274	263		
	2156	15400 5	Revúca			249	199	72	34	19	201	224	295		
	2156	15293 4	Rimavská Baňa			179	129	64	124	139	321	344	415		
	2156	15033 4	Rimavská Sobota			225	175	48	68	83	265	288	359		
	2156	15926 9	Rišňovce			209	159	32	52	67	249	272	343		
	2156	14046 7	Rohožník			430	380	253	215	200	115	90	103		
	2156	15060 7	Rožňava			553	503	376	338	323	197	152	80		
	2156	13710 9	Ruskov			134	84	45	105	120	302	325	396		
	2156	14586 2	Rusovce	4		41	45	138	198	213	395	418	489		
	2156	889	Rusovce št.hr.	1,2		526	476	349	311	296	170	122	4		
	2156	13041 9	Ružomberok			530	480	353	315	300	174	126	0		
	2156	15166 2	Rybany			248	208	249	211	196	253	258	286		
	2156	16380 8	Sabinov			402	362	255	217	202	145	120	158		
	2156	14753 8	Sása-Pliešovce			117	77	170	230	245	397	420	464		
	2156	16760 1	Sečovce	4		315	265	138	100	85	121	182	253		
	2156	13276 1	Senec			44	85	178	238	253	435	458	529		
	2156	14136 6	Senica			479	429	302	264	249	123	98	51		
	2156	14986 4	Sereď			506	456	329	291	276	173	148	117		
	2156	14996 3	Siladice			461	411	284	246	231	113	88	87		
	2156	14366 9	Skalica na Slovensku			452	402	275	237	222	122	97	96		
	2156	18305 3	Skalité			555	505	378	340	325	222	194	122		
	2156	834	Skalité št.hr.	1,2	b	349	309	278	240	225	282	284	273		
	2156	17355 9	Sklené pri Handlovej			356	316	285	247	232	289	291	280		
	2156	13296 9	Sládkovičovo			329	289	182	144	129	184	177	215		
	2156	13720 8	Slanec	4		463	413	286	248	233	107	82	67		
	2156	15434 4	Slatina	4		34	52	145	205	220	402	425	496		
	2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8		358	308	181	143	128	78	141	224		
	2156	15490 6	Slavošovce			142	92	37	97	112	294	317	388		
	2156	13443 7	Sliach kúpele			171	121	56	116	131	313	336	407		
	2156	14203 4	Slovenská Ľupča			292	250	123	85	70	146	169	240		
	2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto			267	227	148	110	95	171	194	265		
	2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2		1	85	178	238	253	435	458	529		
	2156	14216 6	Smolenice			0	86	179	239	254	436	459	530		
	2156	16300 6	Snina			483	433	306	268	253	150	125	94		
	2156					102	143	236	296	311	469	492	563		

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)							
				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlářský Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
				616	890	891	893	894	895	896		
2156	14990 6	Spišská Belá		390	402	417	319	254	235	207		
2156	13360 3	Spišská Nová Ves		387	399	414	316	251	232	204		
2156	13420 5	Spišské Vlasy		409	421	436	338	273	254	226		
2156	16340 2	Stakčín		557	572	587	489	424	405	377		
2156	14350 3	Stará Ľubovňa		405	417	432	334	269	250	222		
2156	14406 3	Stará Turá		136	148	163	25	66	101	161		
2156	14870 0	Stará Voda		389	405	420	389	324	305	277		
2156	18365 7	Staškov		259	271	286	188	123	104	16		
2156	13513 7	Stožok		243	259	274	248	217	199	171		
2156	16010 1	Strážske		521	536	551	453	388	369	341		
2156	13810 7	Streda nad Bodrogom		527	543	558	461	396	377	349		
2156	13466 8	Strekov		126	165	180	172	169	204	264		
2156	17785 7	Sučany		246	258	273	175	110	91	63		
2156	15126 6	Svinná		165	177	192	95	46	81	141		
2156	13230 8	Svit		354	366	381	283	218	199	171		
2156	15404 7	Šahy		202	241	256	240	237	256	228		
2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8	111	25	40	148	149	184	244		
2156	13393 4	Šalková	8	250	266	281	250	185	166	138		
2156	13336 3	Šaľa		76	115	130	123	124	159	219		
2156	15780 0	Šarišské Lúky		464	479	494	396	331	312	284		
2156	14116 8	Šaštín-Stráže		101	15	30	158	159	194	254		
2156	14276 0	Šelpice		72	66	81	107	108	143	203		
2156	13646 5	Šenkvice		43	95	110	118	119	154	214		
2156	15530 9	Štítnik		387	403	418	392	361	343	315		
2156	13200 1	Štrba	4	342	354	369	271	206	187	159		
2156	13526 9	Štúrovo		150	189	204	196	193	228	261		
2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2	164	203	218	210	207	242	275		
2156	15206 6	Šurany		104	143	158	142	139	174	234		
2156	14860 1	Švedlár		393	409	424	387	322	303	275		
2156	16286 7	Tekovské Lužany		160	199	214	189	186	221	222		
2156	14801 5	Telgárt		337	353	368	337	272	253	225		
2156	16226 3	Tesárske Mlyňany	4	140	158	173	147	144	179	224		
2156	15183 7	Tisovec	4	371	387	402	376	345	327	299		
2156	13603 6	Tomášovce		273	289	304	278	247	229	201		
2156	15506 9	Topoľčany		131	143	158	129	80	115	175		
2156	16256 0	Topoľčianky		145	157	172	146	143	178	223		
2156	13903 0	Tornaľa		357	373	388	362	331	313	285		
2156	16640 5	Trebišov		510	526	541	444	379	360	332		
2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a								
2156	13886 7	Trenčianska Teplá		149	161	176	78	13	48	108		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	14990 6	Spišská Belá			221	68	242	226	229
	2156	13360 3	Spišská Nová Ves			218	93	202	171	174
	2156	13420 5	Spišské Vlchy			240	115	180	149	152
	2156	16340 2	Stakčín			391	159	83	92	142
	2156	14350 3	Stará Ľubovňa			236	23	197	188	203
	2156	14406 3	Stará Turá			175	332	493	462	465
	2156	14870 0	Stará Voda			291	133	197	166	169
	2156	18365 7	Staškov			30	247	408	377	380
	2156	13513 7	Stožok			185	300	367	310	313
	2156	16010 1	Strážske			355	123	65	56	106
	2156	13810 7	Streda nad Bodrogom			363	165	142	85	29
	2156	13466 8	Strekov			278	396	512	479	482
	2156	17785 7	Sučany			77	182	343	312	315
	2156	15126 6	Svinná			155	312	473	442	445
	2156	13230 8	Svit			185	74	235	204	207
	2156	15404 7	Šahy			242	357	436	403	406
	2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8		258	415	576	544	547
	2156	13393 4	Šalková	8		152	267	336	305	308
	2156	13336 3	Šaľa			233	390	510	477	480
	2156	15780 0	Šarišské Lúky			298	66	122	113	136
	2156	14116 8	Šaštín-Stráže			268	425	586	554	557
	2156	14276 0	Šelpice			217	374	535	503	506
	2156	13646 5	Šenkvice			228	385	546	514	517
	2156	15530 9	Štítnik			329	193	251	194	197
	2156	13200 1	Štrba	4		173	86	247	216	219
	2156	13526 9	Štúrovo			275	390	488	455	458
	2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2		289	404	502	469	472
	2156	15206 6	Šurany			248	366	482	449	452
	2156	14860 1	Švedlár			289	129	193	162	165
	2156	16286 7	Tekovské Lužany			236	351	452	419	422
	2156	14801 5	Telgárt			239	185	249	218	221
	2156	16226 3	Tesárske Mlyňany	4		238	353	454	421	424
	2156	15183 7	Tisovec	4		313	279	337	280	283
	2156	13603 6	Tomášovce			215	279	337	280	283
	2156	15506 9	Topolčany			189	307	468	437	440
	2156	16256 0	Topolčianky			237	352	453	420	423
	2156	13903 0	Tornaľa			299	195	253	196	199
	2156	16640 5	Trebišov			346	140	100	43	71
	2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a	–	–	–	36	–
	2156	13886 7	Trenčianska Teplá			122	279	440	409	412

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Satoraljaiújhely</u>	<u>Čaña št.hr.</u>	<u>Hidasnémeti</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Bánréve</u>	<u>Fifakovo št.hr.</u>	<u>Somoskőújfalu</u>	<u>Lucenec št.hr.</u>	<u>Ipolytarnóc</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Szob</u>	<u>Komárom št.hr.</u>	<u>Komárom</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>	<u>Rajka</u>
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	2156	14990 6	Spišská Belá			193	153	246	306	309	366	371	399								
	2156	13360 3	Spišská Nová Ves			138	98	191	251	266	363	368	396								
	2156	13420 5	Spišské Vlachy			116	76	169	229	244	358	381	418								
	2156	16340 2	Stakčín			106	147	240	300	315	473	496	567								
	2156	14350 3	Stará Ľubovňa			167	127	220	280	295	381	386	414								
	2156	14406 3	Stará Turá			429	389	323	285	270	185	160	145								
	2156	14870 0	Stará Voda			133	93	186	244	229	305	328	399								
	2156	18365 7	Šaškov			344	304	273	235	220	277	279	268								
	2156	13513 7	Stožok			277	227	100	62	47	159	182	253								
	2156	16010 1	Strážske			70	111	204	264	279	437	460	531								
	2156	13810 7	Streda nad Bodrogom			9	93	186	246	261	443	466	537								
	2156	13466 8	Strekov			446	396	269	231	216	38	53	136								
	2156	17785 7	Sučany			279	239	218	180	165	222	227	255								
	2156	15126 6	Svinná			409	369	271	233	218	161	136	174								
	2156	13230 8	Svit			171	131	224	284	273	330	335	363								
	2156	15404 7	Šahy			370	320	193	155	140	66	129	212								
	2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8		511	461	334	296	281	178	153	114								
	2156	13393 4	Šalková	8		272	232	143	105	90	166	189	260								
	2156	13336 3	Šaľa			444	394	267	229	214	88	63	86								
	2156	15780 0	Šarišské Lúky			100	60	153	213	228	380	403	474								
	2156	14116 8	Šaštín-Stráže			521	471	344	306	291	188	163	104								
	2156	14276 0	Šelpice			470	420	293	255	240	137	112	81								
	2156	13646 5	Šenkvice			481	431	304	266	251	148	123	52								
	2156	15530 9	Štítnik			161	111	46	106	121	303	326	397								
	2156	13200 1	Štrba	4		183	143	236	276	261	318	323	351								
	2156	13526 9	Štúrovo			422	372	245	207	192	14	77	160								
	2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2		436	386	259	221	206	0	91	174								
	2156	15206 6	Šurany			416	366	239	201	186	68	43	114								
	2156	14860 1	Švedlár			129	89	182	242	233	309	332	403								
	2156	16286 7	Tekovské Lužany			386	336	209	171	156	53	99	170								
	2156	14801 5	Telgárt			185	145	230	192	177	253	276	347								
	2156	16226 3	Tesárske Mlyňany	4		388	338	211	173	158	104	79	150								
	2156	15183 7	Tisovec	4		247	197	70	90	105	287	310	381								
	2156	13603 6	Tomášovce			247	197	70	32	17	189	212	283								
	2156	15506 9	Topoľčany			404	364	257	219	204	127	102	140								
	2156	16256 0	Topoľčianky			387	337	210	172	157	104	88	154								
	2156	13903 0	Tornaľa			163	113	16	76	91	273	296	367								
	2156	16640 5	Trebišov			35	76	169	229	244	426	449	520								
	2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a	–	–	–	–	–	–	–	–								
	2156	13886 7	Trenčianska Teplá			376	336	304	266	251	194	169	158								

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)											
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
													616	890	891	893	894	895	896
2156	15086 2	Trenčianska Turná					147	159	174	76	27	62	122						
2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice					123	135	150	52	39	74	134						
2156	13866 9	Trenčín					141	153	168	70	21	56	116						
2156	13676 2	Trnava					63	75	90	98	99	134	194						
2156	13386 8	Trnovec nad Váhom					81	120	135	128	129	164	224						
2156	17795 6	Trstená					315	327	342	244	179	160	132						
2156	15414 6	Tupá	4				210	249	264	248	245	248	220						
2156	17825 1	Turany					250	262	277	179	114	95	67						
2156	15140 7	Turňa nad Bodvou					417	433	448	422	366	347	319						
2156	18345 9	Turzovka					264	276	291	193	128	109	21						
2156	17845 9	Tvrdošín					310	322	337	239	174	155	127						
2156	16130 7	Udavské					536	551	566	468	403	384	356						
2156	13333 0	Uľanka					256	268	283	233	168	149	121						
2156	15606 7	Úľany nad Žitavou					110	149	164	148	145	180	240						
2156	16620 7	Úpor					517	533	548	451	386	367	339						
2156	14426 1	Vaďovce					130	142	157	31	60	95	155						
2156	17865 7	Varín					228	240	255	157	92	73	45						
2156	15250 4	Veľká Ida					439	455	470	409	344	325	297						
2156	15546 5	Veľké Bielice					147	159	174	125	76	111	162						
2156	16830 2	Veľké Kapušany	4				547	563	578	481	416	397	369						
2156	13726 5	Veľké Kostolany					88	100	115	73	74	109	169						
2156	15726 3	Veľké Kozmálovce					157	178	193	167	164	199	200						
2156	13066 6	Veľké Leváre					75	25	40	184	185	220	280						
2156	15986 3	Veľké Ripňany					118	130	145	119	120	155	215						
2156	15576 2	Veľké Uherce					152	164	179	130	81	116	157						
2156	13633 3	Veľký Krtíš					319	335	350	324	293	275	247						
2156	14806 4	Veľký Meder					93	141	156	208	208	243	303						
2156	16350 1	Veľký Šariš					467	479	494	396	331	312	284						
2156	13473 4	Víglaš					237	253	268	242	211	193	165						
2156	156604	Vlachovo	8				410	426	441	415	384	366	338						
2156	157966	Vlčany					93	132	147	140	141	176	236						
2156	13423 9	Vlkanová					236	252	267	241	189	170	142						
2156	16840 1	Vojany					540	556	571	474	409	390	362						
2156	16900 3	Vojany ŠRT	8	a			–	–	–	–	–	–	–						
2156	15940 0	Vranov nad Topľou					506	521	536	438	373	354	326						
2156	16186 9	Vráble					129	168	183	158	155	190	235						
2156	16486 3	Vrbovce					160	172	187	1	90	125	185						
2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2	b			161	173	188	0	91	126	186						
2156	17895 4	Vrútky	3				241	253	268	170	105	86	58						
2156	13310 8	Vydrník					374	386	401	303	238	219	191						

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkôv	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	15086 2	Trenčianska Turná			136	293	454	423	426
	2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice			148	305	466	435	438
	2156	13866 9	Trenčín			130	287	448	417	420
	2156	13676 2	Trnava			208	365	526	494	497
	2156	13386 8	Trnovec nad Váhom			238	389	505	472	475
	2156	17795 6	Trstená			146	225	386	355	358
	2156	15414 6	Tupá	4		234	349	428	395	398
	2156	17825 1	Turany			81	178	339	308	311
	2156	15140 7	Turňa nad Bodvou			333	135	193	136	139
	2156	18345 9	Turzovka			35	252	413	382	385
	2156	17845 9	Tvrdošín			141	220	381	350	353
	2156	16130 7	Udavské			370	138	50	71	121
	2156	13333 0	Uľanka			135	250	353	322	325
	2156	15606 7	Uľany nad Žitavou			254	372	476	443	446
	2156	16620 7	Upor			353	147	107	50	64
	2156	14426 1	Vaďovce			169	326	487	456	459
	2156	17865 7	Varín			59	200	361	330	333
	2156	15250 4	Veľká Ida			311	113	171	114	117
	2156	15546 5	Veľké Bielice			176	291	452	421	424
	2156	16830 2	Veľké Kapušany	4		383	173	115	6	108
	2156	13726 5	Veľké Kostoľany			183	340	501	470	473
	2156	15726 3	Veľké Kozmálovce			214	329	430	397	400
	2156	13066 6	Veľké Leváre			294	451	612	580	583
	2156	15986 3	Veľké Ripňany			229	348	500	467	470
	2156	15576 2	Veľké Uherce			171	286	447	416	419
	2156	13633 3	Veľký Krtíš			261	315	373	316	319
	2156	14806 4	Veľký Meder			317	435	551	518	521
	2156	16350 1	Veľký Šariš			298	53	135	126	141
	2156	13473 4	Víglaš			179	294	373	316	319
	2156	156604	Vlachovo	8		352	190	248	191	194
	2156	157966	Vlčany			250	407	527	494	497
	2156	13423 9	Vlkanová			156	271	350	319	322
	2156	16840 1	Vojany			376	166	108	13	101
	2156	16900 3	Vojany ŠRT	8	a	–	–	–	10	–
	2156	15940 0	Vranov nad Topľou			340	108	80	71	103
	2156	16186 9	Vráble			249	364	465	432	435
	2156	16486 3	Vrbovce			199	356	517	486	489
	2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2	b	200	357	518	487	490
	2156	17895 4	Vrútky	3		72	187	348	317	320
	2156	13310 8	Vydrník			205	80	215	184	187

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	Satoraljaiújehely	<u>Čaña št.hr.</u>	Hidasnémeti	<u>Lénártovce št.hr.</u>	Bánréve	<u>Fifakovo št.hr.</u>	Somoskőújfalu	<u>Lučenec št.hr.</u>	Ipolytarnóc	<u>Štúrovo št.hr.</u>	Szob	<u>Komárom št.hr.</u>	Komárom	<u>Rusovce št.hr.</u>	Rajka
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
	2156	15086 2	Trenčianska Turná			390	350	290	252	237	180	155	156								
	2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice			402	362	310	272	257	172	147	132								
	2156	13866 9	Trenčín			384	344	296	258	243	186	161	150								
	2156	13676 2	Trnava			461	411	284	246	231	128	103	72								
	2156	13386 8	Trnovec nad Váhom			439	389	262	224	209	83	58	91								
	2156	17795 6	Trstená			322	282	287	249	234	291	296	324								
	2156	15414 6	Tupá	4		362	312	185	147	132	74	137	220								
	2156	17825 1	Turany			275	235	222	184	169	226	231	259								
	2156	15140 7	Turňa nad Bodvou			103	53	76	136	151	333	356	427								
	2156	18345 9	Turzovka			349	309	278	240	225	282	284	273								
	2156	17845 9	Tvrdošín			317	277	282	244	229	286	291	319								
	2156	16130 7	Udavské			85	126	219	279	294	452	475	546								
	2156	13333 0	Uľanka			289	249	150	112	97	173	196	265								
	2156	15606 7	Úľany nad Žitavou			410	360	233	195	180	74	49	120								
	2156	16620 7	Úpor			28	83	176	236	251	433	456	527								
	2156	14426 1	Vaňovce			423	383	317	279	264	179	154	139								
	2156	17865 7	Varín			297	257	226	188	173	230	235	237								
	2156	15250 4	Veľká Ida			81	31	98	158	173	355	378	449								
	2156	15546 5	Veľké Bielice			388	348	241	203	188	143	118	156								
	2156	16830 2	Veľké Kapušany	4		72	113	206	266	281	463	486	557								
	2156	13726 5	Veľké Kostoľany			437	397	275	237	222	137	112	97								
	2156	15726 3	Veľké Kozmálovce			364	314	187	149	134	75	95	166								
	2156	13066 6	Veľké Leváre			547	497	370	332	317	195	150	78								
	2156	15986 3	Veľké Ripňany			434	384	257	219	204	119	94	127								
	2156	15576 2	Veľké Uherce			383	343	236	198	183	148	123	161								
	2156	13633 3	Veľký Krtíš			283	233	106	68	53	235	258	329								
	2156	14806 4	Veľký Meder			485	435	308	270	255	117	34	92								
	2156	16350 1	Veľký Šariš			105	65	158	218	233	385	408	476								
	2156	13473 4	Víglaš			283	233	106	68	53	153	176	247								
	2156	15660 4	Vlachovo	8		158	108	69	129	144	326	349	420								
	2156	15796 6	Vlčany			461	411	284	246	231	105	80	103								
	2156	13423 9	Vlkanová			286	246	129	91	76	152	175	246								
	2156	16840 1	Vojany			65	106	199	259	274	456	479	550								
	2156	16900 3	Vojany SRT	8	a	–	–	–	–	–	–	–	–								
	2156	15940 0	Vranov nad Topľou			67	102	195	255	270	422	445	516								
	2156	16186 9	Vráble			399	349	222	184	169	93	68	139								
	2156	16486 3	Vrbovce			453	413	347	309	294	209	184	169								
	2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2	b	454	414	348	310	295	210	185	170								
	2156	17895 4	Vrútky	3		284	244	213	175	160	217	222	250								
	2156	13310 8	Vydrník			151	111	204	264	279	350	355	383								

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)					
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srní št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
						1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896
	2156	14006 1	Záhorská Ves			69	59	74	184	185	220	280
	2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8		314	330	345	314	249	230	202
	2156	14843 7	Zelené			294	310	325	299	268	250	222
	2156	14826 2	Zemianska Olča			101	149	164	203	200	235	295
	2156	17215 5	Zemianske Kostofany			162	174	189	140	91	126	147
	2156	16116 6	Zlaté Moravce			141	153	168	142	139	174	219
	2156	16126 5	Zlaté Moravce závody			144	156	171	145	142	177	216
	2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4		149	161	176	150	147	182	211
	2156	14846 0	Zlatná na Ostrove			111	159	174	193	190	225	285
	2156	14953 4	Zlatno			307	323	338	312	281	263	235
	2156	13846 1	Zlatovce			138	150	165	67	24	59	119
	2156	13096 3	Zohor			55	45	60	170	171	206	266
	2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica			226	242	257	231	200	182	154
	2156	13223 3	Zvolen osobná stanica			224	240	255	229	198	180	152
	2156	14063 2	Žarnovica			185	201	216	190	187	199	171
	2156	16296 6	Želiezovce			169	208	223	198	195	230	231
	2156	14123 4	Žiar nad Hronom			202	218	233	207	198	182	154
	2156	17915 0	Žilina			220	232	247	149	84	65	37
	2156	18935 7	Žilina - Teplička	8		227	239	254	156	91	72	44
	2156	16066 3	Žirany			122	134	149	123	120	155	215

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupkôv	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	14006 1	Záhorská Ves			294	451	611	578	581
	2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8		216	208	272	241	244
	2156	14843 7	Zelené			236	290	348	291	294
	2156	14826 2	Zemianska Olča			309	427	543	510	513
	2156	17215 5	Zemianske Kostolány			161	276	437	406	409
	2156	16116 6	Zlaté Moravce			233	348	449	416	419
	2156	16126 5	Zlaté Moravce závody			230	345	446	413	416
	2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4		225	340	441	408	411
	2156	14846 0	Zlatná na Ostrove			299	417	533	500	503
	2156	14953 4	Zlatno			249	303	361	304	307
	2156	13846 1	Zlatovce			133	290	451	420	423
	2156	13096 3	Zohor			280	437	597	564	567
	2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica			168	283	362	327	330
	2156	13223 3	Zvolen osobná stanica			166	281	364	329	332
	2156	14063 2	Žarnovica			185	300	401	368	371
	2156	16296 6	Želiezovce			245	360	461	428	431
	2156	14123 4	Žiar nad Hronom			168	283	384	351	354
	2156	17915 0	Žilina			51	208	369	338	341
	2156	18935 7	Žilina - Teplička	8		58	201	362	331	334
	2156	16066 3	Žirany			229	347	468	435	438

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
						<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u>	<u>Satoraljaiújhely</u>	<u>Čaña št.hr.</u>	<u>Hidasnémeti</u>	<u>Lenártovce št.hr.</u>	<u>Bánréve</u>	<u>Fifakovo št.hr.</u>	<u>Somoskőújfalu</u>	<u>Lučenec št.hr.</u>	<u>Ipolytarnóc</u>	<u>Štúrovo št.hr.</u>	<u>Szob</u>	<u>Komárom št.hr.</u>	<u>Komárom</u>	<u>Rusovce št.hr.</u>	<u>Rajka</u>
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
						880	881	883	884	885	887	888	889								
	2156	14006 1	Záhorská Ves																		
	2156	14473 3	Závodka nad Hronom nákladisko	8																	
	2156	14843 7	Zelené																		
	2156	14826 2	Zemianska Oľča																		
	2156	17215 5	Zemianske Kostolány																		
	2156	16116 6	Zlaté Moravce																		
	2156	16126 5	Zlaté Moravce závody																		
	2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4																	
	2156	14846 0	Zlatná na Ostrove																		
	2156	14953 4	Zlatno																		
	2156	13846 1	Zlatovce																		
	2156	13096 3	Zohor																		
	2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica																		
	2156	13223 3	Zvolen osobná stanica																		
	2156	14063 2	Žarnovica																		
	2156	16296 6	Želiezovce																		
	2156	14123 4	Žiar nad Hronom																		
	2156	17915 0	Žilina																		
	2156	18935 7	Žilina - Teplička	8																	
	2156	16066 3	Žirany																		

DISTANCES DE TRANSIT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE

TRANSITENTFERNUNGEN DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

TRANSIT DISTANCES SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY TRANZITNÝCH VZDIALENOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			AT (81)	CZ (54)							PL (51)		
					<u>Bratislava východ št.hr.</u> Marchegg	<u>Kúty št.hr.</u> Lanzhot	<u>Holíč nad Moravou št.hr.</u> Hodonín	<u>Vrbovce št.hr.</u> Velká nad Veličkou	<u>Horné Srnie št.hr.</u> Viársky Průsmyk	<u>Lúky pod Makytou št.hr.</u> Horní Lideč	<u>Čadca št.hr.</u> Mosty u Jablunkova	<u>Skalité št.hr.</u> Zwardoň	<u>Plaveč št.hr.</u> Muszyna	<u>Medzilaborce št.hr.</u> Lupków	
					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2
◆				■	616	890	891	893	894	895	896	834	835	836	
2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2		0	100	115	161	162	197	257	271	428	586	
2156	890	Kúty št. hr.	1,2		100	0	29	173	174	209	269	283	440	601	
2156	891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2	b	115	29	0	188	189	224	284	298	455	616	
2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2	b	161	173	188	0	91	126	186	200	357	518	
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b	162	174	189	91	0	61	121	135	292	453	
2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2		197	209	224	126	61	0	102	116	273	434	
2156	896	Čadca št. hr.	1,2		257	269	284	186	121	102	0	28	245	406	
2156	834	Skalité št. hr.	1,2	b	271	283	298	200	135	116	28	0	259	420	
2156	835	Plaveč št. hr.	1,2		428	440	455	357	292	273	245	259	0	188	
2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2	b	586	601	616	518	453	434	406	420	188	0	
			1,2												
2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a	553	569	584	487	422	403	375	389	179	121	
2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2		556	572	587	490	425	406	378	392	194	171	
2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2		520	536	551	454	389	370	342	356	158	135	
2156	881	Čaňa št. hr.	1,2		470	486	501	414	349	330	302	316	118	176	
2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2		343	359	374	348	317	299	271	285	211	269	
2156	884	Filakovo št. hr.	1,2	b	305	321	336	310	279	261	233	247	271	329	
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b	290	306	321	295	264	246	218	232	286	344	
2156	887	Štúrovo št. hr.	1,2		164	203	218	210	207	242	275	289	404	502	
2156	888	Komárno št. hr.	1,2		127	175	190	185	182	217	277	291	409	525	
2156	889	Rusovce št. hr.	1,2		55	103	118	170	171	206	266	280	437	596	

EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	UA (22)		HU (55)									
			Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőjfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka		
			1,2,a	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2		
			952	950	880	881	883	884	885	887	888	889		
2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2		553	556	520	470	343	305	290	164	127	55
2156	890	Kúty št. hr.	1,2		569	572	536	486	359	321	306	203	175	103
2156	891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2	b	584	587	551	501	374	336	321	218	190	118
2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2	b	487	490	454	414	348	310	295	210	185	170
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	b	422	425	389	349	317	279	264	207	182	171
2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2		403	406	370	330	299	261	246	242	217	206
2156	896	Čadca št. hr.	1,2		375	378	342	302	271	233	218	275	277	266
2156	834	Skalité št. hr.	1,2	b	389	392	356	316	285	247	232	289	291	280
2156	835	Plaveč št. hr.	1,2		179	194	158	118	211	271	286	404	409	437
2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2	b	121	171	135	176	269	329	344	502	525	596
2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a	0	114	78	119	212	272	287	469	492	563
2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2		114	0	38	122	215	275	290	472	495	566
2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2		78	38	0	86	179	239	254	436	459	530
2156	881	Čaňa št. hr.	1,2		119	122	86	0	129	189	204	386	409	480
2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2		212	215	179	129	0	62	77	259	282	353
2156	884	Filakovo št. hr.	1,2	b	272	275	239	189	62	0	39	221	244	315
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b	287	290	254	204	77	39	0	206	229	300
2156	887	Štúrovo št. hr.	1,2		469	472	436	386	259	221	206	0	91	174
2156	888	Komárno št. hr.	1,2		492	495	459	409	282	244	229	91	0	126
2156	889	Rusovce št. hr.	1,2		563	566	530	480	353	315	300	174	126	0

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

Terminály kombinovanej dopravy

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Großcontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Zoznam terminálov kombinovanej dopravy (veľké kontajnery, cestné návesy, výmenné nadstavby a dopravné prostriedky, ktoré sú s ohľadom na zaobchádzanie rovnocenné s kontajnermi)

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE		SLOVAKISCHE REPUBLIK		SLOVAK REPUBLIC		SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Edition du Ausgabe vom Edition of Vydanie k 13.12.2015		Grand Conteneurs Grosscontainer Large Containers Veľké kontajnery		Semi-remorques préhensibles par pincés Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabbler handling Cestné návěsy, ktoré sa môžu prekladať drapákovým žeriavom		
	Gares Bahnhöfe Stations Stanice		Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum lenght (in feet) Maximálna dĺžka (v stopách)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu (*)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu (*)		
2456	13871	9	Dobrá TKD	F	40	50	50

(*) poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent soulever -

(*) Bruttogewicht des UTI und seiner Ladung die das Handhabungsteam und der Kranführer aufrichten können.

(*) gross weight « UTI and load » which may be lifted with the special container handling equipment.

(*) Celková hmotnosť IPJ a nákladu, ktorú môže vyzdvihnúť manipulačná čata a žeriav.

Remarques / Anmerkungen / Notes / Poznámky:

- F Terminal loués par société TransContainer – Slovakia, S.A.; Expédition/destination des envois seulement après l'accord avec la société TransContainer-Slovakia, S.A.
- F Das Terminal durch der Firma TransContainer-Slovakia, AG vermietet. Versand/Empfang der Sendungen nur nach der Vereinbarung mit TransContainer-Slovakia, AG.
- F Terminal rented by company TransContainer-Slovakia, Inc.; Handling in/delivery of consignments only with the agreement of TransContainer-Slovakia, Inc.
- F Terminál prenajatý firmou TransContainer-Slovakia, a.s.; Podaj/dodaj zásielok len po dohode s TransContainer-Slovakia, a.s.

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní

	code RICS RICS – Code code RICS RICS kód	EF EVU RU ŽDP	Remarques Anmerkungen Notes Poznámky
1	2156	ZSSK CARGO	EF responsable/ Verantwortliches EVU/ responsible RU/ zodpovedný ŽDP