

**Distancier international uniforme  
marchandises:**

**liste des gares - liste des lieux ferroviaires  
de prise en charge/de livraison**

Edition du 13e Décembre 2015

---

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den  
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis  
der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der  
Übernahme- / Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 13. Dezember 2015

---

**Uniform distance table for international  
freight traffic: list of the railways stations -  
list of the railways places of  
acceptance/delivery**

Edition from 13th December 2015

---

**TABLE DES MATIÈRES****Pages**

Dates et informations importantes	3
Avant-propos	4
Carte schématique des points frontières	11
Tableaux des distances autrichiennes	12
Distances de transit	58
Terminaux - UTI	62
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	64

**INHALTSVERZEICHNIS****Seiten**

Datum und wichtige Informationen	3
Vorwort	6
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte	11
Entfernungsanzeiger Österreich	12
Transitentfernungen	58
UTI-Terminals	62
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	64

**CONTENTS****Pages**

Data and significant informations	3
Foreword	9
Schematic Map: Frontier points	11
Distance table Austria	12
Transit distances	58
UTI-terminals	62
EF with their list of RICS codes that are represented in this edition	64

**The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.**

**Dates et informations importantes  
Datum und wichtige Informationen  
Data and significant informations**

- I. Date d'édition - Ausgabedatum - Date of the edition - 13.12.2015  
Date de rédaction - Erstellungsdatum - Date of elaborate - 28.10.2015**

**II. Informations importantes**

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

**Wichtige Informationen**

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

**Important information**

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue. The information about the railway stations has been prepared by the leading railway company of the relevant country. In case of further questions regarding this issue, please get in touch with the contacts of the relevant country.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

**Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details -**

Rail Cargo Austria AG  
Helmut Jenik  
RCA Vertriebsmanagement/Produktmanagement EWW  
Am Hauptbahnhof 2  
A-1100 Wien

Tel. : ++43/664/2156951  
Fax.: +43/1/93000 83833119  
E-mail: helmut.jenik@railcargo.com

## Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	IT	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macedoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

## Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiqués en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

## Renvois particuliers

- n Gare uniquement ouverte à certaines firmes
- o Gare uniquement ouverte à certaines firmes. Expédition seulement avec la lettre de voiture CIM
- d Quai en bout
- e Quai latéral
- m Route roulante (RoLA)
- g Gare fermée, elle ne sert que comme point de soudure pour le calcul des taxes en trafic international
- a Gare située sur une ligne à voie étroite
- i Gare située en Allemagne
- j Gare située en Suisse
- k Gare située en Hongrie
- l Gare située en Liechtenstein
- h Gare desservie exclusivement par une ligne service automobile
- p Seulement ouvert aux transports selon accord particulier
- A Une gare avec une voie de chargement qui est accessible pour le public et sur laquelle il est possible de dérouler des transports ATCS. L'endroit d'embarquer concret (une voie ou une section d'une voie) doit être accordé avec Rail Cargo Austria AG. Les centres de services du Rail Cargo Austria AG vous renseignent sur cela.
- SNÖG-Zone: Zones of the Swedish-Norwegian-Austrian tariff.

## Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme- /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	HU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	IT	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Mazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme- /Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

## Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet.
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol ♦ in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

## Besondere Verweisungszeichen

- n B = Auf- und Ablieferung nur für bestimmte Firmen zulässig
- o B-1 = Auf- und Ablieferung nur für bestimmte Firmen / Abfertigung nur mit CIM-Frachtbrief.
- d KR = Bf. mit Kopframpe
- e R = Bf. mit Seitenrampe
- m RoLa = "Rollende Landstraße" zugelassen
- g T = Verkehr eingestellt; dient als Tarifschnittpunkt nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr
- a S = Bahnhof auf Schmalspurstrecke - Verlängerung der Lieferfrist, Besonderheiten je Strecke siehe auch "Verkehr mit Schmalspurbahnen"
- i Bahnhof liegt in Deutschland
- j Bahnhof liegt in der Schweiz
- k Bahnhof liegt in Ungarn
- l Bahnhof liegt in Liechtenstein
- h Bahnhof nur durch Krafftahrlinien bedient
- p B-2 = Bahnhof wird planmäßig nicht bedient. Auf- und Ablieferung nur nach gesonderter Vereinbarung. Sonderbedienungsfrachten: Im auf gesonderte Vereinbarung eingerichteten Verkehr mit den im Bahnhofverzeichnis mit "B2" gekennzeichneten Bahnhöfen wird für jeden im Wege der Sonderbedienung zugeführten oder abgeholt beladenen Wagen der nach Ziff. 1 - 11 des Abschnitts Frachtberechnung berechneten Fracht ein Betrag laut ÖGT hinzugezählt. Die Sonderbedienungsfracht wird je Sonderbedienung für mindestens 4 Wagen berechnet.

- A Bahnhof mit öffentlich zugänglichem Ladegleis auf dem ATCS-Transporte abgewickelt werden dürfen. Der konkrete Verladeort (Gleis oder Gleisabschnitt) muss mit der Rail Cargo Austria AG vereinbart werden. Auskünfte dazu erteilen die Servicestellen der Rail Cargo Austria AG.
- SNÖG-Zone: Zonen des Schwedisch-Norwegisch-Österreichischen Gütertarifs.



## Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	Macedonia	MK		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

## General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.


New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

## Specific References Codes

- n Only for certain customers
- o Only for certain customers. Dispatch only with CIM freight paper
- d End platform
- e Side platform
- m Rolling Road (RoLA)
- g Station closed, used nevertheless as tariff boundary point for the calculation of international freight charges
- a Station situated on a narrow-gauge line
- i Station is situated in Germany
- j Station is situated in Switzerland
- k Station is situated in Hungary
- l Station is situated in Liechtenstein
- h Station served only by road services
- p Only for transports by separate contract
- A Railway station with publicly accessible loading track where ATCS-transports can be conducted. The precise place of loading (track or track section) need to be agreed upon with Rail Cargo Austria AG. Information is given by the service centers of Rail Cargo Austria AG.
- SNÖG-Zone: Zones of the Swedish-Norwegian-Austrian tariff.

**Carte schématique des points frontières**  
**Schematische Karte der Grenzübergangspunkte**  
**Schematic Map: Frontier points**



(633\*) = Grenze St. Margarethen RDE/RCA

**Tableaux des distances autrichiennes**  
**Entfernungsanzeiger Österreich**  
**Distance table Austria**

EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE										
						St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf		
						1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2		
◆				■		633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	02423	2	Absdorf-Hippersdorf	4		1	726	730	0	0	564	483	301	291	282	
2181	01455	5	Admont	4	d,e	3	490	494	0	0	328	247	146	191	200	
2181	51699	7	Alkoven Zu 02	7	e	2	590	594	0	0	428	347	140	114	105	
2181	02443	0	Allentsteig	4		1	796	800	0	0	634	553	353	343	334	
2181	01478	7	Altenmarkt im Pongau			4	430	434	0	0	268	187	86	152	235	
2181	01925	7	Altmünster am Traunsee	4	e	2	532	536	0	0	370	289	82	84	93	
2181	03355	5	Altpinkafeld	4	d	3	761	765	0	0	599	518	409	399	390	
◆	2181	01049	6	Amstetten		d,A	2	615	619	0	0	453	372	190	180	171
2181	02819	1	Angern	4	e	1	805	809	0	0	643	562	380	370	361	
2181	62070	8	Anthering Zu 10	4,7		4	450	454	0	0	288	207	3	66	149	
2181	01915	8	Antiesenhofen	4	d,e,p	2	551	555	0	0	389	308	101	39	48	
2181	03662	4	Arnoldstein	4	e	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	01760	8	Aschach a.d. Donau	4	e	2	580	584	0	0	418	337	130	104	95	
2181	82211	4	Aschau im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	271	275	0	0	109	76	255	321	404	
2181	03312	6	Aspang	4	e	1	739	743	0	0	577	496	387	377	368	
2181	01065	2	Asten-St. Florian	4		2	600	604	0	0	438	357	150	140	131	
2181	52031	2	Attersee Zu 04	7	a,e	2	517	521	0	0	355	274	67	81	120	
2181	01091	8	Attnang-Puchheim		e	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85	
2181	01912	5	Aurolzmünster	4,8	n	2	551	555	0	0	389	308	101	39	48	
2181	01944	8	Bad Aussee	4	d,e	4	492	496	0	0	330	249	148	165	174	
2181	02933	0	Bad Deutsch Altenburg	4	e	1	752	756	0	0	590	509	368	358	349	
2181	43549	5	Bad Gleichenberg Zu 12	4,7	e,n	3	714	718	0	0	552	471	370	415	424	
2181	01938	0	Bad Goisern	4	e,p	4	528	532	0	0	366	285	127	129	138	
2181	02114	7	Bad Hofgastein	4	e	4	375	379	0	0	213	132	75	141	224	
2181	01935	6	Bad Ischl Fbf	4	e	4	528	532	0	0	366	285	127	129	138	
2181	03709	3	Bad St. Leonhard	4	e	5	617	621	0	0	455	374	292	337	346	
2181	03119	5	Bad Vöslau	4	e,p	1	706	710	0	0	544	463	336	326	317	
2181	51862	1	Bad Wimsbach-Neydharting Zu 05	4,7	e	2	569	573	0	0	407	326	119	121	128	
2181	03117	9	Baden Fbf	4	d,e,p	1	726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	13452	8	Bärbach Zu 06	4,7	d,n	3	700	704	0	0	538	457	356	401	410	
2181	62066	6	Bergheim Zu 10	4,7,8	n	4	450	454	0	0	288	207	3	66	149	
2181	01325	0	Berndorf Fabrik	4		1	706	710	0	0	544	463	336	326	317	
2181	02827	4	Bernhardsthal Fbf	4,8	n	1	805	809	0	0	643	562	380	370	361	
2181	02829	0	Bernhardsthal Grenze			1	818	822	0	0	656	575	393	383	374	
<b>2181</b>	<b>613</b>	-	<b>Bernhardsthal Grenze</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>818</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>575</b>	<b>393</b>	<b>383</b>	<b>374</b>	
2181	02589	0	Bernschlag	4		1	796	800	0	0	634	553	353	343	334	
2181	01134	6	Bischofshofen	4	d,e	4	397	401	0	0	235	154	53	119	202	
2181	01230	2	Bludenz		d,e	7	61	65	0	0	169	210	389	455	538	
2181	01972	9	Bludenz CCT	4		7	61	65	0	0	169	210	389	455	538	
2181	01029	8	Böheimkirchen	4		1	679	683	0	0	517	436	254	244	235	

◆ EF desservant Bedienendes EYU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI		
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
							610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	02423	2	Absdorf-Hippersdorf	4		1	241	130	89	114	90	115	141	118	247	305	412	
2181	01455	5	Admont	4	d,e	3	183	348	307	328	304	288	307	253	234	201	250	
2181	51699	7	Alkoven Zu 02	7	e	2	105	302	261	300	276	301	327	298	366	333	354	
2181	02443	0	Allentsteig	4		1	293	42	67	153	175	200	226	203	332	390	497	
2181	01478	7	Altenmarkt im Pongau	4		4	243	408	367	388	364	348	367	313	294	261	194	
2181	01925	7	Altmünster am Traunsee	4	e	2	140	337	296	335	311	336	362	333	341	308	296	
2181	03355	5	Altpinkafeld	4	d	3	349	284	208	191	167	145	164	110	106	197	383	
◆	2181	01049	6	Amstetten	4	d,A	2	130	223	182	203	179	204	230	201	309	314	363
2181	02819	1	Angern	4	e	1	320	182	101	13	61	136	162	139	268	326	433	
2181	62070	8	Anthering Zu 10	4,7		4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214	
2181	01915	8	Antiesenhofen	4	d,e,p	2	149	346	305	344	320	345	371	342	386	353	315	
2181	03662	4	Arnoldstein	4	e	5	391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31	
2181	01760	8	Aschach a.d. Donau	4	e	2	122	319	278	317	293	318	344	315	383	350	344	
2181	82211	4	Aschau im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	453	643	602	623	599	583	602	548	529	496	335	
2181	03312	6	Aspang	4	e	1	327	262	186	169	145	123	142	88	112	203	361	
2181	01065	2	Asten-St. Florian	4		2	90	245	204	243	219	244	270	241	349	324	364	
2181	52031	2	Attersee Zu 04	7	a,e	2	167	364	323	362	338	363	389	360	392	359	281	
2181	01091	8	Attnang-Puchheim		e	2	132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280	
2181	01912	5	Aurolzmünster	4,8	n	2	149	346	305	344	320	345	371	342	386	353	315	
2181	01944	8	Bad Aussee	4	d,e	4	209	374	333	354	330	314	333	279	260	227	256	
2181	02933	0	Bad Deutsch Altenburg	4	e	1	308	216	140	123	99	26	52	68	209	267	374	
2181	43549	5	Bad Gleichenberg Zu 12	4,7	e,n	3	395	384	308	291	267	245	264	210	50	121	336	
2181	01938	0	Bad Goisern	4	e,p	4	185	382	341	380	356	350	369	315	296	263	292	
2181	02114	7	Bad Hofgastein	4	e	4	273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155	
2181	01935	6	Bad Ischl Fbf	4	e	4	185	382	341	380	356	350	369	315	296	263	292	
2181	03709	3	Bad St. Leonhard	4	e	5	317	435	359	342	318	296	315	261	242	209	114	
2181	03119	5	Bad Vöslau	4	e,p	1	276	211	135	118	94	90	109	55	163	221	328	
2181	51862	1	Bad Wimsbach-Neydharting Zu 05	4,7	e	2	143	340	299	338	314	339	365	336	402	369	333	
2181	03117	9	Baden Fbf	4	d,e,p	1	284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348	
2181	13452	8	Bärbach Zu 06	4,7	d,n	3	381	441	365	348	324	302	321	267	140	107	322	
2181	62066	6	Bergheim Zu 10	4,7,8	n	4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214	
2181	01325	0	Berndorf Fabrik	4		1	276	211	135	118	94	90	109	55	163	221	328	
2181	02827	4	Bernhardsthal Fbf	4,8	n	1	320	182	101	13	61	136	162	139	268	326	433	
2181	02829	0	Bernhardsthal Grenze			1	333	195	114	0	74	149	175	152	281	339	446	
<b>2181</b>	<b>613</b>	-	<b>Bernhardsthal Grenze</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>333</b>	<b>195</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>149</b>	<b>175</b>	<b>152</b>	<b>281</b>	<b>339</b>	<b>446</b>	
2181	02589	0	Bernschlag	4		1	293	42	67	153	175	200	226	203	332	390	497	
2181	01134	6	Bischofshofen	4	d,e	4	251	441	400	421	397	381	400	346	327	294	161	
2181	01230	2	Bludenz		d,e	7	587	777	736	757	733	717	736	682	663	630	469	
2181	01972	9	Bludenz CCT	4		7	587	777	736	757	733	717	736	682	663	630	469	
2181	01029	8	Böheimkirchen	4		1	194	159	118	139	115	140	166	137	245	303	410	

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH			
						Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen		
						1	1	1,5	1	1		
◆				■		330	331	332	271	270		
2181	02423	2	Absdorf-Hippersdorf	4		1	435	535	565	705	728	
2181	01455	5	Admont	4	d,e	3	252	299	329	469	492	
2181	51699	7	Alkoven Zu 02	7	e	2	352	399	429	569	592	
2181	02443	0	Allentsteig	4		1	520	605	635	775	798	
2181	01478	7	Altenmarkt im Pongau	4		4	192	239	269	409	432	
2181	01925	7	Altmünster am Traunsee	4	e	2	294	341	371	511	534	
2181	03355	5	Altpinkafeld	4	d	3	406	525	600	740	763	
◆	2181	01049	6	Amstetten		d,A	2	377	424	454	594	617
2181	02819	1	Angern	4	e	1	456	575	644	784	807	
2181	62070	8	Anthering Zu 10	4,7		4	212	259	289	429	452	
2181	01915	8	Antiesenhofen	4	d,e,p	2	313	360	390	530	553	
2181	03662	4	Arnoldstein	4	e	5	19	156	348	488	511	
2181	01760	8	Aschach a.d. Donau	4	e	2	342	389	419	559	582	
2181	82211	4	Aschau im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	333	380	110	250	273	
2181	03312	6	Aspang	4	e	1	384	503	578	718	741	
2181	01065	2	Asten-St. Florian	4		2	362	409	439	579	602	
2181	52031	2	Attersee Zu 04	7	a,e	2	279	326	356	496	519	
2181	01091	8	Attnang-Puchheim		e	2	278	325	355	495	518	
2181	01912	5	Aurolzmünster	4,8	n	2	313	360	390	530	553	
2181	01944	8	Bad Aussee	4	d,e	4	254	301	331	471	494	
2181	02933	0	Bad Deutsch Altenburg	4	e	1	397	516	591	731	754	
2181	43549	5	Bad Gleichenberg Zu 12	4,7	e,n	3	359	478	553	693	716	
2181	01938	0	Bad Goisern	4	e,p	4	290	337	367	507	530	
2181	02114	7	Bad Hofgastein	4	e	4	153	200	214	354	377	
2181	01935	6	Bad Ischl Fbf	4	e	4	290	337	367	507	530	
2181	03709	3	Bad St. Leonhard	4	e	5	145	264	456	596	619	
2181	03119	5	Bad Vöslau	4	e,p	1	351	470	545	685	708	
2181	51862	1	Bad Wimsbach-Neydharting Zu 05	4,7	e	2	331	378	408	548	571	
2181	03117	9	Baden Fbf	4	d,e,p	1	371	490	565	705	728	
2181	13452	8	Bärbach Zu 06	4,7	d,n	3	345	464	539	679	702	
2181	62066	6	Bergheim Zu 10	4,7,8	n	4	212	259	289	429	452	
2181	01325	0	Berndorf Fabrik	4		1	351	470	545	685	708	
2181	02827	4	Bernhardsthal Fbf	4,8	n	1	456	575	644	784	807	
2181	02829	0	Bernhardsthal Grenze			1	469	588	657	797	820	
<b>2181</b>	<b>613</b>	-	<b>Bernhardsthal Grenze</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>469</b>	<b>588</b>	<b>657</b>	<b>797</b>	<b>820</b>	
2181	02589	0	Bernschlag	4		1	520	605	635	775	798	
2181	01134	6	Bischofshofen	4	d,e	4	159	206	236	376	399	
2181	01230	2	Bludenz		d,e	7	467	514	174	40	63	
2181	01972	9	Bludenz CCT	4		7	467	514	174	40	63	
2181	01029	8	Böheimkirchen	4		1	433	488	518	658	681	

◆ EF desservant Bedienendes E/VU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE										
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf		
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2		
							633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	01796	2	Braunau am Inn	4	d,e	4	514	518	0	0	352	271	64	2	85		
2181	02811	8	Breitenlee Vbf	4		1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	01089	2	Breitenschützing	4	e,p	2	537	541	0	0	375	294	87	89	96		
<b>2181</b>	<b>332</b>	-	<b>Brennero/Brenner</b>	<b>1,5</b>		<b>6</b>	<b>235</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>110</b>	<b>289</b>	<b>355</b>	<b>438</b>		
2181	02269	9	Brennero/Brenner Übergang			6	235	239	0	0	73	110	289	355	438		
2181	02267	3	Brennersee	4	m	6	235	239	0	0	73	110	289	355	438		
2181	01174	2	Brixlegg	4	e	6	242	246	0	0	80	29	208	274	357		
2181	02974	4	Bruck a. d. Leitha		d	1	752	756	0	0	590	509	368	358	349		
2181	03157	5	Bruck a. d. Mur Fbf		d,e	3	589	593	0	0	427	346	245	290	299		
2181	01144	5	Bruck-Fusch	4	n	4	375	379	0	0	213	132	75	141	224		
2181	03781	2	Brückl	4	e	5	566	570	0	0	404	323	250	316	393		
2181	01244	3	Buchs (SG)	4	d,e,j	7	59	63	0	0	209	250	429	495	578		
<b>2181</b>	<b>271</b>	-	<b>Buchs (SG)</b>	<b>1</b>	<b>j</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>250</b>	<b>429</b>	<b>495</b>	<b>578</b>		
2181	62076	5	Bürmoos Zu 10	7	e	4	503	507	0	0	341	260	53	119	202		
2181	02812	6	Deutsch Wagram	4,8	e,n	1	772	776	0	0	610	529	347	337	328		
2181	43431	6	Deutschfeistritz Zu 16	4,7		3	614	618	0	0	452	371	270	315	324		
2181	03282	1	Deutschkreutz	4		1	742	746	0	0	580	499	390	380	371		
2181	13468	4	Deutschlandsberg Zu 06	7		3	715	719	0	0	553	472	371	416	425		
2181	02703	7	Dobermannsdorf	4		1	805	809	0	0	643	562	380	370	361		
2181	03872	9	Dölsach	4	e,n	5	532	536	0	0	370	289	216	282	365		
2181	51696	3	Dömbach Zu 02	4,7	e	2	590	594	0	0	428	347	140	114	105		
2181	02329	1	Dornbirn	4		7	10	14	0	0	220	261	440	506	589		
2181	02824	1	Drösing	4		1	805	809	0	0	643	562	380	370	361		
2181	02821	7	Dürnkrot	4	d	1	805	809	0	0	643	562	380	370	361		
2181	01479	5	Eben im Pongau	4		4	397	401	0	0	235	154	53	119	202		
2181	03199	7	Ebenfurth	4	n	1	709	713	0	0	547	466	357	347	338		
2181	01929	9	Ebensee	4	d,e	2	548	552	0	0	386	305	98	100	109		
2181	03783	8	Eberstein	4	e	5	566	570	0	0	404	323	250	316	393		
2181	03310	0	Edlitz-Grimmenstein	4		1	739	743	0	0	577	496	387	377	368		
2181	01756	6	Eferding	4	e	2	580	584	0	0	418	337	130	104	95		
2181	02433	1	Eggenburg	4	d	1	763	767	0	0	601	520	320	310	301		
2181	02241	8	Ehrwald Grenze			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>2181</b>	<b>465</b>	-	<b>Ehrwald Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2181	03686	3	Eisenerz	4	d,e	3	555	559	0	0	393	312	211	256	257		
◆	2181	01064	5	Enns		<b>d,e,A</b>	2	600	604	0	0	438	357	150	140	131	
2181	01992	7	Enns-Hafen CCT	4		2	600	604	0	0	438	357	150	140	131		
2181	01328	4	Enzesfeld-Lindabrunn	4,8	n	1	706	710	0	0	544	463	336	326	317		
2181	03505	5	Fehring	4		3	694	698	0	0	532	451	350	395	404		
2181	03503	0	Feldbach	4	e	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404		
2181	43541	2	Feldbach Landesbahn Zu 12	7	n	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404		



◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to	SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI		
					Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
					1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
◆			■		610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	01796	2	Braunau am Inn	4	d,e	4										
2181	02811	8	Breitenlee Vbf	4		1										
2181	01089	2	Breitenschützing	4	e,p	2										
<b>2181</b>	<b>332</b>	-	<b>Brennero/Brenner</b>	<b>1,5</b>		<b>6</b>										
2181	02269	9	Brennero/Brenner Übergang			6										
2181	02267	3	Brennersee	4	m	6										
2181	01174	2	Brixlegg	4	e	6										
2181	02974	4	Bruck a. d. Leitha		d	1										
2181	03157	5	Bruck a. d. Mur Fbf		d,e	3										
2181	01144	5	Bruck-Fusch	4	n	4										
2181	03781	2	Brückl	4	e	5										
2181	01244	3	Buchs (SG)	4	d,e,j	7										
<b>2181</b>	<b>271</b>	-	<b>Buchs (SG)</b>	<b>1</b>	<b>j</b>	<b>7</b>										
2181	62076	5	Bürmoos Zu 10	7	e	4										
2181	02812	6	Deutsch Wagram	4,8	e,n	1										
2181	43431	6	Deutschfeistritz Zu 16	4,7		3										
2181	03282	1	Deutschkreutz	4		1										
2181	13468	4	Deutschlandsberg Zu 06	7		3										
2181	02703	7	Dobermannsdorf	4		1										
2181	03872	9	Dölsach	4	e,n	5										
2181	51696	3	Dömbach Zu 02	4,7	e	2										
2181	02329	1	Dornbirn	4		7										
2181	02824	1	Drösing	4		1										
2181	02821	7	Dürnkrot	4	d	1										
2181	01479	5	Eben im Pongau	4		4										
2181	03199	7	Ebenfurth	4	n	1										
2181	01929	9	Ebensee	4	d,e	2										
2181	03783	8	Eberstein	4	e	5										
2181	03310	0	Edlitz-Grimmenstein	4		1										
2181	01756	6	Eferding	4	e	2										
2181	02433	1	Eggenburg	4	d	1										
2181	02241	8	Ehrwald Grenze			6										
<b>2181</b>	<b>465</b>	-	<b>Ehrwald Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>										
2181	03686	3	Eisenerz	4	d,e	3										
◆	2181	01064	5	Enns		<b>d,e,A</b>	2									
2181	01992	7	Enns-Hafen CCT	4		2										
2181	01328	4	Enzesfeld-Lindabrunn	4,8	n	1										
2181	03505	5	Fehring	4		3										
2181	03503	0	Feldbach	4	e	3										
2181	43541	2	Feldbach Landesbahn Zu 12	7	n	3										

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/Innichen Übergang / San Candido/Innichen Confine	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
							1	1	1,5	1	1
							330	331	332	271	270
2181	01796 2	Braunau am Inn	4	d,e	4		276	323	353	493	516
2181	02811 8	Breitenlee Vbf	4		1		395	514	583	723	746
2181	01089 2	Breitenschützing	4	e,p	2		299	346	376	516	539
<b>2181</b>	<b>332 - Brennero/Brenner</b>		<b>1,5</b>		<b>6</b>		<b>367</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>237</b>
2181	02269 9	Brennero/Brenner Übergang			6		367	414	0	214	237
2181	02267 3	Brennersee	4	m	6		367	414	0	214	237
2181	01174 2	Brixlegg	4	e	6		286	333	81	221	244
2181	02974 4	Bruck a. d. Leitha		d	1		397	516	591	731	754
2181	03157 5	Bruck a. d. Mur Fbf		d,e	3		234	353	428	568	591
2181	01144 5	Bruck-Fusch	4	n	4		153	200	214	354	377
2181	03781 2	Brückl	4	e	5		94	213	405	545	568
2181	01244 3	Buchs (SG)	4	d,e,j	7		507	554	214	0	61
<b>2181</b>	<b>271 - Buchs (SG)</b>		<b>1</b>	<b>j</b>	<b>7</b>		<b>507</b>	<b>554</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
2181	62076 5	Bürmoos Zu 10	7	e	4		265	312	342	482	505
2181	02812 6	Deutsch Wagram	4,8	e,n	1		423	542	611	751	774
2181	43431 6	Deutschfeistritz Zu 16	4,7		3		259	378	453	593	616
2181	03282 1	Deutschkreutz	4		1		387	506	581	721	744
2181	13468 4	Deutschlandsberg Zu 06	7		3		360	479	554	694	717
2181	02703 7	Dobermannsdorf	4		1		456	575	644	784	807
2181	03872 9	Dölsach	4	e,n	5		132	43	371	511	534
2181	51696 3	Dömbach Zu 02	4,7	e	2		352	399	429	569	592
2181	02329 1	Dornbirn	4		7		518	565	225	49	12
2181	02824 1	Drösing	4		1		456	575	644	784	807
2181	02821 7	Dürnkrot	4	d	1		456	575	644	784	807
2181	01479 5	Eben im Pongau	4		4		159	206	236	376	399
2181	03199 7	Ebenfurth	4	n	1		354	473	548	688	711
2181	01929 9	Ebensee	4	d,e	2		310	357	387	527	550
2181	03783 8	Eberstein	4	e	5		94	213	405	545	568
2181	03310 0	Edlitz-Grimmenstein	4		1		384	503	578	718	741
2181	01756 6	Eferding	4	e	2		342	389	419	559	582
2181	02433 1	Eggenburg	4	d	1		487	572	602	742	765
2181	02241 8	Ehrwald Grenze			6		0	0	0	0	0
<b>2181</b>	<b>465 - Ehrwald Grenze</b>		<b>1,2,6</b>		<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2181	03686 3	Eisenerz	4	d,e	3		271	364	394	534	557
◆	2181	01064 5	Enns	d,e,A	2		362	409	439	579	602
2181	01992 7	Enns-Hafen CCT	4		2		362	409	439	579	602
2181	01328 4	Enzesfeld-Lindabrunn	4,8	n	1		351	470	545	685	708
2181	03505 5	Fehring	4		3		339	458	533	673	696
2181	03503 0	Feldbach	4	e	3		339	458	533	673	696
2181	43541 2	Feldbach Landesbahn Zu 12	7	n	3		339	458	533	673	696

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	01236	9	Feldkirch	4	d,e	7	40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	03807	5	Feldkirchen in Kärnten	4	e	5	525	529	0	0	363	282	209	275	358	
2181	03123	7	Felixdorf		n	1	706	710	0	0	544	463	336	326	317	
2181	03611	1	Fentsch-St. Lorenzen	4		3	581	585	0	0	419	338	237	282	291	
2181	02131	1	Ferndorf	8	p	5	464	468	0	0	302	221	148	214	297	
2181	03047	8	Feuerwerksanstalt	4	e	1	697	701	0	0	535	454	345	335	326	
2181	02941	3	Fischamend Steg	4,8	n	1	759	763	0	0	597	516	334	324	315	
2181	43514	9	Fladnitz-Neudorf Zu 13	4,7	e	3	671	675	0	0	509	428	327	372	381	
2181	02806	8	Floridsdorf	4	d,e	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	51701	1	Fraham Zu 02	4,7		2	574	578	0	0	412	331	124	98	89	
2181	01100	7	Frankenmarkt	4		2	476	480	0	0	314	233	26	40	123	
2181	03714	3	Frantschach-St. Gertraud	8	n	5	617	621	0	0	455	374	292	337	346	
2181	01235	1	Frastanz	4		7	40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	33025	8	Frauenkirchen Zu 09	7	n	1	780	784	0	0	618	537	403	393	384	
2181	13467	6	Frauental-Bad Gams Zu 06	4,7		3	715	719	0	0	553	472	371	416	425	
2181	01337	5	Freiland	4		1	698	702	0	0	536	455	273	263	254	
2181	01583	4	Freistadt	4	d,e	2	638	642	0	0	476	395	188	178	169	
2181	03319	1	Friedberg	4	e,n	3	761	765	0	0	599	518	409	399	390	
2181	02041	2	Friedburg-Lengau	4		2	476	480	0	0	314	233	26	40	123	
2181	03625	1	Friesach	4	e	5	572	576	0	0	410	329	256	322	373	
2181	01182	5	Fritzens-Wattens	4	e	6	214	218	0	0	52	57	236	302	385	
2181	03164	1	Frohnleiten			3	614	618	0	0	452	371	270	315	324	
2181	43734	3	Frojach-Katschtal Zu 17	4,7	a,e	5	656	660	0	0	494	413	312	357	366	
2181	82206	4	Fügen-Hart Zu 19	7	a	6	233	237	0	0	71	38	217	283	366	
2181	03338	1	Fürstenfeld	4	e	3	725	729	0	0	563	482	381	426	435	
2181	62152	4	Fürth-Kaprun Zu 11	7	a	4	375	379	0	0	213	132	75	141	224	
2181	02551	0	Furth-Palt	4	p	1	710	714	0	0	548	467	267	257	248	
2181	01638	6	Gaishorn			3	513	517	0	0	351	270	169	214	223	
2181	02816	7	Gänserndorf	4		1	772	776	0	0	610	529	347	337	328	
2181	01532	1	Garsten	4	e,p	2	614	618	0	0	452	371	171	161	152	
2181	03004	9	Gattendorf		n	1	760	764	0	0	598	517	376	366	357	
2181	02865	4	Gerasdorf		e,n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	03804	2	Glanegg	4	e	5	525	529	0	0	363	282	209	275	358	
2181	03497	5	Gleisdorf		d,e	3	671	675	0	0	509	428	327	372	381	
2181	03133	6	Gloggnitz	4	e	1	678	682	0	0	516	435	334	354	345	
2181	02452	1	Gmünd Grenze			1	838	842	0	0	676	595	395	385	376	
<b>2181</b>	<b>611</b>	-	<b>Gmünd Grenze</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>838</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>595</b>	<b>395</b>	<b>385</b>	<b>376</b>	
2181	02451	3	Gmünd NÖ.	4	d,e	1	836	840	0	0	674	593	393	383	374	
◆ 2181	01924	0	Gmunden	4	n	2	532	536	0	0	370	289	82	84	93	
2181	43545	3	Gnas Zu 12	4,7	e,n	3	714	718	0	0	552	471	370	415	424	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI	
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pamhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1
							610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442
2181	01236	9	Feldkirch	4	d,e	7	608	798	757	778	754	738	757	703	684	651	490
2181	03807	5	Feldkirchen in Kärnten	4	e	5	391	509	433	416	392	370	389	335	316	283	55
2181	03123	7	Felixdorf		n	1	276	211	135	118	94	90	109	55	163	221	328
2181	03611	1	Fentsch-St. Lorenzen	4		3	262	380	304	287	263	241	260	206	187	154	159
2181	02131	1	Ferndorf	8	p	5	346	536	494	477	453	431	450	396	377	344	66
2181	03047	8	Feuerwerksanstalt	4	e	1	285	220	144	127	103	81	100	46	154	212	319
2181	02941	3	Fischamend Steg	4,8	n	1	274	182	106	89	65	64	90	85	217	275	382
2181	43514	9	Fladnitz-Neudorf Zu 13	4,7	e	3	352	387	311	294	270	248	267	213	53	78	293
2181	02806	8	Floridsdorf	4	d,e	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	51701	1	Fraham Zu 02	4,7		2	116	313	272	311	287	312	338	309	377	344	338
2181	01100	7	Frankenmarkt	4		2	172	369	328	367	343	368	394	365	397	364	240
2181	03714	3	Frantschach-St. Gertraud	8	n	5	317	435	359	342	318	296	315	261	242	209	114
2181	01235	1	Frastanz	4		7	608	798	757	778	754	738	757	703	684	651	490
2181	33025	8	Frauenkirchen Zu 09	7	n	1	343	251	175	158	134	45	17	73	237	295	402
2181	13467	6	Frauental-Bad Gams Zu 06	4,7		3	396	456	380	363	339	317	336	282	155	122	337
2181	01337	5	Freiland	4		1	213	178	137	158	134	153	172	118	226	284	391
2181	01583	4	Freistadt	4	d,e	2	10	325	284	323	299	324	350	321	395	362	402
2181	03319	1	Friedberg	4	e,n	3	349	284	208	191	167	145	164	110	106	197	383
2181	02041	2	Friedburg-Lengau	4		2	172	369	328	367	343	368	394	365	397	364	240
2181	03625	1	Friesach	4	e	5	344	462	386	369	345	323	342	288	269	236	77
2181	01182	5	Fritzens-Wattens	4	e	6	434	624	583	604	580	564	583	529	510	477	316
2181	03164	1	Frohnleiten			3	295	355	279	262	238	216	235	181	110	77	236
2181	43734	3	Frojach-Katschtal Zu 17	4,7	a,e	5	337	455	379	362	338	316	335	281	262	229	166
2181	82206	4	Fügen-Hart Zu 19	7	a	6	415	605	564	585	561	545	564	510	491	458	297
2181	03338	1	Fürstenfeld	4	e	3	398	333	257	240	216	194	213	159	41	132	347
2181	62152	4	Fürth-Kaprun Zu 11	7	a	4	273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155
2181	02551	0	Furth-Palt	4	p	1	207	128	87	153	129	154	180	157	276	334	441
2181	01638	6	Gaishorn			3	194	359	318	311	287	265	284	230	211	178	227
2181	02816	7	Gänserndorf	4		1	287	193	112	46	28	103	129	106	235	293	400
2181	01532	1	Garsten	4	e,p	2	111	266	225	264	240	265	291	262	346	313	362
2181	03004	9	Gattendorf		n	1	316	224	148	131	107	18	44	60	217	275	382
2181	02865	4	Gerasdorf		e,n	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	03804	2	Glanegg	4	e	5	391	509	433	416	392	370	389	335	316	283	55
2181	03497	5	Gleisdorf		d,e	3	352	387	311	294	270	248	267	213	53	78	293
2181	03133	6	Gloggnitz	4	e	1	304	239	163	146	122	100	119	65	173	193	300
2181	02452	1	Gmünd Grenze			1	335	0	109	195	217	242	268	245	374	432	539
2181	611	-	<b>Gmünd Grenze</b>	1		1	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>195</b>	<b>217</b>	<b>242</b>	<b>268</b>	<b>245</b>	<b>374</b>	<b>432</b>	<b>539</b>
2181	02451	3	Gmünd NÖ.	4	d,e	1	333	2	107	193	215	240	266	243	372	430	537
2181	01924	0	Gmunden	4	n	2	140	337	296	335	311	336	362	333	341	308	296
2181	43545	3	Gnas Zu 12	4,7	e,n	3	395	384	308	291	267	245	264	210	50	121	336

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
							1	1	1,5	1	1
							330	331	332	271	270
2181	01236	9	Feldkirch	4	d,e	7	488	535	195	19	42
2181	03807	5	Feldkirchen in Kärnten	4	e	5	53	172	364	504	527
2181	03123	7	Felixdorf		n	1	351	470	545	685	708
2181	03611	1	Fentsch-St. Lorenzen	4		3	182	301	420	560	583
2181	02131	1	Ferndorf	8	p	5	64	111	303	443	466
2181	03047	8	Feuerwerksanstalt	4	e	1	342	461	536	676	699
2181	02941	3	Fischamend Steg	4,8	n	1	405	524	598	738	761
2181	43514	9	Fladnitz-Neudorf Zu 13	4,7	e	3	316	435	510	650	673
2181	02806	8	Floridsdorf	4	d,e	1	395	514	583	723	746
2181	51701	1	Fraham Zu 02	4,7		2	336	383	413	553	576
2181	01100	7	Frankenmarkt	4		2	238	285	315	455	478
2181	03714	3	Frantschach-St. Gertraud	8	n	5	145	264	456	596	619
2181	01235	1	Frastanz	4		7	488	535	195	19	42
2181	33025	8	Frauenkirchen Zu 09	7	n	1	425	544	619	759	782
2181	13467	6	Frauental-Bad Gams Zu 06	4,7		3	360	479	554	694	717
2181	01337	5	Freiland	4		1	414	507	537	677	700
2181	01583	4	Freistadt	4	d,e	2	400	447	477	617	640
2181	03319	1	Friedberg	4	e,n	3	406	525	600	740	763
2181	02041	2	Friedburg-Lengau	4		2	238	285	315	455	478
2181	03625	1	Friesach	4	e	5	100	219	411	551	574
2181	01182	5	Fritzens-Wattens	4	e	6	314	361	53	193	216
2181	03164	1	Frohnleiten			3	259	378	453	593	616
2181	43734	3	Frojach-Katschtal Zu 17	4,7	a,e	5	189	308	495	635	658
2181	82206	4	Fügen-Hart Zu 19	7	a	6	295	342	72	212	235
2181	03338	1	Fürstenfeld	4	e	3	370	489	564	704	727
2181	62152	4	Fürth-Kaprun Zu 11	7	a	4	153	200	214	354	377
2181	02551	0	Furth-Palt	4	p	1	464	519	549	689	712
2181	01638	6	Gaishorn			3	250	322	352	492	515
2181	02816	7	Gänserndorf	4		1	423	542	611	751	774
2181	01532	1	Garsten	4	e,p	2	376	423	453	593	616
2181	03004	9	Gattendorf		n	1	405	524	599	739	762
2181	02865	4	Gerasdorf		e,n	1	395	514	583	723	746
2181	03804	2	Glanegg	4	e	5	53	172	364	504	527
2181	03497	5	Gleisdorf		d,e	3	316	435	510	650	673
2181	03133	6	Gloggnitz	4	e	1	323	442	517	657	680
2181	02452	1	Gmünd Grenze			1	562	647	677	817	840
<b>2181</b>	<b>611</b>	-	<b>Gmünd Grenze</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>562</b>	<b>647</b>	<b>677</b>	<b>817</b>	<b>840</b>
2181	02451	3	Gmünd NÖ.	4	d,e	1	560	645	675	815	838
◆ 2181	01924	0	Gmunden	4	n	2	294	341	371	511	534
2181	43545	3	Gnas Zu 12	4,7	e,n	3	359	478	553	693	716

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	02658 3	Göllersdorf	4	e,n	1		754	758	0	0	592	511	317	307	298	
2181	01128 8	Golling-Abtenau	4	e	4		432	436	0	0	270	189	18	84	167	
2181	33022 5	Gols Zu 09	4,7	p	1		780	784	0	0	618	537	403	393	384	
2181	02442 2	Göpfritz	4	e	1		796	800	0	0	634	553	353	343	334	
2181	02969 4	Götzendorf	4	d,e	1		743	747	0	0	581	500	359	349	340	
2181	02946 2	Götzendorf Lokalbahn	4		1		743	747	0	0	581	500	359	349	340	
2181	02325 9	Götzis	4	n	7		40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	02968 6	Gramatneusiedl	4		1		730	734	0	0	568	487	346	336	327	
2181	03168 2	Gratwein-Gratkorn		e	3		631	635	0	0	469	388	287	332	341	
2181	03172 4	Graz Hbf		n	3		642	646	0	0	480	399	298	343	352	
2181	13439 5	Graz Köflacherbahnhof Zu 06	7		3		642	646	0	0	480	399	298	343	352	
2181	03491 8	Graz Ostbahnhof	4	e	3		642	646	0	0	480	399	298	343	352	
2181	03173 2	Graz Süd	4	n	3		660	664	0	0	498	417	316	361	370	
2181	01988 5	Graz Süd CCT		d,e,m	3		660	664	0	0	498	417	316	361	370	
2181	01404 3	Gresten	4		2		683	687	0	0	521	440	258	248	239	
2181	01726 9	Grieskirchen-Gallspach	4	d,e,p	2		573	577	0	0	411	330	123	61	52	
2181	02923 1	Groß Schwechat	8	n	1		759	763	0	0	597	516	334	324	315	
2181	13466 8	Groß St. Florian Zu 06	4,7	o	3		715	719	0	0	553	472	371	416	425	
2181	02426 5	Groß Weikersdorf	4		1		726	730	0	0	564	483	301	291	282	
2181	01447 2	Großreifling	4	d,e	3		555	559	0	0	393	312	211	256	257	
2181	43436 5	Guggenbach Zu 16	4,7		3		639	643	0	0	477	396	295	340	349	
2181	02135 2	Gummern		d	5		492	496	0	0	330	249	176	242	325	
2181	01085 0	Gunskirchen	4	p	1		551	555	0	0	389	308	101	91	82	
2181	02664 1	Guntersdorf	4		1		780	784	0	0	618	537	343	333	324	
◆	2181	73088 7	Guntramsdorf Lokalbahn		n	1	743	747	0	0	581	500	353	343	334	
2181	03037 9	Guntramsdorf-Kaiserau			1		726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	01790 5	Gurten	4	p	2		551	555	0	0	389	308	101	39	48	
2181	03244 1	Gutenstein	4	e	1		728	732	0	0	566	485	357	347	338	
2181	01722 8	Haiding	4		1		551	555	0	0	389	308	101	91	82	
◆	2181	01184 1	Hall in Tirol	4	d,e,A	6	207	211	0	0	45	64	243	309	392	
2181	01974 5	Hall in Tirol CCT	4		6		207	211	0	0	45	64	243	309	392	
2181	01125 4	Hallein	4	d,e	4		432	436	0	0	270	189	18	84	167	
2181	03512 1	Heiligenkreuz Businesspark	4,8	n,o	3		694	698	0	0	532	451	350	395	404	
2181	02406 7	Heiligenstadt	4	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	03192 2	Hennersdorf	4	e,p	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	03907 3	Hermagor	4	e	5		549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	01284 9	Herzogenburg		n	1		689	693	0	0	527	446	264	254	245	
2181	03108 8	Hetzendorf	4,8		1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	02663 3	Hetzmannsdorf-Wullersdorf	4	n	1		780	784	0	0	618	537	343	333	324	
2181	01449 8	Hieflau	4	e	3		555	559	0	0	393	312	211	256	257	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU			SI			
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
◆					■		610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	02658	3	Göllersdorf	4	e,n	1		257	138	62	103	79	104	130	107	236	294	401
2181	01128	8	Golling-Abtenau	4	e	4		216	413	372	411	387	412	435	381	362	329	196
2181	33022	5	Gols Zu 09	4,7	p	1		343	251	175	158	134	45	17	73	237	295	402
2181	02442	2	Göpfritz	4	e	1		293	42	67	153	175	200	226	203	332	390	497
2181	02969	4	Götzendorf	4	d,e	1		299	207	131	114	90	47	73	68	200	258	365
2181	02946	2	Götzendorf Lokalbahn	4		1		299	207	131	114	90	47	73	68	200	258	365
2181	02325	9	Götzis	4	n	7		608	798	757	778	754	738	757	703	684	651	490
2181	02968	6	Gramatneusiedl	4		1		286	194	118	101	77	48	74	55	187	245	352
2181	03168	2	Gratwein-Gratkorn		e	3		312	372	296	279	255	233	252	198	93	60	253
2181	03172	4	Graz Hbf		n	3		323	383	307	290	266	244	263	209	82	49	264
2181	13439	5	Graz Köflacherbahnhof Zu 06	7		3		323	383	307	290	266	244	263	209	82	49	264
2181	03491	8	Graz Ostbahnhof	4	e	3		323	383	307	290	266	244	263	209	82	49	264
2181	03173	2	Graz Süd	4	n	3		341	401	325	308	284	262	281	227	100	31	282
2181	01988	5	Graz Süd CCT		d,e,m	3		341	401	325	308	284	262	281	227	100	31	282
2181	01404	3	Gresten	4		2		198	229	188	209	185	210	236	207	315	373	431
2181	01726	9	Grieskirchen-Gallspach	4	d,e,p	2		127	324	283	322	298	323	349	320	388	355	337
2181	02923	1	Groß Schwechat	8	n	1		274	182	106	89	65	64	90	85	217	275	382
2181	13466	8	Groß St. Florian Zu 06	4,7	o	3		396	456	380	363	339	317	336	282	155	122	337
2181	02426	5	Groß Weikersdorf	4		1		241	130	89	114	90	115	141	118	247	305	412
2181	01447	2	Großreifling	4	d,e	3		216	329	288	308	284	262	281	227	208	175	248
2181	43436	5	Guggenbach Zu 16	4,7		3		320	380	304	287	263	241	260	206	121	88	261
2181	02135	2	Gummern		d	5		374	542	466	449	425	403	422	368	349	316	38
2181	01085	0	Gunskirchen	4	p	1		97	294	253	292	268	293	319	290	358	325	315
2181	02664	1	Guntersdorf	4		1		283	117	36	122	105	130	156	133	262	320	427
◆	2181	73088	7	Guntramsdorf Lokalbahn		n	1	293	201	125	108	84	109	135	92	200	258	365
2181	03037	9	Guntramsdorf-Kaiserau			1		284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348
2181	01790	5	Gurten	4	p	2		149	346	305	344	320	345	371	342	386	353	315
2181	03244	1	Gutenstein	4	e	1		297	238	162	145	121	112	131	77	185	243	350
2181	01722	8	Haiding	4		1		97	294	253	292	268	293	319	290	358	325	315
◆	2181	01184	1	Hall in Tirol	4	d,e,A	6	441	631	590	611	587	571	590	536	517	484	323
2181	01974	5	Hall in Tirol CCT	4		6		441	631	590	611	587	571	590	536	517	484	323
2181	01125	4	Hallein	4	d,e	4		216	413	372	411	387	412	435	381	362	329	196
2181	03512	1	Heiligenkreuz Businesspark	4,8	n,o	3		375	364	288	271	247	225	244	190	30	101	316
2181	02406	7	Heiligenstadt	4	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	03192	2	Hennersdorf	4	e,p	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	03907	3	Hermagor	4	e	5		431	583	507	490	466	444	463	409	390	357	71
2181	01284	9	Herzogenburg		n	1		204	149	108	149	125	150	176	147	255	313	420
2181	03108	8	Hetzendorf	4,8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	02663	3	Hetzmannsdorf-Wullersdorf	4	n	1		283	117	36	122	105	130	156	133	262	320	427
2181	01449	8	Hieflau	4	e	3		216	329	288	308	284	262	281	227	208	175	248

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH		
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Übergang / San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen	
							1	1	1,5	1	1	
							330	331	332	271	270	
2181	02658	3	Göllersdorf	4	e,n	1		424	543	593	733	756
2181	01128	8	Golling-Abtenau	4	e	4		194	241	271	411	434
2181	33022	5	Gols Zu 09	4,7	p	1		425	544	619	759	782
2181	02442	2	Göpfritz	4	e	1		520	605	635	775	798
2181	02969	4	Götzendorf	4	d,e	1		388	507	582	722	745
2181	02946	2	Götzendorf Lokalbahn	4		1		388	507	582	722	745
2181	02325	9	Götzis	4	n	7		488	535	195	19	42
2181	02968	6	Gramatneusiedl	4		1		375	494	569	709	732
2181	03168	2	Gratwein-Gratkorn		e	3		276	395	470	610	633
2181	03172	4	Graz Hbf		n	3		287	406	481	621	644
2181	13439	5	Graz Köflacherbahnhof Zu 06	7		3		287	406	481	621	644
2181	03491	8	Graz Ostbahnhof	4	e	3		287	406	481	621	644
2181	03173	2	Graz Süd	4	n	3		305	424	499	639	662
2181	01988	5	Graz Süd CCT		d,e,m	3		305	424	499	639	662
2181	01404	3	Gresten	4		2		445	492	522	662	685
2181	01726	9	Grieskirchen-Gallspach	4	d,e,p	2		335	382	412	552	575
2181	02923	1	Groß Schwechat	8	n	1		405	524	598	738	761
2181	13466	8	Groß St. Florian Zu 06	4,7	o	3		360	479	554	694	717
2181	02426	5	Groß Weikersdorf	4		1		435	535	565	705	728
2181	01447	2	Großreifling	4	d,e	3		271	364	394	534	557
2181	43436	5	Guggenbach Zu 16	4,7		3		284	403	478	618	641
2181	02135	2	Gummern		d	5		36	139	331	471	494
2181	01085	0	Gunskirchen	4	p	1		313	360	390	530	553
2181	02664	1	Guntersdorf	4		1		450	569	619	759	782
◆	2181	73088	7	Guntramsdorf Lokalbahn	n	1		388	507	582	722	745
2181	03037	9	Guntramsdorf-Kaiserau			1		371	490	565	705	728
2181	01790	5	Gurten	4	p	2		313	360	390	530	553
2181	03244	1	Gutenstein	4	e	1		373	492	567	707	730
2181	01722	8	Haiding	4		1		313	360	390	530	553
◆	2181	01184	1	Hall in Tirol	d,e,A	6		321	368	46	186	209
2181	01974	5	Hall in Tirol CCT	4		6		321	368	46	186	209
2181	01125	4	Hallein	4	d,e	4		194	241	271	411	434
2181	03512	1	Heiligenkreuz Businesspark	4,8	n,o	3		339	458	533	673	696
2181	02406	7	Heiligenstadt	4	n	1		395	514	583	723	746
2181	03192	2	Hennersdorf	4	e,p	1		395	514	583	723	746
2181	03907	3	Hermagor	4	e	5		41	196	388	528	551
2181	01284	9	Herzogenburg		n	1		443	498	528	668	691
2181	03108	8	Hetzendorf	4,8	n	1		395	514	583	723	746
2181	02663	3	Hetzmannsdorf-Wullersdorf	4	n	1		450	569	619	759	782
2181	01449	8	Hieflau	4	e	3		271	364	394	534	557



EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	01433	2	Hilm-Kematen	4	e	2		591	595	0	0	429	348	214	204	195
2181	02966	0	Himberg	4		1		730	734	0	0	568	487	346	336	327
2181	03626	9	Hirt	4	e	5		572	576	0	0	410	329	256	322	373
2181	01153	6	Hochfilzen	4	d,e	4		319	323	0	0	157	76	131	197	280
2181	02825	8	Hohenau	4	d	1		805	809	0	0	643	562	380	370	361
2181	01345	8	Hohenberg			1		698	702	0	0	536	455	273	263	254
2181	02327	5	Hohenems		p	7		10	14	0	0	220	261	440	506	589
◆	2181	02662	5	Hollabrunn	4	e,A	1	780	784	0	0	618	537	343	333	324
2181	01168	4	Hopfgarten	4		6		257	261	0	0	95	14	193	259	342
2181	02522	1	Horn	4	e,p	1		763	767	0	0	601	520	320	310	301
2181	01077	7	Hörsching	4	d,e	2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	51702	9	Hörstorf Zu 02	4,7		2		574	578	0	0	412	331	124	98	89
2181	02438	0	Hötzensdorf-Geras	4	e	1		763	767	0	0	601	520	320	310	301
2181	01481	1	Hüttau	4	p	4		397	401	0	0	235	154	53	119	202
2181	01206	2	Imst-Pitztal			6		171	175	0	0	59	100	279	345	428
◆	2181	01187	4	Innsbruck Hbf	4	d,e,A	6	198	202	0	0	36	73	252	318	401
2181	02221	0	Innsbruck Hötting	4		6		198	202	0	0	36	73	252	318	401
2181	01189	0	Innsbruck Westbahnhof	4		6		198	202	0	0	36	73	252	318	401
◆	2181	73076	2	Inzersdorf Lokalbahn		e,n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01273	2	Inzersdorf Ort	4	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02440	6	Imfritz	4	e	1		763	767	0	0	601	520	320	310	301
2181	02645	0	Jedlersdorf	4,8	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01176	7	Jenbach	4	d,e	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366
2181	82201	5	Jenbach Zillertalbahn Zu 19	7,8	a,d,e,n	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366
2181	03508	9	Jennersdorf		n	3		694	698	0	0	532	451	350	395	404
◆	2181	01296	3	Judenau-Sieghartskirchen	4	A	1	726	730	0	0	564	483	301	291	282
2181	03615	2	Judenburg	4	d,e	5		596	600	0	0	434	353	252	297	306
2181	01945	5	Kainisch	4		4		492	496	0	0	330	249	148	165	174
2181	03177	3	Kalsdorf		d,e	3		660	664	0	0	498	417	316	361	370
2181	82210	6	Kaltenbach-Stumm Zu 19	7	a	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366
2181	01643	6	Kalwang	4	e,p	3		559	563	0	0	397	316	215	260	269
◆	2181	03155	9	Kapfenberg		e,A	3	589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	01982	8	Kapfenberg CCT	8		3		589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	01586	7	Kefermarkt		n	2		638	642	0	0	476	395	188	178	169
2181	03151	8	Kindberg		e	3		605	609	0	0	443	362	261	306	315
2181	02181	6	Kirchbichl	4		6		257	261	0	0	95	14	193	259	342
2181	02185	7	Kirchbichl MHG	4,8	n	6		257	261	0	0	95	14	193	259	342
2181	01618	8	Kirchdorf a.d.Krems	4		2		536	540	0	0	374	293	191	181	172
2181	01160	1	Kitzbühel	4	e	6		302	306	0	0	140	59	148	214	297
2181	03643	4	Klagenfurt Hbf	4	d,e	5		539	543	0	0	377	296	223	289	372

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU			SI			
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
							610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	01433	2	Hilm-Kematen	4	e	2	154	247	206	227	203	228	254	225	323	290	339	
2181	02966	0	Himberg	4		1	286	194	118	101	77	48	74	55	187	245	352	
2181	03626	9	Hirt	4	e	5	344	462	386	369	345	323	342	288	269	236	77	
2181	01153	6	Hochfilzen	4	d,e	4	329	519	478	499	475	459	478	424	405	372	211	
2181	02825	8	Hohenau	4	d	1	320	182	101	13	61	136	162	139	268	326	433	
2181	01345	8	Hohenberg			1	213	178	137	158	134	153	172	118	226	284	391	
2181	02327	5	Hohenems		p	7	638	828	787	808	784	768	787	733	714	681	520	
◆	2181	02662	5	Hollabrunn	4	e,A	1	283	117	36	122	105	130	156	133	262	320	427
2181	01168	4	Hopfgarten	4		6	391	581	540	561	537	521	540	486	467	434	273	
2181	02522	1	Horn	4	e,p	1	260	75	34	120	142	167	193	170	299	357	464	
2181	01077	7	Hörsching	4	d,e	2	70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344	
2181	51702	9	Hörstorf Zu 02	4,7		2	116	313	272	311	287	312	338	309	377	344	338	
2181	02438	0	Hötzensdorf-Geras	4	e	1	260	75	34	120	142	167	193	170	299	357	464	
2181	01481	1	Hütttau	4	p	4	251	441	400	421	397	381	400	346	327	294	161	
2181	01206	2	Imst-Pitztal			6	477	667	626	647	623	607	626	572	553	520	359	
◆	2181	01187	4	Innsbruck Hbf	4	d,e,A	6	450	640	599	620	596	580	599	545	526	493	332
2181	02221	0	Innsbruck Hötting	4		6	450	640	599	620	596	580	599	545	526	493	332	
2181	01189	0	Innsbruck Westbahnhof	4		6	450	640	599	620	596	580	599	545	526	493	332	
◆	2181	73076	2	Inzersdorf Lokalbahn		e,n	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01273	2	Inzersdorf Ort	4	n	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372	
2181	02440	6	Imfritz	4	e	1	260	75	34	120	142	167	193	170	299	357	464	
2181	02645	0	Jedlersdorf	4,8	n	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372	
2181	01176	7	Jenbach	4	d,e	6	415	605	564	585	561	545	564	510	491	458	297	
2181	82201	5	Jenbach Zillertalbahn Zu 19	7,8	a,d,e,n	6	415	605	564	585	561	545	564	510	491	458	297	
2181	03508	9	Jennersdorf		n	3	375	364	288	271	247	225	244	190	30	101	316	
◆	2181	01296	3	Judenau-Sieghartkirchen	4	A	1	241	130	89	114	90	115	141	118	247	305	412
2181	03615	2	Judenburg	4	d,e	5	277	395	319	302	278	256	275	221	202	169	144	
2181	01945	5	Kainisch	4		4	209	374	333	354	330	314	333	279	260	227	256	
2181	03177	3	Kalsdorf		d,e	3	341	401	325	308	284	262	281	227	100	31	282	
2181	82210	6	Kaltenbach-Stumm Zu 19	7	a	6	415	605	564	585	561	545	564	510	491	458	297	
2181	01643	6	Kalwang	4	e,p	3	240	358	282	265	241	219	238	184	165	132	181	
◆	2181	03155	9	Kapfenberg		e,A	3	270	328	252	235	211	189	208	154	137	104	211
2181	01982	8	Kapfenberg CCT	8		3	270	328	252	235	211	189	208	154	137	104	211	
2181	01586	7	Kefermarkt		n	2	10	325	284	323	299	324	350	321	395	362	402	
2181	03151	8	Kindberg		e	3	286	312	236	219	195	173	192	138	153	120	227	
2181	02181	6	Kirchbichl	4		6	391	581	540	561	537	521	540	486	467	434	273	
2181	02185	7	Kirchbichl MHG	4,8	n	6	391	581	540	561	537	521	540	486	467	434	273	
2181	01618	8	Kirchdorf a.d.Krems	4		2	137	334	293	332	308	322	341	287	268	235	284	
2181	01160	1	Kitzbühel	4	e	6	346	536	495	516	492	476	495	441	422	389	228	
2181	03643	4	Klagenfurt Hbf	4	d,e	5	385	503	427	410	386	364	383	329	310	277	36	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/Innichen Übergang / San Candido/Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
							1	1	1,5	1	1
							330	331	332	271	270
2181	01433 2	Hilm-Kematen	4	e	2		353	400	430	570	593
2181	02966 0	Himberg	4		1		375	494	569	709	732
2181	03626 9	Hirt	4	e	5		100	219	411	551	574
2181	01153 6	Hochfilzen	4	d,e	4		209	256	158	298	321
2181	02825 8	Hohenau	4	d	1		456	575	644	784	807
2181	01345 8	Hohenberg			1		414	507	537	677	700
2181	02327 5	Hohenems		p	7		518	565	225	49	12
◆ 2181	02662 5	Hollabrunn	4	e,A	1		450	569	619	759	782
2181	01168 4	Hopfgarten	4		6		271	318	96	236	259
2181	02522 1	Horn	4	e,p	1		487	572	602	742	765
2181	01077 7	Hörsching	4	d,e	2		342	389	419	559	582
2181	51702 9	Hörstorf Zu 02	4,7		2		336	383	413	553	576
2181	02438 0	Hötzelsdorf-Geras	4	e	1		487	572	602	742	765
2181	01481 1	Hütttau	4	p	4		159	206	236	376	399
2181	01206 2	Imst-Pitztal			6		357	404	64	150	173
◆ 2181	01187 4	Innsbruck Hbf	4	d,e,A	6		330	377	37	177	200
2181	02221 0	Innsbruck Hötting	4		6		330	377	37	177	200
2181	01189 0	Innsbruck Westbahnhof	4		6		330	377	37	177	200
◆ 2181	73076 2	Inzersdorf Lokalbahn		e,n	1		395	514	583	723	746
2181	01273 2	Inzersdorf Ort	4	n	1		395	514	583	723	746
2181	02440 6	Imfritz	4	e	1		487	572	602	742	765
2181	02645 0	Jedlersdorf	4,8	n	1		395	514	583	723	746
2181	01176 7	Jenbach	4	d,e	6		295	342	72	212	235
2181	82201 5	Jenbach Zillertalbahn Zu 19	7,8	a,d,e,n	6		295	342	72	212	235
2181	03508 9	Jennersdorf		n	3		339	458	533	673	696
◆ 2181	01296 3	Judenau-Sieghartskirchen	4	A	1		435	535	565	705	728
2181	03615 2	Judenburg	4	d,e	5		167	286	435	575	598
2181	01945 5	Kainisch	4		4		254	301	331	471	494
2181	03177 3	Kalsdorf		d,e	3		305	424	499	639	662
2181	82210 6	Kaltenbach-Stumm Zu 19	7	a	6		295	342	72	212	235
2181	01643 6	Kalwang	4	e,p	3		204	323	398	538	561
◆ 2181	03155 9	Kapfenberg		e,A	3		234	353	428	568	591
2181	01982 8	Kapfenberg CCT	8		3		234	353	428	568	591
2181	01586 7	Kefermarkt		n	2		400	447	477	617	640
2181	03151 8	Kindberg		e	3		250	369	444	584	607
2181	02181 6	Kirchbichl	4		6		271	318	96	236	259
2181	02185 7	Kirchbichl MHG	4,8	n	6		271	318	96	236	259
2181	01618 8	Kirchdorf a.d.Krems	4		2		298	345	375	515	538
2181	01160 1	Kitzbühel	4	e	6		226	273	141	281	304
2181	03643 4	Klagenfurt Hbf	4	d,e	5		67	186	378	518	541

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	02324	2	Klaus in Vorarlberg	4		7	40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	02581	7	Klein Schönau	4		1	848	852	0	0	686	605	405	395	386	
◆	2181	01269	0	Klein Schwechat		A	759	763	0	0	597	516	334	324	315	
2181	03301	9	Klein Wolkersdorf	4		1	697	701	0	0	535	454	345	335	326	
2181	01443	1	Kleinreifing	4	d,e,n	2	568	572	0	0	406	325	217	207	198	
2181	02409	1	Klosterneuburg-Weidling	4		1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
◆	2181	03612	9	Knittelfeld		d,e,A	581	585	0	0	419	338	237	282	291	
2181	13455	1	Köflach Zu 06	7	d,e,n	3	700	704	0	0	538	457	356	401	410	
2181	02649	2	Korneuburg	4	n	1	763	767	0	0	601	520	327	317	308	
2181	02650	0	Korneuburg Donaulände	4,8	n	1	763	767	0	0	601	520	327	317	308	
2181	03918	0	Kötschach-Mauthen			5	549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	02474	5	Krems a.d.Donau	4	d,e	1	745	749	0	0	583	502	302	292	283	
2181	01952	1	Krems a.d.Donau CCT	4		1	745	749	0	0	583	502	302	292	283	
2181	02482	8	Krems Hafen		d,e	1	745	749	0	0	583	502	302	292	283	
2181	01611	3	Kremsmünster	4	e	2	572	576	0	0	410	329	155	145	136	
2181	03148	4	Krieglach	4		3	613	617	0	0	451	370	269	314	323	
2181	13447	8	Krottendorf-Ligist Zu 06	4,7	e,n	3	691	695	0	0	529	448	347	392	401	
2181	01127	0	Kuchl	4		4	432	436	0	0	270	189	18	84	167	
<b>2181</b>	<b>463</b>	-	<b>Kufstein</b>	<b>1,2,4</b>		<b>6</b>	<b>271</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>273</b>	<b>356</b>	
2181	02186	5	Kufstein Transit			6	271	275	0	0	109	0	109	273	356	
2181	01172	6	Kundl	4		6	257	261	0	0	95	14	193	259	342	
2181	02885	2	Laa a.d. Thaya	4		1	819	823	0	0	657	576	376	366	357	
2181	02543	7	Laa a.d. Thaya Stadt	4		1	819	823	0	0	657	576	376	366	357	
2181	01887	9	Laakirchen	4		2	556	560	0	0	394	313	106	108	115	
2181	01086	8	Lambach		d,e	2	537	541	0	0	375	294	87	89	96	
2181	62078	1	Lamprechtshausen Zu 10	7	e	4	503	507	0	0	341	260	53	119	202	
2181	01212	0	Landeck	4	d	6	125	129	0	0	105	146	325	391	474	
2181	03147	6	Langenwang	4		3	613	617	0	0	451	370	269	314	323	
2181	13461	9	Lannach Zu 06	4,7	n	3	668	672	0	0	506	425	324	369	378	
2181	03631	9	Launsdorf-Hochosterwitz	4	e	5	549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	03036	1	Laxenburg-Biedermannsdorf	4		1	726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	03181	5	Leibnitz	4	d,e	3	677	681	0	0	515	434	333	378	387	
2181	01139	5	Lend	4	n	4	375	379	0	0	213	132	75	141	224	
2181	02012	3	Lenzing			2	516	520	0	0	354	273	66	76	85	
2181	03671	5	Leoben Donawitz		e	3	571	575	0	0	409	328	227	272	281	
2181	03605	3	Leoben Göss		e	3	571	575	0	0	409	328	227	272	281	
2181	51693	0	Leonding Lokalbahn Zu 02	4,7		2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	02808	4	Leopoldau	4,8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	03802	6	Liebenfels	4	e	5	549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	13444	5	Lieboch Zu 06	7	e,n	3	668	672	0	0	586	425	324	369	378	

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to	SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI			
					Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.		
					1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1		
◆	◆	◆	■		610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442		
2181	02324	2	Klaus in Vorarlberg	4		7	608	798	757	778	754	738	757	703	684	651	490
2181	02581	7	Klein Schönau	4		1	345	60	119	205	227	252	278	255	384	442	549
◆	2181	01269	0	Klein Schwechat		A	274	182	106	89	65	64	90	85	217	275	382
2181	03301	9	Klein Wolkersdorf	4		1	285	220	144	127	103	81	100	46	154	212	319
2181	01443	1	Kleinreifing	4	d,e,n	2	157	270	229	250	226	251	277	248	300	267	316
◆	2181	02409	1	Klosterneuburg-Weidling	4		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	03612	9	Knittelfeld		d,e,A	3	262	380	304	287	263	241	260	206	187	154	159
2181	13455	1	Köflach Zu 06	7	d,e,n	3	381	441	365	348	324	302	321	267	140	107	322
2181	02649	2	Korneuburg	4	n	1	267	148	72	93	69	94	120	97	226	284	391
2181	02650	0	Korneuburg Donaulände	4,8	n	1	267	148	72	93	69	94	120	97	226	284	391
2181	03918	0	Kötschach-Mauthen			5	431	583	507	490	466	444	463	409	390	357	71
2181	02474	5	Krems a.d.Donau	4	d,e	1	242	163	122	188	164	189	215	192	311	369	476
2181	01952	1	Krems a.d.Donau CCT	4		1	242	163	122	188	164	189	215	192	311	369	476
2181	02482	8	Krems Hafen		d,e	1	242	163	122	188	164	189	215	192	311	369	476
2181	01611	3	Kremsmünster	4	e	2	101	298	257	296	272	297	323	294	304	271	320
2181	03148	4	Krieglach	4		3	294	304	228	211	187	165	184	130	161	128	235
2181	13447	8	Krottendorf-Ligist Zu 06	4,7	e,n	3	372	432	356	339	315	293	312	258	131	98	313
2181	01127	0	Kuchl	4		4	216	413	372	411	387	412	435	381	362	329	196
<b>2181</b>	<b>463</b>	-	<b>Kufstein</b>	<b>1,2,4</b>		<b>6</b>	<b>405</b>	<b>595</b>	<b>554</b>	<b>575</b>	<b>551</b>	<b>535</b>	<b>554</b>	<b>500</b>	<b>481</b>	<b>448</b>	<b>287</b>
2181	02186	5	Kufstein Transit			6	405	595	554	575	551	535	554	500	481	448	287
2181	01172	6	Kundl	4		6	391	581	540	561	537	521	540	486	467	434	273
2181	02885	2	Laa a.d. Thaya	4		1	316	131	50	64	90	154	180	157	286	344	451
2181	02543	7	Laa a.d. Thaya Stadt	4		1	316	131	50	64	90	154	180	157	286	344	451
2181	01887	9	Laakirchen	4		2	130	327	286	325	301	326	352	323	389	356	320
2181	01086	8	Lambach		d,e	2	111	308	267	306	282	307	333	304	370	337	301
2181	62078	1	Lamprechtshausen Zu 10	7	e	4	251	448	407	446	422	447	473	444	433	400	267
2181	01212	0	Landeck	4	d	6	523	713	672	693	669	653	672	618	599	566	405
2181	03147	6	Langenwang	4		3	294	304	228	211	187	165	184	130	161	128	235
2181	13461	9	Lannach Zu 06	4,7	n	3	349	409	333	316	292	270	289	235	108	75	290
2181	03631	9	Launsdorf-Hochosterwitz	4	e	5	367	485	409	392	368	346	365	311	292	259	58
2181	03036	1	Laxenburg-Biedermansdorf	4		1	284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348
2181	03181	5	Leibnitz	4	d,e	3	358	418	342	325	301	279	298	244	117	14	299
2181	01139	5	Lend	4	n	4	273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155
2181	02012	3	Lenzing			2	132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280
2181	03671	5	Leoben Donawitz		e	3	252	346	270	253	229	207	226	172	153	120	193
2181	03605	3	Leoben Göss		e	3	252	346	270	253	229	207	226	172	153	120	193
2181	51693	0	Leonding Lokalbahn Zu 02	4,7		2	70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	02808	4	Leopoldau	4,8	n	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	03802	6	Liebenfels	4	e	5	367	485	409	392	368	346	365	311	292	259	58
2181	13444	5	Lieboch Zu 06	7	e,n	3	349	409	333	316	292	270	289	235	108	75	290

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
						Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
						1	1	1,5	1	1
◆				■		330	331	332	271	270
2181	02324 2	Klaus in Vorarlberg	4		7	488	535	195	19	42
2181	02581 7	Klein Schönau	4		1	572	657	687	827	850
◆	2181	01269 0	Klein Schwechat		A	405	524	598	738	761
2181	03301 9	Klein Wolkersdorf	4		1	342	461	536	676	699
2181	01443 1	Kleinreifling	4	d,e,n	2	330	377	407	547	570
2181	02409 1	Klosterneuburg-Weidling	4		1	395	514	583	723	746
◆	2181	03612 9	Knittelfeld		d,e,A	182	301	420	560	583
2181	13455 1	Köflach Zu 06	7	d,e,n	3	345	464	539	679	702
2181	02649 2	Korneuburg	4	n	1	414	533	602	742	765
2181	02650 0	Korneuburg Donaulände	4,8	n	1	414	533	602	742	765
2181	03918 0	Kötschach-Mauthen			5	41	196	388	528	551
2181	02474 5	Krems a.d.Donau	4	d,e	1	499	554	584	724	747
2181	01952 1	Krems a.d.Donau CCT	4		1	499	554	584	724	747
2181	02482 8	Krems Hafen		d,e	1	499	554	584	724	747
2181	01611 3	Kremsmünster	4	e	2	334	381	411	551	574
2181	03148 4	Krieglach	4		3	258	377	452	592	615
2181	13447 8	Krottendorf-Ligist Zu 06	4,7	e,n	3	336	455	530	670	693
2181	01127 0	Kuchl	4		4	194	241	271	411	434
<b>2181</b>	<b>463 -</b>	<b>Kufstein</b>	<b>1,2,4</b>		<b>6</b>	<b>285</b>	<b>332</b>	<b>110</b>	<b>250</b>	<b>273</b>
2181	02186 5	Kufstein Transit			6	285	332	110	250	273
2181	01172 6	Kundl	4		6	271	318	96	236	259
2181	02885 2	Laa a.d. Thaya	4		1	474	593	658	798	821
2181	02543 7	Laa a.d. Thaya Stadt	4		1	474	593	658	798	821
2181	01887 9	Laakirchen	4		2	318	365	395	535	558
2181	01086 8	Lambach		d,e	2	299	346	376	516	539
2181	62078 1	Lamprechtshausen Zu 10	7	e	4	265	312	342	482	505
2181	01212 0	Landeck	4	d	6	403	450	110	104	127
2181	03147 6	Langenwang	4		3	258	377	452	592	615
2181	13461 9	Lannach Zu 06	4,7	n	3	313	432	507	647	670
2181	03631 9	Launsdorf-Hochosterwitz	4	e	5	77	196	388	528	551
2181	03036 1	Laxenburg-Biedermannsdorf	4		1	371	490	565	705	728
2181	03181 5	Leibnitz	4	d,e	3	322	441	516	656	679
2181	01139 5	Lend	4	n	4	153	200	214	354	377
2181	02012 3	Lenzing			2	278	325	355	495	518
2181	03671 5	Leoben Donawitz		e	3	216	335	410	550	573
2181	03605 3	Leoben Göss		e	3	216	335	410	550	573
2181	51693 0	Leonding Lokalbahn Zu 02	4,7		2	342	389	419	559	582
2181	02808 4	Leopoldau	4,8	n	1	395	514	583	723	746
2181	03802 6	Liebenfels	4	e	5	77	196	388	528	551
2181	13444 5	Lieboch Zu 06	7	e,n	3	313	432	507	647	670

EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Numéro de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	03873	7	Lienz	4	d,e	5		532	536	0	0	370	289	216	282	365
2181	03110	4	Liesing	4	e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01459	7	Liezen	4	d,e	4		490	494	0	0	328	247	146	191	200
2181	01333	4	Lilienfeld	4	n	1		698	702	0	0	536	455	273	263	254
2181	02430	7	Limberg-Maissau	4		1		763	767	0	0	601	520	320	310	301
2181	02342	4	Lindau-Reutin			7		20	0	0	0	234	275	454	520	603
<b>2181</b>	<b>467</b>	-	<b>Lindau-Reutin</b>	<b>1,2</b>		<b>7</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>275</b>	<b>454</b>	<b>520</b>	<b>603</b>
2181	01073	6	Linz Hbf	4,8	n	2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	01068	6	Linz Kleinmünchen	4	e	2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	01069	4	Linz OMV- Chemie	8	n	2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	01651	9	Linz Stadthafen		d,e	2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	01962	0	Linz Stadthafen CCT	4		2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	01070	2	Linz Vbf Ost	4	n	2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
◆	2181	01072	8	Linz Vbf West Fbf	4	d,e,A	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	01071	0	Linz Voestalpine	8	n	2		580	584	0	0	418	337	130	120	111
◆	2181	01600	6	Linz Wegscheid		d,e,A	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111
2181	02339	0	Lochau-Hörbranz	4	p	7		10	14	0	0	220	261	440	506	589
2181	01040	5	Loosdorf	4		1		646	650	0	0	484	403	221	211	202
2181	22302	4	Lorüns Zu 08	4,7,8	n	7		67	71	0	0	175	216	395	461	544
2181	01232	8	Ludesch	4		7		61	65	0	0	169	210	389	455	538
2181	02352	3	Lustenau	4		7		10	14	0	0	220	261	440	506	589
2181	43546	1	Maierdorf Zu 12	4,7	e,n	3		714	718	0	0	552	471	370	415	424
2181	01146	0	Maishofen-Saalbach	4	e,p	4		337	341	0	0	175	94	113	179	262
2181	01475	3	Mandling	4	e,p	4		430	434	0	0	268	187	86	152	235
2181	02949	6	Mannersdorf		e	1		743	747	0	0	581	500	359	349	340
2181	02900	9	Marchegg Grenze			1		794	798	0	0	632	551	369	359	350
<b>2181</b>	<b>616</b>	-	<b>Marchegg Grenze</b>	<b>1,2</b>		<b>1</b>		<b>794</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>551</b>	<b>369</b>	<b>359</b>	<b>350</b>
2181	01079	3	Marchtrenk	4	e	1		551	555	0	0	389	308	101	91	82
2181	03153	4	Marein-St.Lorenzen	4		3		605	609	0	0	443	362	261	306	315
2181	03035	3	Maria Lanzendorf	4	p	1		726	730	0	0	564	483	344	334	325
2181	03639	2	Maria Saal	4	d,e	5		539	543	0	0	377	296	223	289	372
2181	03620	2	Mariahof-St.Lambrecht	4	e,p	5		596	600	0	0	434	353	252	297	306
2181	02047	9	Mattighofen	4	e	2		476	480	0	0	314	233	26	40	123
2181	01646	9	Mautern		p	3		559	563	0	0	397	316	215	260	269
2181	01523	0	Mauthausen	4	d,e	2		600	604	0	0	438	357	150	140	131
2181	82217	1	Mayrhofen Zu 19	7	a,e	6		271	275	0	0	109	76	255	321	404
2181	03493	4	Messendorf			3		642	646	0	0	480	399	298	343	352
2181	01619	6	Micheldorf	4		2		536	540	0	0	374	293	191	181	172
2181	01294	8	Michelhausen	4		1		710	714	0	0	548	467	285	275	266
2181	02877	9	Mistelbach	4	n	1		796	800	0	0	634	553	371	361	352

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Numéro de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI		
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442								
2181	03873	7	Lienz	4	d,e	5		414	604	562	545	521	499	518	464	445	412	134
2181	03110	4	Liesing	4	e	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01459	7	Liezen	4	d,e	4		183	348	307	328	304	288	307	253	234	201	250
2181	01333	4	Lilienfeld	4	n	1		213	178	137	158	134	153	172	118	226	284	391
2181	02430	7	Limberg-Maissau	4		1		260	75	34	120	142	167	193	170	299	357	464
2181	02342	4	Lindau-Reutin			7		652	842	801	822	798	782	801	747	728	695	534
<b>2181</b>	<b>467</b>	-	<b>Lindau-Reutin</b>	<b>1,2</b>		<b>7</b>		<b>652</b>	<b>842</b>	<b>801</b>	<b>822</b>	<b>798</b>	<b>782</b>	<b>801</b>	<b>747</b>	<b>728</b>	<b>695</b>	<b>534</b>
2181	01073	6	Linz Hbf	4,8	n	2		70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	01068	6	Linz Kleinmünchen	4	e	2		70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	01069	4	Linz OMV- Chemie	8	n	2		70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	01651	9	Linz Stadthafen		d,e	2		70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	01962	0	Linz Stadthafen CCT	4		2		70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	01070	2	Linz Vbf Ost	4	n	2		70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
◆	2181	01072	8	Linz Vbf West Fbf	4	d,e,A	2	70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	01071	0	Linz Voestalpine	8	n	2		70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
◆	2181	01600	6	Linz Wegscheid		d,e,A	2	70	265	224	263	239	264	290	261	337	304	344
2181	02339	0	Lochau-Hörbranz	4	p	7		638	828	787	808	784	768	787	733	714	681	520
2181	01040	5	Loosdorf	4		1		161	192	151	172	148	173	199	170	278	336	394
2181	22302	4	Lorüns Zu 08	4,7,8	n	7		593	783	742	763	739	723	742	688	669	636	475
2181	01232	8	Ludesch	4		7		587	777	736	757	733	717	736	682	663	630	469
2181	02352	3	Lustenau	4		7		638	828	787	808	784	768	787	733	714	681	520
2181	43546	1	Maierdorf Zu 12	4,7	e,n	3		395	384	308	291	267	245	264	210	50	121	336
2181	01146	0	Maishofen-Saalbach	4	e,p	4		311	501	460	481	457	441	460	406	387	354	193
2181	01475	3	Mandling	4	e,p	4		243	408	367	388	364	348	367	313	294	261	194
2181	02949	6	Mannersdorf		e	1		299	207	131	114	90	47	73	68	200	258	365
2181	02900	9	Marchegg Grenze			1		309	217	140	74	0	125	151	128	257	315	422
<b>2181</b>	<b>616</b>	-	<b>Marchegg Grenze</b>	<b>1,2</b>		<b>1</b>		<b>309</b>	<b>217</b>	<b>140</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>151</b>	<b>128</b>	<b>257</b>	<b>315</b>	<b>422</b>
2181	01079	3	Marchtrenk	4	e	1		97	294	253	292	268	293	319	290	358	325	315
2181	03153	4	Marein-St.Lorenzen	4		3		286	312	236	219	195	173	192	138	153	120	227
2181	03035	3	Maria Lanzendorf	4	p	1		284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348
2181	03639	2	Maria Saal	4	d,e	5		385	503	427	410	386	364	383	329	310	277	36
2181	03620	2	Mariahof-St.Lambrecht	4	e,p	5		277	395	319	302	278	256	275	221	202	169	144
2181	02047	9	Mattighofen	4	e	2		172	369	328	367	343	368	394	365	397	364	240
2181	01646	9	Mautern		p	3		240	358	282	265	241	219	238	184	165	132	181
2181	01523	0	Mauthausen	4	d,e	2		90	245	204	243	219	244	270	241	349	324	364
2181	82217	1	Mayrhofen Zu 19	7	a,e	6		453	643	602	623	599	583	602	548	529	496	335
2181	03493	4	Messendorf			3		323	383	307	290	266	244	263	209	82	49	264
2181	01619	6	Micheldorf	4		2		137	334	293	332	308	322	341	287	268	235	284
2181	01294	8	Michelhausen	4		1		225	146	105	130	106	131	157	134	263	321	428
2181	02877	9	Mistelbach	4	n	1		311	158	77	44	63	127	153	130	259	317	424



EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH		
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen	
							1	1	1,5	1	1	
◆					■		330	331	332	271	270	
2181	03873	7	Lienz	4	d,e	5		132	43	371	511	534
2181	03110	4	Liesing	4	e	1		395	514	583	723	746
2181	01459	7	Liezen	4	d,e	4		252	299	329	469	492
2181	01333	4	Lilienfeld	4	n	1		414	507	537	677	700
2181	02430	7	Limberg-Maissau	4		1		487	572	602	742	765
2181	02342	4	Lindau-Reutin			7		532	579	239	63	22
<b>2181</b>	<b>467</b>	-	<b>Lindau-Reutin</b>	<b>1,2</b>		<b>7</b>		<b>532</b>	<b>579</b>	<b>239</b>	<b>63</b>	<b>22</b>
2181	01073	6	Linz Hbf	4,8	n	2		342	389	419	559	582
2181	01068	6	Linz Kleinmünchen	4	e	2		342	389	419	559	582
2181	01069	4	Linz OMV- Chemie	8	n	2		342	389	419	559	582
2181	01651	9	Linz Stadthafen		d,e	2		342	389	419	559	582
2181	01962	0	Linz Stadthafen CCT	4		2		342	389	419	559	582
2181	01070	2	Linz Vbf Ost	4	n	2		342	389	419	559	582
◆	2181	01072	8	Linz Vbf West Fbf	4	d,e,A	2	342	389	419	559	582
2181	01071	0	Linz Voestalpine	8	n	2		342	389	419	559	582
◆	2181	01600	6	Linz Wegscheid		d,e,A	2	342	389	419	559	582
2181	02339	0	Lochau-Hörbranz	4	p	7		518	565	225	49	12
2181	01040	5	Loosdorf	4		1		408	455	485	625	648
2181	22302	4	Lorüns Zu 08	4,7,8	n	7		473	520	180	46	69
2181	01232	8	Ludesch	4		7		467	514	174	40	63
2181	02352	3	Lustenau	4		7		518	565	225	49	12
2181	43546	1	Maierdorf Zu 12	4,7	e,n	3		359	478	553	693	716
2181	01146	0	Maishofen-Saalbach	4	e,p	4		191	238	176	316	339
2181	01475	3	Mandling	4	e,p	4		192	239	269	409	432
2181	02949	6	Mannersdorf		e	1		388	507	582	722	745
2181	02900	9	Marchegg Grenze			1		445	564	633	773	796
<b>2181</b>	<b>616</b>	-	<b>Marchegg Grenze</b>	<b>1,2</b>		<b>1</b>		<b>445</b>	<b>564</b>	<b>633</b>	<b>773</b>	<b>796</b>
2181	01079	3	Marchtrenk	4	e	1		313	360	390	530	553
2181	03153	4	Marein-St.Lorenzen	4		3		250	369	444	584	607
2181	03035	3	Maria Lanzendorf	4	p	1		371	490	565	705	728
2181	03639	2	Maria Saal	4	d,e	5		67	186	378	518	541
2181	03620	2	Mariahof-St.Lambrecht	4	e,p	5		167	286	435	575	598
2181	02047	9	Mattighofen	4	e	2		238	285	315	455	478
2181	01646	9	Mautern		p	3		204	323	398	538	561
2181	01523	0	Mauthausen	4	d,e	2		362	409	439	579	602
2181	82217	1	Mayrhofen Zu 19	7	a,e	6		333	380	110	250	273
2181	03493	4	Messendorf			3		287	406	481	621	644
2181	01619	6	Micheldorf	4		2		298	345	375	515	538
2181	01294	8	Michelhausen	4		1		451	519	549	689	712
2181	02877	9	Mistelbach	4	n	1		447	566	635	775	798

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE										
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf		
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2		
							633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	02695	5	Mistelbach Lokalbahn	4		1	796	800	0	0	634	553	371	361	352		
2181	03149	2	Mitterdorf-Veitsch	4		3	613	617	0	0	451	370	269	314	323		
2181	62161	5	Mittersill Zu 11	7	a	4	379	383	0	0	217	136	129	195	278		
2181	43420	9	Mixnitz Lokalbahn Zu 15	7,8	a,n	3	614	618	0	0	452	371	270	315	324		
2181	03162	5	Mixnitz-Bärenschützklamm	4,8	e,n	3	614	618	0	0	452	371	270	315	324		
2181	03113	8	Mödling	4	e	1	726	730	0	0	564	483	344	334	325		
<b>2181</b>	<b>606</b>	-	<b>Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>724</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>481</b>	<b>380</b>	<b>425</b>	<b>434</b>		
2181	03506	3	Mogersdorf Grenze			3	724	728	0	0	562	481	380	425	434		
2181	03862	0	Möllbrücke-Sachsenburg	4	e	5	464	468	0	0	302	221	148	214	297		
2181	33024	1	Mönchhof-Halbtum Zu 09	7	p	1	780	784	0	0	618	537	403	393	384		
2181	01291	4	Moosbierbaum-Heiligeneich		e	1	710	714	0	0	548	467	285	275	266		
2181	33213	0	Müllendorf Zu 09	7		1	725	729	0	0	563	482	373	363	354		
2181	02046	1	Munderfing	4		2	476	480	0	0	314	233	26	40	123		
2181	43739	2	Murau-Stolzalpe Zu 17	7	a,e	5	656	660	0	0	494	413	312	357	366		
2181	03144	3	Mürzzuschlag	4		3	629	633	0	0	467	386	285	330	339		
2181	01242	7	Nendeln		l	7	40	44	0	0	190	231	410	476	559		
2181	01604	8	Nettingsdorf		e	2	588	592	0	0	426	345	139	129	120		
2181	03272	2	Neudörf	4		1	697	701	0	0	535	454	345	335	326		
2181	33212	2	Neufeld a. d. Leitha Zu 09	7	e	1	709	713	0	0	547	466	357	347	338		
2181	62169	8	Neunkirchen am Großvenediger Zu 11	7	a	4	425	429	0	0	263	182	175	241	324		
2181	01025	6	Neulengbach	4	d,e	1	679	683	0	0	517	436	254	244	235		
2181	03621	0	Neumarkt in Steiermark	4	e,p	5	596	600	0	0	434	353	252	297	306		
2181	01729	3	Neumarkt-Kallham	4	e,p	2	573	577	0	0	411	330	123	61	52		
2181	01107	2	Neumarkt-Köstendorf	4	e	2	476	480	0	0	314	233	26	40	123		
2181	03130	2	Neunkirchen NÖ.	4		1	678	682	0	0	516	435	334	354	345		
2181	03006	4	Neusiedl Am See			1	752	756	0	0	590	509	368	358	349		
<b>2181</b>	<b>601</b>	-	<b>Nickelsdorf (Gr)/Hegyesalom</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>778</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>535</b>	<b>394</b>	<b>384</b>	<b>375</b>		
2181	02980	1	Nickelsdorf Grenze			1	778	782	0	0	616	535	394	384	375		
2181	62155	7	Niedersill Zu 11	7	a	4	375	379	0	0	213	132	75	141	224		
2181	51775	5	Niederspaching Zu 02	4,7	e	2	600	604	0	0	438	357	150	88	79		
2181	43732	7	Niederwölz-Oberwölz Zu 17	4,7	a,e	5	656	660	0	0	494	413	312	357	366		
2181	03602	0	Niklasdorf	4		3	571	575	0	0	409	328	227	272	281		
2181	03706	9	Obdach	4	e,n	5	589	593	0	0	427	346	245	290	299		
2181	03237	5	Ober Piesting	4,8	n	1	728	732	0	0	566	485	357	347	338		
2181	03203	7	Obereggendorf	4	e,p	1	697	701	0	0	535	454	345	335	326		
2181	43525	5	Oberfeistritz Zu 13	7	a,e	3	724	728	0	0	562	481	380	425	434		
2181	01792	1	Obernberg-Altheim	4	p	2	551	555	0	0	389	308	101	39	48		
2181	62074	0	Oberndorf bei Salzburg Zu 10	7	e	4	487	491	0	0	325	244	37	103	186		
2181	03357	1	Oberwart	4	e	3	761	765	0	0	599	518	409	399	390		
2181	03240	9	Oed	4		1	728	732	0	0	566	485	357	347	338		

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI	
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1
							610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442
2181	02695	5	Mistelbach Lokalbahn	4		1	311	158	77	44	63	127	153	130	259	317	424
2181	03149	2	Mitterdorf-Veitsch	4		3	294	304	228	211	187	165	184	130	161	128	235
2181	62161	5	Mittersill Zu 11	7	a	4	327	517	476	497	473	457	476	422	403	370	209
2181	43420	9	Mixnitz Lokalbahn Zu 15	7,8	a,n	3	295	355	279	262	238	216	235	181	110	77	236
2181	03162	5	Mixnitz-Bärenschützklamm	4,8	e,n	3	295	355	279	262	238	216	235	181	110	77	236
2181	03113	8	Mödling	4	e	1	284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348
<b>2181</b>	<b>606</b>	-	<b>Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>405</b>	<b>374</b>	<b>298</b>	<b>281</b>	<b>257</b>	<b>235</b>	<b>254</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>346</b>
2181	03506	3	Mogersdorf Grenze			3	405	374	298	281	257	235	254	200	0	131	346
2181	03862	0	Möllbrücke-Sachsenburg	4	e	5	346	536	494	477	453	431	450	396	377	344	66
2181	33024	1	Mönchhof-Halbtum Zu 09	7	p	1	343	251	175	158	134	45	17	73	237	295	402
2181	01291	4	Moosbierbaum-Heiligeneich		e	1	225	146	105	130	106	131	157	134	263	321	428
2181	33213	0	Müllendorf Zu 09	7		1	313	227	151	134	110	60	72	18	182	240	347
2181	02046	1	Munderfing	4		2	172	369	328	367	343	368	394	365	397	364	240
2181	43739	2	Murau-Stolzalpe Zu 17	7	a,e	5	337	455	379	362	338	316	335	281	262	229	166
2181	03144	3	Mürzzuschlag	4		3	310	288	212	195	171	149	168	114	177	144	251
2181	01242	7	Nendeln		l	7	608	798	757	778	754	738	757	703	684	651	490
2181	01604	8	Nettingsdorf		e	2	85	282	241	280	256	281	307	278	320	287	336
2181	03272	2	Neudörfel	4		1	285	220	144	127	103	81	100	46	154	212	319
2181	33212	2	Neufeld a. d. Leitha Zu 09	7	e	1	297	211	135	118	94	69	88	34	166	224	331
2181	62169	8	Neunkirchen am Großvenediger Zu 11	7	a	4	373	563	522	543	519	503	522	468	449	416	255
2181	01025	6	Neulengbach	4	d,e	1	194	159	118	139	115	140	166	137	245	303	410
2181	03621	0	Neumarkt in Steiermark	4	e,p	5	277	395	319	302	278	256	275	221	202	169	144
2181	01729	3	Neumarkt-Kallham	4	e,p	2	127	324	283	322	298	323	349	320	388	355	337
2181	01107	2	Neumarkt-Köstendorf	4	e	2	172	369	328	367	343	368	394	365	397	364	240
2181	03130	2	Neunkirchen NÖ.	4		1	304	239	163	146	122	100	119	65	173	193	300
2181	03006	4	Neusiedl Am See			1	308	216	140	123	99	26	52	68	209	267	374
<b>2181</b>	<b>601</b>	-	<b>Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>334</b>	<b>242</b>	<b>166</b>	<b>149</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>235</b>	<b>293</b>	<b>400</b>
2181	02980	1	Nickelsdorf Grenze			1	334	242	166	149	125	0	62	78	235	293	400
2181	62155	7	Niedersill Zu 11	7	a	4	273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155
2181	51775	5	Niederspaching Zu 02	4,7	e	2	150	347	306	345	321	346	372	343	411	378	364
2181	43732	7	Niederwölz-Oberwölz Zu 17	4,7	a,e	5	337	455	379	362	338	316	335	281	262	229	166
2181	03602	0	Niklasdorf	4		3	252	346	270	253	229	207	226	172	153	120	193
2181	03706	9	Obdach	4	e,n	5	270	388	312	295	271	249	268	214	195	162	151
2181	03237	5	Ober Piesting	4,8	n	1	297	238	162	145	121	112	131	77	185	243	350
2181	03203	7	Obereggendorf	4	e,p	1	285	220	144	127	103	81	100	46	154	212	319
2181	43525	5	Oberfeistritz Zu 13	7	a,e	3	405	440	364	347	323	301	320	266	106	131	346
2181	01792	1	Obernberg-Altheim	4	p	2	149	346	305	344	320	345	371	342	386	353	315
2181	62074	0	Oberndorf bei Salzburg Zu 10	7	e	4	235	432	391	430	406	431	457	428	417	384	251
2181	03357	1	Oberwart	4	e	3	349	284	208	191	167	145	164	110	106	197	383
2181	03240	9	Oed	4		1	297	238	162	145	121	112	131	77	185	243	350

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
							1	1	1,5	1	1
◆					■		330	331	332	271	270
2181	02695 5	Mistelbach Lokalbahn	4		1		447	566	635	775	798
2181	03149 2	Mitterdorf-Veitsch	4		3		258	377	452	592	615
2181	62161 5	Mittersill Zu 11	7	a	4		207	254	218	358	381
2181	43420 9	Mixnitz Lokalbahn Zu 15	7,8	a,n	3		259	378	453	593	616
2181	03162 5	Mixnitz-Bärenschützklamm	4,8	e,n	3		259	378	453	593	616
2181	03113 8	Mödling	4	e	1		371	490	565	705	728
<b>2181</b>	<b>606 -</b>	<b>Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>369</b>	<b>488</b>	<b>563</b>	<b>703</b>	<b>726</b>
2181	03506 3	Mogersdorf Grenze			3		369	488	563	703	726
2181	03862 0	Möllbrücke-Sachsenburg	4	e	5		64	111	303	443	466
2181	33024 1	Mönchhof-Halbturm Zu 09	7	p	1		425	544	619	759	782
2181	01291 4	Moosbierbaum-Heiligeneich		e	1		451	519	549	689	712
2181	33213 0	Müllendorf Zu 09	7		1		370	489	564	704	727
2181	02046 1	Munderfing	4		2		238	285	315	455	478
2181	43739 2	Murau-Stolzalpe Zu 17	7	a,e	5		189	308	495	635	658
2181	03144 3	Mürzzuschlag	4		3		274	393	468	608	631
2181	01242 7	Nendeln		l	7		488	535	195	19	42
2181	01604 8	Nettingsdorf		e	2		350	397	427	567	590
2181	03272 2	Neudörfel	4		1		342	461	536	676	699
2181	33212 2	Neufeld a. d. Leitha Zu 09	7	e	1		354	473	548	688	711
2181	62169 8	Neunkirchen am Großvenediger Zu 11	7	a	4		253	300	264	404	427
2181	01025 6	Neulengbach	4	d,e	1		433	488	518	658	681
2181	03621 0	Neumarkt in Steiermark	4	e,p	5		167	286	435	575	598
2181	01729 3	Neumarkt-Kallham	4	e,p	2		335	382	412	552	575
2181	01107 2	Neumarkt-Köstendorf	4	e	2		238	285	315	455	478
2181	03130 2	Neunkirchen NÖ.	4		1		323	442	517	657	680
2181	03006 4	Neusiedl Am See			1		397	516	591	731	754
<b>2181</b>	<b>601 -</b>	<b>Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>423</b>	<b>542</b>	<b>617</b>	<b>757</b>	<b>780</b>
2181	02980 1	Nickelsdorf Grenze			1		423	542	617	757	780
2181	62155 7	Niedersill Zu 11	7	a	4		153	200	214	354	377
2181	51775 5	Niederspaching Zu 02	4,7	e	2		362	409	439	579	602
2181	43732 7	Niederwölz-Oberwölz Zu 17	4,7	a,e	5		189	308	495	635	658
2181	03602 0	Niklasdorf	4		3		216	335	410	550	573
2181	03706 9	Obdach	4	e,n	5		174	293	428	568	591
2181	03237 5	Ober Piesting	4,8	n	1		373	492	567	707	730
2181	03203 7	Obereggendorf	4	e,p	1		342	461	536	676	699
2181	43525 5	Oberfeistritz Zu 13	7	a,e	3		369	488	563	703	726
2181	01792 1	Obernberg-Altheim	4	p	2		313	360	390	530	553
2181	62074 0	Oberndorf bei Salzburg Zu 10	7	e	4		249	296	326	466	489
2181	03357 1	Oberwart	4	e	3		406	525	600	740	763
2181	03240 9	Oed	4		1		373	492	567	707	730

◆ EF desservant Bedienendes E/VU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	03242	5	Ortmann	8	n	1		728	732	0	0	566	485	357	347	338
2181	01204	7	Ötztal	4	d,e	6		171	175	0	0	59	100	279	345	428
<b>2181</b>	<b>609</b>	-	<b>Pamhagen (Gr)/Pomogy</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>797</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>554</b>	<b>420</b>	<b>410</b>	<b>401</b>
2181	33029	0	Pamhagen Transit Zu 09	7		1		797	801	0	0	635	554	420	410	401
2181	33028	2	Pamhagen Zu 09	7	p	1		793	797	0	0	631	550	416	406	397
2181	02976	9	Parndorf	4	d,e	1		760	764	0	0	598	517	376	366	357
<b>2181</b>	<b>460</b>	-	<b>Passau Hbf</b>	<b>1,2</b>	i	<b>2</b>		<b>599</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>356</b>	<b>149</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
2181	01744	2	Passau Hbf.		i,n	2		599	603	0	0	437	356	149	87	0
2181	02133	7	Paternion-Feistritz	4	e	5		464	468	0	0	302	221	148	214	297
◆	2181	03166	6	Peggau-Deutschfeistritz	4	d,e,A	3	614	618	0	0	452	371	270	315	324
2181	01006	6	Penzing	4	d,e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02507	2	Perg	4	p	2		613	617	0	0	451	370	163	153	144
2181	03161	7	Pernegg	4	e	3		589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	02540	3	Pernhofen-Wulzeshofen			1		819	823	0	0	657	576	376	366	357
2181	03243	3	Pernitz-Muggendorf	4		1		728	732	0	0	566	485	357	347	338
2181	02932	2	Petronell-Carnuntum	4,8	n	1		752	756	0	0	590	509	368	358	349
2181	51778	9	Peuerbach Zu 02	7	e	2		600	604	0	0	438	357	150	88	79
2181	62153	2	Piesendorf Zu 11	7	a	4		375	379	0	0	213	132	75	141	224
◆	2181	03304	3	Pitten	4	A	1	697	701	0	0	535	454	345	335	326
2181	01042	1	Pöchlarn	4	d,e	1		646	650	0	0	484	403	221	211	202
2181	13473	4	Pöfling-Brunn Zu 06	4,7	p	3		745	749	0	0	583	502	401	446	455
2181	03702	8	Pöls	4,8	n	5		589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	01031	4	Pottenbrunn	4,8	d,n	1		679	683	0	0	517	436	254	244	235
2181	51707	8	Prambachkirchen-Bad Weinberg Zu 02	4,7	e	2		599	603	0	0	437	356	149	87	78
2181	13463	5	Preding-Wieselsdorf Zu 06	7	e	3		691	695	0	0	529	448	347	392	401
2181	13443	7	Premstätten-Tobelbad Zu 06	4,7	e,n	3		642	646	0	0	480	399	298	343	352
2181	01037	1	Prinzersdorf	4	d	1		679	683	0	0	517	436	254	244	235
2181	03175	7	Puntigam			3		642	646	0	0	480	399	298	343	352
2181	02449	7	Pürbach-Schrems	4	e	1		836	840	0	0	674	593	393	383	374
2181	01418	3	Purgstall	4	e	2		683	687	0	0	521	440	258	248	239
2181	02892	8	Raasdorf	4		1		768	772	0	0	606	525	343	333	324
2181	01477	9	Radstadt	4	d,e	4		430	434	0	0	268	187	86	152	235
2181	01528	9	Ramingdorf-Haidershofen	4	n	2		614	618	0	0	452	371	171	161	152
2181	43751	7	Ramingstein-Thomatal Zu 17	4,7	a,e	5		713	717	0	0	551	470	369	414	423
2181	82214	8	Ramsberg-Hippach Zu 19	7	a,e	6		271	275	0	0	109	76	255	321	404
2181	01402	7	Randegg	4		2		683	687	0	0	521	440	258	248	239
2181	02322	6	Rankweil	4	e	7		40	44	0	0	190	231	410	476	559
◆	2181	01097	5	Redl-Zipf	4	n	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	01018	1	Rekawinkel	4	e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02667	4	Retz	4	e	1		791	795	0	0	629	548	348	338	329

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Numéro de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to	SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU			SI					
					Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pamhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.			
					1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1			
◆			■		610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442			
2181	03242	5	Ortmann	8	n	1	297	238	162	145	121	112	131	77	185	243	350	
2181	01204	7	Ötztal	4	d,e	6	477	667	626	647	623	607	626	572	553	520	359	
<b>2181</b>	<b>609</b>	-	<b>Pamhagen (Gr)/Pomogy</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>360</b>	<b>268</b>	<b>192</b>	<b>175</b>	<b>151</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>254</b>	<b>312</b>	<b>419</b>	
2181	33029	0	Pamhagen Transit Zu 09	7		1	360	268	192	175	151	62	0	90	254	312	419	
2181	33028	2	Pamhagen Zu 09	7	p	1	356	264	188	171	147	58	4	86	250	308	415	
2181	02976	9	Parndorf	4	d,e	1	316	224	148	131	107	18	44	60	217	275	382	
<b>2181</b>	<b>460</b>	-	<b>Passau Hbf</b>	<b>1,2</b>	i	<b>2</b>	<b>179</b>	<b>376</b>	<b>335</b>	<b>374</b>	<b>350</b>	<b>375</b>	<b>401</b>	<b>372</b>	<b>434</b>	<b>401</b>	<b>363</b>	
2181	01744	2	Passau Hbf.		i,n	2	179	376	335	374	350	375	401	372	434	401	363	
2181	02133	7	Paternion-Feistritz	4	e	5	346	536	494	477	453	431	450	396	377	344	66	
◆	2181	03166	6	Peggau-Deutschfeistritz	4	d,e,A	3	295	355	279	262	238	216	235	181	110	77	236
2181	01006	6	Penzing	4	d,e	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372	
2181	02507	2	Perg	4	p	2	103	232	191	256	232	257	283	254	362	337	377	
2181	03161	7	Pernegg	4	e	3	270	328	252	235	211	189	208	154	137	104	211	
2181	02540	3	Pernhofen-Wulzeshofen			1	316	131	50	64	90	154	180	157	286	344	451	
2181	03243	3	Pernitz-Muggendorf	4		1	297	238	162	145	121	112	131	77	185	243	350	
2181	02932	2	Petronell-Carnuntum	4,8	n	1	308	216	140	123	99	26	52	68	209	267	374	
2181	51778	9	Peuerbach Zu 02	7	e	2	150	347	306	345	321	346	372	343	411	378	364	
2181	62153	2	Piesendorf Zu 11	7	a	4	273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155	
◆	2181	03304	3	Pitten	4	A	1	285	220	144	127	103	81	100	46	154	212	319
2181	01042	1	Pöchlarn	4	d,e	1	161	192	151	172	148	173	199	170	278	336	394	
2181	13473	4	Pöfling-Brunn Zu 06	4,7	p	3	426	486	410	393	369	347	366	312	185	152	367	
2181	03702	8	Pöls	4,8	n	5	270	388	312	295	271	249	268	214	195	162	151	
2181	01031	4	Pottenbrunn	4,8	d,n	1	194	159	118	139	115	140	166	137	245	303	410	
2181	51707	8	Prambachkirchen-Bad Weinberg Zu 02	4,7	e	2	135	332	291	330	306	331	357	328	396	363	363	
2181	13463	5	Preding-Wieselsdorf Zu 06	7	e	3	372	432	356	339	315	293	312	258	131	98	313	
2181	13443	7	Premstätten-Tobelbad Zu 06	4,7	e,n	3	323	383	307	290	266	244	263	209	82	49	264	
2181	01037	1	Prinzersdorf	4	d	1	194	159	118	139	115	140	166	137	245	303	410	
2181	03175	7	Puntigam			3	323	383	307	290	266	244	263	209	82	49	264	
2181	02449	7	Pürbach-Schrems	4	e	1	333	2	107	193	215	240	266	243	372	430	537	
2181	01418	3	Purgstall	4	e	2	198	229	188	209	185	210	236	207	315	373	431	
2181	02892	8	Raasdorf	4		1	283	191	115	80	26	99	125	102	231	289	396	
2181	01477	9	Radstadt	4	d,e	4	243	408	367	388	364	348	367	313	294	261	194	
2181	01528	9	Ramingdorf-Haidershofen	4	n	2	111	266	225	264	240	265	291	262	346	313	362	
2181	43751	7	Ramingstein-Thomatal Zu 17	4,7	a,e	5	394	512	436	419	395	373	392	338	319	286	223	
2181	82214	8	Ramsberg-Hippach Zu 19	7	a,e	6	453	643	602	623	599	583	602	548	529	496	335	
2181	01402	7	Randegg	4		2	198	229	188	209	185	210	236	207	315	373	431	
2181	02322	6	Rankweil	4	e	7	608	798	757	778	754	738	757	703	684	651	490	
◆	2181	01097	5	Redl-Zipf	4	n	132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280	
2181	01018	1	Rekawinkel	4	e	1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372	
2181	02667	4	Retz	4	e	1	288	103	6	108	134	160	186	163	292	350	457	

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH		
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen	
							1	1	1,5	1	1	
◆				■								
2181	03242	5	Ortmann	8	n	1	373	492	567	707	730	
2181	01204	7	Ötztal	4	d,e	6	357	404	64	150	173	
<b>2181</b>	<b>609</b>	-	<b>Pamhagen (Gr)/Pomogy</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>442</b>	<b>561</b>	<b>636</b>	<b>776</b>	<b>799</b>	
2181	33029	0	Pamhagen Transit Zu 09	7		1	442	561	636	776	799	
2181	33028	2	Pamhagen Zu 09	7	p	1	438	557	632	772	795	
2181	02976	9	Parndorf	4	d,e	1	405	524	599	739	762	
<b>2181</b>	<b>460</b>	-	<b>Passau Hbf</b>	<b>1,2</b>	i	<b>2</b>	<b>361</b>	<b>408</b>	<b>438</b>	<b>578</b>	<b>601</b>	
2181	01744	2	Passau Hbf.		i,n	2	361	408	438	578	601	
2181	02133	7	Paternion-Feistritz	4	e	5	64	111	303	443	466	
◆	2181	03166	6	Peggau-Deutschfeistritz	4	d,e,A	3	259	378	453	593	616
2181	01006	6	Penzing	4	d,e	1	395	514	583	723	746	
2181	02507	2	Perg	4	p	2	375	422	452	592	615	
2181	03161	7	Pernegg	4	e	3	234	353	428	568	591	
2181	02540	3	Pernhofen-Wulzeshofen			1	474	593	658	798	821	
2181	03243	3	Pernitz-Muggendorf	4		1	373	492	567	707	730	
2181	02932	2	Petronell-Carnuntum	4,8	n	1	397	516	591	731	754	
2181	51778	9	Peuerbach Zu 02	7	e	2	362	409	439	579	602	
2181	62153	2	Piesendorf Zu 11	7	a	4	153	200	214	354	377	
◆	2181	03304	3	Pitten	4	A	1	342	461	536	676	699
2181	01042	1	Pöchlarn	4	d,e	1	408	455	485	625	648	
2181	13473	4	Pöfing-Brunn Zu 06	4,7	p	3	390	509	584	724	747	
2181	03702	8	Pöls	4,8	n	5	174	293	428	568	591	
2181	01031	4	Pottenbrunn	4,8	d,n	1	433	488	518	658	681	
2181	51707	8	Prambachkirchen-Bad Weinberg Zu 02	4,7	e	2	361	408	438	578	601	
2181	13463	5	Preding-Wieselsdorf Zu 06	7	e	3	336	455	530	670	693	
2181	13443	7	Premstätten-Tobelbad Zu 06	4,7	e,n	3	287	406	481	621	644	
2181	01037	1	Prinzersdorf	4	d	1	433	488	518	658	681	
2181	03175	7	Puntigam			3	287	406	481	621	644	
2181	02449	7	Pürbach-Schrems	4	e	1	560	645	675	815	838	
2181	01418	3	Purgstall	4	e	2	445	492	522	662	685	
2181	02892	8	Raasdorf	4		1	419	538	607	747	770	
2181	01477	9	Radstadt	4	d,e	4	192	239	269	409	432	
2181	01528	9	Ramingdorf-Haidershofen	4	n	2	376	423	453	593	616	
2181	43751	7	Ramingstein-Thomatal Zu 17	4,7	a,e	5	246	365	552	692	715	
2181	82214	8	Ramsberg-Hippach Zu 19	7	a,e	6	333	380	110	250	273	
2181	01402	7	Randegg	4		2	445	492	522	662	685	
2181	02322	6	Rankweil	4	e	7	488	535	195	19	42	
◆	2181	01097	5	Redl-Zipf	4	n	2	278	325	355	495	518
2181	01018	1	Rekawinkel	4	e	1	395	514	583	723	746	
2181	02667	4	Retz	4	e	1	480	599	630	770	793	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	03183	1	Retznei	4,8	n	3		677	681	0	0	515	434	333	378	387
2181	02251	7	Reutte in Tirol	4	d,e	6		299	303	0	31	69	178	357	423	506
2181	01785	5	Ried im Innkreis	4	d,e	2		551	555	0	0	389	308	101	39	48
2181	01609	7	Rohr Bad Hall	4		2		572	576	0	0	410	329	155	145	136
2181	03321	7	Rohrbach-Vorau	4		3		761	765	0	0	599	518	409	399	390
2181	02144	4	Rosenbach Grenze			5		530	534	0	0	368	287	214	280	363
<b>2181</b>	<b>442</b>	-	<b>Rosenbach Grenze</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		<b>530</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>287</b>	<b>214</b>	<b>280</b>	<b>363</b>
2181	01635	2	Rottenmann	4	d,e	3		513	517	0	0	351	270	169	214	223
2181	02683	1	Rückersdorf-Harmannsdorf	4		1		763	767	0	0	601	520	327	317	308
2181	01148	6	Saalfelden	4	d,e	4		337	341	0	0	175	94	113	179	262
2181	01119	7	Salzburg Gnigl Leerwagen		n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
2181	01115	5	Salzburg Hbf	4	d,e	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
<b>2181</b>	<b>462</b>	-	<b>Salzburg Hbf</b>	<b>1,2,4</b>		<b>4</b>		<b>450</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>149</b>
2181	01964	6	Salzburg Hbf CCT	4		4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
2181	01116	3	Salzburg Hbf Lieferung	4,8	n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
2181	01965	3	Salzburg Hbf ROLA	4,8	m,n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
2181	01117	1	Salzburg Hbf Transit			4		450	454	0	0	288	207	0	66	149
2181	62063	3	Salzburg Itzling Zu 10	7	e	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
2181	02092	5	Salzburg Lehen	4,8	n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
<b>2181</b>	<b>331</b>	-	<b>San Candido/Innichen</b>	<b>1</b>				<b>575</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>332</b>	<b>259</b>	<b>325</b>	<b>408</b>
2181	03882	8	San Candido/Innichen Übergang			5		575	579	0	0	413	332	259	325	408
2181	01740	0	Schärding	4	d,e	2		585	589	0	0	423	342	135	73	14
2181	02232	7	Scharnitz Grenze			6		230	234	0	0	0	109	275	354	437
<b>2181</b>	<b>464</b>	-	<b>Scharnitz Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>		<b>230</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>288</b>	<b>354</b>	<b>437</b>
2181	03308	4	Scheiblingkirchen-Warth	4		1		739	743	0	0	577	496	387	377	368
2181	03619	4	Scheifling	4	e	5		596	600	0	0	434	353	252	297	306
2181	82204	9	Schlitters Zu 19	7	a,e	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366
2181	02897	7	Schönfeld-Lassee	4	n	1		768	772	0	0	606	525	343	333	324
2181	01210	4	Schönwies	4		6		125	129	0	0	105	146	325	391	474
2181	01211	2	Schönwies Kieswerk	4,5,8	n	6		125	129	0	0	105	146	325	391	474
2181	01335	9	Schrambach	4		1		698	702	0	0	536	455	273	263	254
2181	02943	9	Schwadorf a. d. Fische	4	n	1		743	747	0	0	581	500	359	349	340
2181	13470	0	Schwanberg Zu 06	4,7	n	3		715	719	0	0	553	472	371	416	425
2181	01090	0	Schwandenstadt	4	n	2		516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	01137	9	Schwarzach-St.Veit	4	e	4		375	379	0	0	213	132	75	141	224
2181	02444	8	Schwarzenau	4	e	1		796	800	0	0	634	553	353	343	334
◆	2181	01179	Schwaz	4	A	6		225	229	0	0	63	46	225	291	374
2181	02509	8	Schwertberg	4	n	2		613	617	0	0	451	370	163	153	144
2181	01457	1	Selzthal		d,e	3		490	494	0	0	328	247	146	191	200
2181	02894	4	Siebenbrunn-Leopoldsdorf	4		1		768	772	0	0	606	525	343	333	324



EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to	SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ			SK	HU			SI				
					Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
					1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
					610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	03183 1	Retznei	4,8	n	3	358	418	342	325	301	279	298	244	117	14	299
2181	02251 7	Reutte in Tirol	4	d,e	6	555	745	704	725	701	685	704	650	631	598	437
2181	01785 5	Ried im Innkreis	4	d,e	2	149	346	305	344	320	345	371	342	386	353	315
2181	01609 7	Rohr Bad Hall	4		2	101	298	257	296	272	297	323	294	304	271	320
2181	03321 7	Rohrbach-Vorau	4		3	349	284	208	191	167	145	164	110	106	197	383
2181	02144 4	Rosenbach Grenze			5	412	539	463	446	422	400	419	365	346	313	0
<b>2181</b>	<b>442</b> -	<b>Rosenbach Grenze</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>412</b>	<b>539</b>	<b>463</b>	<b>446</b>	<b>422</b>	<b>400</b>	<b>419</b>	<b>365</b>	<b>346</b>	<b>313</b>	<b>0</b>
2181	01635 2	Rottenmann	4	d,e	3	194	359	318	311	287	265	284	230	211	178	227
2181	02683 1	Rückersdorf-Harmannsdorf	4		1	267	148	72	93	69	94	120	97	226	284	391
2181	01148 6	Saalfelden	4	d,e	4	311	501	460	481	457	441	460	406	387	354	193
2181	01119 7	Salzburg Gnigl Leerwagen		n	4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
2181	01115 5	Salzburg Hbf	4	d,e	4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
<b>2181</b>	<b>462</b> -	<b>Salzburg Hbf</b>	<b>1,2,4</b>		<b>4</b>	<b>198</b>	<b>395</b>	<b>354</b>	<b>393</b>	<b>369</b>	<b>394</b>	<b>420</b>	<b>391</b>	<b>380</b>	<b>347</b>	<b>214</b>
2181	01964 6	Salzburg Hbf CCT	4		4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
2181	01116 3	Salzburg Hbf Liefering	4,8	n	4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
2181	01965 3	Salzburg Hbf ROLA	4,8	m,n	4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
2181	01117 1	Salzburg Hbf Transit			4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
2181	62063 3	Salzburg Itzling Zu 10	7	e	4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
2181	02092 5	Salzburg Lehen	4,8	n	4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
<b>2181</b>	<b>331</b> -	<b>San Candido/Innichen</b>	<b>1</b>			<b>457</b>	<b>647</b>	<b>605</b>	<b>588</b>	<b>564</b>	<b>542</b>	<b>561</b>	<b>507</b>	<b>488</b>	<b>455</b>	<b>177</b>
2181	03882 8	San Candido/Innichen Übergang			5	457	647	605	588	564	542	561	507	488	455	177
2181	01740 0	Schärding	4	d,e	2	165	362	321	360	336	361	387	358	420	387	349
2181	02232 7	Scharnitz Grenze			6	486	676	635	656	632	616	635	581	562	529	368
<b>2181</b>	<b>464</b> -	<b>Scharnitz Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>	<b>486</b>	<b>676</b>	<b>635</b>	<b>656</b>	<b>632</b>	<b>616</b>	<b>635</b>	<b>581</b>	<b>562</b>	<b>529</b>	<b>368</b>
2181	03308 4	Scheiblingkirchen-Warth	4		1	327	262	186	169	145	123	142	88	112	203	361
2181	03619 4	Scheifling	4	e	5	277	395	319	302	278	256	275	221	202	169	144
2181	82204 9	Schlitters Zu 19	7	a,e	6	415	605	564	585	561	545	564	510	491	458	297
2181	02897 7	Schönfeld-Lassee	4	n	1	283	191	115	80	26	99	125	102	231	289	396
2181	01210 4	Schönwies	4		6	523	713	672	693	669	653	672	618	599	566	405
2181	01211 2	Schönwies Kieswerk	4,5,8	n	6	523	713	672	693	669	653	672	618	599	566	405
2181	01335 9	Schrambach	4		1	213	178	137	158	134	153	172	118	226	284	391
2181	02943 9	Schwadorf a. d. Fischa	4	n	1	299	207	131	114	90	47	73	68	200	258	365
2181	13470 0	Schwanberg Zu 06	4,7	n	3	396	456	380	363	339	317	336	282	155	122	337
2181	01090 0	Schwanenstadt	4	n	2	132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280
2181	01137 9	Schwarzach-St.Veit	4	e	4	273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155
2181	02444 8	Schwarzenau	4	e	1	293	42	67	153	175	200	226	203	332	390	497
<b>2181</b>	<b>01179</b> 1	<b>Schwaz</b>	<b>4</b>	<b>A</b>	<b>6</b>	<b>423</b>	<b>613</b>	<b>572</b>	<b>593</b>	<b>569</b>	<b>553</b>	<b>572</b>	<b>518</b>	<b>499</b>	<b>466</b>	<b>305</b>
2181	02509 8	Schwertberg	4	n	2	103	232	191	256	232	257	283	254	362	337	377
2181	01457 1	Selzthal	4	d,e	3	183	348	307	328	304	288	307	253	234	201	250
2181	02894 4	Siebenbrunn-Leopoldsdorf	4		1	283	191	115	80	26	99	125	102	231	289	396

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH				
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen			
							1	1	1,5	1	1			
						330	331	332	271	270				
2181	03183	1	Retznei	4,8	n	3								
2181	02251	7	Reutte in Tirol	4	d,e	6								
2181	01785	5	Ried im Innkreis	4	d,e	2								
2181	01609	7	Rohr Bad Hall	4		2								
2181	03321	7	Rohrbach-Vorau	4		3								
2181	02144	4	Rosenbach Grenze			5								
<b>2181</b>	<b>442</b>	-	<b>Rosenbach Grenze</b>	<b>1</b>		<b>5</b>								
2181	01635	2	Rottenmann	4	d,e	3								
2181	02683	1	Rückersdorf-Harmannsdorf	4		1								
2181	01148	6	Saalfelden	4	d,e	4								
2181	01119	7	Salzburg Gnigl Leerwagen		n	4								
2181	01115	5	Salzburg Hbf	4	d,e	4								
<b>2181</b>	<b>462</b>	-	<b>Salzburg Hbf</b>	<b>1,2,4</b>		<b>4</b>								
2181	01964	6	Salzburg Hbf CCT	4		4								
2181	01116	3	Salzburg Hbf Lieferung	4,8	n	4								
2181	01965	3	Salzburg Hbf ROLA	4,8	m,n	4								
2181	01117	1	Salzburg Hbf Transit			4								
2181	62063	3	Salzburg Itzling Zu 10	7	e	4								
2181	02092	5	Salzburg Lehen	4,8	n	4								
<b>2181</b>	<b>331</b>	-	<b>San Candido/Innichen</b>	<b>1</b>										
							<b>175</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>554</b>	<b>577</b>			
2181	03882	8	San Candido/Innichen Übergang			5								
2181	01740	0	Schärding	4	d,e	2								
2181	02232	7	Scharnitz Grenze			6								
<b>2181</b>	<b>464</b>	-	<b>Scharnitz Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>								
							<b>366</b>	<b>413</b>	<b>73</b>	<b>209</b>	<b>232</b>			
2181	03308	4	Scheiblingkirchen-Warth	4		1								
2181	03619	4	Scheifling	4	e	5								
2181	82204	9	Schlitters Zu 19	7	a,e	6								
2181	02897	7	Schönfeld-Lasse	4	n	1								
2181	01210	4	Schönwies	4		6								
2181	01211	2	Schönwies Kieswerk	4,5,8	n	6								
2181	01335	9	Schrambach	4		1								
2181	02943	9	Schwadorf a. d. Fische	4	n	1								
2181	13470	0	Schwanberg Zu 06	4,7	n	3								
2181	01090	0	Schwanenstadt	4	n	2								
2181	01137	9	Schwarzach-St.Veit	4	e	4								
2181	02444	8	Schwarzenau	4	e	1								
◆	2181	01179	Schwaz	4	A	6								
2181	02509	8	Schwertberg	4	n	2								
2181	01457	1	Selzthal		d,e	3								
2181	02894	4	Siebenbrunn-Leopoldsdorf	4		1								

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆				■		633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	02655	9	Sierndorf	4	e,n	1	754	758	0	0	592	511	317	307	298	
2181	02435	6	Sigmundsherberg	4	d,e	1	763	767	0	0	601	520	320	310	301	
2181	03879	4	Sillian	4	d,e	5	562	566	0	0	400	319	246	312	395	
2181	01202	1	Silz	4	n	6	171	175	0	0	59	100	279	345	428	
2181	01798	8	Simbach (Inn)	4	i,n	4	516	520	0	0	354	273	66	0	87	
<b>2181</b>	<b>461</b>	-	<b>Simbach (Inn)</b>	<b>1,2,5</b>	<b>i</b>	<b>4</b>	<b>516</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>273</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	
2181	03033	8	Simmering Aspangbahn	4,8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	13445	2	Söding-Mooskirchen Zu 06	4,7	n	3	668	672	0	0	506	425	324	369	378	
<b>2181</b>	<b>796</b>	-	<b>Sopron (Gr)</b>	<b>1</b>	<b>k</b>	<b>1</b>	<b>743</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>500</b>	<b>391</b>	<b>381</b>	<b>372</b>	
2181	33217	1	Sopron Zu 09	7	d,e,k	1	743	747	0	0	581	500	391	381	372	
2181	03186	4	Spielfeld Grenze			3	691	695	0	0	529	448	347	392	401	
<b>2181</b>	<b>440</b>	-	<b>Spielfeld Grenze</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>691</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>448</b>	<b>347</b>	<b>392</b>	<b>401</b>	
2181	03185	6	Spielfeld-Straß		e,p	3	677	681	0	0	515	434	333	378	387	
2181	01630	3	Spital am Pyhrn	4	e	3	490	494	0	0	328	247	146	191	200	
2181	02128	7	Spittal-Millstättersee	4	d,e	5	464	468	0	0	302	221	148	214	297	
◆	2181	01303	7	Spratzern	4	d,A	1	698	702	0	0	536	455	273	263	254
2181	01348	2	St. Aegydt am Neuwalde			1	698	702	0	0	536	455	273	263	254	
2181	03718	4	St. Andrà im Lavanttal	4	e	1	604	608	0	0	442	361	288	350	359	
2181	43426	6	St. Erhard Zu 15	4,7	a,e	7	620	624	0	0	458	377	276	321	330	
2181	52027	0	St. Georgen im Attergau Zu 04	4,7	a,e	2	517	521	0	0	355	274	67	81	120	
2181	01136	1	St. Johann im Pongau	4	d,e	4	397	401	0	0	235	154	53	119	202	
2181	01157	7	St. Johann in Tirol	4	d,e	6	302	306	0	0	140	59	148	214	297	
2181	43741	8	St. Lorenzen ob Murau Zu 17	4,7	a,e	5	656	660	0	0	494	413	312	357	366	
2181	02354	9	St. Margrethen	4	j	5	0	22	0	0	232	273	452	518	601	
<b>2181</b>	<b>270</b>	-	<b>St. Margrethen</b>	<b>1</b>	<b>j</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>273</b>	<b>452</b>	<b>518</b>	<b>601</b>	
<b>2181</b>	<b>633</b>	-	<b>St. Margrethen RDE/RCA</b>	<b>1,2</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>271</b>	<b>450</b>	<b>516</b>	<b>599</b>	
2181	01464	7	St. Martin a. Grimming	4	n	4	478	482	0	0	316	235	134	179	188	
2181	13471	8	St. Martin i.S. - Bergla Zu 06	4,7	n	3	745	749	0	0	583	502	401	446	455	
2181	01913	3	St. Martin im Innkreis	4		2	551	555	0	0	389	308	101	39	48	
2181	01650	1	St. Michael		d,e	3	559	563	0	0	397	316	215	260	269	
2181	01986	9	St. Michael CCT	4		3	559	563	0	0	397	316	215	260	269	
2181	01301	1	St. Pölten Alpenbahnhof	4,8	n	1	679	683	0	0	517	436	254	244	235	
2181	01033	0	St. Pölten Hbf	4	d,e	1	679	683	0	0	517	436	254	244	235	
2181	43513	1	St. Ruprecht a. d. Raab Zu 13	7		3	671	675	0	0	509	428	327	372	381	
2181	03814	1	St. Ruprecht bei Villach	4	e	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	03717	6	St. Stefan im Lavanttal	4	n	5	604	608	0	0	442	361	288	350	359	
2181	01061	1	St. Valentin	4	d	2	600	604	0	0	438	357	150	140	131	
2181	03800	0	St. Veit a. d. Glan Westbahnhof	4	d,e	5	549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	02883	7	Staatzt	4		1	819	823	0	0	657	576	376	366	357	
2181	43745	9	Stadl a.d. Mur Zu 17	4,7	a,e	5	656	660	0	0	494	413	312	357	366	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI		
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442								
2181	02655	9	Sierndorf	4	e,n	1		257	138	62	103	79	104	130	107	236	294	401
2181	02435	6	Sigmundsherberg	4	d,e	1		260	75	34	120	142	167	193	170	299	357	464
2181	03879	4	Sillian	4	d,e	5		444	634	592	575	551	529	548	494	475	442	164
2181	01202	1	Silz	4	n	6		477	667	626	647	623	607	626	572	553	520	359
2181	01798	8	Simbach (Inn)	4	i,n	4		188	385	344	383	359	384	410	381	425	392	280
<b>2181</b>	<b>461</b>	-	<b>Simbach (Inn)</b>	<b>1,2,5</b>	<b>i</b>	<b>4</b>		<b>188</b>	<b>385</b>	<b>344</b>	<b>383</b>	<b>359</b>	<b>384</b>	<b>410</b>	<b>381</b>	<b>425</b>	<b>392</b>	<b>280</b>
2181	03033	8	Simmering Aspangbahn	4,8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	13445	2	Söding-Mooskirchen Zu 06	4,7	n	3		349	409	333	316	292	270	289	235	108	75	290
<b>2181</b>	<b>796</b>	-	<b>Sopron (Gr)</b>	<b>1</b>	<b>k</b>	<b>1</b>		<b>331</b>	<b>245</b>	<b>169</b>	<b>152</b>	<b>128</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>258</b>	<b>365</b>
2181	33217	1	Sopron Zu 09	7	d,e,k	1		331	245	169	152	128	78	90	0	200	258	365
2181	03186	4	Spielfeld Grenze			3		372	432	356	339	315	293	312	258	131	0	313
<b>2181</b>	<b>440</b>	-	<b>Spielfeld Grenze</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>372</b>	<b>432</b>	<b>356</b>	<b>339</b>	<b>315</b>	<b>293</b>	<b>312</b>	<b>258</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
2181	03185	6	Spielfeld-Straß		e,p	3		358	418	342	325	301	279	298	244	117	14	299
2181	01630	3	Spital am Pyhrn	4	e	3		183	348	307	328	304	288	307	253	234	201	250
2181	02128	7	Spittal-Millstättersee	4	d,e	5		346	536	494	477	453	431	450	396	377	344	66
◆ 2181	01303	7	Spratzern	4	d,A	1		213	178	137	158	134	153	172	118	226	284	391
2181	01348	2	St. Aegydt am Neuwalde			1		213	178	137	158	134	153	172	118	226	284	391
2181	03718	4	St. Andrà im Lavanttal	4	e	1		330	448	372	355	331	309	328	274	255	222	101
2181	43426	6	St. Erhard Zu 15	4,7	a,e	7		301	361	285	268	244	222	241	187	140	107	242
2181	52027	0	St. Georgen im Attergau Zu 04	4,7	a,e	2		167	364	323	362	338	363	389	360	392	359	281
2181	01136	1	St. Johann im Pongau	4	d,e	4		251	441	400	421	397	381	400	346	327	294	161
2181	01157	7	St. Johann in Tirol	4	d,e	6		346	536	495	516	492	476	495	441	422	389	228
2181	43741	8	St. Lorenzen ob Murau Zu 17	4,7	a,e	5		337	455	379	362	338	316	335	281	262	229	166
2181	02354	9	St. Margrethen	4	j	5		650	840	799	820	796	780	799	745	726	693	532
<b>2181</b>	<b>270</b>	-	<b>St. Margrethen</b>	<b>1</b>	<b>j</b>	<b>5</b>		<b>650</b>	<b>840</b>	<b>799</b>	<b>820</b>	<b>796</b>	<b>780</b>	<b>799</b>	<b>745</b>	<b>726</b>	<b>693</b>	<b>532</b>
<b>2181</b>	<b>633</b>	-	<b>St. Margrethen RDE/RCA</b>	<b>1,2</b>		<b>1</b>		<b>648</b>	<b>838</b>	<b>797</b>	<b>818</b>	<b>794</b>	<b>778</b>	<b>797</b>	<b>743</b>	<b>724</b>	<b>691</b>	<b>530</b>
2181	01464	7	St. Martin a. Grimming	4	n	4		195	360	319	340	316	300	319	265	246	213	242
2181	13471	8	St. Martin i.S. - Bergla Zu 06	4,7	n	3		426	486	410	393	369	347	366	312	185	152	367
2181	01913	3	St. Martin im Innkreis	4		2		149	346	305	344	320	345	371	342	386	353	315
2181	01650	1	St. Michael		d,e	3		240	358	282	265	241	219	238	184	165	132	181
2181	01986	9	St. Michael CCT	4		3		240	358	282	265	241	219	238	184	165	132	181
2181	01301	1	St. Pölten Alpenbahnhof	4,8	n	1		194	159	118	139	115	140	166	137	245	303	410
2181	01033	0	St. Pölten Hbf	4	d,e	1		194	159	118	139	115	140	166	137	245	303	410
2181	43513	1	St. Ruprecht a. d. Raab Zu 13	7		3		352	387	311	294	270	248	267	213	53	78	293
2181	03814	1	St. Ruprecht bei Villach	4	e	5		391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31
2181	03717	6	St. Stefan im Lavanttal	4	n	5		330	448	372	355	331	309	328	274	255	222	101
2181	01061	1	St. Valentin	4	d	2		90	245	204	243	219	244	270	241	349	324	364
2181	03800	0	St. Veit a. d. Glan Westbahnhof	4	d,e	5		367	485	409	392	368	346	365	311	292	259	58
2181	02883	7	Staatz	4		1		316	131	50	64	90	154	180	157	286	344	451
2181	43745	9	Stadl a.d. Mur Zu 17	4,7	a,e	5		337	455	379	362	338	316	335	281	262	229	166

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
							1	1	1,5	1	1
							330	331	332	271	270
2181	02655 9	Sierndorf	4	e,n	1		424	543	593	733	756
2181	02435 6	Sigmundsherberg	4	d,e	1		487	572	602	742	765
2181	03879 4	Sillian	4	d,e	5		162	13	401	541	564
2181	01202 1	Silz	4	n	6		357	404	64	150	173
2181	01798 8	Simbach (Inn)	4	i,n	4		278	325	355	495	518
<b>2181</b>	<b>461 -</b>	<b>Simbach (Inn)</b>	<b>1,2,5</b>	<b>i</b>	<b>4</b>		<b>278</b>	<b>325</b>	<b>355</b>	<b>495</b>	<b>518</b>
2181	03033 8	Simmering Aspangbahn	4,8	n	1		395	514	583	723	746
2181	13445 2	Söding-Mooskirchen Zu 06	4,7	n	3		313	432	507	647	670
<b>2181</b>	<b>796 -</b>	<b>Sopron (Gr)</b>	<b>1</b>	<b>k</b>	<b>1</b>		<b>388</b>	<b>507</b>	<b>582</b>	<b>722</b>	<b>745</b>
2181	33217 1	Sopron Zu 09	7	d,e,k	1		388	507	582	722	745
2181	03186 4	Spielfeld Grenze			3		336	455	530	670	693
<b>2181</b>	<b>440 -</b>	<b>Spielfeld Grenze</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>336</b>	<b>455</b>	<b>530</b>	<b>670</b>	<b>693</b>
2181	03185 6	Spielfeld-Straß		e,p	3		322	441	516	656	679
2181	01630 3	Spital am Pyhrn	4	e	3		252	299	329	469	492
2181	02128 7	Spittal-Millstättersee	4	d,e	5		64	111	303	443	466
◆ 2181	01303 7	Spratzern	4	d,A	1		414	507	537	677	700
2181	01348 2	St. Aegydt am Neuwalde			1		414	507	537	677	700
2181	03718 4	St. Andrà im Lavanttal	4	e	1		132	251	443	583	606
2181	43426 6	St. Erhard Zu 15	4,7	a,e	7		265	384	459	599	622
2181	52027 0	St. Georgen im Attergau Zu 04	4,7	a,e	2		279	326	356	496	519
2181	01136 1	St. Johann im Pongau	4	d,e	4		159	206	236	376	399
2181	01157 7	St. Johann in Tirol	4	d,e	6		226	273	141	281	304
2181	43741 8	St. Lorenzen ob Murau Zu 17	4,7	a,e	5		189	308	495	635	658
2181	02354 9	St. Margrethen	4	j	5		530	577	237	61	0
<b>2181</b>	<b>270 -</b>	<b>St. Margrethen</b>	<b>1</b>	<b>j</b>	<b>5</b>		<b>530</b>	<b>577</b>	<b>237</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
<b>2181</b>	<b>633 -</b>	<b>St. Margrethen RDE/RCA</b>	<b>1,2</b>		<b>1</b>		<b>528</b>	<b>575</b>	<b>235</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
2181	01464 7	St. Martin a. Grimming	4	n	4		240	287	317	457	480
2181	13471 8	St. Martin i.S. - Bergla Zu 06	4,7	n	3		390	509	584	724	747
2181	01913 3	St. Martin im Innkreis	4		2		313	360	390	530	553
2181	01650 1	St. Michael		d,e	3		204	323	398	538	561
2181	01986 9	St. Michael CCT	4		3		204	323	398	538	561
2181	01301 1	St. Pölten Alpenbahnhof	4,8	n	1		433	488	518	658	681
2181	01033 0	St. Pölten Hbf	4	d,e	1		433	488	518	658	681
2181	43513 1	St. Ruprecht a. d. Raab Zu 13	7		3		316	435	510	650	673
2181	03814 1	St. Ruprecht bei Villach	4	e	5		19	156	348	488	511
2181	03717 6	St. Stefan im Lavanttal	4	n	5		132	251	443	583	606
2181	01061 1	St. Valentin	4	d	2		362	409	439	579	602
2181	03800 0	St. Veit a. d. Glan Westbahnhof	4	d,e	5		77	196	388	528	551
2181	02883 7	Staatzt	4		1		474	593	658	798	821
2181	43745 9	Stadl a.d. Mur Zu 17	4,7	a,e	5		189	308	495	635	658

◆ EF desservant Bedienendes EYU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	02861	3	Stadlau		e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01881	2	Stadl-Paura	4		2		537	541	0	0	375	294	87	89	96
2181	01461	3	Stainach-Irdning		d,e,n	4		478	482	0	0	316	235	134	179	188
2181	01200	5	Stams	4	p	6		171	175	0	0	59	100	279	345	428
2181	02556	9	Statzendorf	4	e	1		689	693	0	0	527	446	264	254	245
2181	01939	8	Steeg-Gosau	4		4		528	532	0	0	366	285	127	129	138
2181	01399	5	Steinakirchen am Forst	4		2		683	687	0	0	521	440	258	248	239
2181	01105	6	Steindorf bei Straßwalchen	4	n	2		476	480	0	0	314	233	26	40	123
2181	01531	3	Steyr	4	d,e	2		614	618	0	0	452	371	171	161	152
2181	01886	1	Steyrer Mühl			2		556	560	0	0	394	313	106	108	115
2181	02653	4	Stockerau	4		1		754	758	0	0	592	511	317	307	298
2181	82203	1	Straß Im Zillertal Zu 19	4,7	a	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366
2181	51700	3	Straß-Emling Zu 02	4,7		2		574	578	0	0	412	331	124	98	89
2181	13442	9	Straßgang Zu 06	4,7		3		642	646	0	0	480	399	298	343	352
2181	02813	4	Strasshof	4		1		772	776	0	0	610	529	347	337	328
2181	01104	9	Straßwalchen	4	d,e	2		476	480	0	0	314	233	26	40	123
2181	62159	9	Stuhlfelden Zu 11	7	a	4		379	383	0	0	217	136	129	195	278
2181	01130	4	Sulzau	4		4		432	436	0	0	270	189	18	84	167
2181	01582	6	Summerau	4	e	2		638	642	0	0	476	395	188	178	169
2181	01581	8	Summerau Grenze			2		648	652	0	0	486	405	198	188	179
<b>2181</b>	<b>610</b>	-	<b>Summerau Grenze</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>648</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>405</b>	<b>198</b>	<b>188</b>	<b>179</b>
2181	02810	0	Süßenbrunn	4,8	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	43753	3	Tamsweg Zu 17	7	a,e	5		713	717	0	0	551	470	369	414	423
2181	03668	1	Tarvisio Boscoverde			5		528	532	0	0	366	285	212	278	361
<b>2181</b>	<b>330</b>	-	<b>Tarvisio Boscoverde</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		<b>528</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>285</b>	<b>212</b>	<b>278</b>	<b>361</b>
2181	03042	9	Tattendorf	4	e	1		726	730	0	0	564	483	344	334	325
2181	01142	9	Taxenbach-Rauris	4	e,p	4		375	379	0	0	213	132	75	141	224
◆	2181	01198	1	Telfs-Pfaffenhofen	4	e,p,A	6	171	175	0	0	59	100	279	345	428
2181	01131	2	Tenneck	4,8	n	4		397	401	0	0	235	154	53	119	202
2181	03131	0	Ternitz	4		1		678	682	0	0	516	435	334	354	345
2181	43733	5	Teufenbach Zu 17	4,7	a,e	5		656	660	0	0	494	413	312	357	366
2181	03875	2	Thal	4	e	5		532	536	0	0	370	289	216	282	365
2181	03616	0	Thalheim-Pöls	4	e	5		596	600	0	0	434	353	252	297	306
2181	01095	9	Timelkam	4	e	2		516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	62150	8	Tischlerhäusl		a	4		375	379	0	0	213	132	75	141	224
2181	01309	4	Traisen	4		1		698	702	0	0	536	455	273	263	254
2181	03039	5	Traiskirchen Aspangbahn	4	n	1		726	730	0	0	564	483	344	334	325
◆	2181	73092	9	Traiskirchen Lokalbahn		e,n	1	743	747	0	0	581	500	353	343	334
2181	01602	2	Traun	4	e	2		588	592	0	0	426	345	139	129	120
2181	01885	3	Traunfall			2		556	560	0	0	394	313	106	108	115

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU				SI		
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pamhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
							610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	02861	3	Stadlau		e	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01881	2	Stadl-Paura	4		2		111	308	267	306	282	307	333	304	370	337	301
2181	01461	3	Stainach-Irdning		d,e,n	4		195	360	319	340	316	300	319	265	246	213	242
2181	01200	5	Stams	4	p	6		477	667	626	647	623	607	626	572	553	520	359
2181	02556	9	Statzendorf	4	e	1		204	149	108	149	125	150	176	147	255	313	420
2181	01939	8	Steeg-Gosau	4		4		185	382	341	380	356	350	369	315	296	263	292
2181	01399	5	Steinakirchen am Forst	4		2		198	229	188	209	185	210	236	207	315	373	431
2181	01105	6	Steindorf bei Straßwalchen	4	n	2		172	369	328	367	343	368	394	365	397	364	240
2181	01531	3	Steyr	4	d,e	2		111	266	225	264	240	265	291	262	346	313	362
2181	01886	1	Steyrer Mühl			2		130	327	286	325	301	326	352	323	389	356	320
2181	02653	4	Stockerau	4		1		257	138	62	103	79	104	130	107	236	294	401
2181	82203	1	Straß Im Zillertal Zu 19	4,7	a	6		415	605	564	585	561	545	564	510	491	458	297
2181	51700	3	Straß-Emling Zu 02	4,7		2		116	313	272	311	287	312	338	309	377	344	338
2181	13442	9	Straßgang Zu 06	4,7		3		323	383	307	290	266	244	263	209	82	49	264
2181	02813	4	Strasshof	4		1		287	193	112	46	28	103	129	106	235	293	400
2181	01104	9	Straßwalchen	4	d,e	2		172	369	328	367	343	368	394	365	397	364	240
2181	62159	9	Stuhlfelden Zu 11	7	a	4		327	517	476	497	473	457	476	422	403	370	209
2181	01130	4	Sulzau	4		4		216	413	372	411	387	412	435	381	362	329	196
2181	01582	6	Summerau	4	e	2		10	325	284	323	299	324	350	321	395	362	402
2181	01581	8	Summerau Grenze			2		0	335	294	333	309	334	360	331	405	372	412
<b>2181</b>	<b>610</b>	-	<b>Summerau Grenze</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>0</b>	<b>335</b>	<b>294</b>	<b>333</b>	<b>309</b>	<b>334</b>	<b>360</b>	<b>331</b>	<b>405</b>	<b>372</b>	<b>412</b>
2181	02810	0	Süßenbrunn	4,8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	43753	3	Tamsweg Zu 17	7	a,e	5		394	512	436	419	395	373	392	338	319	286	223
2181	03668	1	Tarvisio Boscoverde			5		410	562	486	469	445	423	442	388	369	336	50
<b>2181</b>	<b>330</b>	-	<b>Tarvisio Boscoverde</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		<b>410</b>	<b>562</b>	<b>486</b>	<b>469</b>	<b>445</b>	<b>423</b>	<b>442</b>	<b>388</b>	<b>369</b>	<b>336</b>	<b>50</b>
2181	03042	9	Tattendorf	4	e	1		284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348
2181	01142	9	Taxenbach-Rauris	4	e,p	4		273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155
2181	01198	1	Telfs-Pfaffenhofen	4	e,p,A	6		477	667	626	647	623	607	626	572	553	520	359
2181	01131	2	Tenneck	4,8	n	4		251	441	400	421	397	381	400	346	327	294	161
2181	03131	0	Ternitz	4		1		304	239	163	146	122	100	119	65	173	193	300
2181	43733	5	Teufenbach Zu 17	4,7	a,e	5		337	455	379	362	338	316	335	281	262	229	166
2181	03875	2	Thal	4	e	5		414	604	562	545	521	499	518	464	445	412	134
2181	03616	0	Thalheim-Pöls	4	e	5		277	395	319	302	278	256	275	221	202	169	144
2181	01095	9	Timelkam	4	e	2		132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280
2181	62150	8	Tischlerhäusl		a	4		273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155
2181	01309	4	Traisen	4		1		213	178	137	158	134	153	172	118	226	284	391
2181	03039	5	Traiskirchen Aspangbahn	4	n	1		284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348
2181	73092	9	Traiskirchen Lokalbahn		e,n	1		293	201	125	108	84	109	135	92	200	258	365
2181	01602	2	Traun	4	e	2		85	282	241	280	256	281	307	278	320	287	336
2181	01885	3	Traunfall			2		130	327	286	325	301	326	352	323	389	356	320

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
							1	1	1,5	1	1
◆				■							
							330	331	332	271	270
2181	02861 3	Stadlau		e	1		395	514	583	723	746
2181	01881 2	Stadl-Paura	4		2		299	346	376	516	539
2181	01461 3	Stainach-Irdning		d,e,n	4		240	287	317	457	480
2181	01200 5	Stams	4	p	6		357	404	64	150	173
2181	02556 9	Statzendorf	4	e	1		443	498	528	668	691
2181	01939 8	Steeg-Gosau	4		4		290	337	367	507	530
2181	01399 5	Steinakirchen am Forst	4		2		445	492	522	662	685
2181	01105 6	Steindorf bei Straßwalchen	4	n	2		238	285	315	455	478
2181	01531 3	Steyr	4	d,e	2		376	423	453	593	616
2181	01886 1	Steyrer Mühl			2		318	365	395	535	558
2181	02653 4	Stockerau	4		1		424	543	593	733	756
2181	82203 1	Straß Im Zillertal Zu 19	4,7	a	6		295	342	72	212	235
2181	51700 3	Straß-Emling Zu 02	4,7		2		336	383	413	553	576
2181	13442 9	Straßgang Zu 06	4,7		3		287	406	481	621	644
2181	02813 4	Strasshof	4		1		423	542	611	751	774
2181	01104 9	Straßwalchen	4	d,e	2		238	285	315	455	478
2181	62159 9	Stuhlfelden Zu 11	7	a	4		207	254	218	358	381
2181	01130 4	Sulzau	4		4		194	241	271	411	434
2181	01582 6	Summerau	4	e	2		400	447	477	617	640
2181	01581 8	Summerau Grenze			2		410	457	487	627	650
<b>2181</b>	<b>610 -</b>	<b>Summerau Grenze</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>410</b>	<b>457</b>	<b>487</b>	<b>627</b>	<b>650</b>
2181	02810 0	Süßenbrunn	4,8	n	1		395	514	583	723	746
2181	43753 3	Tamsweg Zu 17	7	a,e	5		246	365	552	692	715
2181	03668 1	Tarvisio Boscoverde			5		0	175	367	507	530
<b>2181</b>	<b>330 -</b>	<b>Tarvisio Boscoverde</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		<b>0</b>	<b>175</b>	<b>367</b>	<b>507</b>	<b>530</b>
2181	03042 9	Tattendorf	4	e	1		371	490	565	705	728
2181	01142 9	Taxenbach-Rauris	4	e,p	4		153	200	214	354	377
◆	2181	01198 1	Telfs-Pfaffenhofen	4	e,p,A	6	357	404	64	150	173
2181	01131 2	Tenneck	4,8	n	4		159	206	236	376	399
2181	03131 0	Ternitz	4		1		323	442	517	657	680
2181	43733 5	Teufenbach Zu 17	4,7	a,e	5		189	308	495	635	658
2181	03875 2	Thal	4	e	5		132	43	371	511	534
2181	03616 0	Thalheim-Pöls	4	e	5		167	286	435	575	598
2181	01095 9	Timelkam	4	e	2		278	325	355	495	518
2181	62150 8	Tischlerhäusl		a	4		153	200	214	354	377
2181	01309 4	Traisen	4		1		414	507	537	677	700
2181	03039 5	Traiskirchen Aspangbahn	4	n	1		371	490	565	705	728
◆	2181	73092 9	Traiskirchen Lokalbahn	e,n	1		388	507	582	722	745
2181	01602 2	Traun	4	e	2		350	397	427	567	590
2181	01885 3	Traunfall			2		318	365	395	535	558



EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vils Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆				■		633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	03627	7	Treibach-Althofen	4	e	5	572	576	0	0	410	329	256	322	373	
2181	01637	8	Trieben	4	e	3	513	517	0	0	351	270	169	214	223	
2181	62087	2	Trimmelkam Zu 10	4,7	e	2	517	521	0	0	355	274	67	133	216	
2181	03674	9	Trofaiach	4	e	3	571	575	0	0	409	328	227	272	281	
2181	03040	3	Trumau	4		1	726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	22307	3	Tschagguns Zu 08	7	e	7	67	71	0	0	175	216	395	461	544	
2181	02419	0	Tulln		d,e,n	1	726	730	0	0	564	483	301	291	282	
2181	03712	7	Twimberg	4,8	e,p	5	617	621	0	0	455	374	292	337	346	
2181	43438	1	Übelbach Zu 16	7	e	3	639	643	0	0	477	396	295	340	349	
2181	82208	0	Uderns Zu 19	4,7	a	6	233	237	0	0	71	38	217	283	366	
2181	01431	6	Ulmerfeld-Hausmening			2	607	611	0	0	445	364	198	188	179	
2181	01012	4	Unter Purkersdorf			1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	02670	8	Unter Retzbach Grenze			1	797	801	0	0	635	554	354	344	335	
<b>2181</b>	<b>612</b>	-	<b>Unter Retzbach Grenze</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>797</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>554</b>	<b>354</b>	<b>344</b>	<b>335</b>	
2181	02993	4	Unter Waltersdorf	4	p	1	730	734	0	0	568	487	346	336	327	
2181	03618	6	Unzmarkt	4	d,e	5	596	600	0	0	434	353	252	297	306	
2181	43730	1	Unzmarkt Landesbahn Zu 17	7	a,d,e	5	596	600	0	0	434	353	252	297	306	
2181	62157	3	Uttendorf-Stubachtal Zu 11	7	a	4	379	383	0	0	217	136	129	195	278	
2181	03841	4	Viktring	4	e	5	539	543	0	0	377	296	223	289	372	
2181	03654	1	Villach Hbf	4	d,e	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	03664	0	Villach Süd		d,e	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	01990	1	Villach Süd CCT		m	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	03658	2	Villach Süd Grenze			5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	01991	9	Villach Süd ROLA	8		5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	03656	6	Villach Westbahnhof	4		5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	02255	8	Vils	4		6	299	303	0	31	69	178	357	423	506	
2181	02257	4	Vils Grenze			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2181</b>	<b>466</b>	-	<b>Vils Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2181	02447	1	Vitis	4	e,p	1	836	840	0	0	674	593	393	383	374	
2181	01093	4	Vöcklabruck	4	d,e,p	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85	
2181	01098	3	Vöcklamarkt	4	e	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85	
2181	52021	3	Vöcklamarkt Lokalbahn	4	a,e	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85	
2181	13450	2	Voitsberg Zu 06	7	e,n	3	700	704	0	0	538	457	356	401	410	
◆	2181	03822	4	Völkermarkt-Kühnsdorf	4	e,A	5	564	568	0	0	402	321	248	314	397
2181	51867	0	Vorchdorf-Eggenberg Zu 05	7	e	2	569	573	0	0	407	326	119	121	128	
◆	2181	73079	6	Vösendorf-Siebenhirten		d,e,n	1	743	747	0	0	581	500	353	343	334
2181	51704	5	Wackersbach Zu 02	4,7		2	599	603	0	0	437	356	149	87	78	
2181	01437	3	Waidhofen a.d.Ybbs	4		2	591	595	0	0	429	348	214	204	195	
2181	51777	1	Waizenkirchen Zu 02	4,7	e	2	599	603	0	0	437	356	149	87	78	
2181	62171	4	Wald im Pinzgau Zu 11	7	a	4	425	429	0	0	263	182	175	241	324	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU			SI		
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pannhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1
						610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	03627	7	Treibach-Althofen	4	e	5	344	462	386	369	345	323	342	288	269	236	77
2181	01637	8	Trieben	4	e	3	194	359	318	311	287	265	284	230	211	178	227
2181	62087	2	Trimmelkam Zu 10	4,7	e	2	265	462	421	460	436	461	487	458	447	414	281
2181	03674	9	Trofaiach	4	e	3	252	346	270	253	229	207	226	172	153	120	193
2181	03040	3	Trumau	4		1	284	192	116	99	75	100	126	75	183	241	348
2181	22307	3	Tschagguns Zu 08	7	e	7	593	783	742	763	739	723	742	688	669	636	475
2181	02419	0	Tulln		d,e,n	1	241	130	89	114	90	115	141	118	247	305	412
2181	03712	7	Twimberg	4,8	e,p	5	317	435	359	342	318	296	315	261	242	209	114
2181	43438	1	Übelbach Zu 16	7	e	3	320	380	304	287	263	241	260	206	121	88	261
2181	82208	0	Uderns Zu 19	4,7	a	6	415	605	564	585	561	545	564	510	491	458	297
2181	01431	6	Ulmerfeld-Hausmening			2	138	231	190	211	187	212	238	209	317	306	355
2181	01012	4	Unter Purkersdorf			1	259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	02670	8	Unter Retzbach Grenze			1	294	109	0	114	140	166	192	169	298	356	463
<b>2181</b>	<b>612</b>	-	<b>Unter Retzbach Grenze</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>166</b>	<b>192</b>	<b>169</b>	<b>298</b>	<b>356</b>	<b>463</b>
2181	02993	4	Unter Waltersdorf	4	p	1	286	194	118	101	77	48	74	55	187	245	352
2181	03618	6	Unzmarkt	4	d,e	5	277	395	319	302	278	256	275	221	202	169	144
2181	43730	1	Unzmarkt Landesbahn Zu 17	7	a,d,e	5	277	395	319	302	278	256	275	221	202	169	144
2181	62157	3	Uttendorf-Stubachtal Zu 11	7	a	4	327	517	476	497	473	457	476	422	403	370	209
2181	03841	4	Viktring	4	e	5	385	503	427	410	386	364	383	329	310	277	36
2181	03654	1	Villach Hbf	4	d,e	5	391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31
2181	03664	0	Villach Süd		d,e	5	391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31
2181	01990	1	Villach Süd CCT		m	5	391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31
2181	03658	2	Villach Süd Grenze			5	391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31
2181	01991	9	Villach Süd ROLA	8		5	391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31
2181	03656	6	Villach Westbahnhof	4		5	391	543	467	450	426	404	423	369	350	317	31
2181	02255	8	Vils	4		6	555	745	704	725	701	685	704	650	631	598	437
2181	02257	4	Vils Grenze			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2181</b>	<b>466</b>	-	<b>Vils Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2181	02447	1	Vitis	4	e,p	1	333	2	107	193	215	240	266	243	372	430	537
2181	01093	4	Vöcklabruck	4	d,e,p	2	132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280
2181	01098	3	Vöcklamarkt	4	e	2	132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280
2181	52021	3	Vöcklamarkt Lokalbahn	4	a,e	2	132	329	288	327	303	328	354	325	357	324	280
2181	13450	2	Voitsberg Zu 06	7	e,n	3	381	441	365	348	324	302	321	267	140	107	322
◆ 2181	03822	4	Völkermarkt-Kühnsdorf	4	e,A	5	370	488	412	395	371	349	368	314	295	262	61
2181	51867	0	Vorchdorf-Eggenberg Zu 05	7	e	2	143	340	299	338	314	339	365	336	402	369	333
◆ 2181	73079	6	Vösendorf-Siebenhirten		d,e,n	1	293	201	125	108	84	109	135	92	200	258	365
2181	51704	5	Wackersbach Zu 02	4,7		2	135	332	291	330	306	331	357	328	396	363	363
2181	01437	3	Waidhofen a.d.Ybbs	4		2	154	247	206	227	203	228	254	225	323	290	339
2181	51777	1	Waizenkirchen Zu 02	4,7	e	2	135	332	291	330	306	331	357	328	396	363	363
2181	62171	4	Wald im Pinzgau Zu 11	7	a	4	373	563	522	543	519	503	522	468	449	416	255

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH		
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Übergang / San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen	
							1	1	1,5	1	1	
							330	331	332	271	270	
2181	03627	7	Treibach-Althofen	4	e	5	100	219	411	551	574	
2181	01637	8	Trieben	4	e	3	250	322	352	492	515	
2181	62087	2	Trimmelkam Zu 10	4,7	e	2	279	326	356	496	519	
2181	03674	9	Trofaiach	4	e	3	216	335	410	550	573	
2181	03040	3	Trumau	4		1	371	490	565	705	728	
2181	22307	3	Tschagguns Zu 08	7	e	7	473	520	180	46	69	
2181	02419	0	Tulln		d,e,n	1	435	535	565	705	728	
2181	03712	7	Twimberg	4,8	e,p	5	145	264	456	596	619	
2181	43438	1	Übelbach Zu 16	7	e	3	284	403	478	618	641	
2181	82208	0	Uderns Zu 19	4,7	a	6	295	342	72	212	235	
2181	01431	6	Ulmerfeld-Hausmening			2	369	416	446	586	609	
2181	01012	4	Unter Purkersdorf			1	395	514	583	723	746	
2181	02670	8	Unter Retzbach Grenze			1	486	605	636	776	799	
<b>2181</b>	<b>612</b>	-	<b>Unter Retzbach Grenze</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>486</b>	<b>605</b>	<b>636</b>	<b>776</b>	<b>799</b>	
2181	02993	4	Unter Waltersdorf	4	p	1	375	494	569	709	732	
2181	03618	6	Unzmarkt	4	d,e	5	167	286	435	575	598	
2181	43730	1	Unzmarkt Landesbahn Zu 17	7	a,d,e	5	167	286	435	575	598	
2181	62157	3	Uttendorf-Stubachtal Zu 11	7	a	4	207	254	218	358	381	
2181	03841	4	Viktring	4	e	5	67	186	378	518	541	
2181	03654	1	Villach Hbf	4	d,e	5	19	156	348	488	511	
2181	03664	0	Villach Süd		d,e	5	19	156	348	488	511	
2181	01990	1	Villach Süd CCT		m	5	19	156	348	488	511	
2181	03658	2	Villach Süd Grenze			5	19	156	348	488	511	
2181	01991	9	Villach Süd ROLA	8		5	19	156	348	488	511	
2181	03656	6	Villach Westbahnhof	4		5	19	156	348	488	511	
2181	02255	8	Vils	4		6	435	482	142	278	301	
2181	02257	4	Vils Grenze			6	0	0	0	0	0	
<b>2181</b>	<b>466</b>	-	<b>Vils Grenze</b>	<b>1,2,6</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2181	02447	1	Vitis	4	e,p	1	560	645	675	815	838	
2181	01093	4	Vöcklabruck	4	d,e,p	2	278	325	355	495	518	
2181	01098	3	Vöcklamarkt	4	e	2	278	325	355	495	518	
2181	52021	3	Vöcklamarkt Lokalbahn	4	a,e	2	278	325	355	495	518	
2181	13450	2	Voitsberg Zu 06	7	e,n	3	345	464	539	679	702	
◆	2181	03822	4	Völkermarkt-Kühnsdorf	4	e,A	92	211	403	543	566	
2181	51867	0	Vorchdorf-Eggenberg Zu 05	7	e	2	331	378	408	548	571	
◆	<b>2181</b>	<b>73079</b>	<b>6</b>	<b>Vösendorf-Siebenhirten</b>		<b>d,e,n</b>	<b>1</b>	<b>388</b>	<b>507</b>	<b>582</b>	<b>722</b>	<b>745</b>
2181	51704	5	Wackersbach Zu 02	4,7		2	361	408	438	578	601	
2181	01437	3	Waidhofen a.d.Ybbs	4		2	353	400	430	570	593	
2181	51777	1	Waizenkirchen Zu 02	4,7	e	2	361	408	438	578	601	
2181	62171	4	Wald im Pinzgau Zu 11	7	a	4	253	300	264	404	427	

◆ EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE										
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf		
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2		
							633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	02579	1	Waldhausen				848	852	0	0	686	605	405	395	386		
2181	43434	0	Waldstein Zu 16	4,7		3	639	643	0	0	477	396	295	340	349		
2181	33027	4	Wallern am Neusiedlersee Zu 09	4,7	n	1	793	797	0	0	631	550	416	406	397		
2181	01400	1	Wang	4		2	683	687	0	0	521	440	258	248	239		
2181	03150	0	Wartberg im Müürztal	4		3	613	617	0	0	451	370	269	314	323		
2181	01321	9	Weißbach-Neuhaus	4		1	706	710	0	0	544	463	336	326	317		
2181	01445	6	Weißbach-St. Gallen	4	d,e	2	568	572	0	0	406	325	217	207	198		
2181	02134	5	Weißenstein-Kellerberg	4,8	n	5	492	496	0	0	330	249	176	242	325		
2181	03703	6	Weißkirchen	4	e	5	589	593	0	0	427	346	245	290	299		
2181	62073	2	Weitwörth-Nussdorf Zu 10	4,7		4	487	491	0	0	325	244	37	103	186		
2181	43516	4	Weiz Zu 13	7	d	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404		
2181	01082	7	Wels Hbf	4,8	n	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82		
2181	01080	1	Wels Vbf	4	d,e	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82		
2181	01968	7	Wels Vbf CCT		m	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82		
2181	01969	5	Wels Vbf ROLA	8		1	551	555	0	0	389	308	101	91	82		
2181	01132	0	Werfen	4		4	397	401	0	0	235	154	53	119	202		
2181	03178	1	Werndorf	4		3	660	664	0	0	498	417	316	361	370		
2181	13464	3	Wettmannstätten Zu 06	4,7	n	3	691	695	0	0	529	448	347	392	401		
2181	01267	4	Wien Albern Hafen	4,8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	03191	4	Wien Blumental	4	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	02856	3	Wien Erdbergerlände	4		1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	01266	6	Wien Freudenau Hafen	8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	01956	2	Wien Freudenau Hafen CCT	4,8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	01008	2	Wien Hütteldorf	4,8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	02860	5	Wien Lobau Hafen	8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	03105	4	Wien Matzleinsdorf	4,8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	01258	3	Wien Nordwestbahnhof		d,e	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	01958	8	Wien Nordwestbahnhof CCT			1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	02852	2	Wien Südbahnhof	4	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	01002	5	Wien Westbahnhof Fbf	4	d,e	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
2181	02962	9	Wien Zentralverschiebebahnhof	8	e,n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300		
◆	2181	73083	8	Wiener Neudorf		n	1	743	747	0	0	581	500	353	343	334	
◆	2181	03126	0	Wiener Neustadt		d,e,A	1	697	701	0	0	535	454	345	335	326	
2181	13475	9	Wies-Eibiswald Zu 06	7	e	3	745	749	0	0	583	502	401	446	455		
2181	01413	4	Wieselburg a.d. Erlauf	4	n	1	646	650	0	0	484	403	221	211	202		
2181	03710	1	Wiesenau	4,8	n	5	617	621	0	0	455	374	292	337	346		
2181	03786	1	Wietersdorf	4,8	e,n	5	566	570	0	0	404	323	250	316	393		
2181	02697	1	Wilfersdorf-Hobersdorf	4		1	796	800	0	0	634	553	371	361	352		
2181	03231	8	Wittmannsdorf	4	d,e	1	706	710	0	0	544	463	336	326	317		
2181	03715	0	Wolfsberg	4	d,e	5	617	621	0	0	455	374	292	337	346		

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU			SI			
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pamhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442								
2181	02579	1	Waldhausen			1		345	60	119	205	227	252	278	255	384	442	549
2181	43434	0	Waldstein Zu 16	4,7		3		320	380	304	287	263	241	260	206	121	88	261
2181	33027	4	Wallern am Neusiedlersee Zu 09	4,7	n	1		356	264	188	171	147	58	4	86	250	308	415
2181	01400	1	Wang	4		2		198	229	188	209	185	210	236	207	315	373	431
2181	03150	0	Wartberg im Mürztal	4		3		294	304	228	211	187	165	184	130	161	128	235
2181	01321	9	Weißbach-Neuhaus	4		1		276	211	135	118	94	90	109	55	163	221	328
2181	01445	6	Weißbach-St. Gallen	4	d,e	2		157	270	229	250	226	251	277	248	300	267	316
2181	02134	5	Weißenstein-Kellerberg	4,8	n	5		374	542	466	449	425	403	422	368	349	316	38
2181	03703	6	Weißkirchen	4	e	5		270	388	312	295	271	249	268	214	195	162	151
2181	62073	2	Weitwörth-Nussdorf Zu 10	4,7		4		235	432	391	430	406	431	457	428	417	384	251
2181	43516	4	Weiz Zu 13	7	d	3		375	410	334	317	293	271	290	236	76	101	316
2181	01082	7	Wels Hbf	4,8	n	1		97	294	253	292	268	293	319	290	358	325	315
2181	01080	1	Wels Vbf	4	d,e	1		97	294	253	292	268	293	319	290	358	325	315
2181	01968	7	Wels Vbf CCT		m	1		97	294	253	292	268	293	319	290	358	325	315
2181	01969	5	Wels Vbf ROLA	8		1		97	294	253	292	268	293	319	290	358	325	315
2181	01132	0	Werfen	4		4		251	441	400	421	397	381	400	346	327	294	161
2181	03178	1	Werndorf	4		3		341	401	325	308	284	262	281	227	100	31	282
2181	13464	3	Wettmannstätten Zu 06	4,7	n	3		372	432	356	339	315	293	312	258	131	98	313
2181	01267	4	Wien Albern Hafen	4,8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	03191	4	Wien Blumental	4	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	02856	3	Wien Erdbergerlände	4		1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01266	6	Wien Freudenau Hafen	8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01956	2	Wien Freudenau Hafen CCT	4,8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01008	2	Wien Hütteldorf	4,8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	02860	5	Wien Lobau Hafen	8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	03105	4	Wien Matzleinsdorf	4,8	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01258	3	Wien Nordwestbahnhof		d,e	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01958	8	Wien Nordwestbahnhof CCT			1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	02852	2	Wien Südbahnhof	4	n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	01002	5	Wien Westbahnhof Fbf	4	d,e	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
2181	02962	9	Wien Zentralverschiebebahnhof	8	e,n	1		259	167	91	74	50	75	101	78	207	265	372
◆	2181	73083	8	Wiener Neudorf	n	1		293	201	125	108	84	109	135	92	200	258	365
◆	2181	03126	0	Wiener Neustadt	d,e,A	1		285	220	144	127	103	81	100	46	154	212	319
2181	13475	9	Wies-Eibiswald Zu 06	7	e	3		426	486	410	393	369	347	366	312	185	152	367
2181	01413	4	Wieselburg a.d. Erlauf	4	n	1		161	192	151	172	148	173	199	170	278	336	394
2181	03710	1	Wiesenau	4,8	n	5		317	435	359	342	318	296	315	261	242	209	114
2181	03786	1	Wietersdorf	4,8	e,n	5		364	482	406	389	365	343	362	308	289	256	71
2181	02697	1	Wilfersdorf-Hobersdorf	4		1		311	158	77	44	63	127	153	130	259	317	424
2181	03231	8	Wittmannsdorf	4	d,e	1		276	211	135	118	94	90	109	55	163	221	328
2181	03715	0	Wolfsberg	4	d,e	5		317	435	359	342	318	296	315	261	242	209	114

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH		
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen	
							1	1	1,5	1	1	
							330	331	332	271	270	
2181	02579	1	Waldhausen									
2181	43434	0	Waldstein Zu 16	4,7		3						
2181	33027	4	Wallern am Neusiedlersee Zu 09	4,7	n	1						
2181	01400	1	Wang	4		2						
2181	03150	0	Wartberg im Mürztal	4		3						
2181	01321	9	Weißbach-Neuhaus	4		1						
2181	01445	6	Weißbach-St. Gallen	4	d,e	2						
2181	02134	5	Weißenstein-Kellerberg	4,8	n	5						
2181	03703	6	Weißkirchen	4	e	5						
2181	62073	2	Weitwörth-Nussdorf Zu 10	4,7		4						
2181	43516	4	Weiz Zu 13	7	d	3						
2181	01082	7	Wels Hbf	4,8	n	1						
2181	01080	1	Wels Vbf	4	d,e	1						
2181	01968	7	Wels Vbf CCT		m	1						
2181	01969	5	Wels Vbf ROLA	8		1						
2181	01132	0	Werfen	4		4						
2181	03178	1	Werndorf	4		3						
2181	13464	3	Wettmannstätten Zu 06	4,7	n	3						
2181	01267	4	Wien Albern Hafen	4,8	n	1						
2181	03191	4	Wien Blumental	4	n	1						
2181	02856	3	Wien Erdbergerlände	4		1						
2181	01266	6	Wien Freudenau Hafen	8	n	1						
2181	01956	2	Wien Freudenau Hafen CCT	4,8	n	1						
2181	01008	2	Wien Hütteldorf	4,8	n	1						
2181	02860	5	Wien Lobau Hafen	8	n	1						
2181	03105	4	Wien Matzleinsdorf	4,8	n	1						
2181	01258	3	Wien Nordwestbahnhof		d,e	1						
2181	01958	8	Wien Nordwestbahnhof CCT			1						
2181	02852	2	Wien Südbahnhof	4	n	1						
2181	01002	5	Wien Westbahnhof Fbf	4	d,e	1						
2181	02962	9	Wien Zentralverschiebebahnhof	8	e,n	1						
◆	2181	73083	8	Wiener Neudorf	n	1						
◆	2181	03126	0	Wiener Neustadt	d,e,A	1						
2181	13475	9	Wies-Eibiswald Zu 06	7	e	3						
2181	01413	4	Wieselburg a.d. Erlauf	4	n	1						
2181	03710	1	Wiesenu	4,8	n	5						
2181	03786	1	Wiietersdorf	4,8	e,n	5						
2181	02697	1	Wilfersdorf-Hobersdorf	4		1						
2181	03231	8	Wittmannsdorf	4	d,e	1						
2181	03715	0	Wolfsberg	4	d,e	5						

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2	
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	02333 3	Wolfurt	4	d,e	7		10	14	0	0	220	261	440	506	589	
2181	01978 6	Wolfurt CCT	4		7		10	14	0	0	220	261	440	506	589	
2181	03234 2	Wöllersdorf	4	e	1		728	732	0	0	566	485	357	347	338	
2181	43512 3	Wollsdorf Zu 13	4,7		3		671	675	0	0	509	428	327	372	381	
2181	01170 0	Wörgl	4		6		257	261	0	0	95	14	193	259	342	
2181	01980 2	Wörgl ROLA		m	6		257	261	0	0	95	14	193	259	342	
2181	33214 8	Wulkaprodersdorf Zu 09	7	d,e	1		725	729	0	0	563	482	373	363	354	
2181	01045 4	Ybbs a.d. Donau	4	d,e	2		632	636	0	0	470	389	207	197	188	
2181	01145 2	Zell am See	4	e,n	4		375	379	0	0	213	132	75	141	224	
2181	82213 0	Zell am Ziller Zu 19	7	a	6		271	275	0	0	109	76	255	321	404	
2181	02665 8	Zellerndorf	4		1		791	795	0	0	629	548	348	338	329	
2181	03614 5	Zeltweg		n	5		589	593	0	0	427	346	245	290	299	
2181	02428 1	Ziersdorf	4	e	1		726	730	0	0	564	483	301	291	282	
◆	2181	01194 0	Zirl	4	e,A	6	171	175	0	0	59	100	279	345	428	
2181	02752 4	Zistersdorf	4,8	e,n	1		805	809	0	0	643	562	380	370	361	
2181	02583 3	Zwettl	4	e	1		848	852	0	0	686	605	405	395	386	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK	HU			SI		
							Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardtsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pamhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.
							1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1
610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442							
2181	02333 3	Wolfurt	4	d,e	7		638	828	787	808	784	768	787	733	714	681	520
2181	01978 6	Wolfurt CCT	4		7		638	828	787	808	784	768	787	733	714	681	520
2181	03234 2	Wöllersdorf	4	e	1		297	238	162	145	121	112	131	77	185	243	350
2181	43512 3	Wollsdorf Zu 13	4,7		3		352	387	311	294	270	248	267	213	53	78	293
2181	01170 0	Wörgl	4		6		391	581	540	561	537	521	540	486	467	434	273
2181	01980 2	Wörgl ROLA		m	6		391	581	540	561	537	521	540	486	467	434	273
2181	33214 8	Wulkaprodersdorf Zu 09	7	d,e	1		313	227	151	134	110	60	72	18	182	240	347
2181	01045 4	Ybbs a.d. Donau	4	d,e	2		147	206	165	186	162	187	213	184	292	331	380
2181	01145 2	Zell am See	4	e,n	4		273	463	422	443	419	403	422	368	349	316	155
2181	82213 0	Zell am Ziller Zu 19	7	a	6		453	643	602	623	599	583	602	548	529	496	335
2181	02665 8	Zellerndorf	4		1		288	103	6	108	134	160	186	163	292	350	457
2181	03614 5	Zeltweg		n	5		270	388	312	295	271	249	268	214	195	162	151
2181	02428 1	Ziersdorf	4	e	1		241	130	89	114	90	115	141	118	247	305	412
◆ 2181	01194 0	Zirl	4	e,A	6		477	667	626	647	623	607	626	572	553	520	359
2181	02752 4	Zistersdorf	4,8	e,n	1		320	182	101	13	61	136	162	139	268	326	433
2181	02583 3	Zwettl	4	e	1		345	60	119	205	227	252	278	255	384	442	549



◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	IT			CH	
							Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen Corfina	Brennero/Brenner Übergang / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs (SG)	St. Margrethen / St. Margrethen
							1	1	1,5	1	1
							330	331	332	271	270
2181	02333 3	Wolfurt	4	d,e	7		518	565	225	49	12
2181	01978 6	Wolfurt CCT	4		7		518	565	225	49	12
2181	03234 2	Wöllersdorf	4	e	1		373	492	567	707	730
2181	43512 3	Wollsdorf Zu 13	4,7		3		316	435	510	650	673
2181	01170 0	Wörgl	4		6		271	318	96	236	259
2181	01980 2	Wörgl ROLA		m	6		271	318	96	236	259
2181	33214 8	Wulkaprodersdorf Zu 09	7	d,e	1		370	489	564	704	727
2181	01045 4	Ybbs a.d. Donau	4	d,e	2		394	441	471	611	634
2181	01145 2	Zell am See	4	e,n	4		153	200	214	354	377
2181	82213 0	Zell am Ziller Zu 19	7	a	6		333	380	110	250	273
2181	02665 8	Zellerndorf	4		1		480	599	630	770	793
2181	03614 5	Zeltweg		n	5		174	293	428	568	591
2181	02428 1	Ziersdorf	4	e	1		435	535	565	705	728
◆ 2181	01194 0	Zirl	4	e,A	6		357	404	64	150	173
2181	02752 4	Zistersdorf	4,8	e,n	1		456	575	644	784	807
2181	02583 3	Zwettl	4	e	1		572	657	687	827	850

**Distances de transit**  
**Transitentfernungen**  
**Transit distances**

◆	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	DE										
					St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vils Grenze / Pfronten-Steinach	Ehrwald Grenze / Griesen (Oberbay)	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein Transit / Kufstein	Salzburg Hauptbahnhof Transit / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf		
					1,2	1,2	1,2,6	1,2,6	1,2,6	1,2,4	1,2,4	1,2,5	1,2		
					633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	613	- Bernhardsthal Grenze	1		1	818	822	0	0	656	575	393	383	374	
2181	332	- Brennero/Brenner	1,5		6	235	239	0	0	73	110	289	355	438	
2181	271	- Buchs (SG)	1	j	7	59	63	0	0	209	250	429	495	578	
2181	465	- Ehrwald Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2181	611	- Gmünd Grenze	1		1	838	842	0	0	676	595	395	385	376	
2181	463	- Kufstein	1,2,4		6	271	275	0	0	109	0	207	273	356	
2181	467	- Lindau-Reutin	1,2		7	20	0	0	0	234	275	454	520	603	
2181	616	- Marchegg Grenze	1,2		1	794	798	0	0	632	551	369	359	350	
2181	606	- Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3	724	728	0	0	562	481	380	425	434	
2181	601	- Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1	778	782	0	0	616	535	394	384	375	
2181	609	- Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1	797	801	0	0	635	554	420	410	401	
2181	460	- Passau Hbf	1,2	i	2	599	603	0	0	437	356	149	87	0	
2181	442	- Rosenbach Grenze	1		5	530	534	0	0	368	287	214	280	363	
2181	462	- Salzburg Hbf	1,2,4		4	450	454	0	0	288	207	0	66	149	
2181	331	- San Candido/Innichen	1			575	579	0	0	413	332	259	325	408	
2181	464	- Scharnitz Grenze	1,2,6		6	230	234	0	0	0	109	288	354	437	
2181	461	- Simbach (Inn)	1,2,5	i	4	516	520	0	0	354	273	66	0	87	
2181	796	- Sopron (Gr)	1	k	1	743	747	0	0	581	500	391	381	372	
2181	440	- Spielfeld Grenze	1		3	691	695	0	0	529	448	347	392	401	
2181	270	- St. Margrethen	1	j	5	0	22	0	0	232	273	452	518	601	
2181	633	- St. Margrethen RDE/RCA	1,2		1	0	20	0	0	230	271	450	516	599	
2181	610	- Summerau Grenze	1		2	648	652	0	0	486	405	198	188	179	
2181	330	- Tarvisio Boscoverde	1		5	528	532	0	0	366	285	212	278	361	
2181	612	- Unter Retzbach Grenze	1		5	797	801	0	0	635	554	354	344	335	
2181	466	- Vils Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

◆	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	CZ				SK	HU				SI		
					Summerau Grenze / Horni Dvoriste	Gmünd Grenze / České Velenice	Unter Retzbach Grenze / Znojmo statni hranice	Bernhardsthal Grenze / Breclav	Marchegg Grenze / Bratislava východ št. hr.	Nickelsdorf Grenze / Hegyeshalom	Pamhagen Transit Zu 9	Sopron Zu 9	Mogersdorf Grenze / Szentgotthárd	Spielfeld Grenze / Maribor m.	Rosenbach Gr. / Jesenice m.	
					1	1	1	1	1,2	1	1	1	1	1	1	
				■	610	611	612	613	616	601	609	796	606	440	442	
2181	613	- Bernhardsthal Grenze	1		1	333	195	114	0	74	149	175	152	281	339	446
2181	332	- Brennero/Brenner	1,5		6	487	677	636	657	633	617	636	582	563	530	369
2181	271	- Buchs (SG)	1	j	7	627	817	776	797	773	757	776	722	703	670	509
2181	465	- Ehrwald Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2181	611	- Gmünd Grenze	1		1	335	0	109	195	217	242	268	245	374	432	539
2181	463	- Kufstein	1,2,4		6	405	595	554	575	551	535	554	500	481	448	287
2181	467	- Lindau-Reutin	1,2		7	652	842	801	822	798	782	801	747	728	695	534
2181	616	- Marchegg Grenze	1,2		1	309	217	140	74	0	125	151	128	257	315	422
2181	606	- Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3	405	374	298	281	257	235	254	200	0	131	346
2181	601	- Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1	334	242	166	149	125	0	62	78	235	293	400
2181	609	- Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1	360	268	192	175	151	62	0	90	254	312	419
2181	460	- Passau Hbf	1,2	i	2	179	376	335	374	350	375	401	372	434	401	363
2181	442	- Rosenbach Grenze	1		5	412	539	463	446	422	400	419	365	346	313	0
2181	462	- Salzburg Hbf	1,2,4		4	198	395	354	393	369	394	420	391	380	347	214
2181	331	- San Candido/Innichen	1			457	647	605	588	564	542	561	507	488	455	177
2181	464	- Scharnitz Grenze	1,2,6		6	486	676	635	656	632	616	635	581	562	529	368
2181	461	- Simbach (Inn)	1,2,5	i	4	188	385	344	383	359	384	410	381	425	392	280
2181	796	- Sopron (Gr)	1	k	1	331	245	169	152	128	78	90	0	200	258	365
2181	440	- Spielfeld Grenze	1		3	372	432	356	339	315	293	312	258	131	0	313
2181	270	- St. Margrethen	1	j	5	650	840	799	820	796	780	799	745	726	693	532
2181	633	- St. Margrethen RDE/RCA	1,2		1	648	838	797	818	794	778	797	743	724	691	530
2181	610	- Summerau Grenze	1		2	0	335	294	333	309	334	360	331	405	372	412
2181	330	- Tarvisio Boscoverde	1		5	410	562	486	469	445	423	442	388	369	336	50
2181	612	- Unter Retzbach Grenze	1		5	294	109	0	114	140	166	192	169	298	356	463
2181	466	- Vils Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

◆	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	IT			CH		
					Tarvisio Boscoverde	San Candido/ Innichen	Brennero/Brenner	Buchs (SG)	St. Margrethen	
					1	1	1,5	1	1	
						330	331	332	271	270
2181	613	- Bernhardsthal Grenze	1		1	469	588	657	797	820
2181	332	- Brennero/Brenner	1,5		6	367	414	0	214	237
2181	271	- Buchs (SG)	1	j	7	507	554	214	0	61
2181	465	- Ehrwald Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0
2181	611	- Gmünd Grenze	1		1	562	647	677	817	840
2181	463	- Kufstein	1,2,4		6	285	332	110	250	273
2181	467	- Lindau-Reutin	1,2		7	532	579	239	63	22
2181	616	- Marchegg Grenze	1,2		1	445	564	633	773	796
2181	606	- Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3	369	488	563	703	726
2181	601	- Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1	423	542	617	757	780
2181	609	- Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1	442	561	636	776	799
2181	460	- Passau Hbf	1,2	i	2	361	408	438	578	601
2181	442	- Rosenbach Grenze	1		5	50	177	369	509	532
2181	462	- Salzburg Hbf	1,2,4		4	212	259	289	429	452
2181	331	- San Candido/Innichen	1			175	0	414	554	577
2181	464	- Scharnitz Grenze	1,2,6		6	366	413	73	209	232
2181	461	- Simbach (Inn)	1,2,5	i	4	278	325	355	495	518
2181	796	- Sopron (Gr)	1	k	1	388	507	582	722	745
2181	440	- Spielfeld Grenze	1		3	336	455	530	670	693
2181	270	- St. Margrethen	1	j	5	530	577	237	61	0
2181	633	- St. Margrethen RDE/RCA	1,2		1	528	575	235	59	0
2181	610	- Summerau Grenze	1		2	410	457	487	627	650
2181	330	- Tarvisio Boscoverde	1		5	0	175	367	507	530
2181	612	- Unter Retzbach Grenze	1		5	486	605	636	776	799
2181	466	- Vils Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0

# **Terminaux - UTI**

## **UTI-Terminals**

### **UTI-terminals**

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

AUTRICHE		ÖSTERREICH			AUSTRIA	
EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Edition du Ausgabe vom Edition from Stand:2015-12-13		GRAND CONTENEURS GROSSCONTAINER LARGE CONTAINERS		Semi-remorques préhensibles par pinces / mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger / Semi-trailers suitable for grabbler handling	
	Gares terminales Terminals Terminals		Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in Fuss) Maximum length (in feet)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) / Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung / Max. gross handling weight (in tons)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) / Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung / Max. gross handling weight (in tons)	
2181	01972	9 Bludenz CCT	B	45	41	45
2181	01992	7 Enns-Hafen CCT	A,B	45	50	45
2181	01988	5 Graz Süd CCT	A,B	45	45	42
2181	01974	5 Hall in Tirol CCT	B	45	41	45
2181	01982	8 Kapfenberg CCT	C	45	45	45
2181	01952	1 Krems a.d.Donau CCT	A,B	45	50	45
2181	01962	0 Linz Stadthafen CCT	A,B	45	45	45
2181	01964	6 Salzburg Hbf CCT	A,B	40	41	35
2181	01986	9 St. Michael CCT	B	45	41	45
2181	01990	1 Villach Süd CCT	A,B	45	40	45
2181	01968	7 Wels Vbf CCT	A,B	45	40	45
2181	01956	2 Wien Freudenau Hafen CCT	A,B	45	46	45
2181	01958	8 Wien Nordwestbahnhof CCT	A,B	45	39	45
2181	01978	6 Wolfurt CCT	A,B	45	40	45

### Remarques / Anmerkungen / Notes

- A Enveloppe avec la grue de portail  
 B Spreder téléscopique avec double système  
 C Manipulation uniquement pour les semi-remorques recues ou expédiées par le propriétaire du terminal

- A Umschlag mittels Portalkran  
 B Teleskop Spreder mit KV-System  
 C Umschlag von Sendungen nur für bestimmte Firmen

- A Handling with main entrance crane  
 B Telescopic spreder with Piggy-back system  
 C Handling only for semi-trailers intended for or sent by the owner of the terminal

**Liste des EF avec leurs codes RICS qui  
sont représentées dans cette édition**

**Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code,  
die in dieser Ausgabe aufgeführt werden**

**EF with their list of RICS codes  
that are represented in this edition**

	<b>code RICS RICS - Code code RICS</b>	<b>EF EVU RU</b>	<b>Remarques Anmerkungen Notes</b>
1	2181	Rail Cargo Austria AG	