

DIUM SK

No/Nr.
8700.00

**Distancier international Uniforme
Marchandises: Liste des gares – Liste des
lieux ferroviaires de chargement/de
livraison**

Edition du 14 décembre 2014

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der
Übernahme-/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 14. Dezember 2014

**Uniform distance table for international
freight traffic: List of railways terminals –
List of the railways places of
loading/delivery**

Edition of 14th December 2014

**Jednotný kilometrovník pre
medzinárodnú železničnú prepravu
tovaru:**

Zoznam staníc

Zoznam miest nakládky/vykládky

Vydanie k 14. decembru 2014

TABLE DES MATIÈRES	Pages
Dates et informations importantes	3 – 4
Avant-Propos	5 – 6
Carte schématique des points frontières de la République Slovaque.....	13
Tableaux des distances République Slovaque.....	15 – 45
Distances de transit.....	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition.....	53

INHALTSVERZEICHNIS	Seiten
Datum und wichtige Informationen.....	3 - 4
Vorwort	7 – 8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Slowakischer Republik.....	13
Entfernungszeiger Slowakischer Republik.....	15 – 45
Transitentfernungen	47 – 49
UTI-terminals.....	51 - 52
Auflistung der EVU mit ihrem RICS – Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	53

CONTENTS	Pages
Data and significant informations.....	3 – 4
Foreword	9 – 10
Schematic Map: Frontier points – Slovak Republik.....	13
Distance Table for Slovak Republik.....	15 – 45
Transit distances	47 – 49
UTI-terminals	51 - 52
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition.....	53

OBSAH	Strana
Dátum a dôležité informácie.....	3 – 4
Predslov.....	11 – 12
Schematická mapa pohraničných priechodových bodov Slovenskej republiky.....	13
Tabuľky vzdialeností Slovenskej republiky	15 – 45
Tabuľky tranzitných vzdialeností.....	47 – 49
Terminály kombinovanej dopravy	51 - 52
Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní.....	53

**Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations
Dátum a dôležité informácie**

**I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Dátum vydania: 24. 11. 2014
Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Dátum vyhotovenia: 14. 12. 2014**

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concené. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Dôležité informácie

Toto vydanie obsahuje zmeny k dátumu vydania. Informácie o staniciach spracoval vedúci železničný dopravný podnik príslušnej krajiny. V prípade otázok k predloženému vydaniu sa obráťte na kontaktnú osobu príslušnej krajiny.

Všetky odkazy uvedené v DIUM slúžia ako pomôcka v styku so zákazníkom. DIUM obsahuje len zoznam najdôležitejších osobitostí. Úplné a predovšetkým právne záväzné sú osobitosti, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách. Údaje v DIUM preto nezakladajú právnu zodpovednosť železnice.

Zodpovedný železničný dopravný podnik si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva na zverejnené informácie.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kontaktná osoba

Ing. Karmen Fillová
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Železničná 1
SK – 041 79 Košice
Tel : (+421) 55 229 5546
Fax : (+421) 55 633 2904
E-mail : fillova.karmen@zscargo.sk

Cette edition tient compte des modifications suivantes:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/ Toto vydanie obsahuje nasledujúce zmeny:

1. Gares supprimées – Gelöschte Bahnhöfe – Removed station – Zrušené stanice:

17055 5 Beluša

2. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – Die Allgemeinen und/oder Besonderen Verweisungszeichen für die u. a. Bahnhöfe wurden geändert – The general and/or national reference codes for the following stations are amended – Zmenené Všeobecné a/alebo osobitné odkazy pre nasledujúce stanice:

3. Gares création – Neue Bahnhöfe – New stations – Nové stanice

Avant - propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Pologne	PL
Suisse	CH	Croatie	HR	Roumanie	RO
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Serbie	RS
Allemagne	DE	Italie	IT	Suède	SE
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Espagne	ES	Luxembourg	LU	République Slovaquie	SK
Finlande	FI	Macedoine	MK	Ukraine	UA

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a** La ligne ferroviaire à voie large 1520 mm.
- b** Seulement pour les transports contractants.
- c** Terminal loués par société TransContainer – Slovakia, S.A.; Expédition/destination des envois seulement après l'accord avec la société TransContainer – Slovakia, S.A.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Polen	PL
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Serbien	RS
Deutschland	DE	Italien	IT	Schweden	SE
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowenien	SI
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Finnland	FI	Mazedonien	MK	Ukraine	UA

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. –zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol **◆** in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a** Der Breitspurbahnhof 1520 mm.
- b** Nur für die vereinbarten Verkehre.
- c** Das Terminal durch der Firma TransContainer-Slovakia, AG vermietet. Versand/Empfang der Sendungen nur nach der Vereinbarung mit TransContainer-Slovakia, AG.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bulgaria	BG	Greece	GR	Poland	PL
Switzerland	CH	Croatia	HR	Romania	RO
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Serbia	RS
Germany	DE	Italy	IT	Sweden	SE
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Spain	ES	Luxembourg	LU	Slovak Republic	SK
Finland	FI	Macedonia	MK	Ukraine	UA

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4** Station with other special dispatch restrictions.
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8** Station opens only to or from private sidings.
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding.

Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a** Broad-gauge station 1520 mm.
- b** Only for stipulated traffic.
- c** Terminal rented by company TransContainer-Slovakia, Inc.; Handling in/delivery of consignments only with the agreement of TransContainer-Slovakia, Inc.

Predslov

DIUM príslušnej krajiny (Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru, Zoznam staníc a Zoznam miest nakládky/vykládky) obsahuje rôzne údaje potrebné pre medzinárodnú prepravu tovaru, ktoré slúžia železničným dopravným podnikom a zákazníkom ako pomôcka pri vyplňovaní nákladného listu CIM/vozňového listu CUV a pri výpočte dovozného. Okrem toho obsahuje iné komerčné a/alebo technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre tieto prepravy.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie staníc, ktoré majú výpravné oprávnenie pre medzinárodnú prepravu a tarifné vzdialenosti medzi stanicami príslušnej krajiny a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín.

DIUM obsahuje kód UIC, pomenovanie miest nakládky/vykládky a kód stanice, ku ktorej je miesto nakládky/vykládky priradené.

DIUM obsahuje zoznam staníc, zoznam terminálov kombinovanej dopravy a ďalšie prílohy, ktoré obsahujú technické a/alebo komerčné informácie.

DIUM vydávajú nasledujúce krajiny:

Belgicko	(BE)	Litva	(LT)	Slovenská republika	(SK)
Bulharsko	(BG)	Luxembursko	(LU)	Slovinsko	(SI)
Česká republika	(CZ)	Macedónsko	(MK)	Srbsko	(RS)
Dánsko	(DK)	Maďarsko	(HU)	Španielsko	(ES)
Fínsko	(FI)	Nemecko	(DE)	Švajčiarsko	(CH)
Francúzsko	(FR)	Poľsko	(PL)	Švédsko	(SE)
Grécko	(GR)	Portugalsko	(PT)	Taliansko	(IT)
Holandsko	(NL)	Rakúsko	(AT)	Ukrajina	(UA)
Chorvátsko	(HR)	Rumunsko	(RO)	Veľká Británia	(GB)

Doplňujúce informácie k stanicam a miestam nakládky/vykládky sú uvedené vo forme Všeobecných a Osobitných odkazov.

Všeobecné odkazy

- 1 Pohraničný priechodový bod, slúži len pre výpočet dovozného v medzinárodnej preprave. V nákladnom liste CIM/vozňovom liste CUV nemôže byť uvedený ako stanica určenia.
- 2 Pohraničný priechodový bod s obmedzením.
- 3 Vnútroštátna stanica, v ktorej sa môžu plniť colné formalities.
- 4 Stanica s iným obmedzením výpravného oprávnenia.
- 5 Stanica otvorená len pre ucelené vlaky.
- 6 Doprava dočasne zastavená, s výnimkou bilaterálnych prepráv.
- 7 Stanica, v ktorej sa vyberajú prírážky alebo poplatky.
- 8 Stanica, v ktorej je dovolené len podanie/dodanie zásielok z/na vlečku.
- 9 Miesto nakládky/miesto vykládky = každé miesto nakládky/vykládky je priradené k stanici. Nemôže byť uvedené v nákladnom liste ako odosielacia stanica/stanica určenia, ale môže sa zapísať do nákladného listu do stĺpca „miesto prevzatia/miesto dodania“, ako miesto, na ktoré sa má zásielka pristaviť. Základom pre určenie kilometrickej vzdialenosti je vzdialenosť do/z priradenej stanice.
- 10 Miesto nového podania pre prepravu CIM/SMGS a opačne.

Tarifné body sú v ľavom stĺpci zoradené podľa abecedy, pohraničné priechodové body sú vytlačené tučne. Pohraničné priechodové body uvedené v záhlaví vzdialenostných stĺpcov sú zoradené podľa susedných krajín. Názov susednej krajiny je uvedený ako ISO kód a kód krajiny.

Zavedenie nových staníc a iné zmeny sú označené symbolom **◆** v stĺpci „Číslo kódu“.

Vyššie uvedené odkazy nie sú záväzné a nezakladajú zodpovednosť železníc. Právne záväzné sú len ustanovenia, ktoré sú uvedené vo vnútroštátnych tarifách jednotlivých železníc.

Osobitné odkazy

- a** Stanica rozchodu 1520 mm.
- b** Len pre dohodnuté prepravy.
- c** Terminál prenajatý firmou TransContainer-Slovakia, a.s.; Podaj/dodaj zásielok len po dohode s TransContainer-Slovakia, a.s.

CARTE SCHEMATIQUE DES POINTS FRONTIERES

SCHEMATISCHE KARTE DER GRENZÜBERGANGSPUNKTE

SCHEMATIC MAP : FRONTIER POINTS

SCHEMATICKÁ MAPA POHRANIČNÝCH PRIECHODOVÝCH BODOV



TABLEAUX DES DISTANCES DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

ENTFERNUNGSZEIGER DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

DISTANCE TABLE SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY VZDIALENOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP			de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica			AT (81)		CZ (54)						
◆	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu								Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanžhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonín	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Viársky Průsmyk	Lúky pod Makyťou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
									1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
	2156	14743 9	Babiná						616	890	891	893	894	895	896		
	2156	15816 2	Bajč						249	265	280	254	223	207	179		
	2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou						114	153	168	160	157	192	252		
	2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou						155	167	182	105	56	91	151		
	2156	14603 5	Banská Belá						521	537	552	455	390	371	343		
									228	244	259	233	202	186	158		
	2156	13363 7	Banská Bystrica						245	261	276	245	180	161	133		
	2156	14623 3	Banská Štiavnica						233	249	264	238	207	191	163		
	2156	15290 0	Barca	8					452	468	483	396	331	312	284		
	2156	16590 2	Bardejov						505	520	535	437	372	353	325		
	2156	13246 4	Bernolákovo						33	89	104	142	143	178	238		
	2156	15646 3	Beša						126	165	180	164	161	196	230		
	2156	15580 4	Betliar						394	410	425	399	368	350	322		
	2156	16346 9	Bíňa	4					165	204	219	211	208	243	246		
	2156	14246 3	Boleráz						78	60	75	113	114	149	209		
	2156	15526 7	Bošany						138	150	165	122	73	108	168		
	2156	14536 7	Bratislava filiálka	4					29	81	96	144	145	180	240		
	2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8					29	71	86	144	145	180	240		
	2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8					28	76	91	143	144	179	239		
	2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8					36	84	99	151	152	187	247		
	2156	14576 3	Bratislava Petržalka	8					40	88	103	155	156	191	251		
	2156	14516 9	Bratislava predmestie	8					26	78	93	141	142	177	237		
	2156	13606 9	Bratislava Rača						24	78	93	137	138	173	233		
	2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8					34	82	97	149	150	185	245		
	2156	13216 7	Bratislava Vajnory						25	81	96	142	143	178	238		
	2156	14506 0	Bratislava východ	3,8					22	78	93	139	140	175	235		
	2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2					0	100	115	161	162	197	257		
	2156	14833 8	Brezníčka						291	307	322	296	265	247	219		
	2156	14353 7	Brezno						288	304	319	288	223	204	176		
	2156	14286 9	Brezová pod Bradlom						111	51	66	146	147	182	242		
	2156	17205 6	Bystričany						159	171	186	137	88	123	150		
	2156	17365 8	Bytča						203	215	230	132	67	48	54		
	2156	17535 6	Bytčica	8					226	238	253	155	90	71	43		
	2156	13666 3	Cífer						54	84	99	107	108	143	203		
	2156	15366 8	Čab-Sila	8					105	117	132	106	107	142	202		
	2156	18115 6	Čadca						250	262	277	179	114	95	7		
	2156	896	Čadca št.hr.	1,2					257	269	284	186	121	102	0		
	2156	14446 9	Čachtice						121	133	148	40	51	86	146		
	2156	15330 4	Čaňa						460	476	491	404	339	320	292		
	2156	881	Čaňa št.hr.	1,2					470	486	501	414	349	330	302		
	2156	16326 1	Čata						170	209	224	208	205	240	241		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	14743 9	Babiná			193	308	387	354	357
	2156	15816 2	Bajč			266	384	500	467	470
	2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou			165	311	472	441	444
	2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou			357	147	89	32	82
	2156	14603 5	Banská Belá			172	287	388	355	358
	2156	13363 7	Banská Bystrica			147	262	341	310	313
	2156	14623 3	Banská Štiavnica			177	292	393	360	363
	2156	15290 0	Barca	8		298	100	158	101	104
	2156	16590 2	Bardejov			339	107	151	142	174
	2156	13246 4	Bernolákovo			252	409	553	520	523
	2156	15646 3	Beša			244	359	460	427	430
	2156	15580 4	Betliar			336	174	232	175	178
	2156	16346 9	Bíňa	4		260	375	473	440	443
	2156	14246 3	Boleráz			223	380	541	509	512
	2156	15526 7	Bošany			182	300	461	430	433
	2156	14536 7	Bratislava filiálka	4		254	411	570	537	540
	2156	13206 8	Bratislava hlavná st.	4,8		254	411	571	538	541
	2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto	4,8		253	410	569	536	539
	2156	12006 3	Bratislava Pálenisko	4,8		261	418	577	544	547
	2156	14576 3	Bratislava Petržalka	8		265	422	581	548	551
	2156	14516 9	Bratislava predmestie	8		251	408	567	534	537
	2156	13606 9	Bratislava Rača			247	404	565	533	536
	2156	13226 6	Bratislava ÚNS	8		259	416	575	542	545
	2156	13216 7	Bratislava Vajnory			252	409	561	528	531
	2156	14506 0	Bratislava východ	3,8		249	406	564	531	534
	2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2		271	428	586	553	556
	2156	14833 8	Breznička			233	287	345	288	291
	2156	14353 7	Brezno			190	234	298	267	270
	2156	14286 9	Brezová pod Bradlom			256	413	574	542	545
	2156	17205 6	Bystričany			164	279	440	409	412
	2156	17365 8	Bytča			68	225	386	355	358
	2156	17535 6	Bytčica	8		57	214	375	344	347
	2156	13666 3	Cífer			217	374	535	503	506
	2156	15366 8	Čab-Sila	8		216	335	487	454	457
	2156	18115 6	Čadca			21	238	399	368	371
	2156	896	Čadca št.hr.	1,2		28	245	406	375	378
	2156	14446 9	Čachtice			160	317	478	447	450
	2156	15330 4	Čaňa			306	108	166	109	112
	2156	881	Čaňa št.hr.	1,2		316	118	176	119	122
	2156	16326 1	Čata			255	370	468	435	438

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
				Slovenské Nové Mesto št.hr.							
				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2
◆			■	880	881	883	884	885	887	888	889
	2156	14743 9	Babiná	321	271	144	106	91	115	178	259
	2156	15816 2	Bajč	434	384	257	219	204	66	25	124
	2156	15146 4	Bánovce nad Bebravou	408	368	261	223	208	151	126	164
	2156	16690 0	Bánovce nad Ondavou	46	87	180	240	255	437	460	531
	2156	14603 5	Banská Belá	322	272	145	107	92	147	167	238
	2156	13363 7	Banská Bystrica	277	237	138	100	85	161	184	255
	2156	14623 3	Banská Štiavnica	327	277	150	112	97	152	172	243
	2156	15290 0	Barca 8	68	18	111	171	186	368	391	462
	2156	16590 2	Bardejov	138	101	194	254	269	421	444	515
	2156	13246 4	Bernolákovo	487	437	310	272	257	131	106	43
	2156	15646 3	Beša	394	344	217	179	164	87	65	136
	2156	15580 4	Betliar	142	92	53	113	128	310	333	404
	2156	16346 9	Bíňa 4	407	357	230	192	177	29	92	175
	2156	14246 3	Boleráz	476	426	299	261	246	143	118	87
	2156	15526 7	Bošany	397	357	250	212	197	134	109	147
	2156	14536 7	Bratislava filiálka 4	504	454	327	289	274	148	104	32
	2156	13206 8	Bratislava hlavná st. 4,8	505	455	328	290	275	149	104	32
	2156	14616 7	Bratislava-Nové Mesto 4,8	503	453	326	288	273	147	99	27
	2156	12006 3	Bratislava Pálenisko 4,8	511	461	334	296	281	155	107	23
	2156	14576 3	Bratislava Petržalka 8	515	465	338	300	285	159	111	15
	2156	14516 9	Bratislava predmestie 8	501	451	324	286	271	145	101	29
	2156	13606 9	Bratislava Rača	500	450	323	285	270	144	105	33
	2156	13226 6	Bratislava ÚNS 8	509	459	332	294	279	153	105	21
	2156	13216 7	Bratislava Vajnory	495	445	318	280	265	139	107	35
	2156	14506 0	Bratislava východ 3,8	498	448	321	283	268	142	105	33
	2156	616	Bratislava východ št.hr.	520	470	343	305	290	164	127	55
	2156	14833 8	Breznička	255	205	78	40	25	207	230	301
	2156	14353 7	Brezno	234	194	181	143	128	204	227	298
	2156	14286 9	Brezová pod Bradlom	509	459	332	294	279	176	151	120
	2156	17205 6	Bystričany	376	336	229	191	176	155	130	168
	2156	17365 8	Bytča	322	282	251	213	198	248	223	212
	2156	17535 6	Bytčica 8	311	271	240	202	187	244	246	235
	2156	13666 3	Cífer	470	420	293	255	240	137	112	63
	2156	15366 8	Čab-Sila 8	421	371	244	206	191	106	81	114
	2156	18115 6	Čadca	335	295	264	226	211	268	270	259
	2156	896	Čadca št.hr.	342	302	271	233	218	275	277	266
	2156	14446 9	Čachtice	414	374	308	270	255	170	145	130
	2156	15330 4	Čaňa	76	10	119	179	194	376	399	470
	2156	881	Čaňa št.hr.	86	0	129	189	204	386	409	480
	2156	16326 1	Čata	402	352	225	187	172	34	97	180

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)					
						Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průmysl	Lúky pod Makyťou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆					■	616	890	891	893	894	895	896
	2156	15200 9	Čečejevce	8		431	447	462	417	352	333	305
	2156	14543 3	Červená Skala			331	347	362	331	266	247	219
	2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		552	568	583	486	421	402	374
	2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		556	572	587	490	425	406	378
	2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		556	572	587	490	425	406	378
	2156	15900 4	Čierne nad Topľou			492	507	522	424	359	340	312
	2156	13136 7	Devínska Nová Ves			42	58	73	157	158	193	253
	2156	13053 4	Diviaky			222	234	249	199	134	115	87
	2156	17595 0	Dlhá nad Oravou			294	306	321	223	158	139	111
	2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou			542	557	572	474	409	390	362
	2156	14773 6	Dobrá Niva			236	252	267	241	210	194	166
	2156	13871 9	Dobrá TKD	3,8,10	c	547	563	578	481	416	397	369
	2156	15640 6	Dobšiná			412	428	443	417	386	368	340
	2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4		351	367	382	351	286	267	239
	2156	17405 2	Dolný Hričov			211	223	238	140	75	56	46
	2156	17425 0	Dolný Kubín			276	288	303	205	140	121	93
	2156	14776 9	Dolný Štál			81	129	144	196	197	232	292
	2156	15710 7	Drienovská Nová Ves			451	466	481	383	318	299	271
	2156	17015 9	Dubnica nad Váhom			154	166	181	83	18	43	103
	2156	14253 9	Dubová			271	287	302	271	206	187	159
	2156	14736 3	Dunajská Streda			70	118	133	185	186	221	281
	2156	13446 0	Dvory nad Žitavou			112	151	166	158	155	190	250
	2156	13693 7	Fiľakovo			293	309	324	298	267	249	221
	2156	884	Fiľakovo št.hr.	1,2		305	321	336	310	279	261	233
	2156	13326 4	Galanta			64	103	118	111	112	147	207
	2156	14383 4	Gašparovo			299	315	330	299	234	215	187
	2156	13486 6	Gbelce			136	175	190	182	179	214	274
	2156	14306 5	Gbely			101	15	14	174	175	210	270
	2156	14950 0	Gelnica			416	432	447	364	299	280	252
	2156	15502 8	Gemerská Hôrka			370	386	401	375	344	326	298
	2156	17315 3	Handlová			194	206	221	172	123	143	115
	2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8		446	462	477	402	337	318	290
	2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8	a	—	—	—	—	—	—	—
	2156	16710 6	Hatalov			526	542	557	460	395	376	348
	2156	14483 2	Heľpa			317	333	348	317	252	233	205
	2156	14156 4	Hlboké			103	35	50	138	139	174	234
	2156	14093 9	Hliník nad Hronom			193	209	224	198	195	191	163
	2156	15906 1	Hlohovec			85	97	112	86	87	122	182
	2156	14620 9	Hnilec			370	386	401	370	305	286	258
	2156	15223 1	Hnúšťa			357	373	388	362	331	313	285

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	15200 9	Čečejevce	8		319	121	179	122	125
	2156	14543 3	Červená Skala			233	191	255	224	227
	2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4		388	190	167	110	4
	2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10		392	194	171	114	0
	2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2		392	194	171	114	0
	2156	15900 4	Čierne nad Topľou			326	94	94	85	117
	2156	13136 7	Devínska Nová Ves			267	424	584	551	554
	2156	13053 4	Diviaky			101	216	377	346	349
	2156	17595 0	Dlhá nad Oravou			125	204	365	334	337
	2156	16110 9	Dlhé nad Čirochou			376	144	68	77	127
	2156	14773 6	Dobrá Niva			180	295	374	341	344
	2156	13871 9	Dobrá TKD	3,8,10 c		383	185	162	105	9
	2156	15640 6	Dobšiná			354	192	250	193	196
	2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4		253	171	235	204	207
	2156	17405 2	Dolný Hričov			60	217	378	347	350
	2156	17425 0	Dolný Kubín			107	186	347	316	319
	2156	14776 9	Dolný Štál			306	447	563	530	533
	2156	15710 7	Drienovská Nová Ves			285	71	135	120	123
	2156	17015 9	Dubnica nad Váhom			117	274	435	404	407
	2156	14253 9	Dubová			173	251	315	284	287
	2156	14736 3	Dunajská Streda			295	452	574	541	544
	2156	13446 0	Dvory nad Žitavou			264	382	498	465	468
	2156	13693 7	Fíľakovo			235	259	317	260	263
	2156	884	Fíľakovo št.hr.	1,2		247	271	329	272	275
	2156	13326 4	Galanta			221	378	522	489	492
	2156	14383 4	Gašparovo			201	223	287	256	259
	2156	13486 6	Gbelce			288	404	502	469	472
	2156	14306 5	Gbely			284	441	602	570	573
	2156	14950 0	Gelnica			266	106	170	139	142
	2156	15502 8	Gemerská Hôrka			312	182	240	183	186
	2156	17315 3	Handlová			129	244	405	374	377
	2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8		304	106	164	107	110
	2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8	a	–	–	–	87	–
	2156	16710 6	Hatalov			362	152	94	27	87
	2156	14483 2	Heľpa			219	205	269	238	241
	2156	14156 4	Hlboké			248	405	566	534	537
	2156	14093 9	Hliník nad Hronom			177	292	393	360	363
	2156	15906 1	Hlohovec			196	353	505	472	475
	2156	14620 9	Hnilec			272	152	216	185	188
	2156	15223 1	Hnúšťa			299	265	323	266	269

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP			de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica			HU (55)							
◆		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu							<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u> Satoraljaúhely	<u>Čaňa št.hr.</u> Hidasnémeti	<u>Lenártovce št.hr.</u> Bánréve	<u>Filakovo št.hr.</u> Somoskőújfalu	<u>Lučenec št.hr.</u> Ipolytarnóc	<u>Štúrovo št.hr.</u> Szob	<u>Komárno št.hr.</u> Komárom	<u>Rusovce št.hr.</u> Rajka
									1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2,b 885	1,2 887	1,2 888	1,2 889
	2156	15200 9	Čečejevce	8					89	39	90	150	165	347	370	441
	2156	14543 3	Červená Skala						191	151	224	186	171	247	270	341
	2156	13860 2	Čierna nad Tisou	3,4					34	118	211	271	286	468	491	562
	2156	00950 6	Čierna nad Tisou reglement	10					38	122	215	275	290	472	495	566
	2156	950	Čierna nad Tisou št.hr.	1,2					38	122	215	275	290	472	495	566
	2156	15900 4	Čierne nad Topľou						81	88	181	241	256	408	431	502
	2156	13136 7	Devínska Nová Ves						518	468	341	303	288	162	117	45
	2156	13053 4	Diviaky						313	273	184	146	131	188	193	231
	2156	17595 0	Dlhá nad Oravou						301	261	266	228	213	270	275	303
	2156	16110 9	Dlhé nad Cirochou						91	132	225	285	300	458	481	552
	2156	14773 6	Dobrá Niva						308	258	131	93	78	128	175	246
	2156	13871 9	Dobrá TKD	3,8,10	c				29	113	206	266	281	463	486	557
	2156	15640 6	Dobšiná						160	110	71	131	146	328	351	422
	2156	14550 8	Dobšinská Ľadová Jaskyňa	4					171	131	224	206	191	267	290	361
	2156	17405 2	Dolný Hričov						314	274	243	205	190	247	231	220
	2156	17425 0	Dolný Kubín						283	243	248	210	195	252	257	285
	2156	14776 9	Dolný Štál						497	447	320	282	267	129	46	80
	2156	15710 7	Drienovská Nová Ves						87	47	140	200	215	367	390	461
	2156	17015 9	Dubnica nad Váhom						371	331	300	262	247	199	174	163
	2156	14253 9	Dubová						251	211	164	126	111	187	210	281
	2156	14736 3	Dunajská Streda						508	458	331	293	278	140	57	69
	2156	13446 0	Dvory nad Žitavou						432	382	255	217	202	52	39	122
	2156	13693 7	Filakovo						227	177	50	12	27	209	232	303
	2156	884	Filakovo št.hr.	1,2					239	189	62	0	39	221	244	315
	2156	13326 4	Galanta						456	406	279	241	226	100	75	74
	2156	14383 4	Gašparovo						223	183	192	154	139	215	238	309
	2156	13486 6	Gbelce						436	386	259	221	206	28	63	146
	2156	14306 5	Gbely						537	487	360	322	307	204	176	104
	2156	14950 0	Gelnica						106	66	159	219	234	332	355	426
	2156	15502 8	Gemerská Hôrka						150	100	29	89	104	286	309	380
	2156	17315 3	Handlová						341	301	194	156	141	190	165	203
	2156	15280 1	Haniska pri Košiciach	3,8					74	24	105	165	180	362	385	456
	2156	13020 3	Haniska pri Košiciach ŠRT	8	a				–	–	–	–	–	–	–	–
	2156	16710 6	Hatalov						51	92	185	245	260	442	465	536
	2156	14483 2	Heľpa						205	165	210	172	157	233	256	327
	2156	14156 4	Hlboké						501	451	324	286	271	168	143	112
	2156	14093 9	Hliník nad Hronom						327	277	150	112	97	112	132	203
	2156	15906 1	Hlohovec						439	389	262	224	209	124	99	94
	2156	14620 9	Hnilec						152	112	205	225	210	286	309	380
	2156	15223 1	Hnúšťa						233	183	56	76	91	273	296	367

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)						
					Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průmysk	Lúky pod Makyťou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
◆			■		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
					616	890	891	893	894	895	896
	2156	14326 3	Holíč nad Moravou		112	26	3	185	186	221	281
	2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2	115	29	0	188	189	224	284
	2156	14683 7	Hontianske Nemce		232	271	286	270	242	226	198
	2156	14643 1	Hontianske Tesáre		222	261	276	260	252	236	208
	2156	13093 0	Horná Štubňa		212	224	239	190	141	125	97
	2156	14466 7	Horné Srnie		157	169	184	86	5	56	116
	2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2	162	174	189	91	0	61	121
	2156	14343 8	Hronec		283	299	314	283	218	199	171
	2156	13183 9	Hronská Dúbrava		213	229	244	218	187	171	143
	2156	14013 7	Hronský Beňadik		163	179	194	168	165	200	193
	2156	15470 8	Hucín		385	401	416	390	359	341	313
	2156	15616 6	Hul		113	152	167	151	148	183	243
	2156	16040 8	Humenné		530	545	560	462	397	378	350
	2156	15826 1	Hurbanovo		120	159	174	166	163	198	258
	2156	15836 0	Chotín		128	167	182	174	171	206	266
	2156	17295 7	Chrenovec		184	196	211	162	113	148	125
	2156	15196 9	Chynorany		141	153	168	119	70	105	165
	2156	17025 8	Ilava		161	173	188	90	25	36	96
	2156	16396 4	Ipeľský Sokolec		187	226	241	225	222	257	243
	2156	15276 9	Ivanka pri Nitre		122	134	149	123	120	155	215
	2156	14166 3	Jablonica		99	39	54	134	135	170	230
	2156	14026 9	Jablonové		64	54	69	179	180	215	275
	2156	15670 3	Jasov		436	452	467	432	367	348	320
	2156	16076 2	Jelenec		128	140	155	129	126	161	221
	2156	15440 1	Jelšava		394	410	425	399	368	350	322
	2156	13803 2	Jesenské	4	322	338	353	327	296	278	250
	2156	14813 0	Kalinovo		287	303	318	292	261	243	215
	2156	15696 8	Kalná nad Hronom		140	179	194	178	175	210	216
	2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou		537	552	567	469	404	385	357
	2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4	157	196	211	203	200	235	254
	2156	15800 6	Kapušany pri Prešove		470	485	500	402	337	318	290
	2156	14883 3	Katarínska Huta		301	317	332	306	275	257	229
	2156	14230 7	Kežmarok		375	387	402	304	239	220	192
	2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou		314	330	345	319	288	270	242
	2156	14906 2	Komárno		123	171	186	181	178	213	273
	2156	12016 2	Komárno Dunaj	4,8	129	177	192	187	184	219	279
	2156	888	Komárno št.hr.	1,2	127	175	190	185	182	217	277
	2156	15416 1	Koniarovce		115	127	142	116	96	131	191
	2156	17755 0	Konská pri Rajci		236	248	263	165	100	81	53
	2156	13353 8	Kostiviarska		250	266	281	240	175	156	128

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
◆					■	834	835	836	952	950
	2156	14326 3	Holíč nad Moravou			295	452	613	581	584
	2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2		298	455	616	584	587
	2156	14683 7	Hontianske Nemce			212	327	406	373	376
	2156	14643 1	Hontianske Tesáre			222	337	416	383	386
	2156	13093 0	Horná Štubňa			111	226	387	356	359
	2156	14466 7	Horné Srnie			130	287	448	417	420
	2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2		135	292	453	422	425
	2156	14343 8	Hronec			185	247	311	280	283
	2156	13183 9	Hronská Dúbrava			157	272	373	340	343
	2156	14013 7	Hronský Beňadik			207	322	423	390	393
	2156	15470 8	Hucín			327	191	249	192	195
	2156	15616 6	Hul			257	372	473	440	443
	2156	16040 8	Humenné			364	132	56	65	115
	2156	15826 1	Hurbanovo			272	390	506	473	476
	2156	15836 0	Chotín			280	398	514	481	484
	2156	17295 7	Chrenovec			139	254	415	384	387
	2156	15196 9	Chynorany			179	297	458	427	430
	2156	17025 8	Ilava			110	267	428	397	400
	2156	16396 4	Ipeľský Sokolec			257	372	451	418	421
	2156	15276 9	Ivanka pri Nitre			229	347	496	463	466
	2156	14166 3	Jablonica			244	401	562	530	533
	2156	14026 9	Jablonové			289	446	606	573	576
	2156	15670 3	Jasov			334	136	194	137	140
	2156	16076 2	Jelenec			235	353	462	429	432
	2156	15440 1	Jelšava			336	200	258	201	204
	2156	13803 2	Jesenské	4		264	230	288	231	234
	2156	14813 0	Kalinovo			229	283	341	284	287
	2156	15696 8	Kalná nad Hronom			230	345	446	413	416
	2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou			371	139	63	72	122
	2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4		268	383	481	448	451
	2156	15800 6	Kapušany pri Prešove			304	72	116	107	139
	2156	14883 3	Katarínska Huta			243	297	355	298	301
	2156	14230 7	Kežmarok			206	53	227	211	214
	2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou			256	310	368	311	314
	2156	14906 2	Komárno			287	405	521	488	491
	2156	12016 2	Komárno Dunaj	4,8		293	411	527	494	497
	2156	888	Komárno št.hr.	1,2		291	409	525	492	495
	2156	15416 1	Koniarovce			205	323	484	453	456
	2156	17755 0	Konská pri Rajci			67	224	385	354	357
	2156	13353 8	Kostiviarska			142	257	346	315	318

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
				Slovenské Nové Mesto št.hr.							
				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2
◆			■	880	881	883	884	885	887	888	889
	2156	14326 3	Holíč nad Moravou								
	2156	891	Holíč nad Moravou št.hr.	1,2							
	2156	14683 7	Hontianske Nemce								
	2156	14643 1	Hontianske Tesáre								
	2156	13093 0	Horná Štubňa								
	2156	14466 7	Horné Srnie								
	2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2							
	2156	14343 8	Hronec								
	2156	13183 9	Hronská Dúbrava								
	2156	14013 7	Hronský Beňadik								
	2156	15470 8	Hucín								
	2156	15616 6	Hul								
	2156	16040 8	Humenné								
	2156	15826 1	Hurbanovo								
	2156	15836 0	Chotín								
	2156	17295 7	Chrenovec								
	2156	15196 9	Chynorany								
	2156	17025 8	Ilava								
	2156	16396 4	Ipeľský Sokolec								
	2156	15276 9	Ivanka pri Nitre								
	2156	14166 3	Jablonica								
	2156	14026 9	Jablonové								
	2156	15670 3	Jasov								
	2156	16076 2	Jelenec								
	2156	15440 1	Jelšava								
	2156	13803 2	Jesenské	4							
	2156	14813 0	Kalinovo								
	2156	15696 8	Kalná nad Hronom								
	2156	16080 4	Kamenica nad Cirochou								
	2156	16376 6	Kamenný Most nad Hronom	4							
	2156	15800 6	Kapušany pri Prešove								
	2156	14883 3	Katarínska Huta								
	2156	14230 7	Kežmarok								
	2156	14943 5	Kokava nad Rimavicou								
	2156	14906 2	Komárno								
	2156	12016 2	Komárno Dunaj	4,8							
	2156	888	Komárno št.hr.	1,2							
	2156	15416 1	Koniarovce								
	2156	17755 0	Konská pri Rajci								
	2156	13353 8	Kostiviarska								

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			■		Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica		AT (81)		CZ (54)						
◆											Bratislava východ št.hr. Marchegg		Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průmysk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
											1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
	2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom								450	465	480	382	317	298	270		
	2156	13600 2	Košice	3							457	473	488	391	326	307	279		
	2156	16150 5	Koškovce								546	561	576	478	413	394	366		
	2156	15756 0	Kozárovce								159	175	190	164	161	196	197		
	2156	13161 5	Kráľova Lehota								319	331	346	248	183	164	136		
	2156	17475 5	Kraľovany								259	271	286	188	123	104	76		
	2156	13660 6	Krásna nad Hornádom								464	480	495	398	333	314	286		
	2156	18215 4	Krásno nad Kysucou								239	251	266	168	103	84	18		
	2156	13123 5	Kremnica								232	244	259	210	161	145	117		
	2156	13133 4	Kremnické Bane								222	234	249	200	151	135	107		
	2156	13523 6	Kriváň								250	266	281	255	224	206	178		
	2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom								71	83	98	105	106	141	201		
	2156	13460 1	Krompachy								417	429	444	346	281	262	234		
	2156	14713 2	Krupina								242	274	289	263	232	216	188		
	2156	14056 6	Kuchyňa								72	62	77	187	188	223	283		
	2156	13016 1	Kúty								93	7	22	166	167	202	262		
	2156	890	Kúty št.hr.	1,2							100	0	29	173	174	209	269		
	2156	14666 2	Kvetoslavov								50	98	113	165	166	201	261		
	2156	13560 8	Kysak								443	458	473	375	310	291	263		
	2156	18245 1	Kysucké Nové mesto								230	242	257	159	94	75	27		
	2156	17045 6	Ladce								166	178	193	95	30	31	91		
	2156	17145 4	Lednické Rovne								170	182	197	99	26	69	129		
	2156	14706 6	Lehnice								58	106	121	173	174	209	269		
	2156	13873 5	Lenartovce	4							342	358	373	347	316	298	270		
	2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2							343	359	374	348	317	299	271		
	2156	13716 6	Leopoldov								80	92	107	81	82	117	177		
	2156	15716 4	Levice								147	186	201	176	173	208	209		
	2156	14500 3	Levoča								400	412	427	329	264	245	217		
	2156	17505 9	Lietavská Lúčka								227	239	254	156	91	72	44		
	2156	16410 3	Lipany								444	456	471	373	308	289	261		
	2156	15110 0	Lipovník								393	409	424	398	367	349	321		
	2156	13081 5	Liptovská Teplá								285	297	312	214	149	130	102		
	2156	13141 7	Liptovský Hrádok								314	326	341	243	178	159	131		
	2156	13101 1	Liptovský Mikuláš								303	315	330	232	167	148	120		
	2156	13071 6	Lisková	8							281	293	308	210	145	126	98		
	2156	15676 0	Lok								136	175	190	174	171	206	220		
	2156	13553 3	Lovinobaňa								264	280	295	269	238	220	192		
	2156	13126 8	Lozorno								60	50	65	175	176	211	271		
	2156	15430 2	Lubeník								398	414	429	403	372	354	326		
	2156	13011 2	Ľubochňa								264	276	291	193	128	109	81		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom			284	86	150	105	108
	2156	13600 2	Košice	3		293	95	153	96	99
	2156	16150 5	Koškovce			380	148	40	81	131
	2156	15756 0	Kozárovce			211	326	427	394	397
	2156	13161 5	Kráľova Lehota			150	109	270	239	242
	2156	17475 5	Kraľovany			90	169	330	299	302
	2156	13660 6	Krásna nad Hornádom			300	102	146	89	92
	2156	18215 4	Krásno nad Kysucou			32	227	388	357	360
	2156	13123 5	Kremnica			131	246	399	366	369
	2156	13133 4	Kremnické Bane			121	236	397	366	369
	2156	13523 6	Kriváň			192	302	360	303	306
	2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom			215	372	533	501	504
	2156	13460 1	Krompachy			248	108	172	141	144
	2156	14713 2	Krupina			202	317	396	363	366
	2156	14056 6	Kuchyňa			297	454	614	581	584
	2156	13016 1	Kúty			276	433	594	562	565
	2156	890	Kúty št.hr.	1,2		283	440	601	569	572
	2156	14666 2	Kvetoslavov			275	432	591	558	561
	2156	13560 8	Kysak			277	79	143	112	115
	2156	18245 1	Kysucké Nové mesto			41	218	379	348	351
	2156	17045 6	Ladce			105	262	423	392	395
	2156	17145 4	Lednické Rovne			143	300	461	430	433
	2156	14706 6	Lehnice			283	440	586	553	556
	2156	13873 5	Lenartovce	4		284	210	268	211	214
	2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2		285	211	269	212	215
	2156	13716 6	Leopoldov			191	348	509	477	480
	2156	15716 4	Levice			223	338	439	406	409
	2156	14500 3	Levoča			231	106	215	184	187
	2156	17505 9	Lietavská Lúčka			58	215	376	345	348
	2156	16410 3	Lipany			275	30	158	149	164
	2156	15110 0	Lipovník			335	159	217	160	163
	2156	13081 5	Liptovská Teplá			116	143	304	273	276
	2156	13141 7	Liptovský Hrádok			145	114	275	244	247
	2156	13101 1	Liptovský Mikuláš			134	125	286	255	258
	2156	13071 6	Lisková	8		112	147	308	277	280
	2156	15676 0	Lok			234	349	450	417	420
	2156	13553 3	Lovinobaňa			206	288	346	289	292
	2156	13126 8	Lozorno			285	442	602	569	572
	2156	15430 2	Lubeník			340	204	262	205	208
	2156	13011 2	Ľubochňa			95	164	325	294	297

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica		HU (55)							
◆								<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u> Satoraljaújhely	<u>Čaña št.hr.</u> Hidasnémeti	<u>Lenártovce št.hr.</u> Bánréve	<u>Filakovo št.hr.</u> Somoskőújfalu	<u>Lučenec št.hr.</u> Ipolytarnóc	<u>Šúrovo št.hr.</u> Szob	<u>Komárno št.hr.</u> Komárom	<u>Rusovce št.hr.</u> Rajka
								1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2,b 885	1,2 887	1,2 888	1,2 889
	2156	13580 6	Kostoľany nad Hornádom					72	32	125	185	200	366	389	460
	2156	13600 2	Košice	3				63	23	116	176	191	373	396	467
	2156	16150 5	Koškovce					95	136	229	289	304	462	485	556
	2156	15756 0	Kozárovce					361	311	184	146	131	78	98	169
	2156	13161 5	Kráľova Lehota					206	166	259	253	238	295	300	328
	2156	17475 5	Kraľovany					266	226	231	193	178	235	240	268
	2156	13660 6	Krásna nad Hornádom					56	30	123	183	198	380	403	474
	2156	18215 4	Krásno nad Kysucou					324	284	253	215	200	257	259	248
	2156	13123 5	Kremnica					333	283	156	118	103	158	178	241
	2156	13133 4	Kremnické Bane					333	293	166	128	113	168	188	231
	2156	13523 6	Kriváň					270	220	93	55	40	166	189	260
	2156	15026 8	Križovany nad Dudváhom					468	418	291	253	238	120	95	80
	2156	13460 1	Krompachy					108	68	161	221	236	350	373	426
	2156	14713 2	Krupina					330	280	153	115	100	106	169	252
	2156	14056 6	Kuchyňa					548	498	371	333	318	192	147	75
	2156	13016 1	Kúty					529	479	352	314	299	196	168	96
	2156	890	Kúty št.hr.	1,2				536	486	359	321	306	203	175	103
	2156	14666 2	Kvetoslavov					525	475	348	310	295	160	77	49
	2156	13560 8	Kysak					79	39	132	192	207	359	382	453
	2156	18245 1	Kysucké Nové mesto					315	275	244	206	191	248	250	239
	2156	17045 6	Ladce					359	319	288	250	235	211	186	175
	2156	17145 4	Lednické Rovne					397	357	325	287	272	215	190	179
	2156	14706 6	Lehnice					520	470	343	305	290	152	69	57
	2156	13873 5	Lenartovce	4				178	128	1	61	76	258	281	352
	2156	883	Lenartovce št.hr.	1,2				179	129	0	62	77	259	282	353
	2156	13716 6	Leopoldov					444	394	267	229	214	129	104	89
	2156	15716 4	Levice					373	323	196	158	143	66	86	157
	2156	14500 3	Levoča					151	111	204	264	279	376	381	409
	2156	17505 9	Lietavská Lúčka					312	272	241	203	188	245	247	236
	2156	16410 3	Lipany					128	88	181	241	256	408	425	453
	2156	15110 0	Lipovník					127	77	52	112	127	309	332	403
	2156	13081 5	Liptovská Teplá					240	200	257	219	204	261	266	294
	2156	13141 7	Liptovský Hrádok					211	171	264	248	233	290	295	323
	2156	13101 1	Liptovský Mikuláš					222	182	275	237	222	279	284	312
	2156	13071 6	Lisková	8				244	204	253	215	200	257	262	290
	2156	15676 0	Lok					384	334	207	169	154	77	75	146
	2156	13553 3	Lovinobaňa					256	206	79	41	26	180	203	274
	2156	13126 8	Lozorno					536	486	359	321	306	180	135	63
	2156	15430 2	Lubeník					172	122	57	117	132	314	337	408
	2156	13011 2	Ľubochňa					261	221	236	198	183	240	245	273

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP			de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica			AT (81)	CZ (54)						
◆	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu					■				Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
									1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	2156	13613 5	Lučenec						616	890	891	893	894	895	896	
	2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b				278	294	309	283	252	234	206	
	2156	15456 7	Ludanice						290	306	321	295	264	246	218	
	2156	17545 5	Lúky pod Makytou						124	136	151	125	87	122	182	
	2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2					189	201	216	118	53	8	94	
									197	209	224	126	61	0	102	
	2156	15336 1	Lužianky						108	120	135	109	106	141	201	
	2156	18275 8	Makov						276	288	303	205	140	121	33	
	2156	13530 1	Malá Lodina						433	448	463	365	300	281	253	
	2156	16156 2	Malá Maňa	4,8					115	154	169	153	150	185	245	
	2156	13086 4	Malacky						67	33	48	182	183	218	278	
	2156	15103 5	Malé Straciny						315	331	346	320	289	271	243	
	2156	16146 3	Maňa						117	156	171	155	152	187	247	
	2156	13490 8	Margecany						424	439	454	356	291	272	244	
	2156	13390 0	Markušovce						396	408	423	325	260	241	213	
	2156	13013 8	Martin						244	256	271	177	112	93	65	
	2156	14200 0	Matejovce pri Poprade						365	377	392	294	229	210	182	
	2156	16870 8	Maťovce	4,8					551	567	582	485	420	401	373	
	2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10					553	569	584	487	422	403	375	
	2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a				553	569	584	487	422	403	375	
	2156	15700 8	Medzev						441	457	472	437	372	353	325	
	2156	14223 2	Medzibrod						263	279	294	263	198	179	151	
	2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8					282	294	309	211	146	127	99	
	2156	16220 6	Medzilaborce						571	586	601	503	438	419	391	
	2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2					586	601	616	518	453	434	406	
	2156	13750 5	Michaľany						505	521	536	439	374	355	327	
	2156	16730 4	Michalovce						530	546	561	464	399	380	352	
	2156	14570 6	Mlynky						361	377	392	361	296	277	249	
	2156	15106 8	Mníchova Lehota	8					157	169	184	86	37	72	132	
	2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom						401	417	432	379	314	295	267	
	2156	15170 4	Moldava nad Bodvou						426	442	457	422	357	338	310	
	2156	15380 9	Muráň						414	430	445	419	388	370	342	
	2156	14376 8	Myjava						152	164	179	9	82	117	177	
	2156	14830 4	Nálepko						384	400	415	384	319	300	272	
	2156	18276 6	Nemčanka	8					68	70	85	103	104	139	199	
	2156	14476 6	Nemšová						153	165	180	82	9	52	112	
	2156	15306 4	Nitra						115	127	142	116	113	148	208	
	2156	17275 9	Nitrianske Pravno						186	198	213	164	115	150	145	
	2156	15600 0	Nižná Slaná	8					403	419	434	408	377	359	331	
	2156	15990 5	Nižný Hrabovec						513	528	543	445	380	361	333	
	2156	14033 5	Nová Baňa						174	190	205	179	176	210	182	

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	13613 5	Lučenec			220	274	332	275	278
	2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b	232	286	344	287	290
	2156	15456 7	Ludanice			196	314	475	444	447
	2156	17545 5	Lúky pod Makytou			108	265	426	395	398
	2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2		116	273	434	403	406
	2156	15336 1	Lužianky			215	333	482	449	452
	2156	18275 8	Makov			47	264	425	394	397
	2156	13530 1	Malá Lodina			267	89	153	122	125
	2156	16156 2	Malá Maňa	4,8		259	377	479	446	449
	2156	13086 4	Malacky			292	449	609	576	579
	2156	15103 5	Malé Straciny			257	311	369	312	315
	2156	16146 3	Maňa			261	376	477	444	447
	2156	13490 8	Margecany			258	98	162	131	134
	2156	13390 0	Markušovce			227	102	193	162	165
	2156	13013 8	Martin			79	194	355	324	327
	2156	14200 0	Matejovce pri Poprade			196	63	232	201	204
	2156	16870 8	Maťovce	4,8		387	177	119	2	112
	2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10		389	179	121	0	114
	2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a	389	179	121	0	114
	2156	15700 8	Medzev			339	141	199	142	145
	2156	14223 2	Medzibrod			165	259	323	292	295
	2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8		113	192	353	322	325
	2156	16220 6	Medzilaborce			405	173	15	106	156
	2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2		420	188	0	121	171
	2156	13750 5	Michalany			341	143	120	63	51
	2156	16730 4	Michalovce			366	138	80	41	91
	2156	14570 6	Mlynky			263	161	225	194	197
	2156	15106 8	Mníchova Lehota	8		146	303	464	433	436
	2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom			281	121	185	154	157
	2156	15170 4	Moldava nad Bodvou			324	126	184	127	130
	2156	15380 9	Muráň			356	220	278	221	224
	2156	14376 8	Myjava			191	348	509	478	481
	2156	14830 4	Nálepko			286	138	202	171	174
	2156	18276 6	Nemčanka	8		213	370	531	499	502
	2156	14476 6	Nemšová			126	283	444	413	416
	2156	15306 4	Nitra			222	340	489	456	459
	2156	17275 9	Nitrianske Pravno			159	274	435	404	407
	2156	15600 0	Nižná Slaná	8		345	183	241	184	187
	2156	15990 5	Nižný Hrabovec			347	115	73	64	110
	2156	14033 5	Nová Baňa			196	311	412	379	382

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP			de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica			HU (55)									
◆		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu							<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u> Satoraljaúhely	<u>Čaňa št.hr.</u> Hidasnémeti	<u>Lenártovce št.hr.</u> Bánréve	<u>Filakovo št.hr.</u> Somoskőújfalu	<u>Lučenec št.hr.</u> Ipolytarnóc	<u>Štúrovo št.hr.</u> Szob	<u>Komárno št.hr.</u> Komárom	<u>Rusovce št.hr.</u> Rajka		
									1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2,b 885	1,2 887	1,2 888	1,2 889		
	2156	13613 5	Lučenec						242	192	65	27	12	194	217	288		
	2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b				254	204	77	39	0	206	229	300		
	2156	15456 7	Ludanice						411	371	258	220	205	120	95	133		
	2156	17545 5	Lúky pod Makytou						362	322	291	253	238	234	209	198		
	2156	895	Lúky pod Makytou št.hr.	1,2					370	330	299	261	246	242	217	206		
	2156	15336 1	Lužianky						416	366	239	201	186	101	76	117		
	2156	18275 8	Makov						361	321	290	252	237	294	296	285		
	2156	13530 1	Malá Lodina						89	49	142	202	217	349	372	443		
	2156	16156 2	Malá Maňa	4,8					413	363	236	198	183	79	54	125		
	2156	13086 4	Malacky						543	493	366	328	313	187	142	70		
	2156	15103 5	Malé Straciny						279	229	102	64	49	231	254	325		
	2156	16146 3	Maňa						411	361	234	196	181	81	56	127		
	2156	13490 8	Margecany						98	58	151	211	226	340	363	434		
	2156	13390 0	Markušovce						129	89	182	242	257	371	377	405		
	2156	13013 8	Martin						291	251	206	168	153	210	215	253		
	2156	14200 0	Matejovce pri Poprade						168	128	221	281	284	341	346	374		
	2156	16870 8	Maťovce	4,8					76	117	210	270	285	467	490	561		
	2156	00952 2	Maťovce reglement ŠRT	10					78	119	212	272	287	469	492	563		
	2156	952	Maťovce ŠRT št.hr.	1,2	a				78	119	212	272	287	469	492	563		
	2156	15700 8	Medzev						109	59	100	160	175	357	380	451		
	2156	14223 2	Medzibrod						259	219	156	118	103	179	202	273		
	2156	17625 5	Medzibrodie nad Oravou	8					289	249	254	216	201	258	263	291		
	2156	16220 6	Medzilaborce						120	161	254	314	329	487	510	581		
	2156	836	Medzilaborce št.hr.	1,2					135	176	269	329	344	502	525	596		
	2156	13750 5	Michalany						15	71	164	224	239	421	444	515		
	2156	16730 4	Michalovce						55	96	189	249	264	446	469	540		
	2156	14570 6	Mlynky						161	121	214	216	201	277	300	371		
	2156	15106 8	Mníchova Lehota	8					400	360	280	242	227	170	145	166		
	2156	14880 9	Mníšek nad Hnilcom						121	81	174	234	241	317	340	411		
	2156	15170 4	Moldava nad Bodvou						94	44	85	145	160	342	365	436		
	2156	15380 9	Muráň						188	138	73	133	148	330	353	424		
	2156	14376 8	Myjava						445	405	339	301	286	201	176	161		
	2156	14830 4	Nálepkovo						138	98	191	239	224	300	323	394		
	2156	18276 6	Nemčanka	8					466	416	289	251	236	133	108	77		
	2156	14476 6	Nemšová						380	340	308	270	255	198	173	162		
	2156	15306 4	Nitra						423	373	246	208	193	94	69	124		
	2156	17275 9	Nitrianske Pravno						371	331	224	186	171	182	157	195		
	2156	15600 0	Nižná Slaná	8					151	101	62	122	137	319	342	413		
	2156	15990 5	Nižný Hrabovec						74	109	202	262	277	429	452	523		
	2156	14033 5	Nová Baňa						346	296	169	131	116	93	113	184		

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
							Bratislava východ št.hr. Marchegg	1,2	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makyťou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
◆							616	890	891	893	894	895	896	
	2156	17235 3	Nováky				166	178	193	144	95	130	143	
	2156	14656 3	Nové Košariská				42	90	105	157	158	193	253	
	2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom				116	128	143	45	46	81	141	
	2156	15386 6	Nové Sady				108	120	135	109	110	145	205	
	2156	13436 1	Nové Zámky				106	145	160	152	149	184	244	
	2156	15520 0	Ochtiná				390	406	421	395	364	346	318	
	2156	17585 1	Oravský Podzámok				286	298	313	215	150	131	103	
	2156	14726 4	Orechová Potôň				64	112	127	179	180	215	275	
	2156	15586 1	Oslany	8			156	168	183	134	85	120	153	
	2156	13416 3	Palárikovo				96	135	150	143	144	179	239	
	2156	16790 8	Parchovany				523	538	553	455	390	371	343	
	2156	17635 4	Párnica				267	279	294	196	131	112	84	
	2156	16386 5	Pastovce				180	219	234	218	215	250	250	
	2156	13626 7	Pezinok				36	90	105	125	126	161	221	
	2156	13746 3	Piešťany				98	110	125	63	64	99	159	
	2156	14076 4	Plavecké Podhradie				85	75	90	200	201	236	296	
	2156	14390 9	Plaveč				421	433	448	350	285	266	238	
	2156	835	Plaveč št.hr.	1,2			428	440	455	357	292	273	245	
	2156	14370 1	Plavnica				414	426	441	343	278	259	231	
	2156	15010 2	Plešivec				373	389	404	378	347	329	301	
	2156	15680 2	Počkaj				439	455	470	435	370	351	323	
	2156	17665 1	Podbiel				301	313	328	230	165	146	118	
	2156	14293 5	Podbrezová				279	295	310	279	214	195	167	
	2156	15626 5	Podhájska				119	158	173	157	154	189	237	
	2156	14320 6	Podolíneč				392	404	419	321	256	237	209	
	2156	14626 6	Podunajské Biskupice				36	84	99	151	152	187	247	
	2156	16316 2	Pohronský Ruskov				172	211	226	206	203	238	239	
	2156	14433 7	Polomka				309	325	340	309	244	225	197	
	2156	14893 2	Poltár				297	313	328	302	271	253	225	
	2156	13250 6	Poprad - Tatry	3			361	373	388	290	225	206	178	
	2156	17515 8	Porúbka	8			230	242	257	159	94	75	47	
	2156	17695 8	Považská Bystrica				188	200	215	117	52	33	69	
	2156	14930 2	Prakovce				408	424	439	372	307	288	260	
	2156	15750 3	Prešov				460	475	490	392	327	308	280	
	2156	13850 3	Pribeník				545	561	576	479	414	395	367	
	2156	13456 9	Pribeta				118	157	172	164	161	196	256	
	2156	13033 6	Príbovce - Rakovo				236	248	263	185	120	101	73	
	2156	17255 1	Prievidza				175	187	202	153	104	139	134	
	2156	17725 3	Púchov	3			176	188	203	105	40	21	81	
	2156	15966 5	Radošina				124	136	151	125	126	161	221	

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	17235 3	Nováky			157	272	433	402	405
	2156	14656 3	Nové Košariská			267	424	583	550	553
	2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom			155	312	473	442	445
	2156	15386 6	Nové Sady			219	338	490	457	460
	2156	13436 1	Nové Zámky			258	376	492	459	462
	2156	15520 0	Ochtiná			332	196	254	197	200
	2156	17585 1	Oravský Podzámok			117	196	357	326	329
	2156	14726 4	Orechová Potôň			289	446	580	547	550
	2156	15586 1	Oslany	8		167	282	443	412	415
	2156	13416 3	Palárikovo			253	374	490	457	460
	2156	16790 8	Parchovany			357	125	97	58	86
	2156	17635 4	Párnica			98	177	338	307	310
	2156	16386 5	Pastovce			264	379	458	425	428
	2156	13626 7	Pezinok			235	392	553	521	524
	2156	13746 3	Piešťany			173	330	491	460	463
	2156	14076 4	Plavecké Podhradie			310	467	627	594	597
	2156	14390 9	Plaveč			252	7	181	172	187
	2156	835	Plaveč št.hr.	1,2		259	0	188	179	194
	2156	14370 1	Plavnica			245	14	188	179	194
	2156	15010 2	Plešivec			315	179	237	180	183
	2156	15680 2	Počkaj			337	139	197	140	143
	2156	17665 1	Podbiel			132	211	372	341	344
	2156	14293 5	Podbrezová			181	243	307	276	279
	2156	15626 5	Podhájska			251	366	467	434	437
	2156	14320 6	Podolíneč			223	36	210	201	216
	2156	14626 6	Podunajské Biskupice			261	418	577	544	547
	2156	16316 2	Pohronský Ruskov			253	368	469	436	439
	2156	14433 7	Polomka			211	213	277	246	249
	2156	14893 2	Poltár			239	293	351	294	297
	2156	13250 6	Poprad - Tatry	3		192	67	228	197	200
	2156	17515 8	Porúbka	8		61	218	379	348	351
	2156	17695 8	Považská Bystrica			83	240	401	370	373
	2156	14930 2	Prakovce			274	114	178	147	150
	2156	15750 3	Prešov			294	62	126	117	132
	2156	13850 3	Pribeník			381	183	160	103	11
	2156	13456 9	Pribeta			270	388	504	471	474
	2156	13033 6	Príbovce - Rakovo			87	202	363	332	335
	2156	17255 1	Prievidza			148	263	424	393	396
	2156	17725 3	Púchov	3		95	252	413	382	385
	2156	15966 5	Radošina			235	354	506	473	476

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)							
				Slovenské Nové Mesto št.hr.							
				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2
◆			■	880	881	883	884	885	887	888	889
	2156	17235 3	Nováky	369	329	222	184	169	162	137	175
	2156	14656 3	Nové Košariská	517	467	340	302	287	161	85	41
	2156	13816 4	Nové Mesto nad Váhom	409	369	303	265	250	165	140	125
	2156	15386 6	Nové Sady	424	374	247	209	194	109	84	117
	2156	13436 1	Nové Zámky	426	376	249	211	196	58	33	116
	2156	15520 0	Ochtiná	164	114	49	109	124	306	329	400
	2156	17585 1	Oravský Podzámok	293	253	258	220	205	262	267	295
	2156	14726 4	Orechová Potôň	514	464	337	299	284	146	63	63
	2156	15586 1	Oslany	379	339	232	194	179	152	127	165
	2156	13416 3	Palárikovo	424	374	247	209	194	68	43	106
	2156	16790 8	Parchovany	50	91	184	244	259	439	462	533
	2156	17635 4	Párnica	274	234	239	201	186	243	248	276
	2156	16386 5	Pastovce	392	342	215	177	162	44	107	190
	2156	13626 7	Pezinok	488	438	311	273	258	155	117	45
	2156	13746 3	Piešťany	427	387	285	247	232	147	122	107
	2156	14076 4	Plavecké Podhradie	561	511	384	346	331	205	160	88
	2156	14390 9	Plaveč	151	111	204	264	279	397	402	430
	2156	835	Plaveč št.hr.	158	118	211	271	286	404	409	437
	2156	14370 1	Plavnica	158	118	211	271	286	390	395	423
	2156	15010 2	Plešivec	147	97	32	92	107	289	312	383
	2156	15680 2	Počkaj	107	57	98	158	173	355	378	449
	2156	17665 1	Podbiel	308	268	273	235	220	277	282	310
	2156	14293 5	Podbrezová	243	203	172	134	119	195	218	289
	2156	15626 5	Podhájska	401	351	224	186	171	83	58	129
	2156	14320 6	Podolíneč	180	140	233	293	308	368	373	401
	2156	14626 6	Podunajské Biskupice	511	461	334	296	281	155	91	35
	2156	16316 2	Pohronský Ruskov	403	353	226	188	173	36	99	182
	2156	14433 7	Polomka	213	173	202	164	149	225	248	319
	2156	14893 2	Poltár	261	211	84	46	31	213	236	307
	2156	13250 6	Poprad - Tatry	164	124	217	277	280	337	342	370
	2156	17515 8	Porúbka	315	275	244	205	191	248	250	239
	2156	17695 8	Považská Bystrica	337	297	266	228	213	233	208	197
	2156	14930 2	Prakovce	114	74	167	227	242	324	347	418
	2156	15750 3	Prešov	96	56	149	209	224	376	399	470
	2156	13850 3	Pribeník	27	111	204	264	279	461	484	555
	2156	13456 9	Pribeta	438	388	261	223	208	46	45	128
	2156	13033 6	Príbovce - Rakovo	299	259	198	160	145	202	207	245
	2156	17255 1	Prievidza	360	320	213	175	160	171	146	184
	2156	17725 3	Púchov	349	309	278	240	225	221	196	185
	2156	15966 5	Radošina	440	390	263	225	210	125	100	133

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)						
							Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průsmyk	Lúky pod Makyťou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova		
◆						■	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
	2156	13403 1	Radvaň				616	890	891	893	894	895	896		
	2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom				242	258	273	247	183	164	136		
	2156	17745 1	Rajec				556	571	586	488	423	404	376		
	2156	18205 5	Raková				241	253	268	170	105	86	58		
	2156	13663 0	Rapovce				254	266	281	183	118	99	11		
							285	301	316	290	259	241	213		
	2156	15400 5	Revúca				405	421	436	410	379	361	333		
	2156	15293 4	Rimavská Baňa				349	365	380	354	323	305	277		
	2156	15033 4	Rimavská Sobota				333	349	364	338	307	289	261		
	2156	15926 9	Rišňovce				94	106	121	95	96	131	191		
	2156	14046 7	Rohožník				77	67	82	192	193	228	288		
	2156	15060 7	Rožňava				386	402	417	391	360	342	314		
	2156	13710 9	Ruskov				479	495	510	413	348	329	301		
	2156	14586 2	Rusovce	4			51	99	114	166	167	202	262		
	2156	889	Rusovce št.hr.	1,2			55	103	118	170	171	206	266		
	2156	13041 9	Ružomberok				277	289	304	206	141	122	94		
	2156	15166 2	Rybany				149	161	176	111	62	97	157		
	2156	16380 8	Sabinov				455	467	482	384	319	300	272		
	2156	14753 8	Sása-Pliešovce				243	259	274	248	217	201	173		
	2156	16760 1	Sečovce	4			519	535	550	453	388	369	341		
	2156	13276 1	Senec				41	97	112	134	135	170	230		
	2156	14136 6	Senica				108	30	45	143	144	179	239		
	2156	14986 4	Sereď				77	90	105	98	99	134	194		
	2156	14996 3	Siladice				86	99	114	89	90	125	185		
	2156	14366 9	Skalica na Slovensku				119	33	10	192	193	228	288		
	2156	18305 3	Skalité				264	276	291	193	128	109	21		
	2156	834	Skalité št.hr.	1,2	b		271	283	298	200	135	116	28		
	2156	17355 9	Sklené pri Handlovej				206	218	233	184	135	131	103		
	2156	13296 9	Sládkovičovo				57	110	125	118	119	154	214		
	2156	13720 8	Slanec	4			486	502	517	420	355	336	308		
	2156	15434 4	Slatina	4			214	253	268	252	249	244	216		
	2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8			378	394	409	383	352	334	306		
	2156	15490 6	Slavošovce				397	413	428	402	371	353	325		
	2156	13443 7	Sliach kúpele				230	246	261	235	195	176	148		
	2156	14203 4	Slovenská Ľupča				255	271	286	255	190	171	143		
	2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto				519	535	550	453	388	369	341		
	2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2			520	536	551	454	389	370	342		
	2156	14216 6	Smolenice				85	53	68	120	121	156	216		
	2156	16300 6	Snina				553	568	583	485	420	401	373		
	2156	14990 6	Spišská Belá				390	402	417	319	254	235	207		
	2156	13360 3	Spišská Nová Ves				387	399	414	316	251	232	204		

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	13403 1	Radvaň			150	265	344	313	316
	2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom			390	158	30	91	141
	2156	17745 1	Rajec			72	229	390	359	362
	2156	18205 5	Raková			25	242	403	372	375
	2156	13663 0	Rapovce			227	281	339	282	285
	2156	15400 5	Revúca			347	211	269	212	215
	2156	15293 4	Rimavská Baňa			291	257	315	258	261
	2156	15033 4	Rimavská Sobota			275	241	299	242	245
	2156	15926 9	Rišňovce			205	344	496	463	466
	2156	14046 7	Rohožník			302	459	619	586	589
	2156	15060 7	Rožňava			328	166	224	167	170
	2156	13710 9	Ruskov			315	117	131	74	77
	2156	14586 2	Rusovce	4		276	433	592	559	562
	2156	889	Rusovce št.hr.	1,2		280	437	596	563	566
	2156	13041 9	Ružomberok			108	151	312	281	284
	2156	15166 2	Rybany			171	305	466	435	438
	2156	16380 8	Sabinov			286	41	147	138	153
	2156	14753 8	Sása-Pliešovce			187	302	381	348	351
	2156	16760 1	Sečovce	4		355	131	103	52	80
	2156	13276 1	Senec			244	401	545	512	515
	2156	14136 6	Senica			253	410	571	539	542
	2156	14986 4	Sereď			208	365	526	494	497
	2156	14996 3	Siladice			199	356	517	485	488
	2156	14366 9	Skalica na Slovensku			302	459	620	588	591
	2156	18305 3	Skalité			7	252	413	382	385
	2156	834	Skalité št.hr.	1,2	b	0	259	420	389	392
	2156	17355 9	Sklené pri Handlovej			117	232	393	362	365
	2156	13296 9	Sládkovičovo			228	385	529	496	499
	2156	13720 8	Slanec	4		322	124	124	67	70
	2156	15434 4	Slatina	4		230	345	424	391	394
	2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8		320	174	232	175	178
	2156	15490 6	Slavošovce			339	203	261	204	207
	2156	13443 7	Sliač kúpele			162	277	356	325	328
	2156	14203 4	Slovenská Ľupča			157	267	331	300	303
	2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto			355	157	134	77	37
	2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2		356	158	135	78	38
	2156	14216 6	Smolenice			230	387	548	516	519
	2156	16300 6	Snina			387	155	79	88	138
	2156	14990 6	Spišská Belá			221	68	242	226	229
	2156	13360 3	Spišská Nová Ves			218	93	202	171	174

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica		HU (55)								
◆									Slovenské Nové Mesto št.hr.								
									1,2	Čča št.hr. 1,2	Lenártovce št.hr. 1,2	Filakovo št.hr. 1,2	Somoskőújfalu 1,2,b	Lučenec št.hr. 1,2	Štúrovo št.hr. 1,2	Komárno št.hr. 1,2	Rusovce št.hr. 1,2
									880	881	883	884	885	887	888	889	
	2156	13403 1	Radvaň						280	240	135	97	82	158	181	252	
	2156	16190 1	Radvaň nad Laborcom						105	146	239	299	314	472	495	566	
	2156	17745 1	Rajec						326	286	255	217	202	259	261	250	
	2156	18205 5	Raková						339	299	268	230	215	272	274	263	
	2156	13663 0	Rapovce						249	199	72	34	19	201	224	295	
	2156	15400 5	Revúca						179	129	64	124	139	321	344	415	
	2156	15293 4	Rimavská Baňa						225	175	48	68	83	265	288	359	
	2156	15033 4	Rimavská Sobota						209	159	32	52	67	249	272	343	
	2156	15926 9	Rišňovce						430	380	253	215	200	115	90	103	
	2156	14046 7	Rohožník						553	503	376	338	323	197	152	80	
	2156	15060 7	Rožňava						134	84	45	105	120	302	325	396	
	2156	13710 9	Ruskov						41	45	138	198	213	395	418	489	
	2156	14586 2	Rusovce	4					526	476	349	311	296	170	122	4	
	2156	889	Rusovce št.hr.	1,2					530	480	353	315	300	174	126	0	
	2156	13041 9	Ružomberok						248	208	249	211	196	253	258	286	
	2156	15166 2	Rybany						402	362	255	217	202	145	120	158	
	2156	16380 8	Sabinov						117	77	170	230	245	397	420	464	
	2156	14753 8	Sása-Pliešovce						315	265	138	100	85	121	182	253	
	2156	16760 1	Sečovce	4					44	85	178	238	253	435	458	529	
	2156	13276 1	Senec						479	429	302	264	249	123	98	51	
	2156	14136 6	Senica						506	456	329	291	276	173	148	117	
	2156	14986 4	Sereď						461	411	284	246	231	113	88	87	
	2156	14996 3	Siladice						452	402	275	237	222	122	97	96	
	2156	14366 9	Skalica na Slovensku						555	505	378	340	325	222	194	122	
	2156	18305 3	Skalité						349	309	278	240	225	282	284	273	
	2156	834	Skalité št.hr.	1,2	b				356	316	285	247	232	289	291	280	
	2156	17355 9	Sklené pri Handlovej						329	289	182	144	129	184	177	215	
	2156	13296 9	Sládkovičovo						463	413	286	248	233	107	82	67	
	2156	13720 8	Slanec	4					34	52	145	205	220	402	425	496	
	2156	15434 4	Slatina	4					358	308	181	143	128	78	141	224	
	2156	15040 9	Slavec jaskyňa	8					142	92	37	97	112	294	317	388	
	2156	15490 6	Slavošovce						171	121	56	116	131	313	336	407	
	2156	13443 7	Sliach kúpele						292	250	123	85	70	146	169	240	
	2156	14203 4	Slovenská Ľupča						267	227	148	110	95	171	194	265	
	2156	13790 1	Slovenské Nové Mesto						1	85	178	238	253	435	458	529	
	2156	880	Slovenské Nové Mesto št.hr.	1,2					0	86	179	239	254	436	459	530	
	2156	14216 6	Smolenice						483	433	306	268	253	150	125	94	
	2156	16300 6	Snina						102	143	236	296	311	469	492	563	
	2156	14990 6	Spišská Belá						193	153	246	306	309	366	371	399	
	2156	13360 3	Spišská Nová Ves						138	98	191	251	266	363	368	396	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)						
								Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovice št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Viásky Prúmysk	Lúky pod Makyťou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
								1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆						■		616	890	891	893	894	895	896
	2156	13420 5	Spišské Vlachy					409	421	436	338	273	254	226
	2156	16340 2	Stakčín	4				557	572	587	489	424	405	377
	2156	14350 3	Stará Ľubovňa					405	417	432	334	269	250	222
	2156	14406 3	Stará Turá					136	148	163	25	66	101	161
	2156	14870 0	Stará Voda					389	405	420	389	324	305	277
	2156	18365 7	Staškov					259	271	286	188	123	104	16
	2156	13513 7	Stožok					243	259	274	248	217	199	171
	2156	16010 1	Strážske					521	536	551	453	388	369	341
	2156	13810 7	Streda nad Bodrogom					527	543	558	461	396	377	349
	2156	13466 8	Strekov					126	165	180	172	169	204	264
	2156	17785 7	Sučany					246	258	273	175	110	91	63
	2156	15126 6	Svinná					165	177	192	95	46	81	141
	2156	13230 8	Svit					354	366	381	283	218	199	171
	2156	15404 7	Šahy					202	241	256	240	237	256	228
	2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8				111	25	40	148	149	184	244
	2156	13393 4	Šalková	8				250	266	281	250	185	166	138
	2156	13336 3	Šaľa					76	115	130	123	124	159	219
	2156	15780 0	Šarišské Lúky					464	479	494	396	331	312	284
	2156	14116 8	Šaštín-Stráže					101	15	30	158	159	194	254
	2156	14276 0	Šelpice					72	66	81	107	108	143	203
	2156	13646 5	Šenkvice					43	95	110	118	119	154	214
	2156	15530 9	Štítnik					387	403	418	392	361	343	315
	2156	13200 1	Štrba	4				342	354	369	271	206	187	159
	2156	13526 9	Štúrovo					150	189	204	196	193	228	261
	2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2				164	203	218	210	207	242	275
	2156	15206 6	Šurany					104	143	158	142	139	174	234
	2156	14860 1	Švedlár					393	409	424	387	322	303	275
	2156	16286 7	Tekovské Lužany					160	199	214	189	186	221	222
	2156	14801 5	Telgárt					337	353	368	337	272	253	225
	2156	16226 3	Tesárske Mlyňany	4				140	158	173	147	144	179	224
	2156	15183 7	Tisovec	4				371	387	402	376	345	327	299
	2156	13603 6	Tomášovce					273	289	304	278	247	229	201
	2156	15506 9	Topoľčany					131	143	158	129	80	115	175
	2156	16256 0	Topoľčianky					145	157	172	146	143	178	223
	2156	13903 0	Tornaľa					357	373	388	362	331	313	285
	2156	16640 5	Trebišov					510	526	541	444	379	360	332
	2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a			–	–	–	–	–	–	–
	2156	13886 7	Trenčianska Teplá					149	161	176	78	13	48	108
	2156	15086 2	Trenčianska Turná					147	159	174	76	27	62	122
	2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice					123	135	150	52	39	74	134

◆	Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	■	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
						834	835	836	952	950
	2156	13420 5	Spišské Vlachy			240	115	180	149	152
	2156	16340 2	Stakčín	4		391	159	83	92	142
	2156	14350 3	Stará Ľubovňa			236	23	197	188	203
	2156	14406 3	Stará Turá			175	332	493	462	465
	2156	14870 0	Stará Voda			291	133	197	166	169
	2156	18365 7	Staškov			30	247	408	377	380
	2156	13513 7	Stožok			185	300	367	310	313
	2156	16010 1	Strážske			355	123	65	56	106
	2156	13810 7	Streda nad Bodrogom			363	165	142	85	29
	2156	13466 8	Strekov			278	396	512	479	482
	2156	17785 7	Sučany			77	182	343	312	315
	2156	15126 6	Svinná			155	312	473	442	445
	2156	13230 8	Svit			185	74	235	204	207
	2156	15404 7	Šahy			242	357	436	403	406
	2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8		258	415	576	544	547
	2156	13393 4	Šalková	8		152	267	336	305	308
	2156	13336 3	Šaľa			233	390	510	477	480
	2156	15780 0	Šarišské Lúky			298	66	122	113	136
	2156	14116 8	Šaštín-Stráže			268	425	586	554	557
	2156	14276 0	Šelpice			217	374	535	503	506
	2156	13646 5	Šenkvice			228	385	546	514	517
	2156	15530 9	Štítnik			329	193	251	194	197
	2156	13200 1	Štrba	4		173	86	247	216	219
	2156	13526 9	Štúrovo			275	390	488	455	458
	2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2		289	404	502	469	472
	2156	15206 6	Šurany			248	366	482	449	452
	2156	14860 1	Švedlár			289	129	193	162	165
	2156	16286 7	Tekovské Lužany			236	351	452	419	422
	2156	14801 5	Telgárt			239	185	249	218	221
	2156	16226 3	Tesárske Mlyňany	4		238	353	454	421	424
	2156	15183 7	Tisovec	4		313	279	337	280	283
	2156	13603 6	Tomášovce			215	279	337	280	283
	2156	15506 9	Topolčany			189	307	468	437	440
	2156	16256 0	Topolčianky			237	352	453	420	423
	2156	13903 0	Tornaľa			299	195	253	196	199
	2156	16640 5	Trebišov			346	140	100	43	71
	2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a	–	–	–	36	–
	2156	13886 7	Trenčianska Teplá			122	279	440	409	412
	2156	15086 2	Trenčianska Turná			136	293	454	423	426
	2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice			148	305	466	435	438

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica		HU (55)							
◆									<u>Slovenské Nové Mesto št.hr.</u> Satoraljaiúhely	<u>Čaña št.hr.</u> Hidasnémeti	<u>Lenártovce št.hr.</u> Bánréve	<u>Filakovo št.hr.</u> Somoskőújfalu	<u>Lučenec št.hr.</u> Ipolytarnóc	<u>Štúrovo št.hr.</u> Szob	<u>Komárno št.hr.</u> Komárom	<u>Rusovce št.hr.</u> Rajka
									1,2 880	1,2 881	1,2 883	1,2 884	1,2,b 885	1,2 887	1,2 888	1,2 889
	2156	13420 5	Spišské Vlachy						116	76	169	229	244	358	381	418
	2156	16340 2	Stakčín	4					106	147	240	300	315	473	496	567
	2156	14350 3	Stará Ľubovňa						167	127	220	280	295	381	386	414
	2156	14406 3	Stará Turá						429	389	323	285	270	185	160	145
	2156	14870 0	Stará Voda						133	93	186	244	229	305	328	399
	2156	18365 7	Staškov						344	304	273	235	220	277	279	268
	2156	13513 7	Stožok						277	227	100	62	47	159	182	253
	2156	16010 1	Strážske						70	111	204	264	279	437	460	531
	2156	13810 7	Streda nad Bodrogom						9	93	186	246	261	443	466	537
	2156	13466 8	Strekov						446	396	269	231	216	38	53	136
	2156	17785 7	Sučany						279	239	218	180	165	222	227	255
	2156	15126 6	Svinná						409	369	271	233	218	161	136	174
	2156	13230 8	Svit						171	131	224	284	273	330	335	363
	2156	15404 7	Šahy						370	320	193	155	140	66	129	212
	2156	14146 5	Šajdíkove Humence	8					511	461	334	296	281	178	153	114
	2156	13393 4	Šalková	8					272	232	143	105	90	166	189	260
	2156	13336 3	Šaľa						444	394	267	229	214	88	63	86
	2156	15780 0	Šarišské Lúky						100	60	153	213	228	380	403	474
	2156	14116 8	Šaštín-Stráže						521	471	344	306	291	188	163	104
	2156	14276 0	Šelpice						470	420	293	255	240	137	112	81
	2156	13646 5	Šenkvice						481	431	304	266	251	148	123	52
	2156	15530 9	Štítnik						161	111	46	106	121	303	326	397
	2156	13200 1	Štrba	4					183	143	236	276	261	318	323	351
	2156	13526 9	Štúrovo						422	372	245	207	192	14	77	160
	2156	887	Štúrovo št.hr.	1,2					436	386	259	221	206	0	91	174
	2156	15206 6	Šurany						416	366	239	201	186	68	43	114
	2156	14860 1	Švedlár						129	89	182	242	233	309	332	403
	2156	16286 7	Tekovské Lužany						386	336	209	171	156	53	99	170
	2156	14801 5	Telgárt						185	145	230	192	177	253	276	347
	2156	16226 3	Tesárske Mlyňany	4					388	338	211	173	158	104	79	150
	2156	15183 7	Tisovec	4					247	197	70	90	105	287	310	381
	2156	13603 6	Tomášovce						247	197	70	32	17	189	212	283
	2156	15506 9	Topoľčany						404	364	257	219	204	127	102	140
	2156	16256 0	Topoľčianky						387	337	210	172	157	104	88	154
	2156	13903 0	Tornaľa						163	113	16	76	91	273	296	367
	2156	16640 5	Trebišov						35	76	169	229	244	426	449	520
	2156	16920 1	Trebišov ŠRT	8	a				–	–	–	–	–	–	–	–
	2156	13886 7	Trenčianska Teplá						376	336	304	266	251	194	169	158
	2156	15086 2	Trenčianska Turná						390	350	290	252	237	180	155	156
	2156	13826 3	Trenčianske Bohuslavice						402	362	310	272	257	172	147	132

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)		CZ (54)					
							Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlásky Průmysk	Lúky pod Makyťou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova	
◆							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
							616	890	891	893	894	895	896	
	2156	13866 9	Trenčín				141	153	168	70	21	56	116	
	2156	13676 2	Trnava				63	75	90	98	99	134	194	
	2156	13386 8	Trnovec nad Váhom				81	120	135	128	129	164	224	
	2156	17795 6	Trstená				315	327	342	244	179	160	132	
	2156	15414 6	Tupá	4			210	249	264	248	245	248	220	
	2156	17825 1	Turany				250	262	277	179	114	95	67	
	2156	15140 7	Turňa nad Bodvou				417	433	448	422	366	347	319	
	2156	18345 9	Turzovka				264	276	291	193	128	109	21	
	2156	17845 9	Tvrdošín				310	322	337	239	174	155	127	
	2156	16130 7	Udavské				536	551	566	468	403	384	356	
	2156	13333 0	Ul'anka				256	268	283	233	168	149	121	
	2156	15606 7	Úľany nad Žitavou				110	149	164	148	145	180	240	
	2156	16620 7	Úpor				517	533	548	451	386	367	339	
	2156	14426 1	Vaďovce				130	142	157	31	60	95	155	
	2156	17865 7	Varín				228	240	255	157	92	73	45	
	2156	15250 4	Veľká Ida				439	455	470	409	344	325	297	
	2156	15546 5	Veľké Bielice				147	159	174	125	76	111	162	
	2156	16830 2	Veľké Kapušany	4			547	563	578	481	416	397	369	
	2156	13726 5	Veľké Kostoľany				88	100	115	73	74	109	169	
	2156	15726 3	Veľké Kozmálovce				157	178	193	167	164	199	200	
	2156	13066 6	Veľké Leváre				75	25	40	184	185	220	280	
	2156	15986 3	Veľké Ripňany				118	130	145	119	120	155	215	
	2156	15576 2	Veľké Uherce				152	164	179	130	81	116	157	
	2156	13633 3	Veľký Krtíš				319	335	350	324	293	275	247	
	2156	14806 4	Veľký Meder				93	141	156	208	208	243	303	
	2156	16350 1	Veľký Šariš				467	479	494	396	331	312	284	
	2156	13473 4	Víglaš				237	253	268	242	211	193	165	
	2156	156604	Vlachovo	8			410	426	441	415	384	366	338	
	2156	157966	Vlčany				93	132	147	140	141	176	236	
	2156	13423 9	Vlkanová				236	252	267	241	189	170	142	
	2156	16840 1	Vojany				540	556	571	474	409	390	362	
	2156	16900 3	Vojany ŠRT	8	a		–	–	–	–	–	–	–	
	2156	15940 0	Vranov nad Topľou				506	521	536	438	373	354	326	
	2156	16186 9	Vráble				129	168	183	158	155	190	235	
	2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2			161	173	188	0	91	126	186	
	2156	17895 4	Vrútky	3			241	253	268	170	105	86	58	
	2156	13310 8	Vydrník				374	386	401	303	238	219	191	
	2156	14006 1	Záhorská Ves				69	59	74	184	185	220	280	
	2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8			314	330	345	314	249	230	202	
	2156	14843 7	Zelené				294	310	325	299	268	250	222	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
						Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
						1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
◆					■	834	835	836	952	950
	2156 13866 9	Trenčín				130	287	448	417	420
	2156 13676 2	Trnava				208	365	526	494	497
	2156 13386 8	Trnovec nad Váhom				238	389	505	472	475
	2156 17795 6	Trstená				146	225	386	355	358
	2156 15414 6	Tupá	4			234	349	428	395	398
	2156 17825 1	Turany				81	178	339	308	311
	2156 15140 7	Turňa nad Bodvou				333	135	193	136	139
	2156 18345 9	Turzovka				35	252	413	382	385
	2156 17845 9	Tvrdošín				141	220	381	350	353
	2156 16130 7	Udavské				370	138	50	71	121
	2156 13333 0	Uľanka				135	250	353	322	325
	2156 15606 7	Uľany nad Žitavou				254	372	476	443	446
	2156 16620 7	Úpor				353	147	107	50	64
	2156 14426 1	Vaďovce				169	326	487	456	459
	2156 17865 7	Varín				59	200	361	330	333
	2156 15250 4	Veľká Ida				311	113	171	114	117
	2156 15546 5	Veľké Bielice				176	291	452	421	424
	2156 16830 2	Veľké Kapušany	4			383	173	115	6	108
	2156 13726 5	Veľké Kostoľany				183	340	501	470	473
	2156 15726 3	Veľké Kozmálovce				214	329	430	397	400
	2156 13066 6	Veľké Leváre				294	451	612	580	583
	2156 15986 3	Veľké Ripňany				229	348	500	467	470
	2156 15576 2	Veľké Uherce				171	286	447	416	419
	2156 13633 3	Veľký Krtíš				261	315	373	316	319
	2156 14806 4	Veľký Meder				317	435	551	518	521
	2156 16350 1	Veľký Šariš				298	53	135	126	141
	2156 13473 4	Víglaš				179	294	373	316	319
	2156 156604	Vlachovo	8			352	190	248	191	194
	2156 157966	Vlčany				250	407	527	494	497
	2156 13423 9	Vlkanová				156	271	350	319	322
	2156 16840 1	Vojany				376	166	108	13	101
	2156 16900 3	Vojany ŠRT	8	a		–	–	–	10	–
	2156 15940 0	Vranov nad Topľou				340	108	80	71	103
	2156 16186 9	Vráble				249	364	465	432	435
	2156 893	Vrbovce št.hr.	1,2			200	357	518	487	490
	2156 17895 4	Vrútky	3			72	187	348	317	320
	2156 13310 8	Vydrník				205	80	215	184	187
	2156 14006 1	Záhorská Ves				294	451	611	578	581
	2156 14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8			216	208	272	241	244
	2156 14843 7	Zelené				236	290	348	291	294

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	HU (55)															
							Slovenské Nové Mesto št.hr.	Satoraljaújhely	Čaña št.hr.	Hidasnémeti	Lenártovce št.hr.	Bánréve	Filakovo št.hr.	Somoskőújfalu	Lučenec št.hr.	Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr.	Szob	Komárom št.hr.	Komárom	Rusovce št.hr.	Rajka
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
◆						■	880	881	883	884	885	887	888	889								
	2156	13866 9	Trenčín				384	344	296	258	243	186	161	150								
	2156	13676 2	Trnava				461	411	284	246	231	128	103	72								
	2156	13386 8	Trnovec nad Váhom				439	389	262	224	209	83	58	91								
	2156	17795 6	Trstená				322	282	287	249	234	291	296	324								
	2156	15414 6	Tupá	4			362	312	185	147	132	74	137	220								
	2156	17825 1	Turany				275	235	222	184	169	226	231	259								
	2156	15140 7	Turňa nad Bodvou				103	53	76	136	151	333	356	427								
	2156	18345 9	Turzovka				349	309	278	240	225	282	284	273								
	2156	17845 9	Tvrdošín				317	277	282	244	229	286	291	319								
	2156	16130 7	Udavské				85	126	219	279	294	452	475	546								
	2156	13333 0	Uľanka				289	249	150	112	97	173	196	265								
	2156	15606 7	Úľany nad Žitavou				410	360	233	195	180	74	49	120								
	2156	16620 7	Úpor				28	83	176	236	251	433	456	527								
	2156	14426 1	Vaďovce				423	383	317	279	264	179	154	139								
	2156	17865 7	Varín				297	257	226	188	173	230	235	237								
	2156	15250 4	Veľká Ida				81	31	98	158	173	355	378	449								
	2156	15546 5	Veľké Bielice				388	348	241	203	188	143	118	156								
	2156	16830 2	Veľké Kapušany	4			72	113	206	266	281	463	486	557								
	2156	13726 5	Veľké Kostolány				437	397	275	237	222	137	112	97								
	2156	15726 3	Veľké Kozmálovce				364	314	187	149	134	75	95	166								
	2156	13066 6	Veľké Leváre				547	497	370	332	317	195	150	78								
	2156	15986 3	Veľké Ripňany				434	384	257	219	204	119	94	127								
	2156	15576 2	Veľké Uherce				383	343	236	198	183	148	123	161								
	2156	13633 3	Veľký Krtíš				283	233	106	68	53	235	258	329								
	2156	14806 4	Veľký Meder				485	435	308	270	255	117	34	92								
	2156	16350 1	Veľký Šariš				105	65	158	218	233	385	408	476								
	2156	13473 4	Víglaš				283	233	106	68	53	153	176	247								
	2156	156604	Vlachovo	8			158	108	69	129	144	326	349	420								
	2156	157966	Vlčany				461	411	284	246	231	105	80	103								
	2156	13423 9	Vlkanová				286	246	129	91	76	152	175	246								
	2156	16840 1	Vojany				65	106	199	259	274	456	479	550								
	2156	16900 3	Vojany ŠRT	8	a		–	–	–	–	–	–	–	–								
	2156	15940 0	Vranov nad Topľou				67	102	195	255	270	422	445	516								
	2156	16186 9	Vráble				399	349	222	184	169	93	68	139								
	2156	893	Vrbovce št.hr.	1,2			454	414	348	310	295	210	185	170								
	2156	17895 4	Vrútky	3			284	244	213	175	160	217	222	250								
	2156	13310 8	Vydrník				151	111	204	264	279	350	355	383								
	2156	14006 1	Záhorská Ves				545	495	368	330	315	189	144	72								
	2156	14473 3	Závadka nad Hronom nákladisko	8			208	168	207	169	154	230	253	324								
	2156	14843 7	Zelené				258	208	81	43	28	210	233	304								

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kodu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do				Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	AT (81)	CZ (54)					
							Bratislava východ št.hr. Marchegg	Kúty št.hr. Lanzhot	Holíč nad Moravou št.hr. Hodonin	Vrbovce št.hr. Velká nad Veličkou	Horné Srnie št.hr. Vlářský Průsmyk	Lúky pod Makytou št.hr. Horní Lideč	Čadca št.hr. Mosty u Jablunkova
◆							1,2 616	1,2 890	1,2 891	1,2 893	1,2 894	1,2 895	1,2 896
	2156	14826 2	Zemianska Olča				101	149	164	203	200	235	295
	2156	17215 5	Zemianske Kostofany				162	174	189	140	91	126	147
	2156	16116 6	Zlaté Moravce				141	153	168	142	139	174	219
	2156	16126 5	Zlaté Moravce závody				144	156	171	145	142	177	216
	2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4			149	161	176	150	147	182	211
	2156	14846 0	Zlatná na Ostrove				111	159	174	193	190	225	285
	2156	14953 4	Zlatno				307	323	338	312	281	263	235
	2156	13846 1	Zlatovce				138	150	165	67	24	59	119
	2156	13096 3	Zohor				55	45	60	170	171	206	266
	2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica				226	242	257	231	200	182	154
	2156	13223 3	Zvolen osobná stanica				224	240	255	229	198	180	152
	2156	14063 2	Žarnovica				185	201	216	190	187	199	171
	2156	16296 6	Želiezovce				169	208	223	198	195	230	231
	2156	14123 4	Žiar nad Hronom				202	218	233	207	198	182	154
	2156	17915 0	Žilina				220	232	247	149	84	65	37
	2156	18935 7	Žilina - Teplička	8			227	239	254	156	91	72	44
	2156	16066 3	Žirany				122	134	149	123	120	155	215

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica	PL (51)			UA (22)	
				Skalité št.hr. Zwardoň	Plaveč št.hr. Muszyna	Medzilaborce št.hr. Lupków	Matovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop
◆			■	1,2,b	1,2	1,2	1,2,a	1,2
				834	835	836	952	950
	2156 14826 2	Zemianska Olča		309	427	543	510	513
	2156 17215 5	Zemianske Kostoľany		161	276	437	406	409
	2156 16116 6	Zlaté Moravce		233	348	449	416	419
	2156 16126 5	Zlaté Moravce závody		230	345	446	413	416
	2156 16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4	225	340	441	408	411
	2156 14846 0	Zlatná na Ostrove		299	417	533	500	503
	2156 14953 4	Zlatno		249	303	361	304	307
	2156 13846 1	Zlatovce		133	290	451	420	423
	2156 13096 3	Zohor		280	437	597	564	567
	2156 13233 2	Zvolen nákladná stanica		168	283	362	327	330
	2156 13223 3	Zvolen osobná stanica		166	281	364	329	332
	2156 14063 2	Žarnovica		185	300	401	368	371
	2156 16296 6	Želiezovce		245	360	461	428	431
	2156 14123 4	Žiar nad Hronom		168	283	384	351	354
	2156 17915 0	Žilina		51	208	369	338	341
	2156 18935 7	Žilina - Teplička	8	58	201	362	331	334
	2156 16066 3	Žirany		229	347	468	435	438

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station Priradená stanica		HU (55)							
									Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely							
◆									1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2
									880	881	883	884	885	887	888	889
	2156	14826 2	Zemianska Olča						477	427	300	262	247	109	26	100
	2156	17215 5	Zemianske Kostol'any						373	333	226	188	173	158	133	171
	2156	16116 6	Zlaté Moravce						383	333	206	168	153	100	84	150
	2156	16126 5	Zlaté Moravce závody						380	330	203	165	150	97	87	153
	2156	16136 4	Zlaté Moravce-Prílepy	4					375	325	198	160	145	92	92	158
	2156	14846 0	Zlatná na Ostrove						467	417	290	252	237	99	16	110
	2156	14953 4	Zlatno						271	221	94	56	41	223	246	317
	2156	13846 1	Zlatovce						387	347	299	261	246	187	162	147
	2156	13096 3	Zohor						531	481	354	316	301	175	130	58
	2156	13233 2	Zvolen nákladná stanica						294	244	117	79	64	142	165	236
	2156	13223 3	Zvolen osobná stanica						296	246	119	81	66	140	163	234
	2156	14063 2	Žarnovica						335	285	158	120	105	104	124	195
	2156	16296 6	Želiezovce						395	345	218	180	165	44	107	179
	2156	14123 4	Žiar nad Hronom						318	268	141	103	88	121	141	212
	2156	17915 0	Žilina						305	265	234	196	181	238	240	229
	2156	18935 7	Žilina - Teplička	8					298	258	227	189	174	231	236	236
	2156	16066 3	Žirany						402	352	225	187	172	115	90	131

DISTANCES DE TRANSIT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE

TRANSITENTFERNUNGEN DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

TRANSIT DISTANCES SLOVAK REPUBLIC

TABUĽKY TRANZITNÝCH VZDIALENOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP		Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu		de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		■		AT (81)		CZ (54)							PL (51)										
								<u>Bratislava východ št.hr.</u> Marchegg		<u>Kúty št.hr.</u> Lanžhot		<u>Holíč nad Moravou št.hr.</u> Hodonín		<u>Vrbovce št.hr.</u> Velká nad Veličkou		<u>Horné Srnie št.hr.</u> Viársky Průmysk		<u>Lúky pod Makytou št.hr.</u> Horní Lideč		<u>Čadca št.hr.</u> Mosty u Jablunkova		<u>Skalité št.hr.</u> Zwardoň		<u>Plaveč št.hr.</u> Muszyna		<u>Medzilaborce št.hr.</u> Lupków	
								1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2							
◆								616	890	891	893	894	895	896	834	835	836										
	2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2				0	100	115	161	162	197	257	271	428	586										
	2156	890	Kúty št. hr.	1,2				100	0	29	173	174	209	269	283	440	601										
	2156	891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2				115	29	0	188	189	224	284	298	455	616										
	2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2				161	173	188	0	91	126	186	200	357	518										
	2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2				162	174	189	91	0	61	121	135	292	453										
	2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2				197	209	224	126	61	0	102	116	273	434										
	2156	896	Čadca št. hr.	1,2				257	269	284	186	121	102	0	28	245	406										
	2156	834	Skalité št. hr.	1,2	b			271	283	298	200	135	116	28	0	259	420										
	2156	835	Plaveč št. hr.	1,2				428	440	455	357	292	273	245	259	0	188										
	2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2				586	601	616	518	453	434	406	420	188	0										
				1,2																							
	2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a			553	569	584	487	422	403	375	389	179	121										
	2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2				556	572	587	490	425	406	378	392	194	171										
	2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2				520	536	551	454	389	370	342	356	158	135										
	2156	881	Čaňa št. hr.	1,2				470	486	501	414	349	330	302	316	118	176										
	2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2				343	359	374	348	317	299	271	285	211	269										
	2156	884	Fíľakovo št. hr.	1,2				305	321	336	310	279	261	233	247	271	329										
	2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b			290	306	321	295	264	246	218	232	286	344										
	2156	887	Štúrovo št. hr.	1,2				164	203	218	210	207	242	275	289	404	502										
	2156	888	Komárno št. hr.	1,2				127	175	190	185	182	217	277	291	409	525										
	2156	889	Rusovce št. hr.	1,2				55	103	118	170	171	206	266	280	437	596										

EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP	Numéro de code Kode- nummer Code number Číslo kódu	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to z alebo naopak do		■	UA (22)		HU (55)									
					Maťovce ŠRT št.hr. Užgorod	Čierna nad Tisou št.hr. Čop	Slovenské Nové Mesto št.hr. Satoraljaiújhely	Čaňa št.hr. Hidasnémeti	Lenártovce št.hr. Bánréve	Filakovo št.hr. Somoskőújfalu	Lučenec št.hr. Ipolytarnóc	Štúrovo št.hr. Szob	Komárno št.hr. Komárom	Rusovce št.hr. Rajka		
					1,2,a	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,b	1,2	1,2	1,2		
					952	950	880	881	883	884	885	887	888	889		
2156	616	Bratislava východ št.hr.	1,2		553	556	520	470	343	305	290	164	127	55		
2156	890	Kúty št. hr.	1,2		569	572	536	486	359	321	306	203	175	103		
2156	891	Holíč nad Moravou št. hr.	1,2		584	587	551	501	374	336	321	218	190	118		
2156	893	Vrbovce št. hr.	1,2		487	490	454	414	348	310	295	210	185	170		
2156	894	Horné Srnie št. hr.	1,2		422	425	389	349	317	279	264	207	182	171		
2156	895	Lúky pod Makytou št. hr.	1,2		403	406	370	330	299	261	246	242	217	206		
2156	896	Čadca št. hr.	1,2		375	378	342	302	271	233	218	275	277	266		
2156	834	Skalité št. hr.	1,2	b	389	392	356	316	285	247	232	289	291	280		
2156	835	Plaveč št. hr.	1,2		179	194	158	118	211	271	286	404	409	437		
2156	836	Medzilaborce št. hr.	1,2		121	171	135	176	269	329	344	502	525	596		
			1,2													
2156	952	Maťovce ŠRT št. hr.	1,2	a	0	114	78	119	212	272	287	469	492	563		
2156	950	Čierna nad Tisou št. hr.	1,2		114	0	38	122	215	275	290	472	495	566		
2156	880	Slovenské Nové Mesto št. hr.	1,2		78	38	0	86	179	239	254	436	459	530		
2156	881	Čaňa št. hr.	1,2		119	122	86	0	129	189	204	386	409	480		
2156	883	Lenartovce št. hr.	1,2		212	215	179	129	0	62	77	259	282	353		
2156	884	Filakovo št. hr.	1,2		272	275	239	189	62	0	39	221	244	315		
2156	885	Lučenec št. hr.	1,2	b	287	290	254	204	77	39	0	206	229	300		
2156	887	Štúrovo št. hr.	1,2		469	472	436	386	259	221	206	0	91	174		
2156	888	Komárno št. hr.	1,2		492	495	459	409	282	244	229	91	0	126		
2156	889	Rusovce št. hr.	1,2		563	566	530	480	353	315	300	174	126	0		

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

Terminály kombinovanej dopravy

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Großcontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Zoznam terminálov kombinovanej dopravy (veľké kontajnery, cestné návesy, výmenné nadstavby a dopravné prostriedky, ktoré sú s ohľadom na zaobchádzanie rovnocenné s kontajnermi)

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE			SLOVAKISCHE REPUBLIK			SLOVAK REPUBLIC		SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Obsluhující ŽDP			Edition du Ausgabe vom Edition of Vydanie k 14.12.2014			Grand Conteneurs Grosscontainer Large Containers Veľké kontajnery		Semi-remorques préhensibles par pinces	
								Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger	
								Semi-trailers suitable for grabbler handling	
								Cestné návesy, ktoré sa môžu prekladať drapákovým žeriavom	
			Gares Bahnhöfe Stations Stanice			Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum lenght (in feet) Maximálna dĺžka (v stopách)		Poids brut max. manutentionnable (en tonnes)	
								Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung	
								Max. gross handling weight (in tons)	
								Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu	
								(*)	
								Poids brut max. manutentionnable (en tonnes)	
								Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung	
								Max. gross handling weight (in tons)	
								Maximálna celková hmotnosť (v t) pre manipuláciu	
								(*)	
	2456	13871	9	Dobrá TKD	F	40	50	50	

(*) poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent soulever -

(*) Bruttogewicht des UTI und seiner Ladung die das Handhabungsteam und der Kranführer aufrichten können.

(*) gross weight « UTI and load » which may be lifted with the special container handling equipment.

(*) Celková hmotnosť IPJ a nákladu, ktorú môže vyzdvihnúť manipulačná čata a žeriav.

Remarques / Anmerkungen / Notes / Poznámky:

- F Terminal loués par société TransContainer – Slovakia, S.A.; Expédition/destination des envois seulement après l'accord avec la société TransContainer-Slovakia, S.A.
- F Das Terminal durch der Firma TransContainer-Slovakia, AG vermietet. Versand/Empfang der Sendungen nur nach der Vereinbarung mit TransContainer-Slovakia, AG.
- F Terminal rented by company TransContainer-Slovakia, Inc.; Handling in/delivery of consignments only with the agreement of TransContainer-Slovakia, Inc.
- F Terminál prenajatý firmou TransContainer-Slovakia, a.s.; Podaj/dodaj zásielok len po dohode s TransContainer-Slovakia, a.s.

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

Zoznam ŽDP a ich RICS kódov, ktorí sú uvedení v tomto vydaní

	code RICS RICS – Code code RICS RICS kód	EF EVU RU ŽDP	Remarques Anmerkungen Notes Poznámky
1	2156	ZSSK CARGO	EF responsable/ Verantwortliches EVU/ responsible RU/ zodpovedný ŽDP